EN
Air Filter
Clean filter every 50 hours of use!
(See manual for instructions)
ADD OIL TO FULL MARK TO START. ENGINE WILL NOT START OR SHUT OFF IF OIL IS LOW.
WARNING: Gasoline is highly flammable and explosive. Turn engine off and let it cool before refueling. The engine emits toxic carbon monxide. Do not use in an enclosed area. Read Owner's Manual before operation.
ENGINE SHIPPED
WITHOUT LUBRICANT.
Take a moment to fill engine with SAE 10W-30 lubricant to the upper mark on the dipstick.
DO NOT OVERFILL.
Check level and read Operator's Manual before proceeding.
DANGER
AVOID INJURY FROM ROTATING TINES! Keep hands, feet, and clothing away.
Read and follow Operating Instructions before running engine.
Gasoline is flammable. Allow engine to cool at least 2 minites before refuelling.
Engines emit carbon monoxide. DO NOT run in enclosed areas.
Muffler area temperature may exceed 150 °F. Do not touch hot parts.
Max. Output: 6.5 HP/3600 RPM Tilling Width: 500 mm Tilling Depth: 175-350 mm
WARNING. AVOID SERIOUS INJURY • Read operaors manual(s) before operating. • Know the location and function of all controls, • Keep all shields and guards in place and working while running.
• Never allow children to operate tiller. • Dress appropriately-wear sturdy footwear. • Carefully inspect area to be tilled-remove large rocks and other foreign objects. • DO NOT till above underground electric, water, gas, or other utility lines and pipes. • STOP THE ENGINE AND DISCONNECT
THE SPARK PLUG WIRE before removing debris or servicing unit: • When leaving the operating position for any reason:-shut off the engine.-wait for all moving parts to stop.
WARNING. WHEELS ACT AS BRAKES • Never start or operate tiller with wheels in the Free Wheel position. Make sure wheel lockouts are engaged through wheel hubs and axle. • Wheels act as brakes to keep the tiller at a controlled speed. Disengage wheel lockouts ONLY when engine is stopped.
OPERATION: REFER TO OPERATOR-S MANUAL FOR DETAILED OPERATING INSTRUCTIONS TO START: 1. Release drive control levers to neutral position. 2. Lower the drag stake so that tines do not touch the ground. 3. Check position of wheels and wheel lockouts. 4. Slide choke control to choke position. 5. Move throttle control lever to fast position. 6. Pull starter rope.
Keep children and bystanders away while operating the appliance-Do not let the children play with the appliance. This is not a toy.Wear personal protective equipment before using this product.

DE
Luftfilter
Reinige den Filter alle 50 Betriebsstunden!
(Siehe Handbuch für Anweisungen)
ÖL BIS ZUR VOLLEN MARKIERUNG EINFÜLLEN ZUM STARTEN: DER MOTOR SPRINGT NICHT AN
ODER SCHALTET SICH AB, WENN DER ÖLSTAND ZU NIEDRIG IST.
WARNUNG. Benzin ist leicht entzündlich und explosiv. Schalte den Motor aus und lass ihn abkühlen, bevor du tanken gehst. Der Motor stößt giftiges Kohlenmonoxid aus. Benutze ihn nicht in einem geschlossenen Raum. Lies vor dem Betrieb die Betriebsanleitung.
MOTOR VERSCHIFFT
OHNE SCHMIERMITTEL.
Nimm dir einen Moment Zeit, um den Motor bis zur oberen Markierung am Peilstab mit SAE 10W30 Schmiermittel zu befüllen.
NICHT ÜBERFÜLLEN.
Überprüfe den Füllstand und lies die Betriebsanleitung, bevor du fortfährst.
GEFAHR
VERMEIDE VERLETZUNGEN DURCH ROTIERENDE ZINKEN! Halte Hände, Füße und Kleidung fern.
Lies und befolge die Betriebsanleitung, bevor du den Motor startest.
Benzin ist brennbar. Lasse den Motor mindestens 2 Minuten abkühlen, bevor du ihn betankst.
Motoren stoßen Kohlenmonoxid aus. NICHT in geschlossenen Räumen betreiben.
Die Temperatur im Schalldämpferbereich kann 150 °F übersteigen. Berühre keine heißen Teile.
Max. Leistung: 6.5 PS/3600 RPM Fräsbreite: 500 mm Frästiefe: 175-350 mm
WARNUNG. SCHWERE VERLETZUNGEN VERMEIDEN-Lies die Betriebsanleitung(en) vor der Inbetriebnahme.-Kenne die Position und Funktion aller Bedienelemente,-Achte darauf, dass alle Schutzvorrichtungen während des Betriebs angebracht und in Betrieb sind.-Erlaube niemals Kindern, die Fräse zu bedienen.-Kleide dich angemessen-trage festes Schuhwerk.-Untersuche die zu bearbeitende Fläche sorgfältig-entferne große Felsen und andere Fremdkörper.-Fliese NICHT über unbekannten Strom-, Wasser-, Gas-oder anderen Versorgungsleitungen und Rohren.-Stelle den Motor ab und ziehe die Zündkerze ab, bevor du Schutt entfernst oder das Gerät wartest.-Wenn du die Betriebsposition aus irgendeinem Grund verlässt:-schalte den Motor ab.-warte, bis alle bewegl;ichen Teile zum Stillstand gekommen sind.
WARNUNG. RÄDER WIRKEN ALS BREMSEN-Starte oder betreibe die Pinne nie mit Rädern in der Position Freilauf. Achte darauf, dass die Radsperren über die Radnaben und die Achse eingerastet sind.-Die Räder fungieren als Bremsen, um die Pinne auf einer kontrollierten Geschwindigkeit zu halten. NUR,wenn der Motor abgestellt ist.
BETRIEB: DETAILLIERTE BETRIEBSANWEISUNGEN FINDEST DU IM BENUTZERHANDBUCH. ZUM STARTEN: 1. Stelle die Fahrantriebshebel in die neutrale Position. 2. Senke den Schleppfahl so ab, dass die Zinken den Boden nicht berühren. 3. Überprüfe die Position der Räder und die Radblockierungen. 4. Schiebe den Choke-Regler in die Choke-Position. 5. Stelle den Gasbedienungshebel in die schnelle Position. 6. Ziehe das Starterseil.
Halte Kinder und Unbeteiligte fern, während du das Gerät bedienst. Lass die Kinder nicht mit dem Gerät spielen. Dies ist kein Spielzeug. Trage eine persönliche Schutzausrüstung, bevor du das Gerät benutzt.

FR
Filtre à air
Nettoyez le filtre toutes les 50 heures d-utilisation!
(Consultez les instructions dans le manuel d-utilisation)
AJOUTEZ DE L-HUILE JUSQU-À LA MARQUE PLEIN POUR DÉMARRER. LE MOTEUR NE DÉMARRERA PAS OU NE S-ARRÊTERA PAS SI LE NIVEAU D-HUILE EST BAS.
AVERTISSEMENT. L-essence est hautement inflammable et explosive. Arrêtez le moteur et laissez-le refroidir avant de faire le plein. Le moteur émet du monoxyde de carbone toxique. Ne l-utilisez pas dans un endroit clos. Lisez le manuel de l-utilisateur avant d-utiliser l-appareil.
LE MOTEUR EST LIVRÉ SANS LUBRIFIANT.
Prenez le temps de remplir le moteur de lubrifiant SAE 10W-30 jusqu-au repère supérieur de la jauge.
NE PAS TROP REMPLIR.
Vérifiez le niveau et lisez le manuel d-utilisation avant de continuer.
DANGER
EVITEZ LES BLESSURE LORS DE LA ROTATION DES DENTS! Tenez éloignés vos mains, vos pieds et vos vêtements.
Lisez et suivez les Instruction d-utilisation avant d-allumer le moteur.
L-essence est inflammable. Faites refroidir le moteur au moins 2 minutes avant de refaire le plein.
Les moteurs émettent du monoxyde de carbone. NE PAS les faire fonctionner dans des endroits clos.
La température au niveau du silencieux peut dépasser 65 °C. Ne touchez pas les pièces chaudes.
Puissance maximale: 6.5 HP/3600 RPM Largeur de labourage: 500 mm Profondeur de labourage: 175-350 mm.
AVERTISSEMENT. ÉVITEZ LES BLESSURES GRAVES • Lisez le(s) manuel(s) de l-opérateur avant d-utiliser l-appareil. • Prenez connaissance du lieu et la fonction de toutes les commandes. • Maintenez
tous les boucliers et protections en place et en état de marche. • Ne laissez jamais les enfants utiliser le motoculteur. • Habillez-vous de manière appropriée-portez des chaussures solides. • Inspectez soigneusement la zone à labourer-enlevez les grosses pierres et autres objets étrangers. •
NE PAS travailler au-dessus des lignes et tuyaux souterrains d-électricité, d-eau, de gaz ou d-autres services publics. • ARRÊTEZ LE MOTEUR ET DÉBRANCHEZ LE FIL DE LA BOUCLE D-ÉTINCELLE avant d-enlever les débris ou de réparer l-appareil. • Lorsque vous quittez la position de travail, pour quelque raison que ce soit:-arrêtez le moteur.-attendez que toutes les pièces mobiles s-arrêtent.
AVERTISSEMENT. LES ROUES AGISSENT COMME DES FREINS • Ne démarrez jamais et n-utilisez jamais le motoculteur lorsque les roues sont en position de roue libre. Assurez-vous que les dispositifs de blocage des roues sont engagés dans les moyeux de roue et l-essieu. • Les roues agissent comme des freins pour maintenir le motoculteur à une vitesse contrôlée. Désengagez les dispositifs de blocage des roues UNIQUEMENT lorsque le moteur est arrêté.
FONCTIONNEMENT: REPORTEZ-VOUS AU MANUEL DE L-OPÉRATEUR POUR OBTENIR DES INSTRUCTIONS D-UTILISATION DÉTAILLÉES AVANT DE COMMENCER: 1. Relâchez les leviers de commande de l-entraînement en position neutre. 2. Abaissez le pieu traînant de manière à ce que les dents ne touchent pas le sol. 3. Vérifiez la position des roues et leur verrouillage. 4. Faites glisser la commande de starter en position starter. 5. Placez le levier de commande de l-accélérateur en position rapide. 6. Tirez sur la corde du démarreur.
Tenez les enfants et autres observateurs éloignés durant l-utilisation de l-appareil. Ne laissez pas les enfants jouer avec l-appareil. Ceci n-est pas un jouet. Portez un équipement de protection individuelle avant d-utiliser le produit.

NL
Luchtfilter
Reinig het filter na elke 50 gebruiksuren!
(zie handleiding voor instructies)
VOEG OLIE TOT DE MAX. MARKERING OM DE MOTOR TE STARTEN. MOTOR START OF STOPT NIET ALS ER TE WEINIG OLIE IN DE TANK ZIT.
WAARSCHUWING. Benzine is zeer licht ontvlambaar en explosief. Zet de motor uit en laat hem afkoelen voordat je de benzine bijvult. De motor stoot schadelijke koolstofmonoxide uit. Niet gebruiken in een afgesloten ruimte. Lees de handleiding voordat je gaat werken.
MOTOR WORDT ZONDER SMEERMIDDEL VERZONDEN.
Vul de motor met SAE 10W-30 smeermiddel tot de max. aanduiding op de peilstok.
NIET OVER DE MAX. VULLEN.
Controleer het peil en lees de handleiding voordat je verder gaat.
GEVAAR
VOORKOME GEVAAR DOOR ROTERENDE TANDEN! Houd handen, voeten en kleding uit de buurt.
Lees en volg de gebruikersinstructie voordat je de motor aanzet.
Benzine is ontvlambaar. Laat de motor ten minste 2 minuten afkoelen voordat je de tank bijvult.
Motoren stoten koolstofmonoxide uit. NIET GEBRUIKEN in afgesloten ruimtes.
De temperatuur van de uitlaatdemper kan meer dan 65 °C (150 °F) worden. Raak hete onderdelen niet aan.
Max. uitmer: 6.5 PK/3600 RPM Grondbewerkingsbreedte: 500 mm Grondbewerkingsdiepte: 175-350 mm
WAARSCHUWING: VERMIJD ERNSTIGE VERWONDING • Lees de bedieningshandleiding(en) voordat je aan het werk gaat. • Ken de locatie en functie van alle bedieningsknoppen. • Laat alle schermen en beveiligingen op hun plek zitten en zorg dat ze werkzaam zijn tijdens gebruik. • Laat kinderen de grondfrees nooit bedienen. • Draag geschikte kleding-Draag stevig schoeisel. • Inspecteer het te bewerken stuk grond zorgvuldig-verwijder grote stenen en andere vreemde voorwerpen. • Gebruik de frees NIET boven ondergrondse electriciteits-, water-of gasaansluitingen of-buizen. • STOP DE MOTOR EN ONTKOPPEL DE BOUGIEDRAAD voordat je vuil verwijdert of onderhoudt pleegt aan de machine. • Wanneer je de werkpositie om welke reden dan ook verlaat:-schakel je de motor uit.-wacht je tot alle bewegende onderdelen zijn gestopt.
WAARSCHUWING. WIELEN WERKEN ALS REMMEN • Start de frees nooit met de wielen in de neutrale positie. Zorg ervoor dat de wielvergrendeling middels wielvelgen en as werkzaam is. • De wielen werken als remmen om de frees op een gecontroleerde snelheid te laten bewegen. Ontkoppel de wielvergrendeling ALLEEN wanneer de motor is gestopt.
BEDIENING: LEES DE GEBRUIKERSHANDLEIDING VOOR GEDETAILLEERDE BEDIENINGSINSTRUCTIES. OM TE STARTEN: 1. Zet de bedieningshendels voor aandrijving in de neutrale positie. 2. Breng de trekstang omlaag, zodat de tanden de grond niet raken. 3. Controleer de positie van de wielen en de wielvergrendeling. 4. Schuif de choke-bediening in de choke-positie. 5. Verplaats de gashendel naar de snelle positie. 6. Trek aan het startkoord.
Houd kinderen en omstanders uit de buurt terwijl u dit apparaat gebruikt. Laat kinderen niet met het apparaat spelen. Dit is geen speelgoed.
Draag persoonlijke beschermingsmiddelen tijdens het gebruik.

ES
Filtro de aire
¡Limpie el filtro cada 50 horas de uso!
(Consulte el manual para obtener instrucciones)
AGREGUE ACEITE HASTA LA MARCA DE LLENO PARA ARRANCAR. EL MOTOR NO ARRANCA NI SE APAGA SI EL NIVEL DE ACEITE ESTÁ BAJO.
ADVERTENCIA: La gasolina es altamente inflamable y explosiva. Apague el motor y déjelo enfriar antes de reabastecerlo. El motor emite monóxido de carbono tóxico. No lo utilice en un área cerrada. Lea el manual del propietario antes de utilizar el vehículo.
EL MOTOR SE ENVÍA
SIN LUBRICANTE.
Tómese un momento para llenar el motor con lubricante SAE 10W-30 hasta la marca superior de la varilla de medición.
NO LO LLENE EN EXCESO.
Verifique el nivel y lea el Manual del usuario antes de continuar.
PELIGRO ¡EVITE LESIONES CAUSADAS POR LAS PÚAS GIRATORIAS! Mantenga las manos, los pies y la ropa alejados.
Lea y siga las instrucciones de funcionamiento antes de poner en marcha el motor.
La gasolina es inflamable. Deje que el motor se enfríe al menos 2 minutos antes de repostar.
Los motores emiten monóxido de carbono. NO los haga funcionar en espacios cerrados.
La temperatura del área del silenciador puede superar los 150 °F. No toque las partes calientes.
Potencia máxima: 6.5 HP/3600 RPM Ancho de labranza: 500 mm Profundidad de labranza: 175-350 mm
ADVERTENCIA. EVITE LESIONES GRAVES • Lea los manuales de usuario antes de utilizar. • Conozca la ubicación y la función de todos los controles, • Mantenga todos los protectores y protecciones en su sitio y trabajando mientras está en funcionamiento. • Nunca permita que los niños utilicen la cultivadora. • Vístase apropiadamente: use calzado resistente. • Inspeccione cuidadosamente el área que se va a cultivar; retire las rocas grandes y otros objetos extraños. • NO coloque baldosas sobre tuberías y conductos de electricidad, agua, gas u otros servicios públicos subterráneos. •
DETENGA EL MOTOR Y DESCONECTE EL CABLE DE LA BUJÍA antes de retirar suciedad o realizar tareas de mantenimiento en la unidad. • Al abandonar la posición del usuario por cualquier motivo:-Apague el motor.-Espere a que se detengan todas las piezas móviles.
ADVERTENCIA. LAS RUEDAS ACTÚAN COMO FRENOS • Nunca arranque ni use la cultivadora con las ruedas en la posición de rueda libre. Asegúrese de que los bloqueos de las ruedas estén activados a través de los cubos de las ruedas y el eje. • Las ruedas actúan como frenos para mantener la cultivadora a una velocidad controlada. Desactive los bloqueos de las ruedas SOLAMENTE cuando el motor esté parado.
FUNCIONAMIENTO: CONSULTE EL MANUAL DEL USUARIO PARA OBTENER INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO DETALLADAS PARA ARRANCAR: 1. Suelte las palancas de control de la transmisión a la posición neutra. 2. Baje la estaca de arrastre de modo que las púas no toquen el suelo. 3. Verifique la posición de las ruedas y los bloqueos de las ruedas. 4. Deslice el control del estrangulador a la posición de estrangulador. 5. Mueva la palanca de control del acelerador a la posición rápida. 6. Tire de la cuerda de arranque.
Mantenga a los niños y a otras personas alejadas mientras utiliza el aparato. No permita que los niños jueguen con el aparato. No es un juguete. Utilice equipo de protección personal antes de utilizar este producto.» IT «Filtro dell-aria
Filtro pulito ogni 50 ore di utilizzo!
(Vedi manuale per le istruzioni)
AGGIUNGERE OLIO PER INIZIARE. IL MOTORE NON SI AVVIA O SI SPEGNE SE L-OLIO È BASSO.
AVVERTIMENTO. La benzina è altamente infiammabile ed esplosiva. Spegnere il motore e lasciarlo raffreddare prima di fare rifornimento. Il motore emette monoxide di carbonio tossico. Non utilizzare in un-area chiusa. Leggere il manuale del proprietario prima dell-operazione.
MOTORE SPEDITO SENZA LUBRIFICANTE.
Prendere un momento per riempire il motore con lubrificante SAE 10W-30 fino alla parte superiore dell-astina.
NON RIEMPIRE TROPPO.
Controllare il livello e leggi il manuale dell-operatore prima di procedere.
PERICOLO
EVITARE LE LESIONI DA DENTI ROTANTI! Tenere lontani le mani, i piedi e i vestiti.
Leggere e seguire le istruzioni operative prima di avviare il motore.
La benzina è infiammabile. Lasciare raffreddare il motore almeno 2 minuti prima del rifornimento di carburante.
I motori emettono monossido di carbonio. NON avviare in aree chiuse.
La temperatura dell-area può superare i 150 °F/65 °C. Non toccare parti calde.
Max. rendimento: 6.5 CV/3600 RPM Larghezza di tilling: 500 mm Profondità di tilling: 175-350 mm
AVVERTIMENTO. EVITARE LESIONI GRAVI • Leggere i manuali degli operatori prima del funzionamento. • Conoscere la posizione e la funzione di tutti i controlli, • Tenere in atto tutti gli scudi e le
guardie • Avvarare durante il funzionamento. • Non consentire mai ai bambini di gestire il timone.
• Vestirsi in modo appropriato: indumenti robusti e calzature. • Ispezionare attentamente l-area da rimuovere grandi rocce e altri oggetti estranei. • NON mettere sopra piastrelle elettriche sotterranee, acqua, gas o altre linee di utilità e tubi. • Fermare il motore e scollegare il filo della candela
prima di rimuovere i detriti o unità di manutenzione. • Quando si lascia la posizione operativa per qualsiasi motivo:-Spegnere il motore.-Attendere che tutte le parti in movimento si fermino.
AVVERTIMENTO. LE RUOTE FUNGONO DA FRENI • Non avviare mai o utilizzare un tiro con ruote nella posizione della ruota libera, assicurarsi che i blocchi della ruota siano coinvolti attraverso mozzi delle ruote e asse. • Le ruote fungono da freni per mantenere il timone a velocità controllata, disimpegna i blocchi delle ruote solo quando il motore viene fermato.
OPERAZIONE: FARE RIFERIMENTO AL MANUALE DELL-OPERATORE PER INIZIARE LE ISTRUZIONI OPERATIVE DETTAGLIATE:
1. Rilasciare le leve di controllo dell-unità in posizione neutra. 2. Abbassare il palo della trascinamento in modo che i denti non tocchi il terreno. 3. Controllare la posizione delle ruote e dei blocchi delle ruote. 4. Fare scivolare il controllo della valvola dell-aria sulla posizione chiusa. 5. Spostare la leva di controllo dell-acceleratore in una posizione veloce. 6. Tirare la corda di avviamento.
Tenere lontani i bambini e gli astanti durante il funzionamento dell-apparecchio. Non lasciare che i bambini giochino con l-apparecchio. Questo non è un giocattolo. Indossare dispositivi di protezione individuale prima di utilizzare questo prodotto.

PL
Filtr powietrza
Czyść filtr co 50 godzin użytkowania!
(Wskazówki znajdują się w instrukcji)
DODAJ OLEJU DO ZNAKU ABY URUCHOMIĆ. SILNIK NIE URUCHOMI SIĘ LUB NIE WYŁĄCZY JEŚLI POZIOM OLEJU JEST NIEWYSTARCZAJĄCY.
OSTRZEŻENIE. Benzyna jest bardzo łatwopalna i wybuchowa. Wyłącz silnik i pozwól mu ostygnąć przed tankowaniem. Silnik emituje toksyczny tlenek węgla. Nie używaj w zamkniętym pomieszczeniu. Przed użyciem przeczytaj instrukcję obsługi.
SILNIK WYSYŁANY
BEZ OLEJU.
Poświęć chwilę, aby napełnić silnik olejem SAE 10W-30 do górnego znaku na bagnecie.
NIE PRZEPEŁNIAJ.
Sprawdź poziom i przeczytaj instrukcję obsługi przed kontynuowaniem.
NIEBEZPIECZEŃSTWO
UNIKAJ OBRAŻEŃ SPOWODOWANYCH OBROTOWYMI ZĘBAMI!! Trzymaj ręce, stopy i ubranie poza ich zasięgiem.
Przeczytaj i postępuj zgodnie z instrukcją obsługi przed uruchomieniem silnika.
Benzyna jest łatwopalna. Przed tankowaniem należy odczekać co najmniej 2 minuty, aż silnik ostygnie.
Silniki emitują tlenek węgla- NIE uruchamiać w zamkniętych pomieszczeniach.
Temperatura w obszarze tłumika może przekroczyć 150 °F. Nie dotykaj rozgrzanych elementów.
Maksymalna moc: 6.5 KM/3600 obr./min Szerokość kopania: 500 mm Głębokość kopania: 175-350 mm
OSTRZEŻENIE. UNIKAJ POWAŻNYCH OBRAŻEŃ • Przed rozpoczęciem użytkowania przeczytaj instrukcję obsługi. • Poznaj położenie i funkcję wszystkich elementów sterujących, • Utrzymuj wszystkie osłony i zabezpieczenia na miejscu i w dobrym stanie podczas pracy. • Nigdy nie pozwalaj dzieciom obsługiwać glebogryzarki. • Ubierz się odpowiednio-noś solidne obuwie. • Dokładnie
sprawdź teren, który ma zostać zaorany-usuń duże kamienie i inne obce przedmioty. • NIE pracuj nad podziemnymi przewodami elektrycznymi, rurami wodnymi, gazowymi lub innymi liniami i rurami użyteczności publicznej. • ZATRZYMAJ SILNIK I ODŁĄCZ PRZEWÓD ŚWIECY ZAPŁONOWEJ przed usunięciem zanieczyszczeń lub serwisowaniem urządzenia. • Opuszczając stanowisko operatora z jakiegokolwiek powodu:-wyłącz silnik.-poczekaj, aż wszystkie ruchome części się zatrzymają.
OSTRZEŻENIE. KOŁA DZIAŁAJĄ JAK HAMULCE • Nigdy nie uruchamiaj ani nie obsługuj glebogryzarki, gdy koła znajdują się w pozycji wolnego koła. Upewnij się, że blokady kół są włączone w
piaście kół i osi. • Koła działają jak hamulce, aby utrzymać glebogryzarkę przy kontrolowanej prędkości. Wyłączaj blokady kół TYLKO, gdy silnik jest zatrzymany.
OBSŁUGA: SZCZEGÓŁOWE INSTRUKCJE UŻYTKOWANIA ZNAJDUJĄ SIĘ W INSTRUKCJI OBSŁUGI ABY URUCHOMIĆ: 1. Zwolnij dźwignie sterowania napędem do położenia neutralnego. 2. Opuść kołek, aby zęby nie dotykały podłoża. 3. Sprawdź położenie kół i blokad kół. 4. Przesuń dźwignię ssania do położenia ssania. 5. Przesuń dźwignię sterowania przepustnicą do położenia szybkiego. 6. Pociągnij za linkę rozrusznika.
Trzymaj dzieci i osoby postronne z dala od urządzenia podczas jego obsługi. Nie pozwól dzieciom bawić się urządzeniem. To nie jest zabawka. Przed użyciem tego produktu załóż środki ochrony osobistej.

CZ
Vzduchový filtr
Filtr vyčistěte po každých 50 hodinách provozu!
(Pokyny naleznete v návodu k obsluze)
PRO SPUŠTĚNÍ DOPLŇTE OLEJ AŽ PO ZNAČKU. MOTOR SE NENASTARTUJE NEBO SE NEVYPNE PŘI NÍZKÉ HLADINĚ OLEJE.
VAROVÁNÍ. Benzín je vysoce hořlavý a výbušný. Před doplněním paliva motor vypněte a nechte jej vychladnout. Motor uvolňuje jedovatý oxid uhelnatý. Nepoužívejte jej v uzavřeném prostoru. Před zahájením provozu si přečtěte návod k obsluze.
MOTOR SE DODÁVÁ BEZ MAZIVA.
Věnujte chvíli naplnění motoru mazivem SAE 10W-30 po horní značku na měrce.
NEPŘEPLŇUJTE.
Před pokračováním v práci zkontrolujte hladinu a přečtěte si návod k obsluze.
NEBEZPEČÍ
VYVARUJTE SE PORANĚNÍ ROTUJÍCÍMI HROTY! Udržujte ruce, nohy a oděv v dostatečné vzdálenosti.
Před spuštěním motoru si přečtěte a dodržujte pokyny pro provozovatele.
Benzín je hořlavý. Před doplněním paliva nechte motor vychladnout po dobu alespoň 2 minut.
Z motorů se uvolňuje oxid uhelnatý. NEPOUŽÍVEJTE je v uzavřených prostorách.
Teplota oblasti tlumiče výfuku může překročit 150 °F. Nedotýkejte se horkých částí.
Max. výkon: 6.5 HP/3600 ot/min Šířka frézování: 500 mm Hloubka frézování: 175-350 mm
VAROVÁNÍ. ZABRAŇTE VÁŽNÉMU ZRANĚNÍ • Před zahájením používání si přečtěte příručku(y) operátora • Seznamte se s umístěním a funkcemi všech ovládacích prvků, • Všechny štíty a kryty mějte za chodu na svém místě a funkční. • Nikdy nedovolte dětem obsluhovat kultivátor. • Vhodně se oblečte-noste pevnou obuv. • Pečlivě zkontrolujte plochu, kterou chcete obdělat-odstraňte velké kameny a jiné cizí předměty. • Nepoužívejte motor nad podzemním elektrickým, vodovodním, plynovým nebo jiným inženýrským sítěmi a potrubím. • Před odstraňováním nečistot nebo údržbou přístroje ZASTAVTE MOTOR A ODPOJTE ZAPALOVACÍ SVÍČKU. • Při opuštění provozu z jakéhokoli důvodu:-vypněte motor.-počkejte, až se všechny pohyblivé části zastaví.
VAROVÁNÍ. KOLA FUNGUJÍ JAKO BRZDY • Nikdy nespouštějte ani nepoužívejte kultivátor s koly v poloze volnoběh. Ujistěte se, že je aretace kol zajištěná přes náboje kol a nápravu. • Kola fungují jako brzdy, které udržují kultivátor v kontrolované rychlosti. Kola odblokujte POUZE při zastaveném motoru.
PROVOZ: VIZ NÁVOD K OBSLUZE, KDE JSOU UVEDENÉ PODROBNÉ POKYNY PRO SPUŠTĚNÍ: 1. Uvolněte ovládací páky pohonu do neutrální polohy. 2. Spusťte táhlo tak, aby se hroty nedotýkaly země. 3. Zkontrolujte polohu kol a jejich aretaci. 4. Posuňte ovládač sytiče do sytící polohy. 5. Přesuňte páčku plynu do rychlé polohy. 6. Zatáhněte za startovací lano.
Během provozu spotřebiče se strže stranou od dětí a okolních osob. Nedovolte dětem, aby si se spotřebičem hrály. Nejedná se o hračku. Před použitím tohoto produktu používejte osobní ochranné pomůcky.

DK
Luftfilter
Rens filteret efter 50 timers brug!
(Se brugermanualen for instruktioner)
TILFØJ OLIE TIL MAKERINGEN I TOPPEN FOR AT STARTE. MOTOREN STARTER IKKE ELLER SLUKKER, HVIS OLIESTANDEN ER LAV.
ADVARSEL. Benzin er svært brannfarlig og eksplosiv. Sluk motoren og lad den køle af før optankning. Motoren udsender giftig kulilte. Brug ikke i et lukket område. Læs brugermanualen før brug.
MOTOR LEVERES
UDEN SMØREMIDDEL.
Brug et øjeblik på at fylde motoren med SAE 10W-30 smøremiddel op til den øverste markering på oliepinden.
FYLD IKKE FOR MEGET PÅ.
Kontrollér niveauet, og læs brugermanualen, før du fortsætter.
FARE
UNDGÅ SKADER FRA ROTERENDE TIDER! Hold hænder, fødder og tøj væk.
Læs og følg brugsanvisningen, inden motoren startes.
Benzin er brandfarlig. Lad motoren køle af i mindst 2 minutter før optankning.
Motorer udsender kulilte. MÅ IKKE anvendes i lukkede områder.
Temperaturen på lyddæmperområdet kan overstige 65 °C. Rør ikke ved varme dele.
Maks. effekt: 6.5 Hk/3600 o/min Fræsebredde: 500 mm Fræsedybde: 175-350 mm
ADVARSEL. UNDGÅ ALVORLIGE SKADER • Læs brugermanualen/manualerne inden brug. • Kend til alle kontrollernes lokation og funktion. • Hold alle skærme og beskyttelsesværn, hvor de skal være, og sørg for at de virker under brug. • Lad aldrig børn betjene fræseren. • Hav det korrekte tøj på-bær robust fodtøj. • Undersøg området, der skal fræses-fjern store sten og andre fremmedlegemer. • BRUG IKKE fræseren over elrør, vand-, gas-eller forsyningsledninger eller rør. • STOP
MOTOREN OG AFBRYD TÆNDRØRSLEDNINGEN, inden du fjerner affald eller servicerer enheden. • Når du forlader området:-sluk for motoren.-vent på, at alle bevægelige dele holder stille.
ADVARSEL. HJUL VIRKER SOM BREMSER • Start eller betjen aldrig jordfræseren med hjulene i frihjulspositionen. Sørg for, at hjullåse er aktiveret gennem hjulnavene og akslen. • Hjulene fungerer som bremser for at holde jordfræseren i en kontrolleret hastighed. Frigør hjullåse KUN, når motoren er standset.
SE BRUGERMANUALEN: FOR DETALJEREDE BETJENINGSINSTRUKTIONER FOR AT STARTE: 1. Slip drivstyringshåndtagene til neutral position. 2. Sænk trækpinden, så knivene ikke rører jorden. 3. Tjek hjulenes og hjullåsenes position. 4. Skub chokeregulatoren til chokeposition. 5. Flyt gasskontrolspaken til høj position. 6. Træk i startsnoren.
Hold børn og omkringstående væk, mens apparatet er i brug. Lad ikke børn lege med apparatet. Dette er ikke legetøj. Bær beskyttelsesudstyr, når du bruger dette produkt.

PT
Filtro de ar
Limpar o filtro a cada 50 horas de utilização!
(Ver manual de instruções)
ADICIONAR ÓLEO ATÉ À MARCA DE CHEIO PARA ARRANCAR O MOTOR NÃO ARRANCA NEM SE DESLIGA SE O ÓLEO ESTIVER BAIXO.
AVISO. A gasolina é altamente inflamável e explosiva. Desligue o motor e deixe-o arrefecer antes de o reabastecer. O motor emite monóxido de carbono tóxico. Não utilizar numa área fechada. Leia o Manual do Proprietário antes de o utilizar.
MOTOR EXPEDIDO SEM LUBRIFICANTE.
Encha o motor com lubrificante SAE 10W-30 até à marca superior da vareta de medição.
NÃO ENCHER DEMASIADO.
Verifique o nível e leia o Manual do Operador antes de prosseguir.
PERIGO
EVITAR FERIMENTOS PROVOCADOS POR LÂMINAS ROTATIVAS! Manter as mãos, os pés e a roupa afastados.
Ler e seguir o Manual de Instruções antes de pôr o motor a trabalhar.
A gasolina é inflamável. Deixar o motor arrefecer pelo menos 2 minutos antes de o reabastecer.
Os motores emitem monóxido de carbono. NÃO utilizar em áreas fechadas.
A temperatura na área do silenciador pode exceder 150 °F. Não tocar nas peças quentes.
Potência máxima: 6.5 CV/3600 RPM Largura de lavoura: 500 mm Profundidade de lavoura: 175-350 mm
AVISO. EVITAR FERIMENTOS GRAVES-Leia o(s) manual(is) do operador antes de o utilizar.-Conhecer a localização e a função de todos os controlos,-Mantenha todos os escudos e proteções no lugar e e a funcionar durante a utilização.-Nunca permita que crianças operem o motocultivador.-Vestir-se adequadamente-usar calçado resistente.-Inspecionar cuidadosamente a área a ser lavrada-remover pedras grandes e outros objetos estranhos.-NÃO colocar ladrilhos por cima de linhas e tubos
subterrâneos de eletricidade, água, gás ou outras linhas e tubagens de serviços públicos.-PARE O MOTOR E DESLIGUE O FIO DA TOMADA antes de remover os detritos ou fazer a manutenção da unidade.-Quando se afastar da posição de utilização por qualquer motivo:-desligar o motor.-esperar que todas as peças móveis parem.
AVISO. AS RODAS FUNCIONAM COMO TRAVÕES-Nunca arrancar ou opere o motocultivador com as rodas na posição de roda livre. Certifique-se de que os bloqueios das rodas estão engatados nos cubos das rodas e no eixo.-As rodas funcionam como travões para manter o motocultivador a uma velocidade controlada. Desengate os bloqueios das roda APENAS quando o motor estiver parado.
FUNCIONAMENTO: CONSULTAR O MANUAL DO UTILIZADOR PARA OBTER INSTRUÇÕES DE FUNCIONAMENTO PORMENORIZADAS PARA COMEÇAR: 1. Solte as alavancas de controlo da transmissão para a posição neutra. 2. Baixe a estaca de arrasto de modo que os dentes não toquem no solo. 3. Verifique a posição das rodas e os bloqueios das rodas. 4. Deslize o controlo do carburador para a sua devida posição. 5. Mova a alavanca de controlo do acelerador para a posição rápida. 6. Puxe o cabo de arranque.
Mantenha as crianças e os transeuntes afastados durante o funcionamento do aparelho. Não deixe que as crianças brinquem com o aparelho. Não se trata de um brinquedo. Use equipamento de proteção individual antes de utilizar este produto.

HU
Légszűrő
50 használati óránként tisztítsa meg a szűrőt!
(Az utasításokat lásd a kézikönyvben)
AZ INDÍTÁSHOZ TÖLTSE FEL OLAJJAL A JELZŐIG. A MOTOR NEM INDUL, VAGY LEÁLL, HA ALACSONY AZ OLAJSZINT.
FIGYELMEZTETÉS. A benzin nagyon gyúlékony és robbanásveszélyes. Állítsa le a motort, és hagyja kihűlni, mielőtt tankol. A motor mérgező szén-monoxidot bocsát ki. Ne használja zárt helyen. Használat előtt olvassa el a használati útmutatót.
A MOTOR KENŐANYAG NÉLKÜL KERÜL ÜZSALLÍTÁSRA.
Szánjon rá egy percet, hogy a motort SAE 10W-30 kenőanyaggal töltse fel a nívópálca felső jelzéséig.
NE TÖLTSE TÚL.
Ellenőrizze a szintet, és olvassa el a Kezelési kézikönyvet, mielőtt folytatná.
VESZÉLY
KERÜLJE EL A FORGÓ FOGAK ÁLTALI SÉRÜLÉST! Tartsa távol a kezét, lábát és ruházatát
A motor beindítása előtt olvassa el és kövesse a használati utasítást.
A benzin gyúlékony. Hagyja lehűlni a motort legalább 2 percig tankolás előtt.
A motorok szén-monoxidot bocsátanak ki. NE működtesse zárt területen.
A terület hőmérséklete meghaladhatja a 150 °F-ot. Ne érintse a forró részeket.
Maximális teljesítmény: 6.5 LE/3600 RPM Burkolási szélesség: 500 mm Burkolási mélység: 175-350 mm
FIGYELMEZTETÉS. KERÜLJE EL A SÚLYOS SÉRÜLÉST • Használat előtt olvassa el a kezelési útmutatót. • Ismerje meg a összes kezelőszerv helyét és funkcióját, • Tartsa az összes pajzsot és védőburkolatot a helyén működés közben. • Soha ne engedje, hogy gyermekek kezeljék a kormányrudat. • Öltözzön megfelelően – viseljen erős lábbelit. • Gondosan ellenőrizze a területet-távolítsa el a nagy szikliákat és egyéb idegen tárgyakat. • NE helyezze föld alatti elektromos csempe, víz-, gáz-vagy egyéb közművezetékek és csövek fölé. • ÁLLÍTSA LE A MOTORT ÉS HÚZZA KI A GYÚJTÓGYERTYA VEZETÉKET, mielőtt eltávolítaná a törmeléket vagy a szervizegységeket. • Ha bármilyen okból elhagyja a működtetési helyet:-állítsa le a motort.-várja meg, amíg minden mozgó alkatrész leáll.
FIGYELME