

EN Warning!

- Failure to follow these instructions could result in serious INJURY!
- Warning! Keep away from a fire.
- Adults set up required.
- Warning! Do not use under the direct supervision of an adult.
- Not suitable for adults. Warning! Recommend user age 3-10 years old.
- Not suitable for hiring or commercial use.
- Warning! Only for domestic use. Outdoor use.
- Warning! Maximum weight of single user: 45 kg. Maximum total weight: 113 kg

Instructions

1. An adult must do set-up and dismantling.
2. Set up away from water and any potential fire hazards. Keep the blower away from water supply in a dry place during use.
3. The product may not be used outside in rainy and/or lightning conditions or if winds exceed 40km/h (25 MPH). Sudden gusts of wind may lift the product off the ground.
4. Rest the product on a flat and levelled surface away from any sharp objects.
5. Exceeding the weight limit may damage the product as well as its function. Severe injury or death may also result.
6. Keep children away from the blower while in use.
7. Air leak from the seams is needed because the product is inflated by constant air flow and this leakage is required to stop the product becoming overinflated.
8. The product should periodically be inspected for potentially unsafe conditions such as damage to the blower, power cord, or plug.
9. Do not drag on concrete or other rough surfaces.
10. Do not use outdoors during strong winds or heavy rain.
11. Store the product and the blower indoors when not in use.

	Before entering, remove eyeglasses, jewelry, watches.		No tumbling or flipping.
	Player's height maximum 5 feet (150 cm), minimum 3 feet (90 cm).		No sharp objects.
	No rough play. Keep hands away from net.		No shoes.
	To prevent choking hazards, do not eat or drink while inside.		

DE Achtung!

- Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann zu ernsthaften VERLETZUNGEN führen!
- Achtung! Von Feuer fernhalten.
- Der Aufbau soll durch Erwachsene erfolgen.
- Achtung! Darf nur unter der direkten Aufsicht eines Erwachsenen verwendet werden.
- Nicht für Erwachsene geeignet. Achtung! Empfohlenes Alter des Anwenders 3-10 Jahre.
- Nicht geeignet für die Vermietung oder den gewerblichen Gebrauch.
- Achtung! Nur für den Hausgebrauch und Außenbereich geeignet.
- Achtung! Maximales Gewicht des Benutzers: 45 kg. Maximales Gesamtgewicht: 113 kg

Anleitung

1. Ein Erwachsener muss sich um den Auf- und Abbau kümmern.
2. Nicht in der Nähe von Wasser und möglichen Brandgefahren aufstellen. Halten Sie das Gebläse während des Betriebs an einem trockenen Ort und von der Wasserver-sorgung fern.
3. Das Produkt darf nicht im Freien bei Regen und/oder Blitzzbedingungen oder bei Winden über 40 km/h (25 MPH) verwendet werden. Plötzliche Windstöße können das Produkt vom Boden abheben.
4. Stellen Sie das Produkt auf eine glatte und ebene Fläche auf, fern von scharfen Gegenständen.
5. Das Überschreiten der Gewichtsgrenze kann das Produkt beschädigen und seine Funktion beeinträchtigen. Es kann außerdem zu schweren Verletzungen oder zum Tod kommen.
6. Halten Sie Kinder während des Gebrauchs vom Gebläse fern.
7. Luftaustritt aus den Nähten ist erforderlich, da das Produkt durch seine konstanten Luftströme aufblasen wird und dadurch das Überblasen des Produkts verhindert wird.
8. Der Artikel sollte regelmäßig auf potenziell unsichere Bedingungen wie Schäden am Gebläse, Netzkabel oder Stecker überprüft werden.
9. Nicht auf Beton oder anderen rauen Oberflächen schleppen.
10. Nicht im Freien bei starkem Wind oder starkem Regen verwenden.
11. Lagern Sie das Produkt und das Gebläse bei Nichtgebrauch in Innenräumen.

	Vor dem Betreten, entfernen Sie Brillen, Uhr, Schmuck.		Nicht Umstürzen oder Umlegen.
	Die Spielgröße beträgt maximal 150 cm (5 Fuß), mindestens 90 cm (3 Fuß).		Keine scharfen Gegenstände.
	Kein grobes Spiel. Halten Sie die Hände vom Netz fern.		Keine Schuhe.
	Um Ersticken/Erstickungsgefahren zu vermeiden, essen und trinken Sie nicht im Inneren.		

FR Avertissement!

- Si vous ne suivez pas ces instructions, vous risquez de vous blesser sérieusement!
- Avertissement! Tenir loin d'un incendie.
- Der Aufbau soll durch Erwachsene erfolgen.
- Avertissement! Le jouet doit être utilisé sous la supervision directe d'un adulte.
- Le produit ne convient pas aux adultes. Avertissement! Age recommandé de l'utilisateur est entre 3 et 10 ans.
- Il ne convient pas à la location ou à une utilisation commerciale.
- Avertissement! Seulement pour usage domestique. Utilisation extérieure.
- Avertissement! Poids maximum d'un seul utilisateur: 45 kg. Poids maximum total: 113 kg

Instructions

1. Le montage et le démontage doivent être effectués par un adulte.
2. Installer-le à distance de l'eau et de tout risque d'incendie. Gardez le ventilateur loin de l'alimentation en eau dans un endroit sec pendant son utilisation.
3. Le produit ne doit pas être utilisé à l'extérieur par temps de pluie et/ou de foudre ou par vents dépassant 40 km/h (25 mi/h). Des rafales de vent peuvent soulever le produit du sol.
4. Placer le produit sur une surface plane et nivelée, à l'écart de tout objet pointu.
5. Dépasser la limite de poids peut endommager le produit ainsi que sa fonction. Des blessures graves ou la mort peuvent également en résulter.
6. Gardez les enfants à l'écart du ventilateur lorsqu'il fonctionne.
7. Une fuite d'air des joints est nécessaire car le produit est gonflé par un flux d'air constant et cette fuite est nécessaire pour arrêter le produit de devenir trop gonflé.
8. Le produit doit être inspecté périodiquement pour détecter des conditions potentiellement dangereuses, telles que des dommages au ventilateur, au cordon d'alimentation ou à la fiche.
9. Ne le traînez pas sur du béton ou d'autres surfaces rugueuses.
10. Ne l'utilisez pas à l'extérieur par vent fort ou forte pluie.
11. Ranger le produit et le ventilateur à l'intérieur lorsque vous ne les utilisez pas.

	Avant d'entrer, enlevez vos lunettes, votre montre et vos bijoux.		N'effectuez pas de roulades ou de sauts périlleux.
	Taille du joueur maximum 5 pieds (150 cm), minimum 3 pieds (90 cm).		Pas d'objets tranchants.
	Pas de jeu difficile. Gardez les mains loin du filet.		Pas de chaussures.
	Pour éviter les risques d'étouffement, ne pas manger ni boire à l'intérieur.		

NL Waarschuwing!

- Het niet naleven van deze instructies kan leiden tot ernstig LETSEL!
- Waarschuwing! Houd het product uit de buurt van vuur.
- Moet door volwassenen gemonteerd worden.
- Waarschuwing! Moet gebruikt worden onder direct toezicht van een volwassene.
- Niet geschikt voor volwassenen. Waarschuwing! aanbevolen leeftijd gebruiker 3-10 jaar oud.
- Niet geschikt voor verhuur of commercieel gebruik.
- Waarschuwing! Alleen voor privégebruik. Buitengebruik.
- Waarschuwing! Maximaal gewicht per gebruiker: 45 kg. Maximaal totaalagewicht: 113 kg

Instructions

1. Een volwassene moet het product opzetten of afbreken.
2. Plaats het uit de buurt van water en brandgevaarlijke plaatsen. Houd de ventilator tijdens gebruik op een droge plaats, uit de buurt van water.
3. Het product mag niet buiten worden gebruikt in regenachtige- en/of blikseminstom-gheden of bij wind van meer dan 40 km/u (25 MPH). Plotselinge windstoten kunnen het product van de grond tillen.
4. Plaats het product op een glad en vlak oppervlak uit de buurt van scherpe voorwerpen.
5. Overschrijding van de gewichtslimiet kan zowel het product als zijn functie beschadigen. Het kan ook leiden tot ernstig letsel of overlijden.
6. Houd kinderen tijdens het gebruik uit de buurt van de blazer.
7. Luchtlekken uit de naden is nodig omdat het product wordt opgeblazen door een constante luchtstroom. Deze lekkage is vereist om te voorkomen dat het product te veel wordt opgeblazen.
8. Het product moet periodiek worden gecontroleerd op mogelijk onveilige omstan-digheden, zoals schade aan de ventilator, het stroomkabel of de stekker.
9. Het is belangrijk dat u het product niet gebruikt op regenachtige of stormachtige omstandigheden.
10. Niet buitenshuis gebruiken tijdens sterke wind of valse regen.
11. Bewaar het product en de blazer binnenshuis wanneer het niet in gebruik is.

	Verwijder voordat u naar binnen gaat uw bril, horloge en sieraden.		Geen handstanden of salto's.
	Speelhoogte maximaal 150 cm (5 voet), minimaal 90 cm (3 voet).		Geen scherpe voorwerpen.
	Geen vuyl spel. Houd uw handen uit de buurt van het net.		Geen schoenen.
	Eet of drink niet terwijl u binnen bent om verstikkingsgevaar te voorkomen.		

IT Attenzione!

- La mancata osservanza di queste istruzioni può provocare LESIONI gravi!
- Attenzione! Tenere lontano da fiamme libere.
- E' richiesta l'installazione da parte di un adulto.
- Attenzione! Da utilizzare sotto la supervisione diretta di un adulto.
- Non adatto a utenti adulti. Attenzione! E' raccomandata per l'utilizzatore 3-10 anni.
- Non adatto per il noleggio o l'utilizzo commerciale.
- Attenzione! Esclusivamente per utilizzo privato. Da usare in ambienti esterni.
- Attenzione! Peso massimo del singolo utente: 45 kg. Peso totale massimo: 113 kg

Istruzioni

1. Un adulto deve montare e smontare.
2. Installare lontano dall'acqua e da aree che potrebbero comportare rischi d'incendio. Tenere la pompa di gonfiaggio lontano dalla rete idrica e in un luogo asciutto durante l'uso.
3. Il prodotto non può essere utilizzato in ambienti esterni qualora siano presenti pioggia e/o fulmini o qualora le raffiche di vento superino i 40 km/ora (25 MPH). Raffiche improvvise di vento potrebbero sollevare il prodotto dal suolo.
4. Appoggiare il prodotto su una superficie piana e livellata lontano da oggetti appuntiti.
5. Il superamento del limite di peso può danneggiare il prodotto e la sua funzione. Potrebbero inoltre verificarsi lesioni gravi o morte.
6. Tenere lontano i bambini dalla pompa di gonfiaggio durante il suo utilizzo.
7. La perdita d'aria dalle cuciture è necessaria perché il prodotto viene gonfiato da un flusso d'aria costante e questa perdita è necessaria per evitare che il prodotto venga gonfiato eccessivamente.
8. Il prodotto deve essere periodicamente ispezionato per condizioni potenzialmente pericolose come danni al ventilatore, al cavo di alimentazione o alla spina.
9. Non trascinare su cemento o altre superfici ruvide.
10. Non utilizzare l'apparecchio in presenza di forte vento o pioggia intensa.
11. Conservare il prodotto e la pompa di gonfiaggio in ambienti chiusi quando non vengono utilizzati.

	Prima di entrare, rimuovere occhiali, orologi e gioielli.		Evitare di ruzzolare o eseguire acrobazie.
	Altezza massima consentita dell'utente 5 ft. (150 cm), minima 3 ft. (90 cm).		Non utilizzare oggetti appuntiti.
	Non è consentita una tendenza di gioco violenta. Tenere le mani lontano dalla rete.		Non utilizzare calzature.
	Per evitare rischi di soffocamento, non mangiare o bere all'interno.		

PL Ostrzeżenie!

- Niezastosowanie się do tych instrukcji może powodować poważne OBRĄŻENIA!
- Ostrzeżenie! Trzymać z daleka od ognia.
- Ostrzeżenie! Wyłączyć zasilanie przed rozpoczęciem montażu.
- Ostrzeżenie! Wyłączyć pod bezpośrednim nadzorem osoby dorosłej.
- Produkt nieodpowiedni dla dorosłych. Ostrzeżenie! Zalecane dla dzieci w wieku: 3-10 lat
- Produkt nieodpowiedni do wynajmu i użytku komercyjnego.
- Ostrzeżenie! Tylko do użytku domowego na zewnątrz.
- Ostrzeżenie! Maksymalna waga pojedynczego użytkownika: 45 kg. Maksymalna waga całkowita: 113 kg

Instrukcje

1. Produkt musi zostać zmontowany oraz rozmontowany przez osobę dorosłą.
2. Rozstać z dala od wody i potencjalnych źródeł ognia. Trzymać dmuchawę z dala od źródła wody i używać jej w suchym miejscu.
3. Produkt nie może być używany na zewnątrz podczas deszczu i bury lub gdy wiatr przekracza 40 km/h (25 MPH). Powyższe podmuchy wiatru mogą unieść produkt z ziemi.
4. Położyć produkt na gładkiej i równej powierzchni, z dala od ostrych przedmiotów.
5. Przekroczenie limitu wagi może spowodować uszkodzenie produktu i jego funkcji. Może to doprowadzić do poważnych obrażeń lub śmierci.
6. Produkt nie może być używany w innych sportach powietrznych.
7. Przepuszczanie powietrza na zewnątrz jest potrzebne, ponieważ produkt nadmuchiwany jest ciągłym przepływem powietrza, a jego wyciek chroni przed nadmiernym napowianiem.
8. Należy okresowo sprawdzać produkt pod kątem potencjalnych zagrożeń, takich jak uszkodzony montaż przez osoby dorosłe.
9. Nie przekraczać po betonie ani innych sportach powietrznych.
11. Nie używać na zewnątrz podczas silnych wiatrów i wielkiego deszczu.
12. Nieużywany produkt i dmuchawę przechować w pomieszczeniu.

	Przed wejściem zdejmij okulary, zegarek i biuterię.		Nie bób fikołków ani przewortów.