EN

Warnings. • Do not connect this chain electrically to another chain. • The lamps are not replaceable. • For indoor and outdoor use. • DO NOT operate this product in the presence of explosives such as flammable liquids, gases and dust or in the extreme temperatures and above 50 degrees Celsius. Adaptor supply: • Do not connect this chain electrically to another chain. • The lamps are not replaceable. • Electricity is dangerous. Damage and improper use or alteration such as replacement of the individual components can lead to the product damage and the mains wiring, resulting in electric shock and serious injuries to the user. • Only use the light cable in combination with a RCD (Residual Current Device). • This item is not a toy and should be used for decorative purposes only. • This appliance must not be used by children under 14 years and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge. • DO NOT switch on the product if the connecting cable or the adapter is visibly damaged. • Disconnected from the main supply during installation and maintenance. • Do not leave the light power on without supervision. • The product is only to be used with the power supply unit provided with the appliance. • when the light source reaches its end of life the whole luminaire shall be replaced. • Do not connect the chain to the supply while it is in the packaging • The lamps are not replaceable. • The lamps are not replaceable. where breakage or damage to lamps occurs the chain must not be used or energized but disposed of safely.

DE

Warnhinweise. • Schließen Sie diese Lichterkette nicht elektrisch an eine andere Lichterkette an. • Die Lampen sind nicht austauschbar. • Für den Innen- und Außenbereich. • Betreiben Sie dieses Produkt NICHT in der Nähe von explosiven Stoffen wie brennbaren Flüssigkeiten, Gasen und Staub oder bei extremen Temperaturen über 50 Grad Celsius. Netzteil: • Schließen Sie diese Lichterkette nicht elektrisch an eine andere Lichterkette an. • Die Lampen sind nicht austauschbar. • Elektrischer Strom ist gefährlich. Beschädigungen, unsachgemäßer Gebrauch oder Veränderungen wie der Austausch einzelner Komponenten können zu Schäden am Produkt und an der Netzverkabelung führen, was einen Stromschlag und schwere Verletzungen des Benutzers zur Folge haben kann. • Verwenden Sie das Lichtkabel ausschließlich in Verbindung mit einem FI-Schutzschalter (Fehlerstromschutzschalter). • Dieser Artikel ist kein Spielzeug und darf nur zu dekorativen Zwecken verwendet werden. • Dieses Gerät darf nicht von Kindern unter 14 Jahren sowie von Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnis verwendet werden. • Schalten Sie das Produkt NICHT ein, wenn das Anschlusskabel oder der Adapter sichtbar beschädigt ist. • Trennen Sie das Gerät während der Installation und Wartung vom Stromnetz. • Lassen Sie die Leuchte nicht unbeaufsichtigt eingeschaltet. • Das Produkt darf nur mit dem mitgelieferten Netzteil betrieben werden. • Wenn die Lebensdauer der Leuchtmittel abgelaufen ist, muss die gesamte Leuchte ausgetauscht werden. • Schließen Sie die Lichterkette nicht an die Stromversorgung an, solange sie sich noch in der Verpackung befindet. • Die Leuchtmittel sind nicht austauschbar. • Die Leuchtmittel sind nicht austauschbar. Bei Bruch oder Beschädigung der Leuchtmittel darf die Lichterkette nicht mehr verwendet oder unter Spannung gesetzt werden, sondern muss sicher entsorgt werden.

FR

Avertissements. • Ne reliez pas cette guirlande électriquement à une autre guirlande. • Les ampoules ne sont pas remplaçables. • Pour une utilisation en intérieur et en extérieur. • N'utilisez PAS ce produit en présence de substances explosives telles que des liquides, gaz ou poussières inflammables, ni à des températures extrêmes supérieures à 50 °C. Alimentation par adaptateur : • Ne reliez pas cette guirlande à une autre guirlande. • Les ampoules ne sont pas remplaçables. • L'électricité est dangereuse. Tout dommage, utilisation inappropriée ou modification, telle que le remplacement de composants individuels, peut endommager le produit et le câblage électrique, entraînant un choc électrique et des blessures graves pour l'utilisateur. • Utilisez le câble d'éclairage uniquement avec un disjoncteur différentiel (RCD). • Cet article n'est pas un jouet et doit être utilisé uniquement à des fins décoratives. • Cet appareil ne doit pas être utilisé par des enfants de moins de 14 ans ni par des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou qui manquent d'expérience et de connaissances. • NE mettez PAS le produit sous tension si le câble de raccordement ou l'adaptateur présente des dommages visibles. • Débranchez l'appareil du réseau électrique pendant l'installation et l'entretien. • Ne laissez pas la guirlande allumée sans surveillance. • Le produit doit être utilisé uniquement avec le bloc d'alimentation fourni avec l'appareil. • Lorsque la source lumineuse arrive en fin de vie, l'ensemble du luminaire doit être remplacé. • Ne branchez pas la guirlande sur le secteur tant qu'elle se trouve dans son emballage. • Les ampoules ne sont pas remplaçables. • Les ampoules ne sont pas remplaçables. En cas de casse ou de détérioration des ampoules, la guirlande ne doit pas être utilisée ni mise sous tension, mais éliminée en toute sécurité.

NL

Waarschuwingen. • Sluit deze lichtslinger niet elektrisch aan op een andere lichtslinger. • De lampjes zijn niet vervangbaar. • Voor gebruik binnenshuis en buitenshuis. • Gebruik dit product NIET in de nabijheid van explosieve stoffen zoals brandbare vloeistoffen, gassen en stof, of bij extreme temperaturen van meer dan 50 graden Celsius. Voedingsadapter: • Sluit deze lichtslinger niet elektrisch aan op een andere lichtslinger. • De lampjes zijn niet vervangbaar. • Elektriciteit is gevaarlijk. Schade, oneigenlijk gebruik of wijzigingen, zoals het vervangen van afzonderlijke onderdelen, kunnen leiden tot schade aan het product en de netvoeding, met als gevolg een elektrische schok en ernstig letsel bij de gebruiker. • Gebruik de verlichtingskabel uitsluitend in combinatie met een aardlekschakelaar (RCD). • Dit artikel is geen speelgoed en mag uitsluitend voor decoratieve doeleinden worden gebruikt. • Dit apparaat mag niet worden gebruikt door kinderen jonger dan 14 jaar en personen met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale vermogens of een gebrek aan ervaring en kennis. • Schakel het product NIET in als de aansluitkabel of de adapter zichtbaar beschadigd is. • Koppel het apparaat tijdens installatie en onderhoud los van het elektriciteitsnet. • Laat de verlichting niet zonder toezicht branden. • Het product mag uitsluitend worden gebruikt met de bij het apparaat geleverde voedingseenheid. • Wanneer de lichtbron het einde van zijn levensduur bereikt, moet de gehele armatuur worden vervangen. • Sluit de ketting niet aan op de stroomvoorziening terwijl deze zich nog in de verpakking bevindt. • De lampen zijn niet vervangbaar. • De lampen zijn niet vervangbaar. Bij breuk of beschadiging van de lampen mag de ketting niet worden gebruikt of onder spanning worden gezet, maar moet deze op veilige wijze worden afgevoerd.

ES

Advertencias. • No conecte eléctricamente esta guirnalda a otra guirnalda. • Las lámparas no son sustituibles. • Para uso en interiores y exteriores. • NO utilice este producto en presencia de materiales explosivos, como líquidos inflamables, gases y polvo, ni a temperaturas extremas superiores a 50 grados Celsius. Alimentación del adaptador: • No conecte eléctricamente esta guirnalda a otra guirnalda. • Las luces no son sustituibles. • La electricidad es peligrosa. Los daños, el uso inadecuado o las modificaciones, como la sustitución de componentes individuales, pueden provocar daños en el producto y en el cableado de la red eléctrica, lo que podría dar lugar a descargas eléctricas y lesiones graves para el usuario. • Utilice el cable de la luz únicamente en combinación con un RCD (dispositivo de corriente residual). • Este artículo no es un juguete y debe utilizarse únicamente con fines decorativos. • Este aparato no debe ser utilizado por niños menores de 14 años ni por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimientos. • NO encienda el producto si el cable de conexión o el adaptador presentan daños visibles. • Desconéctelo de la red eléctrica durante la instalación y el mantenimiento. • No deje la luz encendida sin supervisión. • El producto solo debe utilizarse con la fuente de alimentación suministrada con el aparato. • Cuando la fuente de luz llegue al final de su vida útil, deberá sustituirse toda la luminaria. • No conecte la cadena a la red eléctrica mientras se encuentre en su embalaje. • Las lámparas no son sustituibles. • Las lámparas no son sustituibles. En caso de rotura o daño en las lámparas, la cadena no debe utilizarse ni conectarse a la red eléctrica, sino que debe desecharse de forma segura.

IT

Avvertenze. • Non collegare elettricamente questa catena a un'altra catena. • Le lampadine non sono sostituibili. • Per uso interno ed esterno. • NON utilizzare questo prodotto in presenza di sostanze esplosive quali liquidi infiammabili, gas e polveri, né a temperature estreme superiori a 50 gradi Celsius. Alimentazione tramite adattatore: • Non collegare elettricamente questa ghirlanda a un'altra ghirlanda. • Le lampadine non sono sostituibili. • L'elettricità è pericolosa. Danni, uso improprio o alterazioni, come la sostituzione di singoli componenti, possono causare danni al prodotto e all'impianto elettrico, con conseguente rischio di scossa elettrica e gravi lesioni all'utente. • Utilizzare il cavo di alimentazione esclusivamente in combinazione con un interruttore differenziale (RCD). • Questo articolo non è un giocattolo e deve essere utilizzato esclusivamente a scopo decorativo. • Questo apparecchio non deve essere utilizzato da bambini di età inferiore ai 14 anni né da persone con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte o prive di esperienza e conoscenza. • NON accendere il prodotto se il cavo di collegamento o l'adattatore presentano danni visibili. • Scollegare l'apparecchio dalla rete elettrica durante l'installazione e la manutenzione. • Non lasciare l'illuminazione accesa senza sorveglianza. • Il prodotto deve essere utilizzato esclusivamente con l'alimentatore fornito in dotazione. • Quando la sorgente luminosa raggiunge la fine del proprio ciclo di vita, l'intero apparecchio deve essere sostituito. • Non collegare la catena alla rete elettrica mentre si trova ancora nella confezione. • Le lampadine non sono sostituibili. • Le lampadine non sono sostituibili. In caso di rottura o danneggiamento delle lampadine, la catena non deve essere utilizzata né alimentata, ma smaltita in modo sicuro.

PL

Ostrzeżenia. • Nie podłączać tego łańcucha elektrycznie do innego łańcucha. • Żarówki nie podlegają wymianie. • Przeznaczone do użytku wewnątrz i na zewnątrz. • NIE UŻYWAJ tego produktu w obecności materiałów wybuchowych, takich jak łatwopalne ciecze, gazy i pyły, ani w ekstremalnych temperaturach powyżej 50 stopni Celsjusza. Zasilacz: • Nie podłączaj tego łańcucha elektrycznie do innego łańcucha. • Żarówki nie podlegają wymianie. • Prąd elektryczny jest niebezpieczny. Uszkodzenia, niewłaściwe użytkowanie lub modyfikacje, takie jak wymiana poszczególnych elementów, mogą prowadzić do uszkodzenia produktu i instalacji elektrycznej, co może skutkować porażeniem prądem i poważnymi obrażeniami użytkownika. • Kabel zasilający należy używać wyłącznie w połączeniu z wyłącznikiem różnicowoprądowym (RCD). • Produkt ten nie jest zabawką i powinien być używany wyłącznie do celów dekoracyjnych. • Urządzenia tego nie wolno używać dzieciom poniżej 14 roku życia oraz osobom o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, a także osobom pozbawionym doświadczenia i wiedzy. • NIE WŁĄCZAJ produktu, jeśli kabel zasilający lub zasilacz są widocznie uszkodzone. • Podczas instalacji i konserwacji należy odłączyć urządzenie od sieci zasilającej. • Nie pozostawiać oświetlenia włączonego bez nadzoru. • Produkt należy używać wyłącznie z zasilaczem dostarczonym wraz z urządzeniem. • Gdy źródło światła osiągnie koniec okresu eksploatacji, należy wymienić całą oprawę oświetleniową. • Nie podłączać łańcucha do zasilania, gdy znajduje się on w opakowaniu. • Żarówki nie podlegają wymianie. • Żarówki nie podlegają wymianie. W przypadku pęknięcia lub uszkodzenia żarówek łańcucha nie wolno używać ani podłączać do zasilania, lecz należy go bezpiecznie zutylizować.

CZ

Upozornění. • Nepřipojujte tento řetěz elektricky k jinému řetězu. • Žárovky nelze vyměnit. • Určeno pro vnitřní i venkovní použití. • Tento výrobek NEPOUŽÍVEJTE v přítomnosti výbušných látek, jako jsou hořlavé kapaliny, plyny a prach, ani při extrémních teplotách nad 50 stupňů Celsia. Napájecí adaptér: • Nepřipojujte tento řetěz elektricky k jinému řetězu. • Žárovky nelze vyměnit. • Elektřina je nebezpečná. Poškození, nesprávné použití nebo úpravy, jako je výměna jednotlivých součástí, mohou vést k poškození výrobku a elektrického vedení, což může mít za následek úraz elektrickým proudem a vážná zranění uživatele. • Používejte napájecí kabel pouze v kombinaci s proudovým chráničem (RCD). • Tento výrobek není hračkou a měl by být používán výhradně k dekorativním účelům. • Tento výrobek nesmí používat děti mladší 14 let ani osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi. • NEPOUŽÍVEJTE výrobek, pokud je napájecí kabel nebo adaptér viditelně poškozen. • Během instalace a údržby odpojte výrobek od elektrické sítě. • Nenechávejte osvětlení zapnuté bez dozoru. • Výrobek smí být používán pouze s napájecím zdrojem dodaným spolu se zařízením. • Jakmile světelný zdroj dosáhne konce své životnosti, je třeba vyměnit celé svítidlo. • Nepřipojujte řetěz k napájení, dokud je v obalu. • Žárovky nelze vyměnit. • Žárovky nelze vyměnit. V případě rozbití nebo poškození žárovek nesmí být řetěz používán ani napájen, ale musí být bezpečně zlikvidován.

DK

Advarsler. • Denne lyskæde må ikke tilsluttes elektrisk til en anden lyskæde. • Pærerne kan ikke udskiftes. • Til indendørs og udendørs brug. • Brug IKKE dette produkt i nærheden af eksplosive stoffer såsom brandfarlige væsker, gasser og støv eller ved ekstreme temperaturer over 50 grader Celsius. Strømadapter: • Tilslut IKKE denne lyskæde elektrisk til en anden lyskæde. • Lamperne kan ikke udskiftes. • Elektricitet er farligt. Beskadigelse, forkert brug eller ændringer, såsom udskiftning af de enkelte komponenter, kan føre til beskadigelse af produktet og ledningsføringen, hvilket kan medføre elektrisk stød og alvorlige skader på brugeren. • Brug kun lyskablet i kombination med en fejlstrømsafbryder (RCD). • Dette produkt er ikke et legetøj og må kun bruges til dekorative formål. • Dette apparat må ikke benyttes af børn under 14 år eller personer med nedsat fysisk, sensorisk eller mental evne eller manglende erfaring og viden. • Tænd IKKE for produktet, hvis tilslutningskablet eller adapteren er synligt beskadiget. • Afbryd strømmen fra lysnettet under installation og vedligeholdelse. • Lad ikke lyset være tændt uden opsyn. • Produktet må kun bruges med den strømforsyning, der følger med apparatet. • Når lyskilden når slutningen af sin levetid, skal hele armaturet udskiftes. • Tilslut ikke lyskæden til strømforsyningen, mens den er i emballagen. • Pærerne kan ikke udskiftes. • Pærerne kan ikke udskiftes. Hvis der opstår brud eller beskadigelse af pærerne, må lyskæden ikke bruges eller tilsluttes strøm, men skal bortskaffes på sikker vis.

PT

Avisos. • Não ligue esta guirlanda eletricamente a outra guirlanda. • As lâmpadas não são substituíveis. • Para utilização em interiores e exteriores. • NÃO utilize este produto na presença de materiais explosivos, tais como líquidos inflamáveis, gases e poeira, nem em temperaturas extremas superiores a 50 graus Celsius. Alimentação do adaptador: • Não ligue esta guirlanda eletricamente a outra guirlanda. • As lâmpadas não são substituíveis. • A eletricidade é perigosa. Danos, utilização indevida ou alterações, tais como a substituição de componentes individuais, podem causar danos no produto e na instalação elétrica, resultando em choque elétrico e ferimentos graves para o utilizador. • Utilize o cabo de alimentação apenas em combinação com um RCD (Dispositivo de Corrente Residual). • Este artigo não é um brinquedo e deve ser utilizado apenas para fins decorativos. • Este aparelho não deve ser utilizado por crianças com menos de 14 anos nem por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou com falta de experiência e conhecimentos. • NÃO ligue o produto se o cabo de ligação ou o adaptador estiverem visivelmente danificados. • Desligue da rede elétrica durante a instalação e a manutenção. • Não deixe a luz acesa sem supervisão. • O produto só deve ser utilizado com a fonte de alimentação fornecida com o aparelho. • Quando a fonte de luz atingir o fim da sua vida útil, toda a luminária deve ser substituída. • Não ligue a corrente à rede elétrica enquanto estiver na embalagem. • As lâmpadas não são substituíveis. • As lâmpadas não são substituíveis. Em caso de quebra ou danos nas lâmpadas, a corrente não deve ser utilizada nem ligada à rede elétrica, devendo ser eliminada de forma segura.

HU

Figyelmeztetések. • Ne csatlakoztassa ezt a láncot elektromosan egy másik lánchoz. • A lámpák nem cserélhetők. • Beltéri és kültéri használatra. • NE üzemeltesse ezt a terméket robbanásveszélyes anyagok – például gyúlékony folyadékok, gázok és por – közelében, illetve szélsőséges hőmérsékleti körülmények között, valamint 50 Celsius-fok felett. Hálózati adapter: • Ne csatlakoztassa ezt a láncot elektromosan egy másik lánchoz. • A lámpák nem cserélhetők. • Az áram veszélyes. A sérülések, a nem megfelelő használat vagy az olyan módosítások, mint az egyes alkatrészek cseréje, a termék és a hálózati vezetékek károsodásához vezethetnek, ami áramütést és súlyos sérüléseket okozhat a felhasználónak. • A világító kábelt kizárólag RCD-vel (fennmaradó áramú védelmi eszköz) együtt használja. • Ez a termék nem játék, kizárólag dekorációs célokra használható. • Ezt a készüléket 14 év alatti gyermekek, valamint csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességű, illetve tapasztalat és ismeret hiányában szenvedő személyek nem használhatják. • NE kapcsolja be a terméket, ha a csatlakozókábel vagy az adapter láthatóan sérült. • A telepítés és karbantartás során válassza le a hálózati áramellátásról. • Ne hagyja felügyelet nélkül bekapcsolva a lámpát. • A terméket kizárólag a készülékhez mellékelt tápegységgel szabad használni. • Amikor a fényforrás élettartama lejárt, a teljes lámpatestet ki kell cserélni. • Ne csatlakoztassa a láncot az áramellátáshoz, amíg a csomagolásban van. • A lámpák nem cserélhetők. • A lámpák nem cserélhetők. Ha a lámpák eltörnek vagy megsérülnek, a láncot nem szabad használni vagy áram alá helyezni, hanem biztonságosan kell ártalmatlanítani.

NO

Advarsler. • Ikke koble denne lyskjeden elektrisk til en annen lyskjede. • Lampene kan ikke skiftes ut. • For bruk innendørs og utendørs. • Bruk IKKE dette produktet i nærheten av eksplosive stoffer som brennbare væsker, gasser og støv, eller ved ekstreme temperaturer over 50 grader Celsius. Strømadapter: • Ikke koble denne lyskjeden elektrisk til en annen lyskjede. • Lampene kan ikke skiftes ut. • Elektrisitet er farlig. Skader, feil bruk eller endringer, for eksempel utskifting av enkeltkomponenter, kan føre til skade på produktet og strømledningene, noe som kan resultere i elektrisk støt og alvorlige skader på brukeren. • Bruk kun strømkabelen i kombinasjon med en jordfeilbryter (RCD). • Dette produktet er ikke et leketøy og skal kun brukes til dekorative formål. • Dette apparatet må ikke brukes av barn under 14 år eller personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental funksjonsevne, eller som mangler erfaring og kunnskap. • IKKE slå på produktet hvis tilkoblingskabelen eller adapteren er synlig skadet. • Koble fra strømnettet under installasjon og vedlikehold. • Ikke la lyset stå på uten tilsyn. • Produktet skal kun brukes med strømforsyningsenheten som følger med apparatet. • Når lyskilden når slutten av sin levetid, skal hele armaturen skiftes ut. • Ikke koble lyskjeden til strømnettet mens den er i emballasjen. • Lampene kan ikke skiftes ut. • Lampene kan ikke skiftes ut. Dersom det oppstår brudd eller skade på lampene, må lyskjeden ikke brukes eller kobles til strøm, men kastes på en sikker måte.

RO

Avertismente. • Nu conectați electric acest lanț la un alt lanț. • Lămpile nu sunt înlocuibile. • Pentru utilizare în interior și în exterior. • NU folosiți acest produs în prezența substanțelor explozive, cum ar fi lichide inflamabile, gaze și praf, sau la temperaturi extreme și peste 50 de grade Celsius. Alimentare prin adaptor: • Nu conectați electric acest lanț la un alt lanț. • Lămpile nu sunt înlocuibile. • Curentul electric este periculos. Deteriorarea, utilizarea necorespunzătoare sau modificările, cum ar fi înlocuirea componentelor individuale, pot duce la deteriorarea produsului și a cablajului de alimentare, ceea ce poate provoca șoc electric și leziuni grave utilizatorului. • Utilizați cablul de alimentare numai împreună cu un dispozitiv de protecție la curent rezidual (RCD). • Acest articol nu este o jucărie și trebuie utilizat exclusiv în scopuri decorative. • Acest aparat nu trebuie utilizat de copii cu vârsta sub 14 ani și de persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau care nu dispun de experiență și cunoștințe suficiente. • NU porniți produsul dacă cablul de conectare sau adaptorul prezintă deteriorări vizibile. • Deconectați-l de la rețeaua electrică în timpul instalării și întreținerii. • Nu lăsați lumina aprinsă fără supraveghere. • Produsul trebuie utilizat numai cu sursa de alimentare furnizată împreună cu aparatul. • Când sursa de lumină ajunge la sfârșitul duratei de viață, întregul corp de iluminat trebuie înlocuit. • Nu conectați lanțul la sursa de alimentare cât timp se află în ambalaj. • Lămpile nu sunt înlocuibile. • Lămpile nu sunt înlocuibile. În cazul în care se produc spargeri sau deteriorări ale lămpilor, lanțul nu trebuie utilizat sau alimentat cu energie, ci eliminat în condiții de siguranță.

SE

Varningar. • Anslut inte denna ljusslinga elektriskt till en annan ljusslinga. • Lamporna kan inte bytas ut. • För användning inomhus och utomhus. • Använd INTE denna produkt i närheten av explosiva ämnen såsom brandfarliga vätskor, gaser och damm eller vid extrema temperaturer över 50 grader Celsius. Strömadapter: • Anslut inte denna ljusslinga elektriskt till en annan ljusslinga. • Lamporna går inte att byta ut. • El är farligt. Skador, felaktig användning eller ändringar, såsom byte av enskilda komponenter, kan leda till skador på produkten och elnätet, vilket kan orsaka elchock och allvarliga skador på användaren. • Använd endast ljuskabeln i kombination med ett jordfelsbrytare (RCD). • Denna produkt är inte en leksak och ska endast användas i dekorativt syfte. • Denna apparat får inte användas av barn under 14 år eller av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller brist på erfarenhet och kunskap. • Sätt INTE på produkten om anslutningskabeln eller adaptern är synligt skadad. • Koppla bort produkten från elnätet under installation och underhåll. • Lämna inte belysningen påslagen utan uppsikt. • Produkten får endast användas med den strömförsörjningsenhet som medföljer apparaten. • När ljuskällan når slutet av sin livslängd ska hela armaturen bytas ut. • Anslut inte ljusslingan till elnätet medan den är i förpackningen. • Lamporna är inte utbytbara. • Lamporna är inte utbytbara. Om lampor går sönder eller skadas får ljusslingan inte användas eller slås på, utan måste kasseras på ett säkert sätt.

BG

Предупреждения. • Не свързвайте електрически тази верига с друга верига. • Лампите не могат да се сменят. • За употреба на закрито и на открито. • НЕ използвайте този продукт в присъствието на взривоопасни вещества, като запалими течности, газове и прах, или при екстремни температури над 50 градуса Целзий. Захранващ адаптер: • Не свързвайте тази верига електрически с друга верига. • Лампите не подлежат на подмяна. • Електричеството е опасно. Повреда, неправилна употреба или промени, като подмяна на отделни компоненти, могат да доведат до повреда на продукта и на електроинсталацията, което да доведе до токов удар и сериозни наранявания на потребителя. • Използвайте кабела на лампата само в комбинация с RCD (устройство за защита от остатъчен ток). • Този артикул не е играчка и трябва да се използва единствено за декоративни цели. • Този уред не трябва да се използва от деца под 14 години и от лица с намалени физически, сетивни или умствени способности или с липса на опит и знания. • НЕ включвайте продукта, ако свързващият кабел или адаптерът са видимо повредени. • Изключете уреда от електропреносната мрежа по време на монтаж и поддръжка. • Не оставяйте осветителното тяло включено без надзор. • Продуктът трябва да се използва само с захранващия блок, доставен с уреда. • Когато източникът на светлина достигне края на експлоатационния си срок, целият осветителен уред трябва да бъде подменен. • Не свързвайте веригата към електрозахранването, докато тя е в опаковката. • Лампите не подлежат на подмяна. • Лампите не подлежат на подмяна. При счупване или повреда на лампите веригата не трябва да се използва или да се включва към електрозахранването, а трябва да бъде изхвърлена по безопасен начин.

EE

Hoiatused. • Ärge ühendage seda valgustusahelat elektriliselt teise valgustusahelaga. • Lambid ei ole vahetatavad. • Mõeldud kasutamiseks siseruumides ja väljas. • ÄRGE kasutage seda toodet plahvatusohtlike ainete, nagu tuleohtlike vedelike, gaaside ja tolmu läheduses ega äärmuslikes temperatuurides üle 50 kraadi Celsiuse järgi. Toiteadapter: • Ärge ühendage seda valgustusahelat elektriliselt teise valgustusahelaga. • Lambid ei ole vahetatavad. • Elektrivool on ohtlik. Kahjustused, ebaõige kasutamine või muudatused, nagu üksikute komponentide asendamine, võivad põhjustada toote ja vooluvõrgu juhtmestiku kahjustumist, mille tagajärjeks võib olla elektrilöök ja kasutaja tõsised vigastused. • Kasutage valgustuskaablit ainult koos RCD-ga (jäävvoo kaitselüliti). • See toode ei ole mänguasi ja seda tohib kasutada ainult dekoratiivsetel eesmärkidel. • Seda seadet ei tohi kasutada alla 14-aastased lapsed ega isikud, kellel on füüsilised, sensoorsed või vaimsed puuded või kellel puudub kogemus ja teadmised. • ÄRGE lülitage toodet sisse, kui ühenduskaabel või toiteadapter on silmaga nähtavalt kahjustatud. • Paigaldamise ja hoolduse ajal tuleb toode vooluvõrgust lahti ühendada. • Ärge jätke valgustit järelevalveta sisse lülitatuks. • Toodet tohib kasutada ainult seadmega kaasasoleva toiteplokiga. • Kui valgusallikas jõuab oma kasutusaja lõpuni, tuleb vahetada välja kogu valgusti. • Ärge ühendage valgustiketti vooluvõrku, kui see on pakendis. • Lambid ei ole vahetatavad. • Lambid ei ole vahetatavad. Kui lambid purunevad või kahjustuvad, ei tohi valgustiketti kasutada ega voolu alla lülitada, vaid see tuleb ohutult kõrvaldada.

FI

Varoitukset. • Älä kytke tätä valosarjaa sähköisesti toiseen valosarjaan. • Lamppuja ei voi vaihtaa. • Sisä- ja ulkokäyttöön. • ÄLÄ käytä tätä tuotetta räjähdysherkkien aineiden, kuten syttyvien nesteiden, kaasujen ja pölyn, läheisyydessä tai äärimmäisissä lämpötiloissa, jotka ylittävät 50 astetta. Virtalähde: • Älä kytke tätä valoketjua sähköisesti toiseen valoketjuun. • Lamppuja ei voi vaihtaa. • Sähkö on vaarallista. Vaurioituminen, väärinkäyttö tai muutokset, kuten yksittäisten osien vaihtaminen, voivat vahingoittaa tuotetta ja verkkovirtajohdotusta, mikä voi aiheuttaa sähköiskun ja vakavia vammoja käyttäjälle. • Käytä valokaapelia ainoastaan yhdessä vikavirtasuojakytkimen (RCD) kanssa. • Tämä tuote ei ole lelu, ja sitä tulee käyttää ainoastaan koristeellisiin tarkoituksiin. • Tätä laitetta eivät saa käyttää alle 14-vuotiaat lapset eivätkä henkilöt, joiden fyysiset, aistilliset tai henkiset kyvyt ovat heikentyneet tai joilla ei ole riittävää kokemusta ja tietoa. • ÄLÄ kytke tuotetta päälle, jos liitäntäkaapeli tai adapteri on silminnähden vaurioitunut. • Irrota laite verkkovirrasta asennuksen ja huollon ajaksi. • Älä jätä valaisinta päälle ilman valvontaa. • Tuotetta saa käyttää ainoastaan laitteen mukana toimitetun virtalähteen kanssa. • Kun valonlähde saavuttaa käyttöikänsä lopun, koko valaisin on vaihdettava. • Älä kytke valaisinketjua virtalähteeseen, kun se on pakkauksessaan. • Lamppuja ei voi vaihtaa. • Lamppuja ei voi vaihtaa. Jos lamppuja rikkoutuu tai vaurioituu, valaisinketjua ei saa käyttää tai kytkeä virtaan, vaan se on hävitettävä turvallisesti.

GR

Προειδοποιήσεις. • Μην συνδέετε ηλεκτρικά αυτή την αλυσίδα με άλλη αλυσίδα. • Οι λαμπτήρες δεν αντικαθίστανται. • Για χρήση σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. • ΜΗΝ χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν παρουσία εκρηκτικών υλικών, όπως εύφλεκτα υγρά, αέρια και σκόνη, ή σε ακραίες θερμοκρασίες άνω των 50 βαθμών Κελσίου. Τροφοδοσία μέσω προσαρμογέα: • Μην συνδέετε ηλεκτρικά αυτή την αλυσίδα με άλλη αλυσίδα. • Οι λάμπες δεν αντικαθίστανται. • Ο ηλεκτρισμός είναι επικίνδυνος. Ζημιές, ακατάλληλη χρήση ή τροποποιήσεις, όπως η αντικατάσταση μεμονωμένων εξαρτημάτων, μπορούν να οδηγήσουν σε ζημιά στο προϊόν και στην καλωδίωση του δικτύου, με αποτέλεσμα ηλεκτροπληξία και σοβαρούς τραυματισμούς του χρήστη. • Χρησιμοποιείτε το καλώδιο φωτισμού μόνο σε συνδυασμό με RCD (Διακόπτη Διαρροής Ρεύματος). • Το προϊόν αυτό δεν είναι παιχνίδι και πρέπει να χρησιμοποιείται αποκλειστικά για διακοσμητικούς σκοπούς. • Η συσκευή αυτή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από παιδιά κάτω των 14 ετών και από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσεων. • ΜΗΝ ενεργοποιείτε το προϊόν εάν το καλώδιο σύνδεσης ή ο προσαρμογέας παρουσιάζουν ορατή ζημιά. • Αποσυνδέστε το από το δίκτυο τροφοδοσίας κατά την εγκατάσταση και τη συντήρηση. • Μην αφήνετε το φωτιστικό ενεργοποιημένο χωρίς επίβλεψη. • Το προϊόν πρέπει να χρησιμοποιείται αποκλειστικά με το τροφοδοτικό που παρέχεται μαζί με τη συσκευή. • Όταν η πηγή φωτός φτάσει στο τέλος της διάρκειας ζωής της, πρέπει να αντικατασταθεί ολόκληρο το φωτιστικό. • Μην συνδέετε την αλυσίδα στο δίκτυο τροφοδοσίας ενώ βρίσκεται μέσα στη συσκευασία. • Οι λαμπτήρες δεν είναι αντικαταστάσιμοι. • Οι λαμπτήρες δεν είναι αντικαταστάσιμοι. Σε περίπτωση θραύσης ή ζημιάς στους λαμπτήρες, η αλυσίδα δεν πρέπει να χρησιμοποιείται ούτε να τίθεται υπό τάση, αλλά να απορρίπτεται με ασφάλεια.

HR

Upozorenja. • Ne spajajte ovaj lanac električno na drugi lanac. • Svjetiljke se ne mogu zamijeniti. • Za unutarnju i vanjsku upotrebu. • NE upotrebljavajte ovaj proizvod u blizini eksploziva kao što su zapaljive tekućine, plinovi i prašina ili na ekstremnim temperaturama i iznad 50 °C. Napajanje adaptera: • Ne spajajte ovaj lanac električno na drugi lanac. • Svjetiljke se ne mogu zamijeniti. • Električna energija je opasna. Oštećenje i nepravilna upotreba ili izmjena, kao što je zamjena pojedinih komponenti, mogu dovesti do oštećenja proizvoda i kućne instalacije, što može uzrokovati električni udar i teške ozljede korisnika. • Koristite kabel za napajanje samo u kombinaciji s RCD-om (uređajem za zaštitu od preostalog strujnog udara). • Ovaj predmet nije igračka i smije se koristiti samo u dekorativne svrhe. • Ovaj uređaj ne smiju koristiti djeca mlađa od 14 godina i osobe sa smanjenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima ili nedostatkom iskustva i znanja. • NE uključujte proizvod ako je priključni kabel ili adapter vidljivo oštećen. • Isključite iz glavnog napajanja tijekom instalacije i održavanja. • Ne ostavljajte upaljeno svjetlo bez nadzora. • Proizvod smije koristiti samo s napajanjem isporučenim uz uređaj. • Kada izvor svjetlosti dosegne kraj svog vijeka trajanja, cijeli rasvjetni element treba zamijeniti. • Ne spajajte lanac na napajanje dok je u ambalaži. • Sijalice nisu zamjenjive. • Sijalice nisu zamjenjive. Ako dođe do loma ili oštećenja sijalica, lanac se ne smije koristiti ili napajati, već se mora sigurno zbrinuti.

LV

Bridinājumi. • Neizveidojiet šīs virtenes elektrisku savienojumu ar citu virteni. • Lampas nav nomaināmas. • Lietošanai telpās un ārpus telpām. • NEKĀDI neizmantojiet šo produktu sprādzienbīstamu vielu klātbūtnē, piemēram, uzliesmojošu šķidrumu, gāzu un putekļu klātbūtnē, kā arī ekstremālos temperatūras apstākļos un temperatūrā virs 50 grādiem pēc Celsija. Barošanas adapteris: • Neizveidojiet šīs virtenes elektrisku savienojumu ar citu virteni. • Lampas nav nomaināmas. • Elektrība ir bīstama. Bojājumi, nepareiza lietošana vai izmaiņas, piemēram, atsevišķu komponentu nomaiņa, var izraisīt produkta un elektrotīkla vadu bojājumus, kā rezultātā var rasties elektriskā strāva un lietotājam var tikt nodarīti nopietni ievainojumi. • Izmantojiet apgaismojuma kabeli tikai kopā ar RCD (atlikušās strāvas aizsargierici). • Šis izstrādājums nav rotaļlieta un ir paredzēts izmantošanai tikai dekoratīvos nolūkos. • Šo ierīci nedrīkst lietot bērni, kas jaunāki par 14 gadiem, kā arī personas ar ierobežotām fiziskām, sensorām vai garīgām spējām vai pieredzes un zināšanu trūkumu. • NEIESLĒDZIET izstrādājumu, ja savienojuma kabelis vai adapteris ir redzami bojāts. • Uzstādīšanas un apkopes laikā atvienojiet no elektrotīkla. • Neatstājiet apgaismojumu ieslēgtu bez uzraudzības. • Izstrādājumu drīkst lietot tikai kopā ar ierīcei pievienoto barošanas bloku. • Kad gaismas avotam beidzas kalpošanas laiks, ir jānomaina viss gaismeklis. • Nepieslēdziet virteni barošanas avotam, kamēr tā atrodas iepakojumā. • Lampas nav nomaināmas. • Lampas nav nomaināmas. Ja lampas ir saplīsušas vai bojātas, virteni nedrīkst lietot vai pieslēgt barošanai, bet tā ir droši jāutilizē.

LT

Įspėjimai. • Neprijunkite šio žibintų grandinės elektros grandinės prie kitos grandinės. • Lemputės nėra keičiamos. • Skirta naudoti patalpose ir lauke. • NENAUDOKITE šio gaminio esant sprogioms medžiagoms, pvz., degiems skysčiams, dujoms ir dulkėms, arba esant ekstremalioms temper