EN
WARNING!
Failure to follow these instructions could result in serious INJURY!
Warning! Keep away from a fire.
Adults set up required.
Adults supervision is required at all times during use.
Not suitable for adults. Warning!! Maximum age 10 years.
Not suitable for hiring or commercial use.
Warning! Only for domestic use. Outdoor use.
Warning! The ground anchors must be installed as required before use.

INSTRUCTIONS:
1. Set-up and dismantling must be done by an adult.
2. Set up away from water and any potential fire hazards. Keep the blower away from water supply in a dry place during use.
3. The product may not be used outside in rainy and/or lightning conditions or if winds exceed 40km/h (25 MPH). Sudden gusts of wind may lift the product off the ground.
4. Rest the product on a smooth and level surface away from any sharp objects.
5. Exceeding the weight limit may damage the product as well as its function. Severe injury or death may also result.
6. Never slide down head first to avoid the risk of severe injury or death. Keep arms away from the two sides of the slide when sliding down to avoid a risk of skin injuries.
7. Keep children away from the blower while in use.
8. Air leak from the seams is needed because the product is inflated by constant air flow and this leakage is required to stop the product becoming overinflated.
9. The product should periodically be inspected for potentially unsafe conditions such as damage to the blower, power cord, or plug.
10. Do not drag on concrete or other rough surfaces.
11. Do not use outdoors during strong winds or heavy rain.
12. Store the product and the blower indoors when not in use.

	Warning! Maximum 5 players at a time for the whole product. Maximum 3 players at a time for the inflatable part. Age 3+. Maximum total weight limit for the inflatable part 300 lbs (135 kgs) . Maximum individual weight 100 lbs (45 kgs).		To prevent choking hazards, do not eat or drink while inside.
	Before entering, remove eyeglasses, watch, jewellery.		No tumbling or flipping.
	Player's height maximum 5 feet (150 cm), minimum 3 feet (90 cm).		No sharp objects.
	No rough play. Keep hands away from the net.		No shoes.

DE
Achtung!
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann zu ernsthaften VERLETZUNGEN führen!
Achtung! Von Feuer fernhalten.
Der Aufbau soll durch Erwachsene erfolgen.
Während des Gebrauchs ist jederzeit eine Aufsicht durch Erwachsene erforderlich.
Nicht für Erwachsene geeignet. Achtung! Maximales Alter 10 Jahre.
Nicht geeignet für die Vermietung oder den gewerblichen Gebrauch.
Achtung! Nur für den Hausgebrauch und Außenbereich geeignet.
Achtung! Die Bodenanker müssen vor der Benutzung wie vorgeschrieben installiert werden.

Anleitung
1. Der Auf- und Abbau muss von einem Erwachsenen durchgeführt werden.
2. Nicht in der Nähe von Wasser und möglichen Brandgefahren aufstellen. Halten Sie das Gebläse während des Betriebs an einem trockenen Ort und von der Wasserversorgung fern.
3. Das Produkt darf nicht im Freien bei Regen und / oder Blitzbedingungen oder bei Winden über 40 km/h (25 MPH) verwendet werden. Plötzliche Windstöße können das Produkt von Boden abheben.
4. Stellen Sie das Produkt auf eine glatte und ebene Fläche, fern von scharfen Gegenständen.
5. Das Überschreiten der Gewichtsgrenze kann das Produkt beschädigen und seine Funktion beeinträchtigen. Es kann außerdem zu schweren Verletzungen oder zum Tod kommen.
6. Niemals mit dem Kopf voran nach unten rutschen, um die Gefahr schwerer Verletzungen oder des Todes zu vermeiden. Halten Sie beim Herunterrutschen die Arme fern von den beiden Seiten der Rutsche, um die Gefahr von Hautverletzungen zu vermeiden.
7. Halten Sie Kinder während des Gebrauchs vom Gebläse fern.
8. Luftaustritt aus den Nähten ist erforderlich, da das Produkt durch einen konstanten Luftstrom aufgeblasen wird und dadurch das Überblasen des Produkts verhindert wird.
9. Der Artikel sollte regelmäßig auf potenziell unsichere Bedingungen wie Schäden am Gebläse, Netzkabel oder Stecker überprüft werden.
10. Nicht auf Beton oder anderen rauen Oberflächen schleppen.
11. Nicht im Freien bei starkem Wind oder starkem Regen verwenden.
12. Lagern Sie das Produkt und das Gebläse bei Nichtgebrauch in Innenräumen

	Warnung! Maximal 5 Spieler gleichzeitig für das gesamte Produkt. Maximal 3 Spieler gleichzeitig für den aufblasbaren Teil. Alter 3+. Maximal zulässiges Gesamtgewicht für den aufblasbaren Teil 135 kg. Maximal zulässiges Einzelgewicht 45 kg.		Um Erstickungsgefahren zu vermeiden, essen und trinken Sie nicht im Inneren.
	Vor dem Betreten, entfernen Sie Brille, Uhr, Schmuck.		Nicht Umstürzen oder Umlegen.
	Die Spielergröße beträgt maximal 150 cm (5 Fuß), mindestens 90 cm (3 Fuß).		Keine scharfen Gegenstände.
	Kein grobes Spiel. Halten Sie die Hände vom Netz fern.		Keine Schuhe.

FR
Avertissement !
Si vous ne suivez pas ces instructions, vous risquez de vous blesser sérieusement !
Avertissement ! Tenir loin du feu.
L'assemblage par des adultes requis.
Une surveillance permanente par des adultes est requise pendant l'utilisation.
Le produit ne convient pas aux adultes. Avertissement ! L'âge maximal de l'utilisateur doit être de 10 ans.
Il ne convient pas à la location ou à une utilisation commerciale.
Avertissement ! Seulement pour usage domestique. Utilisation extérieure.
Avertissement ! Les ancrages de sol doivent être installés selon les besoins avant utilisation.

Instructions
1. Le montage et le démontage doivent être effectués par un adulte.
2. Installez-le à distance de l'eau et de tout risque d'incendie. Gardez le ventilateur loin de l'alimentation en eau dans un endroit sec pendant son utilisation.
3. Le produit ne doit pas être utilisé à l'extérieur par temps de pluie et / ou de foudre ou par vents dépassant 40 km / h (25 mi / h). Des rafales de vent peuvent soulever le produit du sol.
4. Placez le produit sur une surface lisse et plane, à l'écart de tout objet pointu.
5. Dépassez la limite de poids peut endommager le produit ainsi que sa fonction. Des blessures graves ou le mort peuvent également en résulter.
6. Ne jamais glisser la tête d'abord afin d'éviter tout risque de blessure grave ou de mort. Garder les bras loin des deux côtés du toboggan lors de la descente afin de prévenir le risque de blessures à la peau.
7. Gardez les enfants à l'écart du ventilateur en cours de fonctionnement.
8. Une fuite d'air des joints est nécessaire car le produit est gonflé par un flux d'air constant et cette fuite est nécessaire pour arrêter le produit de devenir trop gonflé.
9. Le produit doit être inspecté périodiquement pour détecter des conditions potentiellement dangereuses, telles que des dommages au ventilateur, au cordon d'alimentation ou à la fiche.
10. Ne le traînez pas sur du béton ou d'autres surfaces rugueuses.
11. Ne l'utilisez pas à l'extérieur par vent fort ou forte pluie.
12. Rangez le produit et le ventilateur à l'intérieur lorsque vous ne les utilisez pas.

	Avertissement ! 5 joueurs maximum à la fois pour l'ensemble du produit. 3 joueurs maximum à la fois sur la partie gonflable. L'âge recommandé pour les utilisateurs est de 3 ans et plus. La limite maximale de poids total pour la partie gonflable doit être de 135 kg (300 lb) et le poids maximal de chaque individu doit être de 45 kg (100 lb).		Pour éviter les risques d'étouffement, ne pas manger ni boire à l'intérieur.
	Avant d'entrer, enlevez vos lunettes, votre montre et vos bijoux.		N'effectuez pas de roulades ou de sauts périlleux.
	Taille du joueur maximum 5 pieds (150 cm), minimum 3 pieds (90 cm).		Pas d'objets tranchants.
	Pas de jeu brutal. Gardez les mains loin du filet.		Ne portez pas de chaussures.

NL
Waarschuwing!
Het niet naleven van deze instructies kan leiden tot ernstig LETSEL!
Waarschuwing! Houd het product uit de buurt van vuur.
Moet door volwassenen gemonteerd worden.
Toezicht door een volwassene is tijdens gebruik te allen tijde vereist.
Niet geschikt voor volwassenen. Waarschuwing! Maximale leeftijd 10 jaar.
Niet geschikt voor verhuur of commercieel gebruik.
Waarschuwing! Alleen voor privégebruik. Buitengebruik.
Waarschuwing! De grondankers moeten voor gebruik worden geïnstalleerd zoals vereist.

Instructies
1. Montage en demontage moeten door een volwassene worden gedaan.
2. Plaats het uit de buurt van water en brandgevaarlijke plaatsen. Houd de ventilator tijdens gebruik op een droge plaats, uit de buurt van water.
3. Het product mag niet buiten worden gebruikt in regenachtige- en/of bliksemomstandigheden of bij wind van meer dan 40 km/u (25 MPH). Plotselinge windstoten kunnen het product van de grond tillen.
4. Plaats het product op een glad en vlak oppervlak uit de buurt van scherpe voorwerpen.
5. Overschrijding van de gewichtslimiet kan zowel het product als zijn functie beschadigen. Het kan ook leiden tot ernstig letsel of overlijden.
6. Glij nooit met het hoofd eerst naar beneden, om het risico op ernstig letsel of overlijden te voorkomen. Houd uw armen uit de buurt van de twee zijkanten als u naar beneden glijdt, om het risico op huidletsel te voorkomen.
7. Houd kinderen tijdens het gebruik uit de buurt van de blazer.
8. Luchtlekken uit de naden is nodig omdat het product wordt opgeblazen door een constante luchtstroom. Deze lekkage is vereist om te voorkomen dat het product te veel wordt opgeblazen.
9. Het product moet periodiek worden gecontroleerd op mogelijk onveilige omstandigheden, zoals schade aan de ventilator, het stroomsnoer of de stekker.
10. Sleep het niet over het beton of over andere ruwe oppervlakken.
11. Niet buitenshuis gebruiken tijdens sterke wind of zware regen.
12. Bewaar het product en de blazer binnenshuis wanneer het niet in gebruik is.

	Waarschuwing! Maximaal 5 spelers tegelijk voor het hele product. Maximaal 3 spelers tegelijk voor het opblaasbare onderdeel. De leeftijd is vanaf 3 jaar. Maximale totale gewichtslimiet voor het opblaasbare onderdeel 135 kg (300 lbs). Maximaal gewicht per kind 45 kg (100 lbs).		Eet of drink niet terwijl u binnen bent om verstikkingsgevaar te voorkomen.
	Verwijder voorafgaand aan het spelen uw bril, horloge en sieraden.		Geen handstanden of saltos's.
	Spelershoogte maximaal 150 cm (5 voet) en minimaal 90 cm (3 voet).		Geen scherpe voorwerpen.
	Geen ruw spel. Houd uw handen uit de buurt van het net.		Geen schoenen.

PL
Ostrzeżenie!
Niezastosowanie się do tych instrukcji może powodować poważne OBRAŻENIA!
Ostrzeżenie! Trzymać z daleka od ognia.
Wymagany montaż przez osoby dorosłe.
Nadzór osoby dorosłej jest wymagany przez cały czas użytkowania.
Produkt nieodpowiedni dla dorosłych. Ostrzeżenie! Maksymalny wiek to 10 lat.
Produkt nieodpowiedni do wynajmu i użytku komercyjnego.
Ostrzeżenie! Tylko do użytku domowego na zewnątrz.
Ostrzeżenie! Przed użyciem kotwy gruntowe muszą zostać zainstalowane zgodnie z wymaganiami.

Instrukcje
1. Instalacja i demontaż muszą zostać wykonane przez osobę dorosłą.
2. Rozstaw z dala od wody i potencjalnych źródeł ognia. Trzymaj dmuchawę z dala od źródła wody i używaj jej w suchym miejscu.
3. Produkt nie może być używany na zewnątrz podczas deszczu i burzy lub gdy wiatr przekracza 40 km/h (25 MPH). Porywiste podmuchy wiatru mogą unieść produkt z ziemi.
4. Połóż produkt na gładkiej i równej powierzchni z dala od ostrych przedmiotów.
5. Przekroczenie limitu wagi może zaszkodzić użytkowniku produktu i jego funkcji. Może to doprowadzić do poważnych obrażeń lub śmierci.
6. Nie ślizgaj się głową w dół, by uniknąć ryzyka poważnych obrażeń lub śmierci. Trzymaj ręce z daleka od boków zjeżdżalni podczas zjeżdżania, by uniknąć ryzyka uszkodzenia skóry.
7. Trzymaj dzieci z dala od działającej dmuchawy.
8. Przepuszczanie powietrza na szwach jest potrzebne, ponieważ produkt nadmuchiwany jest ciągłym przepływem powietrza, a jego wyciek chroni przed nadmiernym napompowaniem.
9. Należy okresowo sprawdzać produkt pod kątem potencjalnych zagrożeń, takich jak uszkodzenie dmuchawy, kabla zasilającego lub wtyczki.
10. Nie pociągaj po betonie ani innych szorstkich powierzchniach.
11. Nie używaj na zewnątrz podczas silnych wiatrów i ulewnego deszczu.
12. Nieużywany produkt i dmuchawę przechowaj w pomieszczeniu.

	Ostrzeżenie! Maksymalnie 5 uczestników zabawy może przebywać jednocześnie na całym produkcie. Maksymalnie 3 uczestników zabawy może przebywać jednocześnie w nadmuchiwanej części produktu. Zalecany wiek 3+. Maksymalne obciążenie części nadmuchiwanej wynosi 135 kg (300 lbs). Maksymalna waga każdego użytkownika to 45 kg (100 lbs).		Aby uniknąć ryzyka zadławienia, nie jedz i nie pij, gdy jesteś w środku.
	Przed wejściem zdejmij okulary, zegarek i biżuterię.		Nie rób fikołków ani przewrotów.
	Maksymalna wysokość użytkownika to 150 cm (5 stóp), a minimalna 90 cm (3 stopy).		Nie wnoś ostrych przedmiotów.
	Bez agresywnych zabaw. Trzymaj ręce z dala od siatki.		Zdejmij buty.

SE
Varning!
Underlåtenhet att följa dessa instruktioner kan leda till allvarliga skador!
Varning! Håll borta från eld.
Endast vuxna får montera.
Vuxen övervakning krävs alltid under användning.
Inte lämplig för vuxna. Varning! Maximal ålder 10 år.
Inte lämplig för uthyrning eller kommersiellt bruk.
Varning! Endast för hushållsbruk. Utomhusbruk.
Varning! Markankarna måste installeras före användning.

Instruktioner
1. Installation och demontering måste göras av en vuxen.
2. Ställ upp borta från vatten och eventuella brandrisker. Håll fläkten borta från vattentillförsel på en torr plats under användning.
3. Produkten får inte användas utomhus vid regn eller åska, eller om vinden överstiger 40 km/tim (25 MPH). Plötsliga vindbyar kan lyfta produkten från marken.
4. Vila produkten på en slät och plan yta borta från vassa föremål.
5. Överskridande av vikgränsen kan skada produkten såväl som dess funktion. Det kan också leda till allvarlig personskada och dödsfall.
6. Åk aldrig med huvudet först för att undvika risken för allvarlig personskada eller dödsfall. Håll armarna borta från rutschkanans två sidor när du åker ner för att undvika skador på huden.
7. Håll barn borta från fläkten vid användning.
8. Luftläckor från sömmarna behövs eftersom produkten blåses upp med ett konstant luftflöde, och detta läckage krävs för att hindra produkten från att spricka.
9. Produkten bör regelbundet undersökas för potentiellt osäkra förhållanden som skador på fläkt, strömkabel eller stickkontakt.
10. Dra inte på en betongyta eller andra grova ytor.
11. Använd inte utomhus under stark vind eller kraftigt regn.
12. Förvara produkten och fläkten inomhus när den inte används.

	Varning! Max 5 deltagare i taget för hela produkten. Max 3 deltagare i taget för den uppblåsbar delen. Ålder 3+. Maximal total viktgräns för den uppblåsbara delen 300 lbs (135 kg), Maximala individuell vikt 100 lbs (45 kg).		För att förhindra risken för kvävning, får du inte äta eller dricka när du är inne.
	Ta bort glasögon, klocka, smycken innan du går in.		Inga kullerbyttor eller volter.
	Spelarens höjd högst 5 fot (150 cm), minst 3 fot (90 cm).		Inga skarpa föremål.
	Ingen vårdslös lek. Håll händerna borta från nätet.		Inga skor.

ES
¡Advertencia!
¡El incumplimiento de estas instrucciones puede provocar LESIONES graves!
¡Advertencia! Mantener alejado del fuego.
Se requiere montaje por adultos.
Se requiere la supervisión de adultos en todo momento durante el uso.
No apto para adultos. ¡Advertencia! Edad máxima 10 años.
No apto para alquiler o uso comercial.
¡Advertencia! Solo para uso doméstico. Uso al aire libre.
¡Advertencia! Las anclajes al suelo deben instalarse según se requiera antes de su uso.

Instrucciones
1. La instalación y el desmontaje deben ser realizados por un adulto.
2. Instale el producto lejos del agua y de cualquier posible peligro de incendio. Mantenga el inflador alejado del suministro de agua en un lugar seco durante su uso.
3. El producto no puede usarse en exteriores en condiciones de lluvia o tormentas o si los vientos superan los 40 km/h (25 MPH). Las ráfagas repentinas de viento pueden levantar el producto del suelo.
4. Coloque el producto sobre una superficie lisa y nivelada, lejos de objetos afilados.
5. Exceder el límite de peso puede dañar el producto y su función. También pueden producirse lesiones graves o la muerte.
6. Nunca deslicese cabeza abajo para evitar el riesgo de lesiones graves o la muerte. Mantenga los brazos alejados de los dos lados del tobogán cuando se deslice hacia abajo para evitar el riesgo de lesiones en la piel.
7. Mantenga a los niños alejados del inflador mientras está en uso.
8. Se necesita un escape de aire por las costuras porque el producto se mantiene inflado por un flujo de aire constante y dicho escape es necesario para evitar que el producto se sitúe demasiado.
9. El producto debe inspeccionarse periódicamente para detectar condiciones potencialmente inseguras, como daños en el ventilador, el cable de potencia o el enchufe.
10. No lo arrastre sobre hormigón u otras superficies rugosas.
11. No lo use al aire libre con fuertes vientos o lluvias.
12. Guarde el producto y el inflador en interiores cuando no estén en uso.

	¡Advertencia! Máximo 5 jugadores a la vez para todo el producto. Un máximo de 3 jugadores a la vez para la parte inflable. Edad 3+. Límite máximo de peso total para la parte inflable 300 lbs (135 kg). Peso individual máximo de 100 lbs (45 kgs).		Para prevenir el riesgo de choque, no como o beba mientras esté dentro.
	Antes de entrar, quítese las gafas, el reloj y las joyas.		No hacer acrobacias o saltos.
	Altura máxima del jugador 5 pies (150 cm), mínimo 3 pies (90 cm).		No usar objetos punzantes.
	No jugar bruscamente. Mantenga las manos alejadas de la red.		No llevar zapatos.

DK
Advarsel!
Manglende overholdelse af disse instruktioner kan medføre alvorlig SKADE!
Advarsel! Holdt væk fra ild.
Det er pårørende, at vokse monterer.
Voksenopsyn er påkrævet under brug.
Ikke egnet til voksne. Advarsel! Maks. alder 10 år.
Ikke egnet til udlejning eller kommercielt brug.
Advarsel. Kun til privat brug. Udendørsbrug.
Advarsel! Jordankerne skal monteres før brug.

Instruktioner
1. Opsætning og afmontering skal udføres af en voksen.
2. Skal monteres væk fra vand og andre potentielle brandfarer. Hold blæseren væk fra vandforsyning på et tørt sted under brug.
3. Produktet må ikke anvendes udendørs under regn- eller tordenvejr, eller hvis vinden overskrider 40 km/t. Pludselige vindstød kan løfte produktet op fra jorden.
4. Hvile produktet på en flad og jævn overflade væk fra skarpe genstande.
5. Overskridelse af vægtgrænsen kan beskadige produktet såvel som dets funktion. Det kan også resultere i alvorlig skade eller død.
6. Rutsj aldrig ned med hovedet først for at undgå risiko for alvorlig skade eller død. For at undgå risiko for hudskader skal arme holdes væk fra rutsjebanens to sider, når man rutsjer ned.
7. Hold børn væk fra blæseren, når den er i brug.
8. Luftlækage fra sømmene er nødvendigt, da produktet opsuges ved konstant luftstrøm, og denne lækage er nødvendig for at forhindre, at produktet bliver blæst for meget op.
9. Produktet bør regelmæssigt kontrolleres for potentielt farlige forhold såsom skade på blæseren, strømkabel eller stik.
10. Træk ikke produktet hensver betonoverflader eller andre ru overflader.
11. Anvend ikke produktet udendørs under stærk vind eller kraftigt nedbør.
12. Opbevar produktet og blæseren indendørs, når de ikke er i brug.

	Advarsel! Maksimum 5 brugere ad gangen på hele produktet. Maksimum 3 brugere ad gangen på den opblæsbare del . Alder 3+. Maks. total vægtgrænse for den opblæsbare del 300 lbs (135 kg), maks. individuel vægt 100 lbs. (45 kg).		For at undgå kvælningsfare må der ikke spises eller drikkes under brug.
	Briller, ur og smykker skal fjernes før brug.		Det er ikke tilladt at slå kolbøtter eller saltomortale.
	Brugers højde maks. 5 fod (150 cm), min. 3 fod (90 cm).		Ingen skarpe genstande.
	Ikke egnet til voldsom leg. Hold hænderne væk fra nettet.		Ingen sko.

NO
Advarsel!
Unnlatelse av å følge disse instruksjonene kan føre til alvorlige skader!
Advarsel! Holdt borte fra åpen ild.
Montering av voksne kreves.
Tilsyn av voksne kreves til enhver tid under bruk.
Ikke egnet for voksne. Advarsel! Maksimal alder 10 år.
Ikke egnet for utlån eller kommersiell bruk.
Advarsel! Kun til bruk hjemme. Utendørs bruk.
Advarsel! Grunnankrene må monteres før bruk.

Bruksanvisning
1. Montering og demontering må gjøres av en voksen.
2. Monter vekk fra vann og eventuelle brannfarer. Hold viften vekk fra vanntilførselen på et tørt sted under bruk.
3. Produktet må ikke brukes ute når det regner eller er tordenvær, eller hvis vinden overstiger 40 km/t (25 MPH). Plutselige vindkast kan løfte produktet opp fra bakken.
4. Hvil produktet på en glatt og jevn overflate vekk fra skarpe gjenstander.
5. Overskridelse av vektgrensen kan skade produktet så vel som dets funksjon. Det kan føre til alvorlige personskader eller død.
6. Skyv aldri nedover hodet først for å unngå risikoen for alvorlig personskade eller død. Hold armene borta fra siidens to sider når du glir ned for å unngå fare for hudskader.
7. Hold barn vekk fra blåseren mens den er i bruk.
8. Luftlekkasje fra sømmene er nødvendig fordi produktet blåses opp av en konstant luftstrøm og denne lekkasjen er nødvendig for å hindre at produktet blir overinflatert.
9. Produktet må med jevne mellomrom undersøkes for potensielt utrygge forhold såsom skade på blåseren, strømkabelen eller støpselet.
10. Ikke dra over betong eller andre ru overflater.
11. Ikke bruk utendørs under stark vind eller kraftig regn.
12. Oppbevar produktet og blåseren innendørs når den ikke er i bruk.

	Advarsel! Maksimalt 5 brukere av gangen på hele produktet. Maksimalt 3 brukere av gangen for den opblåsbare delen. Alder 3+. Maksimal total vektgrense for den opblåsbare delen 135 kg, maksimal individuell vekt 45 kg.		Ikke spis eller drikk mens du er inne for å forhindre kvelningsfare.
	Fjern briller, klokker og smykker før du går inn.		Ikke rull eller ta salto.
	Brukerens høyde må være maksimalt 150 cm (5 fot), minimum 90 cm (3 fot).		Ingen skarpe gjenstander.
	Ingen ræff leik. Hold hendene vekk fra nettet.		Ingen sko.

PT
Atenção!
O não cumprimento destas instruções pode resultar em LESÕES sérias!
Aviso! Mantenha afastado do fogo.
É necessária a montagem por adultos.
É sempre necessária a supervisão por adultos durante a utilização.
Não é adequado para adultos. Atenção! Idade máxima 10 anos.
Não é adequado para uso comercial.
Aviso! Apenas para uso doméstico e no exterior.
Aviso! As âncoras no solo devem ser instaladas conforme necessário antes da utilização.

Instruções
1. A instalação e desmontagem devem ser feitas por um adulto.
2. Instale afastado da água e de qualquer área com risco de incêndio. Durante a utilização mantenha o soprador afastado de qualquer abastecimento de água e num local seco.
3. O produto não pode ser usado no exterior em condições de chuva e/ou relâmpagos ou se os ventos excederem os 40 km/h. Rajadas súbitas de vento podem levantar o produto do chão.
4. Coloque o produto numa superfície lisa e nivelada, longe de objetos pontiagudos.
5. Exceder o limite de peso pode danificar o produto e também o seu funcionamento. Podem ainda ocorrer ferimentos graves ou morte.
6. Nunca deslize com a cabeça para baixo de modo a evitar o risco de ferimentos severos ou morte. Mantenha os braços afastados dos dois lados do escorrega ao deslizar, para evitar o risco de ferimentos na pele.
7. Mantenha as crianças afastadas do soprador enquanto estiver a ser utilizado.
8. O vazamento de ar das costuras é necessário porque o produto é insuflado através de um fluxo de ar constante e, portanto, esse vazamento é necessário para impedir que o produto fique demasiado cheio.
9. O produto deve ser inspecionado periodicamente quanto a condições potencialmente inseguras, tais como danos no soprador, cabo de alimentação ou ficha.
10. Não arraste sobre cimento ou outras superfícies ásperas.
11. Não use ao ar livre durante ventos fortes ou chuva intensa.
12. Arrumem o produto e o soprador em ambientes fechados quando não estiverem a ser utilizados

	Aviso! Máximo de 5 utilizadores de cada vez para a totalidade do produto. Máximo de 3 utilizadores de cada vez para a parte insuflável. +3 anos de idade. Limite máximo total de peso para a parte insuflável 300 lbs (135 kg). Peso individual máximo 100 lbs (45 kg).		Para evitar riscos de asfixia, não coma nem beba enquanto estiver no interior.
	Antes de entrar, retire óculos, relógios e joias.		Não fazer acrobacias ou saltos mortais.
	Altura máxima do utilizador 5 pés (150 cm), mínimo 3 pés (90 cm).		Não são permitidos objetos pontiagudos.
	Sem brincadeiras brutas. Mantenha as mãos afastadas da rede.		Utilizar sem sapatos.

RO
Avertisment!
Nerespectarea acestor instrucțiuni ar putea provoca VĂTĂMĂRI grave.
Atenție! Evitați expunerea la foc.
Este necesară montarea de către adulți.
Supravegherea de către adulți este necesară în orice moment în timpul utilizării.
Nu este recomandat pentru adulți. Avertisment! Vârsta maximă 10 ani.
Nu este potrivit pentru închiriere sau utilizare comercială.
Atenție! Numai pentru uz casnic. Utilizare în exterior.
Avertisment! Elementele de fixare la sol trebuie instalate conform cerințelor înainte de utilizare.

Instrucțiuni
1. Asamblarea și dezasamblarea trebuie efectuate de către un adult.
2. Montați departe de apă și de orice eventuale pericole de incendiu. Păstrați suflanta departe de alimentarea cu apă, într-un loc uscat, în timpul utilizării.
3. Produsul nu poate fi utilizat în exterior în condiții de ploaie și /sau fulgere sau dacă vântul depășește 40 km/h (25 MPH). Rafale bruște de vânt pot ridica produsul de pe sol.
4. Așezați produsul pe o suprafață netedă și dreaptă, departe de orice obiecte ascuțite.
5. Depășirea limitei de greutate poate deteriora produsul, precum și funcționarea acestuia. De asemenea, pot fi cauzate vătămări grave sau chiar decesul.
6. Nu alunecați niciodată cu capul în jos, pentru a evita riscul unor vătămări grave sau deces. Țineți brațele departe de cele două laturi ale toboganului atunci când alunecați în jos, pentru a evita riscul de rănire a pielii.
7. Țineți copiii departe de suflantă în timpul utilizării.
8. Este necesară o scurgere de aer prin cusături, deoarece produsul este umflat de un flux constant de aer și această scurgere este necesară pentru ca produsul să nu se umfle prea mult.
9. Produsul trebuie să fie inspectat periodic pentru condiții potențial nesigure, cum ar fi deteriorarea ventilatorului, a cablului de alimentare sau a ștecărului.
10. Nu târâți produsul pe beton sau pe alte suprafețe dure.
11. Nu folosiți produsul în aer liber pe timp de vânt sau ploi abundente.
12. Depozitați produsul și suflanta în interior, atunci când nu este utilizat.

	Avertisment! Maxim 5 jucători la un moment dat pentru întreg produsul. Maxim 3 jucători la un moment dat pentru gonflabilă. Vârsta minimă 3 ani. Limită maximă de greutate pentru partea gonflabilă 300 lbs (135 kg). Limită maximă de greutate individuală 100 lbs (45 kg).		Pentru a evita riscul de sufocare, nu mâncați sau nu beți în timpul jocului.
	Înainte de a intra, scoateți ochelarii, ceasul, bijuteriile.		Nu vă răsturnați și nu faceți acrobații.
	Înălțimea maximă a utilizatorului 150 cm, înălțime minimă 90 cm.		Fără obiecte ascuțite.
	A se evita jocul dur. Țineți mâinile la distanță de plasă.		Fără pantofi.

SI
Opozorilo!
Neupoštevanje teh navodilnih lahko povzroči resno TELESNO POŠKODBO!
Opozorilo! Hranite stran od ognja.
Izdelek mora sestaviti odrasla oseba.
Med uporabo je ves čas potreben nadzor odrasle osebe.
Ni primerno za odrasle osebe. Opozorilo! Maks. primerna starost je 10 let.
Ni primerno za oddajanje ali komercialno uporabo.
Opozorilo! Samo za domačo uporabo. Za uporabo na prostem.
Opozorilo! Osemjtrnova sidra je treba pred uporabo namestiti po potrebi.

Navodila
1. Postavitev in demontažo mora izvesti odrasla oseba.
2. Shranite stran od vode in morebitne požarne nevarnosti. Pihalnik med uporabo hranite stran od vodovodne napeljave, na suhem mestu.
3. Ta izdelek ni ne sme uporabljati na prostem v deževni razmerah in/ali med vremtno ali če hitrost vetra presaže 40 km/h (25 MPH). Nenadni sunki vetra lahko izdelek dvignejo od tal.
4. Izdelek postavite na gladko in ravno površino, stran od kakršnih koli ostrih predmetov.
5. Prekoračitev omejitve teže lahko poškoduje izdelek in njegovo uporabnost. To lahko povzroči tudi resne telesne poškodbe ali smrt.
6. Nikoli se ne spuščajte z glavo proti ponovnemu ali pomemu, da preprečite nevarnost resne telesne poškodbe ali smrti. Med spuščanjem navzdol po toboganu roke držite stran od obeh oranžnih tobogana, da preprečite poškodbe kože.
7. Med uporabo otroke stran od pihalnika, ko je v uporabi.
8. Puščanje zraka iz šivov je potrebno, saj se izdelek polni z nepretesnim pretokom zraka, to puščanje pa je potrebno, da ne pride do prenapolnjenosti izdelka.
9. Izdelek je treba redno pregledovati, pri tem bodite pozorni na potencialno nevarne pogoje, kot so poškodbe pihalnika, napajalnega kabla ali vtiča.
10. Ne vlecite po betonu ali drugih grobih površinah.
11. Ne uporabljajte na prostem med močnim vetrom ali dežjem.
12. Ko izdelek in pihalnik niso v uporabi, ju shranjujte v notranjih prostorih.

	Opozorilo! Največ 5 igralcev hkrati za celoten izdelek. Največ 3 igralci hkrati na napihljivem delu. Priporočena starost vel let 3 leta. Maksimalna skupna obremenitev napihljivega dela je 135 kg (300 lbs), maksimalna teža posameznika pa 45 kg (100 lbs).		Za preprečitev nevarnosti zadušitve, ne jejte ali pijte, ko ste v notranjosti.
	Pred vstopom odstranite očala, uro, nakit.		Brez prevračanja ali obračanja.
	Višina uporabnika najvel 150 cm (5 čevljev), najmanj 90 cm (3 čevlje).		Brez ostrih predmetov.
	Brez grobe igre. Roke držite stran od mreže.		Brez čevljev.

HU
Figyelmeztetés!
Az utasítások figyelmen kívül hagyása súlyos sérülést okozhat!
Figyelmeztetés: tűztől távol tartandó!
Az üzembe helyezést kizárólag felnőtt végezheti el.
Használat során mindig szükséges a felnőttek felügyelete.
Felnőttek nem használhatják. Figyelem! Maximális életkor: 10 év.
Bérbeadásra vagy kereskedelmi használatra nem alkalmas.
Figyelmeztetés! Kizárólag otthon, a szabadban használható.
Figyelem! A talajrögzítéket használat előtt szükség szerint fel kell szerelni.

Utasítások
1. Az üzembe helyezést és a szétszerelést kizárólag felnőtt végezheti el.
2. Víztől és potenciális tűzveszélytől távol állítsa fel. Használat közben a befúvót tartsa száraz helyen, távol a víztől.
3. A termék nem szabad szabadban esős/villámlás alkalmával vagy ha a szél meghaladja a 40 km/óra sebességet. A hirtelen széllökések felemelhetik a terméket a földről.
4. Helyezze az egyenes és viszonos felületre, éles tárgyaktól távol.
5. A súlykorlát túllépése két okoshat a termékben és annak működésében. Súlyos sérülés vagy halál is bekövetkezhet.
6. Soha ne csúszatok le fejjel lefelé, hogy elkerüljék a súlyos sérülés vagy halál veszélyét. A kézsúrlódás elkerülése érdekében lecsúszáskor tartsa távol a karjait a csúszda két oldalától.
7. Használat közben tartsd távol a gyermekeket a befúvótól.
8. A varratoknál levegőszivárgásra van szükség, mert a terméket állandó légáramlás fújja fel, és erre a szivárgásra azért van szükség, hogy a termék ne pumpálódjon fel.
9. A terméket rendszeresen ellenőrizni kell az olyan nem biztonságos körülmények elkerülése érdekében, mint például a ventilátor, a tápkábel vagy a dugasz károsodása.
10. Ne húzza betonon vagy más durva felületen.
11. Ne használja erős szél vagy heves esőzések esetén.
12. Használaton kívül tárolja a terméket és a befúvót zárt helyen.

	Figyelmeztetés! Egyszerre maximum 5 fő használhatja a játékot. Legfeljebb 3 fő tartózkodhat egy időben a felfújható részen. 3 éves kor felett használható. A felfújható rész maximális teherbírása összesen 135 kg (300 font), személyenként pedig 45 kg (100 font).		A fulladásveszély elkerülése érdekében a termék belsejében tilos enni és inni.
	Belépés előtt vegye le szemüvegét, óráját és ékszerait.		Tilos a lökdösődés vagy a szaltózás.
	A játékosok magassága maximum 1,5 m cm és minimum 1 m cm lehet.		Az éles tárgyak kerülendők.
	A durva játék nem engedélyezett. Tartsa távol kezét a hálótól.		Cipő viselése nem engedélyezett.

CZ
Varování!
Nedodržení těchto pokynů může mít za následek vážné ZRANĚNÍ!
Varování! Chraňte před ohněm.
Sestavení musí provést dospělá osoba.
Dozor dospělé osoby je nezbytný po celou dobu používání.
Nevhodné pro dospělé. Varování! Maximální věk 10 let.
Nevhodné k pronajímání nebo komerčnímu užití.
Varování! Pouze pro domácí venkovní užití.
Varování! Zemní kotvy musí být před použitím nainstalovány podle požadavků.

Instrukce
1. Produkt smí sestavovat a rozkládat pouze dospělá osoba.
2. Postavte produkt v bezpečné vzdálenosti od vody a potenciálního rizika ohně. Ventilátor dejte během používání na suché místo, mimo zdroj vody.
3. Tento produkt nepoužívejte venku za deštivých podmínek a/nebo bouřky nebo pokud rychlost větru překročí 40 km/h. Náhlé poryvy větru by ho mohly zvednout ze země.
4. Položte produkt na hladký a rovný povrch, daleko od jakýchkoli ostrých předmětů.
5. Překročení nosnosti produktu, může ho tím poškodit a narušit jeho funkci. Hrozí také riziko vážného zranění či dokonce úmrtí.
6. Nikdy se neklouzejte hlavou dolů, abyste se vyhnuli riziku vážného zranění či smrti. Při klouzání udržujte obě paže u těla a nedotýkejte se stran skluzavky, abyste si neporanili kůži.
7. Udržujte děti mimo pracující ventilátor.
8. Únik vzduchu ve švech je nezbytný, do produkt