EN
Warning!
• Failure to follow these instructions could result in serious INJURY!
• Warning! Keep away from a fire.
• Adults set-up required.
• Warning! to be used under the direct supervision of an adult.
• Not suitable for adults. Warning! Recommend user age 3-10 years old.
• Not suitable for hiring or commercial use.
• Warning! Only for domestic use. Outdoor use.
• Warning! Maximum weight of single user: 45 kg. Maximum total weight: 90 kg
Instructions
1. An adult must do set-up and dismantling.
2. Set up away from water and any potential fire hazards. Keep the blower away from water supply in a dry place during use.
3. The product may not be used outside in rainy and/or lightning conditions or if winds exceed 40km/h (25 MPH). Sudden gusts of wind may lift the product off the ground.
4. Rest the product on a flat and levelled surface away from any sharp objects.
5. Exceeding the weight limit may damage the product as well as its function. Severe injury or death may also result.
6- Keep children away from the blower while in use.
7- Air leak from the seams is needed because the product is inflated by constant air flow and this leakage is required to stop the product becoming overinflated.
8. The product should periodically be inspected for potentially unsafe conditions such as damage to the blower, power cord, or plug.
9- Do not drag on concrete or other rough surfaces.
10. Do not use outdoors during strong winds or heavy rain.
11. Store the product and the blower indoors when not in use.
Before entering, remove eyeglasses, watch, jewelry.
Player›s height maximum 5 feet (150 cm), minimum 3 feet (90 cm).
No rough play. Keep hands away from net.
To prevent choking hazards, do not eat or drink while inside.
No tumbling or flipping.
No sharp objects.
No shoes.
Warning. Only for domestic use.
Blower: This appliance is not intended for use by person (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
This product is not a toy. Do not allow children to play with the appliance.

DE
Achtung!
• Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann zu ernsthaften VERLETZUNGEN führen!
• Achtung! Von Feuer fernhalten.
• Der Aufbau soll durch Erwachsene erfolgen.
• Achtung! Darf nur unter der direkten Aufsicht eines Erwachsenen verwendet werden.
• Nicht für Erwachsene geeignet. Achtung! Empfohlenes Alter des Anwenders 3-10 Jahre.
• Nicht geeignet für die Vermietung oder den gewerblichen Gebrauch.
• Achtung! Nur für den Hausgebrauch und Außenbereich geeignet.
• Achtung! Maximales Gewicht des Benutzers: 45 kg. Maximales Gesamtgewicht: 90 kg
Anleitung
1- Ein Erwachsener muss sich um den Auf- und Abbau kümmern.
2- Nicht in der Nähe von Wasser und möglichen Brandgefahren aufstellen. Halten Sie das Gebläse während des Betriebs an einem trockenen Ort und von der Wasserversorgung fern.
3. Das Produkt darf nicht im Freien bei Regen und/oder Blitzbedingungen oder bei Winden über 40 km/h (25 MPH) verwendet werden. Plötzliche Windstöße können das Produkt vom Boden abheben.
4- Stellen Sie das Produkt auf eine glatte und ebene Fläche auf, fern von scharfen Gegenständen.
5- Das Überschreiten der Gewichtsgrenze kann das Produkt beschädigen und seine Funktion beeinträchtigen. Es kann außerdem zu schweren Verletzungen oder zum Tod kommen.
6- Halten Sie Kinder während des Gebrauchs vom Gebläse fern.
7- Luftaustritt aus den Nähten ist erforderlich, da das Produkt durch einen konstanten Luftstrom aufgeblasen wird und dadurch das Ü. Nerdasen des Produkts verhindert wird.
8- Der Artikel sollte regelmäßig auf potenziell unsichere Bedingungen wie Schäden am Gebläse, Netzkabel oder Stecker überprüft werden.
9- Nicht auf Beton oder anderen rauen Oberflächen schleppen.
10. Nicht im Freien bei starkem Wind oder starkem Regen verwenden.
11. Lagern Sie das Produkt und das Gebläse bei Nichtgebrauch in Innenräumen.
Vor dem Betreten, entfernen Sie Brille, Uhr, Schmuck.
Die Spielergröße beträgt maximal 150 cm (5 Fuß), mindestens 90 cm (3 Fuß).
Kein grobes Spiel. Halten Sie die Hände vom Netz fern.
Um Erstickungsgefahren zu vermeiden, essen und trinken Sie nicht im Inneren.
Nicht Umstürzen oder Umlegen.
Keine scharfen Gegenstände.
Keine Schuhe.
Warnung. Nur für den Hausgebrauch.
Gebläse: Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, von Personen (einschließlich Kindern) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und mangelndem Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person beaufsichtigt oder erhielten von ihr Anweisungen zur Benutzung des Geräts.
Dieses Produkt ist kein Spielzeug. Erlaube Kindern nicht, mit dem Gerät zu spielen.

FR
Avertissement!
• Si vous ne suivez pas ces instructions, vous risquez de vous blesser sérieusement!
• Avertissement! Tenir loin d'un incendie.
• L'assemblage par des adultes requis.
• Avertissement! Le jouet doit être utilisé sous la supervision directe d'un adulte.
• Le produit ne convient pas aux adultes. Avertissement! Age recommandé de l'utilisateur est entre 3 et 10 ans.
• Il ne convient pas à la location ou à une utilisation commerciale.
• Avertissement! Seulement pour usage domestique. Utilisation extérieure.
• Avertissement! Poids maximum d'un seul utilisateur: 45 kg. Poids maximum total: 90kg
Instructions
1- Le montage et le démontage doivent être effectués par un adulte.
2- Installez-le à distance de l'eau et de tout risque d'incendie. Gardez le ventilateur loin de l'alimentation en eau dans un endroit sec pendant son utilisation.
3- Le produit ne doit pas être utilisé à l'extérieur par temps de pluie et/ou de foudre ou par vents dépassant 40 km/h (25 mi/h). Des rafales de vent peuvent soulever le produit du sol.
4. Placer le produit sur une surface plane et nivelée, à l'écart de tout objet pointu.
5. Dépasser la limite de poids peut endommager le produit ainsi que sa fonction. Des blessures graves ou la mort peuvent également en résulter.
6. Gardez les enfants à l'écart du ventilateur lorsqu'il fonctionne.
7- Une fuite d'air des joints est nécessaire car le produit est gonflé par un flux d'air constant et cette fuite est nécessaire pour arrêter le produit de devenir trop gonflé.
8. Le produit doit être inspecté périodiquement pour détecter des conditions potentiellement dangereuses, telles que des dommages au ventilateur, au cordon d'alimentation ou à la fiche.
9- Ne le traînez pas sur du béton ou d'autres surfaces rugueuses.
10- Ne l'utilisez pas à l'extérieur par vent fort ou forte pluie.
11. Rangez le produit et le ventilateur à l'intérieur lorsque vous ne les utilisez pas.
Avant d'entrer, enlevez vos lunettes, votre montre et vos bijoux.
N›effectuez pas de roulades ou de sauts périlleux.
Taille du joueur maximum 5 pieds (150 cm), minimum 3 pieds (90 cm).
Pas de jeu difficile. Gardez les mains loin du filet.
Pour éviter les risques d›étouffement, ne pas manger ni boire à l›intérieur.
Pas d›objets tranchants.
Pas de chaussures.
Avertissement. Utilisation domestique seulement. Conseil : cet appareil n›est pas destiné à être utilisé par des personnes (dont les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou qui manquent d›expérience et de connaissances, à moins qu›elles n›aient pu bénéficier d›une surveillance ou d›instructions concernant l›utilisation de l›appareil de la part d›une personne responsable de leur sécurité. Ce produit n›est pas un jouet. Ne laissez pas les enfants jouer avec l›appareil.

NL
Waarschuwing!
• Het niet naleven van deze instructies kan leiden tot ernstig LETSEL!
• Waarschuwing! Houd het product uit de buurt van vuur.
• Moet door volwassenen gemonteerd worden.
• Waarschuwing! Moet gebruikt worden onder direct toezicht van een volwassene.
• Niet geschikt voor volwassenen. Waarschuwing! aanbevolen leeftijd gebruiker 3-10 jaar oud.
• Niet geschikt voor verhuur of commercieel gebruik.
• Waarschuwing! Alleen voor privégebruik. Buitengebruik.
• Waarschuwing! Maximaal gewicht per gebruiker: 45 kg. Maximaal totaalgewicht: 90kg
Instructies
1- Een volwassene moet het product opzetten of afbreken.
2- Plaats het uit de buurt van water en brandgevaarlijke plaatsen. Houd de ventilator tijdens gebruik op een droge plaats, uit de buurt van water.
3. Het product mag niet buiten worden gebruikt in regenachtige- en/of bliksemomstandigheden of bij wind van meer dan 40 km/u (25 MPH). Plotselinge windstoten kunnen het product van de grond tillen.
4- Plaats het product op een glad en vlak oppervlak uit de buurt van scherpe voorwerpen.
5- Overschrijding van de gewichtslimiet kan zowel het product als zijn functie beschadigen. Het kan ook leiden tot ernstig letsel of overlijden.
6- Houd kinderen tijdens het gebruik uit de buurt van de blazer.
7- Luchtlekken uit de naden is nodig omdat het product wordt opgeblazen door een constante luchtstroom. Deze lekkage is vereist om te voorkomen dat het product te veel wordt opgeblazen.
8- Het product moet periodiek worden gecontroleerd op mogelijk onveilige omstandigheden, zoals schade aan de ventilator, het stroomsnoer of de stekker.
9- Sleep het niet over het beton of over andere ruwe oppervlakken.
10- Niet buitenshuis gebruiken tijdens sterke wind of zware regen.
11. Bewaar het product en de blazer binnenshuis wanneer het niet in gebruik is.
Verwijder voordat u naar binnen gaat uw bril, horloge en sieraden.
Geen handstanden of salto›s.
Spelerhoogte maximaal 150 cm (5 voet), minimaal 90 cm (3 voet).
Geen scherpe voorwerpen.
Geen ruw spel. Houd uw handen uit de buurt van het net.
Eet of drink niet terwijl u binnen bent om verstikkingsgevaar te voorkomen
Geen schoenen.
Waarschuwing. Alleen voor huishoudelijk gebruik.
Blazer: dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (waaronder kinderen) met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale capaciteiten of een gebrek aan ervaring en kennis, tenzij ze onder toezicht staan van of zijn geïnstrueerd over het gebruik van het apparaat door een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.
Dit product is geen speelgoed. Sta niet toe dat kinderen met het apparaat spelen.

ES
¡Advertencia!
• ¡El incumplimiento de estas instrucciones puede provocar LESIONES graves!
• ¡Advertencia! Mantener alejado del fuego.
• Se requiere montaje por adultos.
• ¡Advertencia! Solo debe usarse bajo la supervisión de un adulto.
• No adecuado para adultos. ¡Advertencia! Edad recomendada del usuario de 3-10 años.
• No apto para alquiler o uso comercial.
• ¡Advertencia! Solo para uso doméstico. Uso al aire libre.
• ¡Advertencia! Peso máximo de un solo usuario: 45 kg. Peso total máximo: 90 kg
Instrucciones
1. Un adulto debe realizar el montaje y desmontaje.
2. Instale el producto lejos del agua y de cualquier posible peligro de incendio. Mantenga el inflador alejado del suministro de agua en un lugar seco durante el uso.
3- El producto no puede usarse en exteriores en condiciones de lluvia o tormentas o si los vientos superan los 40 km/h (25 MPH). Las ráfagas repentinas de viento pueden levantar el producto del suelo.
4. Coloque el producto sobre una superficie plana y nivelada lejos de cualquier objeto afilado.
5- Exceder el límite de peso puede dañar el producto y su función. También pueden producirse lesiones graves o la muerte.
6. Mantenga a los niños alejados del inflador mientras esté en uso.
7. Se necesita un escape de aire por las costuras porque el producto se mantiene inflado por un flujo de aire constante y dicho escape es necesario para evitar que el producto se infle demasiado.
8. El producto debe inspeccionarse periódicamente para detectar condiciones potencialmente inseguras, como daños en el ventilador, el cable de potencia o el enchufe.
9- No lo arrastre sobre hormigón u otras superficies rugosas.
10. No lo use al aire libre con fuertes vientos o lluvias.
11. Guarde el producto y el inflador en interiores cuando no estén en uso.
Antes de entrar, quítese las gafas, el reloj y las joyas.
No hacer acrobacias o saltos.
Altura máxima del usuario de 150 cm, mínimo 90 cm.
No usar objetos punzantes.
No juegue de forma brusca. Mantenga las manos alejadas de la red.
Para evitar riesgos de asfixia, no coma ni beba mientras esté dentro.
No usar con zapatos.
Advertencia. Sólo para uso doméstico.
Soplador: Este aparato no está diseñado para que lo utilicen personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimiento, a menos que hayan recibido supervisión o instrucciones sobre el uso del aparato por parte de una persona responsable de su seguridad.
Este producto no es un juguete. No permita que los niños jueguen con el aparato.

IT
Attenzione!
• La mancata osservanza di queste istruzioni può provocare LESIONI gravi!
• Attenzione! Tenere lontano da fiamme libere.
• E' richiesta l'installazione da parte di un adulto.
• Attenzione! Da utilizzare sotto la supervisione diretta di un adulto.
• Non adatto a utenti adulti. Attenzione! Età raccomandata per l'utilizzatore 3-10 anni.
• Non adatto per il noleggio o l'utilizzo commerciale.
• Attenzione! Esclusivamente per utilizzo privato. Da usare in ambienti esterni.
• Attenzione! Peso massimo del singolo utente: 45 kg. Peso totale massimo: 90 kg
Istruzioni
1. Un adulto deve montare e smontare.
2. Installare lontano dall'acqua e da aree che potrebbero comportare rischi d'incendio. Tenere la pompa di gonfiaggio lontano dalla rete idrica e in un luogo asciutto durante l'uso.
3. Il prodotto non può essere utilizzato in ambienti esterni qualora siano presenti pioggia e/o fulmini o qualora le raffiche di vento superino i 40 km/ora (25 MPH). Raffiche improvvise di vento potrebbero sollevare il prodotto dal suolo.
4- Appoggiare il prodotto su una superficie piana e livellata lontano da oggetti appuntiti.
5- Il superamento del limite di peso può danneggiare il prodotto e la sua funzione. Potrebbero inoltre verificarsi lesioni gravi o morte.
6. Tenere lontani i bambini dalla pompa di gonfiaggio durante il suo utilizzo.
7. La perdita d'aria dalle cuciture è necessaria perché il prodotto viene gonfiato da un flusso d'aria costante e questa perdita è necessaria per evitare che il prodotto venga gonfiato eccessivamente.
8. Il prodotto deve essere periodicamente ispezionato per condizioni potenzialmente pericolose come danni al ventilatore, al cavo di alimentazione o alla spina.
9. Non trascinare su cemento o altre superfici ruvide.
10. Non utilizzare all'aperto in presenza di forti venti o piogge intense.
11- Conservare il prodotto e la pompa di gonfiaggio in ambienti chiusi quando non vengono utilizzati.
Prima di entrare, rimuovere occhiali, orologi e gioielli.
Evitare di ruzzolare o eseguire acrobazie.
Altezza massima consentita dell›utente 5 ft. (150 cm), minima 3 ft. (90 cm).
Non utilizzare oggetti appuntiti.
Non è consentita una tendenza di gioco violenta. Tenere le mani lontano dalla rete.
Non utilizzare calzature.
Per evitare rischi di soffocamento, non mangiare o bere all›interno.
Avvertimento. Solo per uso domestico.
Soffiatore: questo apparecchio non è destinato all›uso da parte di persone (compresi i bambini) con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte, o con mancanza di esperienza e conoscenza, a meno che non abbiano ricevuto supervisione o istruzioni relative all›uso dell›apparecchio da una persona responsabile della loro sicurezza.
Questo prodotto non è un giocattolo. Non permettere ai bambini di giocare con l›apparecchio.

PL
Ostrzeżenie!
• Niezastosowanie się do tych instrukcji może powodować poważne OBRAŻENIA!
• Ostrzeżenie! Trzymać z daleka od ognia.
• Wymagany montaż przez osoby dorosłe.
• Ostrzeżenie! Używać pod bezpośrednim nadzorem osoby dorosłej.
• Produkt nieodpowiedni dla dorosłych. Ostrzeżenie! Zalecane dla dzieci w wieku: 3-10 lat
• Produkt nieodpowiedni do wynajmu i użytku komercyjnego.
• Ostrzeżenie! Tylko do użytku domowego na zewnątrz.
• Ostrzeżenie! Maksymalna waga pojedynczego użytkownika: 45 kg. Maksymalna waga całkowita: 90 kg
Instrukcje
1. Produkt musi zostać zmontowany oraz rozmontowany przez osobę dorosłą.
2. Rozstaw z dala od wody i potencjalnych źródeł ognia. Trzymaj dmuchawę z dala od źródła wody i używaj jej w suchym miejscu.
3. Produkt nie może być używany na zewnątrz podczas deszczu i burzy lub gdy wiatr przekracza 40 km/h (25 MPH). Porywiste podmuchy wiatru mogą unieść produkt z ziemi.
4. Połóż produkt na gładkiej i równej powierzchni, z dala od ostrych przedmiotów.
5. Przekroczenie limitu wagi może spowodować uszkodzenie produktu i jego funkcji. Może to doprowadzić do poważnych obrażeń lub śmierci.
6- Trzymaj dzieci z daleka od działającej dmuchawy.
7. Przepuszczanie powietrza na szwach jest potrzebne, ponieważ produkt nadmuchiwany jest ciągłym przepływem powietrza, a jego wyciek chroni przed nadmiernym napompowaniem.
8. Należy okresowo sprawdzać produkt pod kątem potencjalnych zagrożeń, takich jak uszkodzenie dmuchawy, kabla zasilającego lub wtyczki.
9. Nie przeciągaj po betonie ani innych szorstkich powierzchniach.
10. Nie używaj na zewnątrz podczas silnych wiatrów i ulewnego deszczu.
11. Nieużywany produkt i dmuchawę przechowuj w pomieszczeniu.
Przed wejściem zdejmij okulary, zegarek i biżuterię.
Nie rób fikołków ani przewrotów.
Maksymalna wysokość użytkownika to 150 cm (5 stóp), a minimalna 90 cm (3 stopy).
Nie wnoś ostrych przedmiotów.
Bez agresywnych zabaw. Trzymaj ręce z dala od siatki.
Aby uniknąć ryzyka zadławienia, nie jedz i nie pij, gdy jesteś w środku.
Zdejmij buty.
Ostrzeżenie. Tylko do użytku domowego.
Dmuchawa: to urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, bądź też nieposiadające doświadczenia i wiedzy, chyba że znajdują się pod nadzorem lub zostały poinstruowane w zakresie użytkowania urządzenia przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo.
Ten produkt nie jest zabawką. Nie pozwalaj dzieciom bawić się urządzeniem.

CZ
Varování!
• Nedodržení těchto pokynů může mít za následek vážné ZRANĚNÍ!
• Varování! Chraňte před ohněm.
• Sestavení musí provést dospělá osoba.
• Varování! Používat pouze pod dohledem dospělé osoby.
• Nevhodné pro dospělé. Varování! Doporučený věk 3-10 let.
• Nevhodné k pronajímání nebo komerčnímu užití.
• Varování! Pouze pro domácí venkovní užití.
• Varování! Maximální hmotnost jediného uživatele: 45 kg. Celková maximální hmotnost: 90 kg
Instrukce
1- Sestavení a demontáž musí provádět dospělá osoba.
2. Postavte produkt v bezpečné vzdálenosti od vody a potenciálního rizika ohně. Ventilátor dejte během používání na suché místo, mimo zdroj vody.
3. Tento produkt nepoužívejte venku za deštivých podmínek a/nebo bouřky nebo pokud rychlost větru překročí 40 km/h. Náhlé poryvy větru by ho mohly zvednout ze země.
4- Položte produkt na hladký a rovný povrch, daleko od jakýchkoli ostrých předmětů.
5. Překročíte-li nosnost produktu, můžete ho tím poškodit a narušit jeho funkci. Hrozí také riziko vážného zranění či dokonce úmrtí.
6- Udržujte děti mimo pracující ventilátor.
7. Únik vzduchu ve švech je nezbytný, do produktu totiž proudí nepřetržitý tok vzduchu a tento únik slouží k tomu, aby zabránil přeplnění produktu.
8. Produkt pravidelně kontrolujte, abyste zavčasu odhalili veškeré potenciálně nebezpečné podmínky, jako například poškozený ventilátor, napájecí kabel či zástrčku.
9. Netahejte produkt po betonu ani jiném hrubém povrchu.
10. Nepoužívejte venku během silných větrů či hustého deště.
11- Když je nepoužíváte, skladujte produkt i ventilátor uvnitř.
Před vstupem si sundejte brýle, hodinky a šperky.
Žádné přemety a salta.
Maximální výška dítěte 150 cm, minimální výška 90 cm.
Žádné ostré předměty.
Žádné drsné hraní. Nedotýkejte se rukama sítě.
Bez bot.
Abyste zabránili nebezpečí udušení, nejezte uvnitř produktu ani nepijte.
Varování. Pouze pro domácí použití.
Fukar: Tento přístroj není určen k používání osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušenosti a znalostí, pokud jim osoba odpovědná za jejich bezpečnost neposkytla dohled nebo pokyny týkající se používání přístroje.
Tento výrobek není hračka. Nedovolte dětem hrát si se spotřebičem.

DK
Advarsel!
• Manglende overholdelse af disse instruktioner kan medføre alvorlig SKADE!
• Advarsel! Hold væk fra ild.
• Det er pårkrævet, at voksne monterer.
• Advarsel! Til brug under direkte overvågning af en voksen.
• Ikke egnet til voksne. Advarsel! Anbefalet alder 3-10 år.
• Ikke egnet til udlejning eller kommercielt brug.
• Advarsel! Kun til privat brug. Udendørsbrug.
• Advarsel! Maksimal vægt for én bruger: 45 kg. Maksimal totalvægt: 90 kg
Instruktioner
1- En voksen skal foretage opsætning og demontering.
2. Skal monteres væk fra vand og andre potentielle brandfarer. Hold blæseren væk fra vandforsyning på et tørt sted under brug.
3. Produktet må ikke anvendes udenfor under regn- eller tordenvejr, eller hvis vinden overskrider 40 km/t. Pludselige vindstød kan løfte produktet op fra jorden.
4- Sæt produktet på en flad og jævn overflade væk fra skarpe genstande.
5. Overskridelse af vægtgrænsen kan beskadige produktet såvel som dets funktion. Det kan også resultere i alvorlig skade eller død.
6- Hold børn væk fra blæseren, når den er i brug.
7- Luftlækage fra sømmene er nødvendigt, da produktet oppustes ved konstant luftstrøm, og denne lækage er nødvendig for at forhindre, at produktet bliver blæst for meget op.
8. Produktet bør regelmæssigt kontrolleres for potentielt farlige forhold såsom skade på blæseren, strømkabel eller stik.
9- Træk ikke produktet henover betonoverflader eller andre ru overflader.
10. Anvend ikke produktet udendørs under stærk vind eller kraftigt nedbør.
11. Opbevar produktet og blæseren indendørs, når de ikke er i brug.
Briller, ur og smykker skal fjernes før brug.
Det er ikke tilladt at slå kolbøtter eller saltomortaler.
Brugers højde maks. 150 cm, min. 90 cm.
Ingen skarpe genstande.
Ikke egnet til voldsom leg. Hold hænderne væk fra nettet.
Ingen sko.
For at undgå kvælningsfare må der ikke spises eller drikkes under brug.
Advarsel. Kun til privat brug.
Blæser: Dette apparat er ikke beregnet til at blive brugt af personer (inklusive børn) med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller mangel på erfaring og viden, medmindre de er under opsyn eller er blevet instrueret i brugen af apparatet af en person, der er ansvarlig for deres sikkerhed.
Dette produkt er ikke et legetøj. Lad ikke børn lege med apparatet.

PT
Atenção!
• não cumprimento destas instruções pode resultar em LESÕES sérias!
• Atenção! Mantenha afastado do fogo.
• É necessária a montagem por adultos.
• Atenção! Para ser utilizado sob a supervisão direta de um adulto.
• Não é adequado para adultos. Atenção! idades recomendadas 3-10 anos.
• Não é adequado para uso comercial.
• Atenção! Apenas para uso doméstico e no exterior.
• Atenção! Peso máximo de um único utilizador: 45 kg. Peso total máximo: 90 kg
Instruções
1. A montagem e desmontagem deve ser efetuada por um adulto.
2. Instale afastado da água e de qualquer área com risco de incêndio. Durante a utilização mantenha o soprador afastado de qualquer abastecimento de água e num local seco.
3. produto não pode ser usado no exterior em condições de chuva e/ou relâmpagos ou se os ventos excederem os 40 km/h. Rajadas súbitas de vento podem levantar o produto do chão.
4. Coloque o produto numa superfície plana e nivelada afastada de quaisquer objetos pontiagudos.
5. Exceder o limite de peso pode danificar o produto e também o seu funcionamento. Podem ainda ocorrer ferimentos graves ou morte.
6. Mantenha as crianças afastadas do soprador enquanto estiver a ser utilizado.
7. vazamento de ar das costuras é necessário porque o produto é insuflado através de um fluxo de ar constante e, portanto, esse vazamento é necessário para impedir que o produto fique demasiado cheio.
8. produto deve ser inspecionado periodicamente quanto a condições potencialmente inseguras, tais como danos no soprador, cabo de alimentação ou ficha.
9. Não arraste sobre cimento ou outras superfícies ásperas.
10- Não use ao ar livre durante ventos fortes ou chuva intensa.
11. Armazene o produto e o soprador em ambientes fechados quando não estiverem a ser utilizados
Antes de entrar, retire os óculos, relógio e jóias.
Piruetas proibidas.
A altura máxima do utilizador é de 150 cm, a mínima é de 90 cm.
Objetos pontiagudos proibidos.
Sem brincadeiras brutas. Mantenha as mãos afastadas da rede.
Sapatos proibidos.
Para evitar riscos de asfixia, não coma nem beba enquanto estiver no interior.
Aviso. Apenas para uso doméstico.
Insuflador: este aparelho não se destina a ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou com falta de experiência e conhecimentos, a menos que tenham recebido supervisão ou instruções relativas à utilização do aparelho por uma pessoa responsável pela sua segurança.
Este produto não é um brinquedo. Não permita que as crianças brinquem com o aparelho.

HU
Figyelmeztetés!
• Az utasítások figyelmen kívül hagyása súlyos sérülést okozhat!
• Figyelmeztetés! tűztől távol tartandó!
• Az üzembe helyezést kizárólag felnőtt végezheti el.
• Figyelmeztetés! Csak felnőtt közvetlen felügyelete mellett használható.
• Nem alkalmas felnőttek számára. Figyelmeztetés! 3-10 éveseknek ajánlott.
• Bérbeadásra vagy kereskedelmi használatra nem alkalmas.
• Figyelmeztetés! Kizárólag otthon, a szabadban használható.
• Figyelmeztetés! Egyetlen felhasználó maximális súlya: 45 kg. Maximális össztömeg: 90 kg
Utasítások
1. Az összeállítást, illetve szétszerelést felnőtt személy végezze.
2. Víztől és potenciális tűzveszélytől távol állítsa fel. Használat közben a befúvót tartsa száraz helyen, távol a vízhálózattól.
3. A terméket nem szabad szabadban használni esős időben és/vagy villám esetén, vagy ha a szél meghaladja a 40 km/óra sebességet. A hirtelen széllökések felemelhetik a terméket a földről.
4. Helyezze a terméket sík és vízszintes felületre, és tárgyaktól távol.
5. A súlyhatár túllépése kárt okozhat a termékben és annak működésében. Súlyos sérülés vagy halál is bekövetkezhet.
6. Használat közben tartsa távol a gyermekeket a befúvótól.
7. A varratoknál levegőszivárgásra van szükség, mert a terméket állandó légáramlás fújja fel, és erre a szivárgásra azért van szükség, hogy a termék ne pumpálódjon túl.
8. A terméket rendszeresen ellenőrizni kell az olyan nem biztonságos körülmények elkerülése érdekében, mint például a ventilátor, a tápkábel vagy a dugasz károsodása.
9. Ne húzza betonon vagy más durva felületen.
10. Ne használja szabadban erős szél vagy heves esőzések esetén.
11. Használaton kívül tárolja a terméket és a befúvót zárt helyen.
Belépés előtt vegye le szemüvegét, óráját és ékszereit.
Tilos a lökdösődés vagy a szaltózás.
A játékosok magassága maximum 150 cm és minimum 90 cm lehet.
Az éles tárgyak kerülendők.
A durva játék nem engedélyezett.
Tartsa távol kezeit a hálótól.
Cipő viselése nem engedélyezett.
A fulladásveszély elkerülése érdekében a termék belsejében tilos enni és inni.
Figyelem. Csak háztartási használatra.
Légfúvó: Ezt a készüléket nem használhatják csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességű, vagy tapasztalatlan és tudástalányos személyek (beleértve a gyermekeket is), kivéve, ha a készülék használatáért felelős személy felügyeli őket, vagy utasításokat kaptak a készülék használatára vonatkozóan.
Ez a termék nem játék. Ne engedje, hogy gyerekek játsszanak a készülékkel.

NO
Advarsel!
• Unnlatelse av å følge disse instruksjonene kan føre til alvorlige skader!
• Advarsel! Hold borte fra åpen ild.
• Montering av voksne kreves.
• Advarsel! Skal bli brukt under tilsynet av en voksen.
• Ikke egnet for voksne. Advarsel! Anbefalt alder 3-10 år.
• Ikke egnet for utlån eller kommersiell bruk.
• Advarsel! Kun til bruk hjemme. Utendørs bruk.
• Advarsel! Maksimal vekt for en bruker: 45 kg. Maks. totalvekt: 90 kg
Bruksanvisning
1- En voksen må gjøre oppsett og demontering.
2. Monter vekk fra vann og eventuelle brannfarer. Hold viften vekk fra vanntilførselen på et tørt sted under bruk.
3. Produktet må ikke brukes ute når det regner og/eller er tordenvær, eller hvis vinden overstiger 40 km/t (25 MPH). Plutselige vindkast kan løfte produktet fra bakken.
4- Hvil produktet på en flat og jevn overflate vekk fra skarpe gjenstander.
5. Overskridelse av vektgrensen kan skade produktet så vel som dets funksjon. Det kan lede til alvorlige personskader eller død.
6. Hold barn borte fra blåseren mens den er i bruk.
7. Luftlekkasje fra sømmene er nødvendig fordi produktet blåses opp av en konstant luftstrøm og denne lekkasjen er nødvendig for å hindre at produktet blir overinflatert.
8. Produktet må med jevne mellomrom undersøkes for potensielt utrygge forhold som skade på viften, strømkabelen eller støpselet.
9. Ikke dra over betong eller andre rue overflater.
10. Ikke bruk utendørs under sterk vind eller kraftig regn.
11- Oppbevar produktet og blåseren innendørs når den ikke er i bruk.
Fjern briller, klokker og smykker før du går inn.
Ikke rull eller ta salto.
Maksimal høyde på brukeren er 150 cm, minimum høyde er 90 cm,
Ingen skarpe gjenstander.
Ingen grov lek. Hold hendene borte fra nettet.
Ingen sko.
Ikke spis eller drikk mens du er inne for å forhindre kvelningsfare.
Advarsel: Kun til husholdningsbruk.
Blåser: Dette apparatet er ikke beregnet for bruk av personer (inkludert barn) med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller mangel på erfaring og kunnskap, med mindre de har fått tilsyn eller instruksjoner om bruk av apparatet av en person som er ansvarlig for deres sikkerhet.
Dette produktet er ikke en leke. Ikke la barn leke med apparatet.

RO
Avertisment!
• Nerespectarea acestor instrucțiuni ar putea provoca VĂTĂMĂRI grave.
• Avertisment! Evitați expunerea la foc.
• Este necesară montarea de către adulți.
• Avertisment! A se utiliza sub supravegherea directă a unui adult.
• Nu este potrivită pentru adulți. Avertisment! Vârsta recomandată a utilizatorului este între 3-10 ani.
• Nu este potrivit pentru închiriere sau utilizare comercială.
• Avertisment! Numai pentru uz casnic. Utilizare în exterior.
• Avertisment! Greutatea maximă a unui singur utilizator: 45 kg. Greutatea totală maximă: 90 kg
Instrucțiuni
1. Un adult trebuie să facă instalarea și demontarea.
2. Montați departe de apă și de orice eventuale pericole de incendiu. Țineți suflanta departe de alimentarea cu apă, într-un loc uscat, în timpul utilizării.
3. Produsul nu poate fi utilizat în exterior în condiții de ploaie și/sau fulgere sau dacă vântul depășește 40 km/h (25 MPH). Rafale bruște de vânt pot ridica produsul de pe sol.
4. Așezați produsul pe o suprafață netedă și dreaptă, departe de orice obiecte ascuțite.
5. Depășirea limitei de greutate poate deteriora produsul, precum și funcționarea acestuia. De asemenea, pot fi cauzate vătămări grave sau chiar decesul.
6- Țineți copiii departe de suflantă în timpul utilizării.
7- Este necesară o scurgere de aer prin cusături, deoarece produsul este umflat de un fluxul constant de aer și această scurgere este necesară pentru ca produsul să nu se umfle în exces.
8. Produsul trebuie să fie inspectat periodic pentru condiții potențial nesigure, cum ar fi deteriorarea ventilatorului, a cablului de alimentare sau a ștecărului.
9. Nu târâți produsul pe beton sau pe alte suprafețe dure.
10. Nu folosiți produsul în aer liber pe timp de vânt sau ploi abundente.
11. Depozitați produsul și suflanta în interior, atunci când nu este utilizat.
Înainte de a intra, scoateți ochelarii, ceasul, bijuteriile.
Nu vă rostogoliți și nu faceți acrobații.
Înălțimea maximă a utilizatorului 150 cm, înălțime minimă 90 cm.
Fără obiecte ascuțite.
A se evita jocul dur. Țineți mâinile la distanță de plasă.
Fără pantofi.
Pentru a evita riscul de sufocare, nu mâncați sau nu beți în timpul jocului.
Avertisment. Numai pentru uz casnic.
Suflantă: Acest produs nu este destinat utilizării de către persoane (inclusiv copii) cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau cu lipsă de experiență și cunoștințe, cu excepția cazului în care acestea au fost supravegheate sau instruite cu privire la utilizarea aparatului de către o persoană responsabilă pentru siguranța lor.
Acest produs nu este o jucărie. Nu permiteți copiilor să se joace cu aparatul.

SE
Varning!
• Underlåtenhet att följa dessa instruktioner kan leda till allvarliga skador!
• Varning! Håll borta från eld.
• Endast vuxna får montera.
• Varning! Används under direkt övervakning av en vuxen.
• Ej lämplig för vuxna. Varning! Rekommenderad ålder 3-10 år.
• Inte lämplig för anställda eller kommersiellt bruk.
• Varning! Endast för hushållsbruk. Utomhusbruk.
• Varning! Maximal vikt för en användare: 45 kg. Maximal totalvikt: 90 kg
Instruktioner
1. En vuxen måste göra uppställning och demontering.
2. Ställ upp borta från vatten och eventuella brandrisker. Håll fläkten borta från vattentillförsel på en torr plats under användning.
3. Produkten får inte användas utomhus vid regn eller åska, eller om vinden överstiger 40 km/tim (25 MPH). Plötsliga vindbyar kan lyfta produkten från marken.
4. Vila produkten på en slät och plan yta borta från vassa föremål.
5. Överskridande av viktgränsen kan skada produkten såväl som dess funktion. Det kan också leda till allvarlig personskada och dödsfall.
6. Håll barn borta från fläkten vid användning.
7. Luftläckor från sömmarna behövs eftersom produkten blåses upp med ett konstant luftflöde, och detta läckage krävs för att hindra produkten från att spricka.
8. Produkten bör regelbundet undersökas för potentiellt osäkra förhållanden som skador på fläkt, strömkabel eller stickkontakt.
9. Dra inte på en betongyta eller andra grova ytor.
10. Använd inte utomhus under stark vind eller kraftigt regn.
11. Förvara produkten och fläkten inomhus när den inte används.
Ta bort glasögon, klocka, smycken innan du går in.
Inga kullerbyttor eller volter.
Spelarens höjd högst 5 fot (150 cm), minst 3 fot (90 cm).
Ingen våldsam lek. Håll händerna borta från nätet.
För att förhindra risken för kvävning, får du inte äta eller dricka när du är inne.
Inga vassa föremål.
Inga skor.
Varning: Endast för hushållsbruk.
Fläkt: Denna apparat är inte avsedd att användas av personer (inklusive barn) med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga, eller brist på erfarenhet och kunskap, såvida de inte har fått tillsyn eller instruktioner om hur apparaten ska användas av en person som ansvarar för deras säkerhet.
Denna produkt är inte en leksak. Låt inte barn leka med apparaten.

BG
Внимание!
• Неспазването на тези инструкции може да доведе до сериозно НАРАНЯВАНЕ!
• Внимание! Пазете от огън.
• Монт