EN
This appliance is not intended for use by person (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
This product is not a toy. Do not allow children to play with the appliance. This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.
Children shall not play with the appliance.
Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
It must only be supplied at safety extra low voltage corresponding to the marking on the appliance.
Plug the USB connector of the unit into the USB jack of the supply.
This product is powered by DC 5V. Press the switch button to turn on the massage after power on, and press the switch again to close the function.

DE
Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnis verwendet werden, wenn sie beaufsichtigt werden oder eine Einweisung in die sichere Verwendung des Geräts erhalten haben und die damit verbundenen Gefahren verstehen.
Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
Die Reinigung und Wartung durch den Benutzer darf nicht von Kindern ohne Aufsicht durchgeführt werden.
Es darf nur mit Sicherheitskleinspannung versorgt werden, die der Kennzeichnung auf dem Gerät entspricht.
Stecke den USB-Stecker des Geräts in die USB-Buchse des Netzteils.
Dieses Produkt wird mit 5 V Gleichstrom betrieben. Drücke den Schalter, um die Massage nach dem Einschalten zu starten, und drücke den Schalter erneut, um die Funktion zu beenden.Dieses Gerät ist nicht für die Verwendung durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnis vorgesehen, es sei denn, sie werden von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person beaufsichtigt oder in die Verwendung des Geräts eingewiesen. Dieses Produkt ist kein Spielzeug.
Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.

FR
Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus et par des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou qui manquent d'expérience et de connaissances, à condition qu'ils aient reçu une surveillance ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et qu'ils comprennent les risques encourus.
Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.
Le nettoyage et l'entretien ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
L'appareil ne doit être alimenté qu'à une très basse tension de sécurité correspondant au marquage de l'appareil.
Branchez le connecteur USB de l'appareil dans la prise USB de l'alimentation.
Ce produit est alimenté par un courant continu de 5V. Appuyez sur le bouton de l'interrupteur pour activer le massage après la mise sous tension, et appuyez à nouveau sur l'interrupteur pour fermer la fonction.Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris des enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou qui manquent d'expérience et de connaissances, à moins qu'elles n'aient bénéficié d'une surveillance ou d'instructions concernant l'utilisation de l'appareil de la part d'une personne responsable de leur sécurité. Ce produit n'est pas un jouet. Ne laissez pas les enfants jouer avec l'appareil.

NL
Dit apparaat mag gebruikt worden door kinderen vanaf 8 jaar en personen met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale capaciteiten of een gebrek aan ervaring en kennis als zij onder toezicht staan of zijn geïnstrueerd over het veilige gebruik van het apparaat en de bijkomende gevaren ervan begrijpen. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.
Reiniging en onderhoud mogen niet zonder toezicht door kinderen worden uitgevoerd.
Gebruik alleen extralage spanning die overeenkomt met de markeringen op het apparaat.
Steek de USB-aansluiting van de eenheid in de USB-poort van de stroomtoevoer.
Dit product wordt aangedreven door DC 5 V. Druk na het inschakelen op de schakelaar om de massagefunctie te starten. Druk nogmaals op de schakelaar om de functie te stoppen.Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (waaronder kinderen) met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale capaciteiten of een gebrek aan ervaring en kennis, tenzij zij onder toezicht staan of zijn geïnstrueerd over het gebruik van het apparaat door een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.
Dit product is geen speelgoed. Sta niet toe dat kinderen met het apparaat spelen.

ES
Este aparato puede ser utilizado por niños mayores de 8 años y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de experiencia y conocimientos, siempre que estén supervisados o hayan recibido instrucciones sobre el uso del aparato de forma segura y comprendan los peligros que conlleva.
Los niños no deben jugar con el aparato.
La limpieza y el mantenimiento del usuario no deben ser realizados por niños sin supervisión.
Solo debe suministrarse a una tensión extra baja de seguridad que corresponda a la marca del aparato.
Conecte el conector USB de la unidad a la toma USB de la fuente de alimentación.
Este producto funciona con 5 V CC. Pulse el botón del interruptor para activar el masaje después de encenderlo y vuelva a pulsar el interruptor para cerrar la función.Este aparato no está destinado a ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o que carezcan de experiencia y conocimientos, a menos que estén supervisadas o hayan recibido instrucciones sobre el uso del aparato por parte de una persona responsable de su seguridad. Este producto no es un juguete. No permita que los niños jueguen con el aparato.

IT
Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini di età pari o superiore a 8 anni e da persone con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte o prive di esperienza e conoscenza, se sono stati forniti loro supervisione o istruzioni sull'uso sicuro dell'apparecchio e comprendono i rischi coinvolti.
I bambini non devono giocare con l'apparecchio.
La pulizia e la manutenzione non devono essere effettuate dai bambini senza supervisione.
Deve essere alimentato solo con una tensione di sicurezza extra bassa corrispondente alla marcatura sull'apparecchio.
Collegare il connettore USB dell'unità alla presa USB dell'alimentatore.
Questo prodotto è alimentato da una tensione continua di 5V. Premere il pulsante di accensione per avviare il massaggio dopo l'accensione e premere di nuovo il pulsante per disattivare la funzione.Questo apparecchio non è destinato all'uso da parte di persone (compresi i bambini) con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte, o con mancanza di esperienza e conoscenza, a meno che non abbiano ricevuto supervisione o istruzioni sull'uso dell'apparecchio da una persona responsabile della loro sicurezza. Questo prodotto non è un giocattolo. Non permettere ai bambini di giocare con l'apparecchio.

PL
To urządzenie może być używane przez dzieci w wieku 8 lat i starsze oraz osoby z ograniczonymi zdolnościami fizycznymi, sensorycznymi lub intelektualnymi lub brakującą wiedzą i doświadczeniem, jeśli będą one używane pod nadzorem lub instrukcją dotyczącą bezpiecznego użytkowania urządzenia i rozumieją związane z tym zagrożenia.
Dzieci nie powinny bawić się urządzeniem.
Czyszczenie i konserwacja nie mogą być wykonywane przez dzieci bez nadzoru.
Urządzenie należy zasilać tylko napięciem bardzo niskim, zgodnym z oznaczeniem na urządzeniu.
Podłącz złącze USB urządzenia do gniazda USB zasilania.
Produkt jest zasilany napięciem stałym 5V. Naciśnij przycisk, aby włączyć masaż po włączeniu zasilania, a następnie naciśnij przycisk ponownie, aby wyłączyć funkcję.To urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, bądź brakujące doświadczenie i wiedzę, chyba że znajdują się pod nadzorem lub zostały poinstruowane o prawidłowym użytkowaniu urządzenia przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo. Ten produkt nie jest zabawką. Nie pozwalaj dzieciom bawić się urządzeniem.

CZ
Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí souvisejícím nebezpečím.
Děti si se spotřebičem nesmí hrát.
Čištění a uživatelskou údržbu nesmí provádět děti bez dozoru.
Spotřebič musí být napájen pouze bezpečným extra nízkým napětím odpovídajícím označení na spotřebiči.
USB konektor přístroje zapojte do USB zásuvky zdroje.
Tento výrobek je napájen stejnosměrným napětím 5 V. Po zapnutí napájení zapněte masáž stiknutím tlačítka vypínače a opětovným stisknutím vypínače funkci ukončete.Tento spotřebič není určen k používání osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jim osoba odpovědná za jejich bezpečnost neposkytla dohled nebo je nepoučila o používání spotřebiče. Tento výrobek není hračka. Nedovolte dětem, aby si se spotřebičem hrály.

DK
Dette apparat kan bruges af børn fra 8 år og opefter samt af personer med nedsatte fysiske, sensoriske og mentale evner eller manglende erfaring og viden, hvis de er under opsyn eller er instrueret i brugen af apparatet på en sikker måde, og de forstår de involverede farer.
Børn må ikke lege med apparatet.
Rengøring og vedligeholdelse må ikke udføres af børn uden opsyn.
Det må kun forsynes med en ekstra lav sikkerhedsspænding, der svarer til mærkningen på apparatet.
Sæt enhedens USB-stik i USB-porten på strømkilden.
Dette produkt drives af DC 5V. Tryk på tænd/sluk-knappen for at starte massagefunktionen efter tilslutning, og tryk på knappen igen for at slukke funktionen.Dette produkt er ikke beregnet til brug af personer (herunder børn) med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller manglende erfaring og viden, medmindre de er under opsyn eller er blevet instrueret i brugen af produktet af en person, der er ansvarlig for deres sikkerhed. Dette produkt er ikke legetøj. Lad ikke børn lege med apparatet.

PT
Este aparelho pode ser utilizado por crianças a partir dos 8 anos de idade e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou com falta de experiência e conhecimentos, desde que tenham recebido supervisão ou instruções sobre a utilização do aparelho de forma segura e compreendam os perigos envolvidos.
As crianças não devem brincar com o aparelho.
A limpeza e a manutenção da responsabilidade do utilizador não devem ser efetuadas por crianças sem supervisão.
Só deve ser alimentado com uma tensão extra baixa de segurança correspondente à marcação no aparelho.
Ligue o conetor USB da unidade à tomada USB da fonte de alimentação.
Este produto é alimentado por CC 5V. Prima o botão do interrutor para iniciar a massagem depois de a ligar e prima novamente o interrutor para fechar a função.Este aparelho não se destina a ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou com falta de experiência e conhecimentos, exceto se tiverem recebido supervisão ou instruções relativas à utilização do aparelho por uma pessoa responsável pela sua segurança. Este produto não é um brinquedo. Não permita que as crianças brinquem com o aparelho.

HU
Ez a készülék 8 éves kortól használható gyermekek és csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességekkel rendelkező személyek számára, vagy olyan személyek számára, akik nem rendelkeznek tapasztalattal és tudással, amennyiben felügyelet vagy útmutatás mellett használják, és megértik a használat közbeni veszélyeket.
A gyermekek nem játszhatnak a készülékkel.
A tisztítást és a karbantartást gyermekek nem végezhetik felügyelet nélkül.
A készüléket csak biztonságos, extra alacsony feszültséggel szabad táplálni, amely megfelel a készüléken feltüntetett jelölésnek.
Csatlakoztassa a készülék USB csatlakozóját a tápegység USB aljzatába.
A termék 5V DC feszültséggel működik. A masszázs bekapcsolásához nyomja meg a kapcsolót a bekapcsoláshoz, és ismét nyomja meg a kapcsolót a funkció kikapcsolásához.Ez a készülék nem alkalmas csökkent fizikai, érzékszervi vagy mentális képességekkel rendelkező személyek (beleértve a gyermekeket is), illetve tapasztalat és ismeret hiányában lévő személyek számára, kivéve, ha a biztonságukért felelős személy felügyelete vagy útmutatása mellett használják.
Ez a termék nem játék. Ne engedje, hogy gyermekek a készülékkel játszanak.

NO
Dette apparatet kan brukes av barn fra 8 år og oppover og personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller mangel på erfaring og kunnskap hvis de har fått tilsyn eller instruksjoner om bruk av apparatet på en sikker måte og forstår farene som følger.
Barn skal ikke leke med apparatet.
Rengjøring og vedlikehold skal ikke utføres av barn uten tilsyn.
Der må kun forsynes med ekstra lav spenning som tilsvarer merkingen på apparatet.
Koble USB-kontakten på enheten til USB-kontakten på strømforsyningen.
Dette produktet drives av DC 5V. Trykk på bryterknappen for å slå på massasjen etter strømmen, og trykk på bryteren igjen for å lukke funksjonen.Dette apparatet er ikke beregnet for bruk av personer (inkludert barn) med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller mangel på erfaring og kunnskap, med mindre de har fått tilsyn eller instruksjoner om bruk av apparatet av en person som er ansvarlig for deres sikkerhet. Dette produktet er ikke en leke.
Ikke la barn leke med apparatet.

RO
Acest aparat poate fi folosit de copiii cu vârsta începând de la 8 ani și peste și de persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau cu lipsă de experiență și cunoștințe, dacă au primit supraveghere sau instrucțiuni privind utilizarea aparatului într-un mod sigur și înțeleg pericolele.
Copiii nu se vor juca cu aparatul.
Curățarea și întreținerea de către utilizator nu trebuie efectuate de copii fără supraveghere.
Acesta trebuie alimentat numai la tensiune foarte joasă de siguranță, corespunzătoare marcajului de pe aparat.
Conectați conectorul USB al unității la mufa USB a sursei.
Acest produs este alimentat de DC 5V. Apăsați butonul comutator pentru a începe masajul după pornire și apăsați din nou comutatorul pentru a închide funcția.Acest aparat nu este destinat utilizării de către persoane (inclusiv copii) cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau cu lipsă de experiență și cunoștințe, cu excepția cazului în care acestea au fost supravegheate sau instruite cu privire la utilizarea aparatului de către o persoană responsabilă pentru siguranța lor. Acest produs nu este o jucărie. Nu permiteți copiilor să se joace cu aparatul.

SE
Denna apparat kan användas av barn från 8 år och uppåt samt personer med nedsatta fysiska, sensoriska eller mentala förmågor eller utan erfarenhet och kunskap, om de har fått övervakning eller instruktioner om säker användning av apparaten och förstår de involverade riskerna.
Barn får inte leka med apparaten.
Rengöring och användarunderhåll får inte utföras av barn utan övervakning.
Den måste endast försörjas med säker extra låg spänning motsvarande märkningen på apparaten.
Anslut enhetens USB-kontakt till strömkällans USB-uttag.
Denna produkt drivs med DC 5V. Tryck på strömbrytaren för att sätta på massagen efter att apparaten är påslagen och tryck på knappen igen för att stänga av funktionen.Denna apparat är inte avsedd att användas av personer (inklusive barn) med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga, eller brist på erfarenhet och kunskap, om de inte får övervakning eller instruktioner av en person som ansvarar för deras säkerhet. Denna produkt är inte en leksak. Låt inte barn leka med apparaten.

BG
Този уред може да се използва от деца на възраст от 8 години нагоре и от лица с намалени физически, сетивни или умствени способности или с липса на опит и познания, ако са под надзор или са получили инструкции относно използването на уреда по безопасен начин и разбират свързаните с него опасности.
Децата не трябва да си играят с уреда.
Почистването и потребителската поддръжка не трябва да се извършват от деца без надзор.
Трябва да се захранва само с безопасно изключително ниско напрежение, съответстващо на маркировката върху уреда.
Включете USB конектора на уреда в USB гнездото на захранването.
Този продукт се захранва с постоянно напрежение 5 V. Натиснете бутона на превключвателя, за да включите масажа след включване на захранването, и натиснете превключвателя отново, за да спрете функцията.Този уред не е предназначен за употреба от лица, сред които и деца, с намалени физически, сензорни или ментални възможности или липса на опит и знания, освен ако не са под наблюдение или не са им дадени инструкции по отношение използването на уреда от лице, отговорно за тяхната безопасност. Този продукт не е играчка. Не позволявайте на децата трябва да си играят с уреда.

EE
Seda seadet võivad kasutada lapsed alates 8. eluaastast ning füüsilise, sensoorse või vaimse võimekuse vähenemisega või kogemuste ja teadmiste puudumisega isikud, kui neile on antud juhiseid või järelevalvet seadme ohutuks kasutamiseks ning nad mõistavad sellega seotud ohte.
Lapsed ei tohi seadmega mängida.
Puhastamist ja kasutaja hooldust ei tohi lapsed teha ilma järelevalveta.
Seadet tohib kasutada ainult eriti madala turvapingega vastavalt seadmel märgitud nõuetele.
Ühendage seadme USB-pistik toiteallika USB-pessa.
See toode töötab alalisvooluga 5 V. Vajutage toitelülitit, et lülitada sisse massaaž pärast seadme sisselülitamist, ja vajutage lülitit uuesti, et funktsioon välja lülitada.Seade ei ole mõeldud kasutamiseks inimestele (sh lastele), kellel on vähenenud füüsilised, sensoorsed või vaimsed võimed või kellel puuduvad kogemused ja teadmised, välja arvatud juhul kui nad tegutsevad järelevalve all ja saavad juhiseid isikult, kes vastutab nende ohutuse eest. See toode ei ole mänguasi. Ärge lubage lastel seadmega mängida.

FI
Tätä tuotetta voivat käyttää yli 8-vuotiaat lapset ja henkilöt, joilla on alentuneet fyysiset, sensoriset tai henkiset kapasiteetit, jos heillä ei ole kokemusta ja tietoa, niin he voivat käyttää tuotetta vain valvonnan alla tai ilman ohjeistusta laitteen turvallisesta käytöstä ja heidän pitää ymmärtää asiaan liittyvät vaarat.
Lapset eivät saa leikkiä laitteella.
Älä anna lasten puhdistaa tai huoltaa laitetta ilman valvontaa.
Se tulee liittää vain turvalliseen, erityisen alhaiseen jännitteeseen, joka vastaa laitteen merkintöjä.
Liitä yksikön USB-liitin virtalähteen USB-pistokkeeseen.
Tuotteen voimanlähteenä on DC 5V. Paina katkaisinpainiketta käynnistääksesi hieronnan virran kytkennän jälkeen, paina katkaisinta uudelleen sammuttaaksesi toiminnon.Tätä laitetta eivät saa käyttää henkilöt (mukaan lukien lapset), joilla on alentuneet fyysiset, sensoriset tai henkiset kyvyt tai joilla ei ole kokemusta ja tietoa, ellei heillä ole valvontaa tai ohjeistusta laitteen käytöstä henkilön toimesta, joka on vastuussa heidän turvallisuudestaan. Tämä tuote ei ole lelu. Älä anna lasten leikkiä laitteella.

GR
Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά από την ηλικία των 8 ετών και άνω και άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης εάν έχουν λάβει επίβλεψη ή οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής με ασφαλή τρόπο και κατανοούν τους κινδύνους που ενέχονται.
Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή.
Ο καθαρισμός και η συντήρηση του χρήστη δεν πρέπει να πραγματοποιούνται από παιδιά χωρίς επίβλεψη.
Πρέπει να παρέχεται μόνο σε εξαιρετικά χαμηλή τάση ασφαλείας που αντιστοιχεί στη σήμανση στη συσκευή.
Συνδέστε τον σύνδεσμο USB της μονάδας στην υποδοχή USB της τροφοδοσίας.
Αυτό το προϊόν τροφοδοτείται από DC 5V. Πιέστε τον διακόπτη για να λειτουργήσετε το μασάζ μετά από την ενεργοποίηση και πιέστε τον διακόπτη ξανά για να σταματήσετε τη λειτουργία.Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων παιδιών) με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εκτός εάν τους έχει δοθεί επίβλεψη ή οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής από άτομο υπεύθυνο για την ασφάλειά τους. Αυτό το προϊόν δεν είναι παιχνίδι. Μην επιτρέπετε σε παιδιά να παίζουν με τη συσκευή.

HR
Ovaj uređaj smiju upotrebljavati djeca starija od 8 godina i osobe sa smanjenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima ili nedostatkom iskustva i znanja ako su pod nadzorom ili su dobile upute u vezi sa sigurnom upotrebom uređaja i razumiju uključene opasnosti.
Djeca se ne smiju igrati uređajem.
Čišćenje i korisničko održavanje ne smiju obavljati djeca bez nadzora.
Smije se napajati samo na sigurnosno niskom naponu koji odgovara oznaci na uređaju.
Uključite USB priključak jedinice u USB priključak napajanja.
Ovaj proizvod napaja se s DC 5 V. Pritisnite prekidač za uključivanje masaže nakon uključivanja i ponovno pritisnite prekidač za zatvaranje funkcije.Ovaj uređaj ne smiju upotrebljavati osobe (uključujući djecu) sa smanjenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima, ili nedostatkom iskustva i znanja, osim ako nisu pod nadzorom ili su dobile upute u vezi s upotrebom uređaja od osobe odgovorne za njihovu sigurnost. Ovaj proizvod nije igračka. Ne dopustite djeci da se igraju uređajem.

LV
Šo ierīci var izmantot bērni no 8 gadu vecuma un personas ar samazinātām fiziskajām, maņu vai garīgajām spējām vai pieredzes un zināšanu trūkumu, ja viņi ir saņēmuši norādījumus vai uzraudzību, kā droši lietot ierīci, un saprot ar to saistītos riskus.
Bērniem nav atļauts spēlēties ar ierīci.
Bērni nedrīkst veikt tīrīšanu un lietotāja apkopi bez uzraudzības.
Ierīce jābaro tikai ar īpaši zemu drošības spriegumu, kas atbilst ierīces marķējumam.
Pievienojiet ierīces USB savienotāju pie strāvas avota USB ligzdas.
Šis produkts darbojas ar 5 V līdzstrāvu. Pēc ieslēgšanas nospiediet slēdzi, lai aktivizētu masāžu, un vēlreiz nospiediet slēdzi, lai funkciju izslēgtu.Šo ierīci nedrīkst lietot personas (tostarp bērni) ar ierobežotām fiziskajām, maņu vai garīgajām spējām vai bez pieredzes un zināšanām, ja vien persona, kas ir atbildīga par viņu drošību, nenodrošina uzraudzību vai nesniedz norādījumus par ierīces lietošanu. Šis produkts nav rotaļlieta. Neļaujiet bērniem spēlēties ar ierīci.

LT
Šį prietaisą gali naudoti vyresni nei 8 metų amžiaus vaikai, taip pat asmenys, turintys fizinių, jutiminių ar psichikos sutrikimų, ar neturintys pakankamai patirties ir žinių, jei jie yra prižiūrimi arba jiems buvo suteiktos instrukcijos, susijusios su saugiu prietaiso naudojimu, ir aptarti galintys grėsti pavojai.
Vaikai neturėtų su prietaisu žaisti.
Valymo ir naudotojo priežiūros darbai neturėtų būti atliekami vaikų be priežiūros.
Jis turi būti naudojamas tik esant saugiai, ypač žemai, ant prietaiso pažymėtai atitinkamai įtampai.
Prijunkite prietaiso USB jungtį prie elektros tiekimo šaltinio USB lizdo.
Šis gaminys veikia nuolatinės srovės (DC) 5 V elektros tiekimo šaltinio pagalba. Įjungę, norėdami įjungti masažo funkciją, paspauskite įjungimo jungiklį, o norėdami ją išjungti – paspauskite jungiklį dar kartą.Šis įrenginys nėra skirtas naudoti žmonėms (įskaitant vaikus) su fiziniais, jutiminiais ar psichikos sutrikimais, ar neturintiems patirties ir žinių, nebent juos prižiūri už jų saugumą atsakingas asmuo ar suteikia su gaminio naudojimu susijusias instrukcijas. Šis gaminys nėra žaislas. Neleskite vaikams su prietaisu žaisti.

SK
Deti vo veku od 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a vedomostí môžu tento spotrebič používať, len ak sú pod dohľadom inej osoby alebo ak boli oboznámené s pokynmi o bezpečnom používaní zariadenia, a ak rozumejú nebezpečenstvám vyplývajúcim z používania zariadenia.
Deti sa so spotrebičom nesmú hrať.
Čistenie a údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru.
Môže sa zapájať len do bezpečného extra nízkeho napätia, ktoré zodpovedá označeniu na spotrebiči.
Pripojte USB konektor zariadenia do USB zásuvky zdroja.
Tento výrobok je napájaný jednosmerným prúdom DC 5V. Po zapnutí napájania zapnite masáž stlačením tlačidla vypínača a opätovným stlačením vypínača funkciu ukončite.Tento spotrebič nie je určený na to, aby ho používali osoby (vrátane detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a vedomostí, pokiaľ nie sú pod dohľadom alebo pokiaľ neboli oboznámené s pokynmi o používaní spotrebiča osobou zodpovednou za ich bezpečnosť. Tento výrobok nie je hračka. Nedovoľte deťom hrať sa so spotrebičom.

SL
To napravo lahko uporabljajo otroci, starejši od 8 let, in osebe z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi in duševnimi sposobnostmi ali s pomanjkanjem izkušenj in znanja, če so pod nadzorom ali so bili poučeni o varni uporabi naprave ter razumejo vse vključene nevarnosti.
Otroci se ne smejo igrati z napravo.
Čiščenja in uporabniškega vzdrževanja ne smejo izvajati otroci brez nadzora.
Napajati se sme samo z varno zelo nizko napetostjo, ki ustreza oznaki na napravi.
USB priključek enote priključite v USB priključek napajalnika.
Ta izdelek se napaja z DC 5 V. Po vklopu pritisnite stikalo, da vklopite masažo, in znova pritisnite stikalo, da ugasnete funkcijo.Ta naprava ni namenjena uporabi s strani oseb (vključno z otroki) z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi ali duševnimi sposobnostmi ali s pomanjkanjem izkušenj in znanja, razen če jih oseba, ki je odgovorna za njihovo varnost, nadzoruje ali jim daje navodila glede uporabe naprave. Ta izdelek ni igrača. Otrokom ne dovolite, da se igrajo s to napravo.

IS
Þetta tæki má nota af börnum frá 8 ára aldri og eldri, sem og einstaklingum með skerta líkamlega, skynræna eða andlega getu eða skort á reynslu og þekkingu, ef þeim hefur verið veitt leiðsögn eða eftirlit varðandi örugga notkun tækisins og þeir skilja hættuna sem fylgir því.
Börnum er ekki heimilt að leika sér með tækið.
Þrif og viðhald notenda má ekki vera framkvæmd af börnum án eftirlits.
Tækið má eingöngu tengja við öryggis-lágspennu í samræmi við merkingu á tækinu.
Tengið USB-tengi tækisins við USB-tengið á aflgjafanum.
Þessi vara er knúin með 5 V jafnstraumi. Ýtið á rofann til að kveikja á nuddinu eftir að tækið hefur verið tengt við rafmagn, og ýtið aftur á rofann til að slökkva á virkni.Þetta tæki er ekki ætlað til notkunar fyrir einstaklinga (þ.m.t börn) með skerta hreyfigetu, skyngetu eða andlega getu, eða skort á reynslu og þekkingu, nema einstaklingurinn hafi fengið tilsögn og leiðbeiningar um rétta notkun tækisins af manneskju sem ber ábyrgð á öryggi einstaklingsins. Þessi vara er ekki leikfang. Ekki leyfa börnum að leika sér með tækið.