EN

Do not connect this product to any power supply or adapter other than one described in the manual, on the name plate, or specifically recommended by vidaXL. This appliance must not be used by children under 14 years and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge concerning the use of electronic appliances. Electricity is dangerous. Damage and improper installation, use or alteration (replacement of individual components) can lead to damage to the unit and mains wiring, resulting in electric shock and danger to the user. DO NOT operate this product in the presence of explosives such as flammable liquids, gases and dust or in the extreme temperatures or above 50 degrees Celsius. Do not switch on the product if the connecting cable or adapter is visibly damaged. Never open or insert anything into electrical fittings or equipment. Doing this sort of thing can lead to serious danger to life from electric shock. Turn off power while installing and maintaining. Make sure the bulbs have cooled down. The light source of this luminaire is not replaceable; when the light source reaches its end of life the whole luminaire shall be replaced. The LED string light can be used both indoors and outdoors.v When the light is used outdoors, protect the power supply from moisture and water. Do not touch the surface of the string light when it is switched on. Do not operate the string light in the vicinity of the corrosive gases, electric heaters, open fires or other heat sources. Do not touch or knock the string light during its operation. Do not connect the string light electrically with other string lights. The flexible cable of the string light cannot be replaced, and do not use the string light if the cable is damaged. Do not connect the LED lamp to the mains supply while it is still in the packaging. Only use the power supply unit provided with the appliance.

DE

Dieses Produkt darf nur an eine Stromversorgung oder einen Adapter angeschlossen werden, die/der in der Bedienungsanleitung oder auf dem Typenschild beschrieben ist oder von vidaXL ausdrücklich empfohlen wird. Dieses Gerät darf nicht von Kindern unter 14 Jahren oder Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnis im Umgang mit elektronischen Geräten verwendet werden. Elektrizität ist gefährlich. Schäden und unsachgemäße Installation, Verwendung oder Veränderung (Austausch einzelner Komponenten) können zu Schäden am Gerät und an der Netzverkabelung führen, was einen Stromschlag und eine Gefahr für den Benutzer zur Folge haben kann. Dieses Produkt darf NICHT in der Nähe von Sprengstoffen wie brennbaren Flüssigkeiten, Gasen und Staub oder bei extremen Temperaturen oder über 50 Grad Celsius betrieben werden. Das Produkt darf nicht eingeschaltet werden, wenn das Anschlusskabel oder der Adapter sichtbare Schäden aufweisen. Öffne niemals elektrische Anschlüsse oder Geräte und führe keine Gegenstände in diese ein. Dies kann zu lebensgefährlichen Stromschlägen führen. Schalte die Stromversorgung während der Installation und Wartung aus. Stelle sicher, dass die Glühbirnen abgekühlt sind. Die Lichtquelle dieser Leuchte ist nicht austauschbar; wenn die Lichtquelle das Ende ihrer Lebensdauer erreicht hat, muss die gesamte Leuchte ausgetauscht werden. Die LED-Lichterkette kann sowohl drinnen als auch draußen verwendet werden. Wenn die Lichterkette im Freien verwendet wird, schützen Sie das Netzteil vor Feuchtigkeit und Wasser. Berühren Sie die Oberfläche der Lichterkette nicht, wenn sie eingeschaltet ist. Betreiben Sie die Lichterkette nicht in der Nähe von korrosiven Gasen, elektrischen Heizgeräten, offenen Flammen oder anderen Wärmequellen. Berühren oder stoßen Sie die Lichterkette während des Betriebs nicht an. Verbinden Sie die Lichterkette nicht elektrisch mit anderen Lichterketten. Das flexible Kabel der Lichterkette kann nicht ausgetauscht werden, und verwenden Sie die Lichterkette nicht, wenn das Kabel beschädigt ist. Schließen Sie die LED-Lampe nicht an das Stromnetz an, solange sie sich noch in der Verpackung befindet. Verwenden Sie nur das mit dem Gerät gelieferte Netzteil.

FR

Ne pas brancher ce produit sur une alimentation électrique ou un adaptateur autre que ceux décrits dans le manuel, sur la plaque signalétique, ou spécifiquement recommandés par vidaXL. Cet appareil ne doit pas être utilisé par des enfants de 14 ans ou moins, ni par des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou qui manquent d›expérience et de connaissances en matière d›utilisation d›appareils électroniques. L›électricité est dangereuse. Les dommages et une installation, une utilisation ou une modification incorrecte (remplacement de composants individuels) peuvent endommager l›appareil et le câblage du réseau, entraînant un choc électrique et un danger pour l›utilisateur. NE PAS utiliser ce produit en présence d›explosifs tels que des liquides, des gaz et des poussières inflammables ou à des températures extrêmes ou supérieures à 50 degrés Celsius. Ne mettez pas l›appareil en marche si le câble de connexion ou l›adaptateur sont visiblement endommagés. N›ouvrez jamais ou n›insérez jamais rien dans les installations ou les équipements électriques. Ce genre d›opération peut entraîner un grave danger de mort par électrocution. Coupez la source électrique pendant l›installation et l›entretien. Assurez-vous que les ampoules ont refroidi. La source lumineuse de ce luminaire n›est pas remplaçable ; lorsque la source lumineuse atteint sa fin de vie, l›ensemble du luminaire doit être remplacé. La guirlande LED peut être utilisée à l›intérieur comme à l›extérieur. Lorsqu›elle est utilisée à l›extérieur, protégez l›alimentation de l›humidité et de l›eau. Ne touchez pas la surface de la guirlande lorsqu›elle est allumée. Ne faites pas fonctionner la guirlande à proximité de gaz corrosifs, de radiateurs électriques, de flammes nues ou d›autres sources de chaleur. Ne touchez pas et ne heurtez pas la guirlande pendant son fonctionnement. Ne connectez pas électriquement la guirlande avec d›autres guirlandes. Le câble flexible de la guirlande ne peut pas être remplacé, et n›utilisez pas la guirlande si le câble est endommagé. Ne connectez pas la lampe LED à l›alimentation principale tant qu›elle est encore dans l›emballage. Utilisez uniquement l›alimentation fournie avec l›appareil.

NL

Sluit dit product niet aan op een stroombron of adapter die anders is dan wat is aangegeven in de handleiding of op het typeplaatje of wat specifiek is aanbevolen door vidaXL. Dit product mag niet gebruikt worden door kinderen van 14 jaar of jonger en personen met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale capaciteiten of een gebrek aan ervaring en kennis met betrekking tot het gebruik van elektronische apparaten. Elektriciteit is gevaarlijk. Beschadigingen, onjuist gebruik of onjuiste aanpassingen, zoals het vervangen van individuele onderdelen, kunnen leiden tot schade aan het product en de elektriciteitsdraden, wat resulteert in elektrische schok en ernstige verwonding aan de gebruiker. Gebruik dit product NIET in de aanwezigheid van explosieve materialen, zoals ontvlambare vloeistoffen, gassen en stof, of in extreme temperaturen en boven de 50 graden Celsius. Zet het product niet aan als de verbindingskabel of adapter zichtbaar beschadigd is. Open nooit elektrische aansluitingen of apparatuur en steek er iets in. Het doen van dit soort handelingen kan ernstige levensgevaarlijke elektrische schokken veroorzaken. Schakel de stroom uit tijdens installatie en onderhoud. Zorg ervoor dat de peertjes helemaal zijn afgekoeld. De lichtbron van deze armatuur is niet vervangbaar; wanneer de lichtbron het einde van zijn levensduur heeft bereikt, moet de hele armatuur vervangen worden. De LED-lichtslinger kan zowel binnen als buiten worden gebruikt. Bescherm bij gebruik buitenshuis de voeding tegen vocht en water. Raak het oppervlak van de lichtslinger niet aan wanneer deze is ingeschakeld. Gebruik de lichtslinger niet in de buurt van corrosieve gassen, elektrische kachels, open vuur of andere warmtebronnen. Raak de lichtslinger niet aan en stoot er niet tegen tijdens het gebruik. Verbind de lichtslinger niet elektrisch met andere lichtslingers. De flexibele kabel van de lichtslinger kan niet worden vervangen, gebruik de lichtslinger niet als de kabel beschadigd is. Sluit de LED-lamp niet aan op het lichtnet terwijl deze zich nog in de verpakking bevindt. Gebruik alleen de bij het apparaat geleverde voeding.

ES

No conecte este producto a ninguna fuente de alimentación o adaptador que no sea el descrito en el manual, en la placa de características o recomendado específicamente por vidaXL. Este aparato no debe ser utilizado por niños de 14 años o menos, ni por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de experiencia y conocimientos sobre el uso de aparatos electrónicos. La electricidad es peligrosa. Los daños y la instalación, el uso o la alteración inadecuados (sustitución de componentes individuales) pueden provocar daños en la unidad y el cableado de la red eléctrica, lo que puede provocar una descarga eléctrica y peligro para el usuario. NO utilice este producto en presencia de explosivos como líquidos, gases y polvos inflamables o en temperaturas extremas o superiores a 50 grados Celsius. No encienda el producto si el cable de conexión o el adaptador están visiblemente dañados. Nunca abra ni inserte nada en los accesorios o equipos eléctricos. Hacer este tipo de cosas puede provocar un grave peligro de muerte por descarga eléctrica. Desconecte la alimentación durante la instalación y el mantenimiento. Asegúrese de que las bombillas se hayan enfriado. La fuente de luz de esta luminaria no es reemplazable; cuando la fuente de luz llegue al final de su vida útil, se deberá reemplazar toda la luminaria. La cadena de luces LED se puede usar tanto en interiores como en exteriores. Si se usa en exteriores, proteja la fuente de alimentación de la humedad y el agua. No toque la superficie de la cadena de luces cuando esté encendida. No opere la cadena de luces cerca de gases corrosivos, calentadores eléctricos, llamas abiertas u otras fuentes de calor. No toque ni golpee la cadena de luces durante su funcionamiento. No conecte eléctricamente la cadena de luces con otras cadenas de luces. El cable flexible de la cadena no se puede reemplazar, y no use la cadena si el cable está dañado. No conecte la lámpara LED a la red eléctrica mientras todavía esté en su embalaje. Use únicamente la fuente de alimentación proporcionada con el dispositivo.

IT

Non collegare questo prodotto a nessuna fonte di alimentazione o adattatore diverso da quello descritto nel manuale, sulla targhetta o specificamente raccomandato da vidaXL. Questo apparecchio non deve essere utilizzato da bambini di 14 anni o più giovani, né da persone con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte, o privi di esperienza e conoscenza sull›uso di apparecchi elettronici. L›elettricità è pericolosa. Danno e installazione, uso o alterazione impropria (sostituzione di componenti individuali) possono causare danni all›unità e ai cablaggi di rete, con conseguente rischio di scosse elettriche e pericolo per l›utente. NON utilizzare questo prodotto in presenza di esplosivi, come liquidi infiammabili, gas e polveri, o a temperature estreme o superiori a 50 gradi Celsius. Non accendere il prodotto se il cavo di collegamento o l›adattatore sono visibilmente danneggiati. Non aprire mai o inserire nulla nei componenti elettrici o nelle apparecchiature. Fare questo tipo di operazioni può comportare seri rischi di scosse elettriche mortali. Spegnere l›alimentazione durante l›installazione e la manutenzione. Assicurarsi che le lampadine si siano raffreddate. La sorgente di luce di questo apparecchio non è sostituibile; quando la sorgente di luce arriva alla fine della sua vita, l›intero apparecchio deve essere sostituito. La catena luminosa a LED può essere utilizzata sia all›interno che all›esterno. Quando viene utilizzata all›esterno, proteggere l›alimentatore dall›umidità e dall›acqua. Non toccare la superficie della catena luminosa quando è accesa. Non utilizzare la catena luminosa in prossimità di gas corrosivi, stufe elettriche, fiamme libere o altre fonti di calore. Non toccare o urtare la catena luminosa durante il funzionamento. Non collegare elettricamente la catena luminosa ad altre catene luminose. Il cavo flessibile della catena luminosa non può essere sostituito, e non utilizzare la catena luminosa se il cavo è danneggiato. Non collegare la lampada a LED alla rete elettrica mentre si trova ancora nell›imballaggio. Utilizzare solo l›alimentatore fornito con l›apparecchio.

PL

Nie podłączaj tego produktu do żadnego źródła zasilania lub adaptera innego niż ten opisany w instrukcji, na tabliczce znamionowej lub specjalnie zalecany przez vidaXL. To urządzenie nie powinno być używane przez dzieci poniżej 14 roku życia oraz osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, lub brak doświadczenia i wiedzy na temat używania urządzeń elektronicznych. Elektryczność jest niebezpieczna. Uszkodzenia oraz niewłaściwa instalacja, użytkowanie lub zmiana (wymiana poszczególnych komponentów) mogą prowadzić do uszkodzenia urządzenia i okablowania sieciowego, skutkując porażeniem prądem i zagrożeniem dla użytkownika. NIE używaj tego produktu w obecności materiałów wybuchowych, takich jak łatwopalne ciecze, gazy i pyły, ani w skrajnych temperaturach lub powyżej 50 stopni Celsjusza. Nie włączaj produktu, jeśli kabel łączący lub adapter są widocznie uszkodzone. Nigdy nie otwieraj ani nie wkładaj niczego do gniazdek elektrycznych ani urządzeń. Tego typu działanie może prowadzić do poważnego zagrożenia życia w wyniku porażenia prądem. Wyłącz zasilanie podczas instalacji i konserwacji. Upewnij się, że żarówki ostygły. Źródło światła w tym urządzeniu nie jest wymienne; gdy źródło światła osiągnie koniec swojej żywotności, należy wymienić całe urządzenie. Lampki LED można używać zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz. Podczas użytkowania na zewnątrz chroń zasilacz przed wilgocią i wodą. Nie dotykaj powierzchni lampek, gdy są włączone. Nie używaj lampek w pobliżu gazów korozyjnych, grzejników elektrycznych, otwartego ognia lub innych źródeł ciepła. Nie dotykaj i nie uderzaj lampek podczas pracy. Nie łącz elektrycznie lampek z innymi lampkami. Elastyczny kabel lampek nie może być wymieniany, a jeśli jest uszkodzony, nie używaj lampek. Nie podłączaj lampy LED do sieci elektrycznej, gdy jest nadal w opakowaniu. Używaj wyłącznie zasilacza dostarczonego z urządzeniem.

CZ

Nepřipojujte tento výrobek k žádnému jinému zdroji napájení nebo adaptéru, než který je popsán v příručce, na výrobním štítku nebo výslovně doporučen společností vidaXL. Tento výrobek by neměly používat děti ve věku 14 let a mladší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí týkajících se používání elektronických spotřebičů. Elektrický proud je nebezpečný. Poškození a nesprávná instalace, používání nebo úpravy (výměna jednotlivých součástí) mohou vést k poškození přístroje a síťového vedení, což může mít za následek úraz elektrickým proudem a ohrožení uživatele. Tento výrobek NEPOUŽÍVEJTE v přítomnosti výbušných látek, jako jsou hořlavé kapaliny, plyny a prach, ani v extrémních teplotách nebo při teplotách nad 50 stupňů Celsia. Nezapínejte výrobek, pokud je viditelně poškozený připojovací kabel nebo adaptér. Nikdy neotvírejte ani nic nevkládejte do elektrických armatur nebo zařízení. Takové jednání může vést k vážnému ohrožení života úrazem elektrickým proudem. Při instalaci a údržbě vypněte napájení. Ujistěte se, že žárovky vychladly. Světelný zdroj tohoto svítidla není vyměnitelný; po skončení životnosti světelného zdroje je třeba vyměnit celé svítidlo. LED světelný řetěz lze používat uvnitř i venku. Při použití venku chraňte napájecí zdroj před vlhkostí a vodou. Nedotýkejte se povrchu světelného řetězu, když je zapnutý. Nepoužívejte světelný řetěz v blízkosti korozivních plynů, elektrických ohřívačů, otevřeného ohně nebo jiných zdrojů tepla. Nedotýkejte se světelného řetězu ani do něj neudeřte během provozu. Nepřipojujte světelný řetěz elektricky k jiným světelným řetězům. Ohebný kabel světelného řetězu nelze vyměnit, a pokud je poškozený, nepoužívejte světelný řetěz. Nepřipojujte LED lampu k elektrické síti, pokud je stále v obalu. Používejte pouze napájecí jednotku dodanou se zařízením.

DK

Tilslut ikke dette produkt til en strømforsyning eller adapter udover den, der er beskrevet i manualen, på typeskiltet, eller som anbefales af vidaXL. Dette apparat må ikke bruges af børn under 14 år, eller af personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og viden om brugen af elektroniske apparater. Elektricitet er farlig. Skader og forkert installation, brug eller modificering (udskiftning af individuelle dele) kan medføre skader på enheden og ledninger, hvilket kan resultere i elektrisk stød og farer for brugeren. Brug IKKE dette produkt i nærheden af eksplosive stoffer såsom brandbare væsker, gasser og støv, eller i ekstreme temperaturer over 50 grader celsius. Tænd ikke for produktet, hvis tilslutningskablet eller adapteren er synligt beskadiget. Åbn aldrig eller indsæt noget i elektriske fittings eller udstyr. Dette kan medføre livsfarlig elektrisk stød. Sluk for strømmen under installation og vedligeholdelse. Sørg for, at pærerne er afkølet. Lyskilden i denne lampe kan ikke udskiftes; når lyskilden når slutningen af sin levetid, skal hele lampen udskiftes. LED-lyskæden kan bruges både indendørs og udendørs. Når lyskæden bruges udendørs, skal du beskytte strømforsyningen mod fugt og vand. Rør ikke ved lyskædens overflade, når den er tændt. Brug ikke lyskæden i nærheden af ætsende gasser, elektriske varmeapparater, åben ild eller andre varmekilder. Undgå at røre ved eller banke på lyskæden under brug. Forbind ikke lyskæden elektrisk med andre lyskæder. Den fleksible ledning på lyskæden kan ikke udskiftes, og brug ikke lyskæden, hvis ledningen er beskadiget. Tilslut ikke LED-lampen til elnettet, mens den stadig er i emballagen. Brug kun den medfølgende strømforsyning.

PT

Não ligue este produto a qualquer fonte de alimentação ou adaptador que não seja o descrito no manual, na placa de identificação ou especificamente recomendado pela vidaXL. Este aparelho não deve ser utilizado por crianças de 14 anos ou menos, e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou com falta de experiência e conhecimento relativamente à utilização de aparelhos eletrónicos. A eletricidade é perigosa. Os danos e a instalação, utilização ou alteração inadequadas (substituição de componentes individuais) podem provocar danos na unidade e na cablagem de alimentação, resultando em choque elétrico e perigo para o utilizador. NÃO utilize este produto na presença de explosivos, tais como líquidos inflamáveis, gases e pós ou em temperaturas extremas ou superiores a 50 graus Celsius. Não ligue o produto se o cabo de ligação ou o adaptador estiverem visivelmente danificados. Nunca abra nem introduza nada em instalações ou equipamentos elétricos. Se o fizer, pode correr sérios riscos de vida devido a choques elétricos. Desligue a energia durante a instalação e manutenção. Certifique-se de que as lâmpadas estão frias. A fonte de luz deste aparelho não é substituível; quando atingir o fim da sua vida útil, todo o aparelho deve ser substituído. A luz de corda LED pode ser usada tanto em ambientes internos quanto externos. Quando usada ao ar livre, proteja a fonte de alimentação contra umidade e água. Não toque na superfície da luz de corda quando estiver ligada. Não opere a luz de corda perto de gases corrosivos, aquecedores elétricos, chamas abertas ou outras fontes de calor. Não toque ou bata na luz de corda durante a operação. Não conecte a luz de corda eletricamente a outras luzes de corda. O cabo flexível da luz de corda não pode ser substituído, e não use a luz de corda se o cabo estiver danificado. Não conecte a lâmpada LED à rede elétrica enquanto ainda estiver na embalagem. Use apenas a fonte de alimentação fornecida com o aparelho.

HU

Ne csatlakoztassa ezt a terméket semmilyen más tápellátáshoz vagy adapterhez, mint ami a használati útmutatóban, a névjegytáblán, vagy amit a vidaXL kifejezetten ajánlott. Ezt az eszközt 14 évesnél fiatalabb gyermekek, valamint olyan személyek ne használják, akik csökkent fizikai, érzékszervi vagy mentális képességekkel rendelkeznek, vagy nincs tapasztalatuk és tudásuk az elektromos készülékek használatában. Az elektromosság veszélyes. A sérülés, a nem megfelelő telepítés, használat vagy módosítás (egyes alkatrészek cseréje) károsíthatja az eszközt és a hálózati vezetékezést, ami áramütést és veszélyt jelenthet a felhasználóra. NE használja ezt a terméket robbanó anyagok, például gyúlékony folyadékok, gázok és porok jelenlétében, vagy szélsőséges hőmérsékletek mellett, illetve 50 Celsius-fok felett. Ne kapcsolja be a terméket, ha a csatlakozó kábel vagy az adapter láthatóan sérült. Soha ne nyissa ki és ne helyezzen semmit az elektromos csatlakozókba vagy berendezésekbe. Az ilyen cselekedetek komoly életveszélyes áramütést okozhatnak. A telepítés és karbantartás alatt kapcsolja ki az áramot. Győződjön meg arról, hogy a fényforrások lehűltek. Ennek a lámpatestnek a fényforrása nem cserélhető; ha a fényforrás elérte élettartamának végét, az egész lámpát ki kell cserélni. A LED fényfüzér használható beltéren és kültéren egyaránt. Kültéri használat esetén védje a tápegységet a nedvességtől és a víztől. Ne érintse meg a fényfüzér felületét, amikor az be van kapcsolva. Ne használja a fényfüzért korrozív gázok, elektromos fűtőtestek, nyílt láng vagy más hőforrások közelében. Ne érintse meg és ne ütsse meg a fényfüzért működés közben. Ne csatlakoztassa a fényfüzért más fényfüzérekhez. A fényfüzér rugalmas kábele nem cserélhető ki, és ne használja, ha a kábel sérült. Ne csatlakoztassa a LED lámpát az elektromos hálózathoz, amíg még a csomagolásban van. Csak a készülékkel szállított tápegységet használja.

NO

Ikke koble dette produktet til noen annen strømforsyning eller adapter enn den som er beskrevet i håndboken, på navneplaten eller spesifikt anbefalt av vidaXL. Dette apparatet skal ikke brukes av barn på 14 år eller yngre, og personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller mangel på erfaring og kunnskap om bruk av elektroniske apparater. Elektrisitet er farlig. Skader og feil installasjon, bruk eller endring (utskifting av individuelle komponenter) kan føre til skade på enheten og nettledningene, noe som resulterer i elektrisk støt og fare for brukeren. IKKE bruk dette produktet i nærheten av eksplosiver som brennbare væsker, gasser og støv eller i temperaturer over 50 °C. Ikke slå på produktet hvis tilkoblingskabelen eller adapteren er synlig skadet. Åpne eller sett aldri inn noe i elektriske komponenter eller utstyr, da dette kan føre til livsfare fra elektrisk støt. Hvis den eksterne fleksible kabelen eller ledningen til denne armaturen er skadet, Slå av strømmen under installasjon og vedlikehold. Sørg for at lyspærene er avkjølt. Lyskilden til denne armaturen er ikke utskiftbar. Når lyskilden når slutten av levetiden skal hele armaturen skiftes ut. LED-lysslyngen kan brukes både innendørs og utendørs. Når lysslyngen brukes utendørs, beskytt strømforsyningen mot fuktighet og vann. Ikke berør overflaten av lysslyngen når den er slått på. Ikke bruk lysslyngen i nærheten av korrosive gasser, elektriske varmeovner, åpen ild eller andre varmekilder. Ikke berør eller slå på lysslyngen under bruk. Ikke koble lysslyngen elektrisk sammen med andre lysslynger. Den fleksible kabelen på lysslyngen kan ikke erstattes, og ikke bruk lysslyngen hvis kabelen er skadet. Ikke koble LED-lampen til strømnettet mens den fortsatt er i emballasjen. Bruk kun strømforsyningen som følger med apparatet.

RO

Nu conectați acest produs la nicio sursă de alimentare sau adaptor, altul decât cel descris în manual, pe plăcuța de identificare sau recomandat în mod special de vidaXL. Acest aparat nu trebuie utilizat de copii cu vârsta de 14 ani sau mai mici și de persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau cu lipsă de experiență și cunoștințe privind utilizarea aparatelor electronice. Electricitatea este periculoasă. Deteriorările și instalarea, utilizarea sau modificarea necorespunzătoare (înlocuirea componentelor individuale) pot duce la deteriorarea unității și a cablurilor de alimentare, ducând la electrocutare și pericol pentru utilizator. NU utilizați acest produs în prezența explozivilor precum lichide inflamabile, gaze și praf sau la temperaturi extreme sau peste 50 de grade Celsius. Nu porniți produsul în cazul în care cablul de conectare sau adaptorul sunt vizibil deteriorate. Nu deschideți și nu introduceți niciodată nimic în accesoriile sau echipamentele electrice. Acest tip de lucru poate duce la un pericol grav de viață din cauza șocului electric. Opriți alimentarea în timpul instalării și întreținerii. Asigurați-vă că becurile s-au răcit. Sursa de lumină a acestui corp de iluminat nu este înlocuibilă; când sursa de lumină ajunge la sfârșitul duratei de viață, întregul corp de iluminat va fi înlocuit. Ghirlanda LED poate fi utilizată atât în interior, cât și în exterior. Când ghirlanda este utilizată în exterior, protejați sursa de alimentare împotriva umezelii și apei. Nu atingeți suprafața ghirlandei când aceasta este pornită. Nu utilizați ghirlanda în apropierea gazelor corozive, a încălzitoarelor electrice, a flăcărilor deschise sau a altor surse de căldură. Nu atingeți și nu loviți ghirlanda în timpul funcționării. Nu conectați ghirlanda electric la alte ghirlande. Cablu flexibil al ghirlandei nu poate fi înlocuit; nu utilizați ghirlanda dacă cablul este deteriorat. Nu conectați lampa LED la rețeaua electrică cât timp este încă în ambalaj. Utilizați doar sursa de alimentare furnizată cu aparatul.

SE

Anslut inte denna produkt till något strömförsörjning eller adapter än den som beskrivs i manualen, på namnskylten eller specifikt rekommenderas av vidaXL. Denna apparat bör inte användas av barn under 14 år eller personer med nedsatta fysiska, sensoriska eller mentala förmågor eller brist på erfarenhet och kunskap om användning av elektroniska apparater. Elektricitet är farligt. Skador och felaktig installation, användning eller ändring (byte av enskilda komponenter) kan orsaka skador på enheten och nätverkskablar, vilket leder till elchock och fara för användaren. ANVÄND INTE denna produkt i närvaro av explosiva ämnen, såsom brandfarliga vätskor, gaser och damm, eller vid extrema temperaturer eller över 50 grader Celsius. Sätt inte på produkten om anslutningskabeln eller adaptern är synligt skadade. Öppna aldrig eller sätt något i elektriska anslutningar eller utrustning. Detta kan leda till allvarlig livsfara från elektrisk stöt. Stäng av strömmen under installation och underhåll. Se till att lamporna har svalnat. Ljuskällan för denna armatur är inte utbytbar; när ljuskällan når slutet av sin livslängd ska hela armaturen bytas ut. LED-ljusslingan kan användas både inomhus och utomhus. När ljusslingan används utomhus, skydda strömförsörjningen mot fukt och vatten. Rör inte vid ljusslingans yta när den är påslagen. Använd inte ljusslingan i närheten av frätande gaser, elektriska värmare, öppen eld eller andra värmekällor. Rör inte vid eller slå till ljusslingan under dess användning. Koppla inte ihop ljusslingan elektriskt med andra ljusslingor. Den flexibla kabeln på ljusslingan kan inte bytas ut; använd inte ljusslingan om kabeln är skadad. Koppla inte in LED-lampan i elnätet medan den fortfarande är i förpackningen. Använd endast den strömförsörjning som medföljer apparaten.

BG

Не свързвайте този продукт към източник на захранване или адаптер, различни от типа, описан в ръководството, плочата с данни върху продукта или специално препоръчани от vidaXL. Този продукт не може да бъде използван от деца под 15 години години и хора с намалени физически, сензорни или ментални възможности или липса на опит и знания относно употребата на електронни устройства. Електричеството е опасно. Повреда или неправилна употреба или модификации, като подмяна на индивидуални компоненти, могат да доведат до повреда на продукта и окабеляването, което да причини токов удар и сериозни наранявания на потребителя. НЕ работете с този продукт в присъствието на експлозиви като запалими течности, газове и прах или при екстремни температури или над 50 градуса по Целзий. Не включвайте продукта, ако свързващият кабел или адаптерът са видимо повредени. Никога не отваряйте и не поставяйте нищо в електрическите арматури или оборудване. Подобни действия могат да доведат до сериозна опасност за живота от токов удар. Изключете захранването по време на монтажа и поддръжката. Уверете се, че крушките са изстинали. Светлинният източник на това осветително тяло не може да се заменя; когато светлинният източник достигне края на експлоатационния си срок, цялото осветително тяло трябва да се замени. LED светлинният шнур може да се използва както на закрито, така и на открито. Когато се използва на открито, защитавайте захранването от влага и вода. Не докосвайте повърхността на светлинния шнур, когато е включен. Не използвайте светлинния шнур в близост до корозивни газове, електрически нагреватели, открит пламък или други източници на топлина. Не докосвайте или удряйте светлинния шнур по време на работа. Не свързвайте светлинния шнур електрически с други светлинни шнурове. Гъвкавият кабел на светлинния шнур не може да бъде заменен; не използвайте шнура, ако кабелът е повреден. Не свързвайте LED лампата към мрежата, докато е все още в опаковката. Използвайте само захранващия блок, предоставен с устройството.

EE

Ärge ühendage seda toodet ühtegi toiteallikaga ega adapteriga, mis ei ole käsiraamatus kirjeldatud, nimeplaadil olevat või vidaXLi poolt spetsiifiliselt soovitatud. Seda seadet ei tohiks kasutada lapsed, kes on 14 aastat või nooremad, samuti isikud, kellel on füüsilised, aistingulised või vaimsed piirangud või puudub kogemus ja teadlikkus elektrooniliste seadmete kasutamisel. Elektrienergia on ohtlik. Kahjustus ja vale paigaldus, kasutamine või muutmine (üksikute komponentide vahetamine) võivad põhjustada seadme ja toitekaabli kahjustusi, põhjustades elektrilöögi ja ohtu kasutajale. ÄRGE kasutage seda toodet plahvatusohtlikes keskkondades, nagu süttivad vedelikud, gaasid ja tolm, ega äärmuslikes temperatuurides või üle 50 kraadi Celsiuse järgi. Ärge lülitage toodet sisse, kui ühenduskaabel või adapter on nähtavalt kahjustatud. Ärge avage ega sisestage midagi elektriliste liitmikesse ega seadmetesse. Selline tegevus võib põhjustada tõsist eluohtlikku elektrilööki. Lülitage vool välja paigaldamise ja hoolduse ajal. Veenduge, et lambid on jahtunud. Selle valgusti valgusallikat ei saa asendada; kui valgusallika eluiga lõppeb, tuleb kogu valgusti välja vahetada. LED-valguskett sobib kasutamiseks nii siseruumides kui ka väljas. Kui valguskett on väljas, kaitske toiteallikat niiskuse ja vee eest. Ärge puudutage valgusketi pinda, kui see on sisse lülitatud. Ärge kasutage valguskett läheduses, kus on söövitavaid gaase, elektrilisi küttekehasid, lahtist tuld või muid kuumuse allikaid. Ärge puudutage ega koputage valguskett töötamise ajal. Ärge ühendage valgusketti elektriliselt teiste valgustiketiga. Valgusketi painduvat kaablit ei saa asendada; ärge kasutage ketti, kui kaabel on kahjustatud. Ärge ühendage LED-lampi vooluvõrku, kui see on veel pakendis. Kasutage ainult seadmega kaasasolevat toiteallikat.

FI

Älä yhdistä tätä tuotetta mihinkään virtalähteeseen tai muuntajaan, jota ei ohjekirjassa, nimilaatassa tai jota vidaXL ei ole erityisesti kuvaillut. Tätä laitetta eivät saa käyttää alle 14-vuotiaat lapset ja henkilöt, joilla on alentuneet fyysiset, sensoriset tai henkiset kapasiteetit, jos heillä ei ole kokemusta ja tietoa sähkölaitteiden käytöstä. Sähkö on vaarallista. Vauriot ja vääränlainen käyttö tai muokkaukset (yksittäisen komponentin vaihto) voivat johtaa tuotteen ja johdotuksen vaurioihin, joka voi johtaa sähköiskuun ja vakaviin vammoihin käyttäjälle. ÄLÄ käytä tätä tuotetta räjähdysherkkien aineiden lähellä, kuten tulenarat nesteet, kaasut ja pöly, tai äärimmäisissä yli 50 Celsius asteen lämpötiloissa. Älä käynnistä tuotetta, jos liitäntäkaapeli tai sovitin on näkyvästi vaurioitunut. Älä avaa tai työnnä mitään sähkölaitteisiin tai liittimiin. Tällainen toiminta voi aiheuttaa vakavan eloonjäämistä uhkaavan sähköiskun. Katkaise virta asennuksen ja huollon ajaksi. Varmista, että lamput ovat jäähtyneet. Tämän valaisimen valonlähdettä ei voi vaihtaa; kun valonlähde saavuttaa käyttöikänsä lopun, koko valaisin on vaihdettava. LED-valoketjua voidaan käyttää sekä sisä- että ulkotiloissa. Jos käytät valoketjua ulkona, suojaa virtalähde kosteudelta ja vedeltä. Älä koske valoketjun pintaan sen ollessa päällä. Älä käytä valoketjua korrosoivien kaasujen, sähköisten lämmittimien, avotulen tai muiden lämmönlähteiden läheisyydessä. Älä koske tai koputa valoketjua sen ollessa toiminnassa. Älä kytke valoketjua sähköisesti muihin valoketjuihin. Valoketjun joustavaa kaapelia ei voi vaihtaa; älä käytä valoketjua, jos kaapeli on vaurioitunut. Älä liitä LED-lamppua sähköverkkoon sen ollessa vielä pakkauksessa. Käytä vain laitteen mukana toimitettua virtalähdettä.

GR

Μη συνδέετε αυτό το προϊόν σε οποιοδήποτε τροφοδοτικό ή προσαρμογέα εκτός από αυτό που περιγράφεται στο εγχειρίδιο χρήσης, στην πινακίδα στοιχείων ή συνιστάται ειδικά από τη vidaXL. Αυτή η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από παιδιά ηλικίας 14 ετών και κάτω και άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης σχετικά με τη χρήση ηλεκτρονικών συσκευών. Η ηλεκτρική ενέργεια είναι επικίνδυνη. Η ζημιά και η ακατάλληλη εγκατάσταση, χρήση ή αλλοίωση (αντικατάσταση μεμονωμένων εξαρτημάτων) μπορεί να οδηγήσει σε ζημιά στη μονάδα και στην καλωδίωση, οδηγώντας σε ηλεκτροπληξία και κίνδυνο για τον χρήστη. ΜΗ χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν παρουσία εκρηκτικών όπως εύφλεκτα υγρά, αέρια και σκόνη ή σε ακραίες θερμοκρασίες ή πάνω από 50 βαθμούς Κελσίου. Μην ενεργοποιείτε το προϊόν εάν το καλώδιο σύνδεσης ή ο προσαρμογέας είναι εμφανώς κατεστραμμένα. Μην ανοίγετε ποτέ ή μην εισάγετε τίποτα σε ηλεκτρικά εξαρτήματα ή εξοπλισμό. Κάτι τέτοιο μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρό κίνδυνο για τη ζωή από ηλεκτροπληξία. Απενεργοποιείτε την τροφοδοσία κατά την εγκατάσταση και τη συντήρηση. Βεβαιωθείτε ότι οι λαμπτήρες έχουν κρυώσει. Η πηγή φωτός αυτού του φωτιστικού δεν μπορεί να αντικατασταθεί. Όταν η πηγή φωτός φτάσει στο τέλος της ζωής της, πρέπει να αντικατασταθεί ολόκληρο το φωτιστικό. Η φωτεινή αλυσίδα LED μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο σε εσωτερικούς όσο και σε εξωτερικούς χώρους. Όταν χρησιμοποιείται σε εξωτερικούς χώρους, προστατέψτε την παροχή ρεύματος από την υγρασία και το νερό. Μην αγγίζετε την επιφάνεια της φωτεινής αλυσίδας όταν είναι ενεργοποιημένη. Μην χρησιμοποιείτε τη φωτεινή αλυσίδα κοντά σε διαβρωτικά αέρια, ηλεκτρικές θερμάστρες, ανοιχτές φλόγες ή άλλες πηγές θερμότητας. Μην αγγίζετε ή χτυπάτε τη φωτεινή αλυσίδα κατά τη λειτουργία της. Μην συνδέετε ηλεκτρικά τη φωτεινή αλυσίδα με άλλες αλυσίδες. Το εύκαμπτο καλώδιο της φωτεινής αλυσίδας δεν μπορεί να αντικατασταθεί· μην χρησιμοποιείτε τη φωτεινή αλυσίδα αν το καλώδιο είναι κατεστραμμένο. Μην συνδέετε τη λάμπα LED στο δίκτυο ενώ βρίσκεται ακόμη στ