

EN Do not connect this product to any power supply or adapter other than one described in the manual, on the name plate, or specifically recommended by vidaXL. This appliance should not be used by children of 14 years or younger, and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge concerning use of electronic appliances. Electricity is dangerous. Damage and improper installation, use or alteration (replacement of individual components) can lead to damage to the unit and mains wiring, resulting in electric shock and danger to the user. Do not operate this product in explosive atmospheres, such as in the presence of flammable liquids, gases and dust, or above 50 degrees Celsius. Do not switch on the product if the connecting cable or adapter are visible damaged. Never open or insert anything into electrical fittings or equipment. Doing this sort of thing can lead to serious danger to life from electric shock. Turn off power while installing and maintaining. Make sure the bulbs have cooled down. This product is intended for outdoor use. If the external flexible cable or cord of this luminaire is damaged, it shall be exclusively replaced by the manufacturer or his service agent or a similar qualified person in order to avoid a hazard. This product is intended for outdoor use.

DE Schließen Sie dieses Produkt nur an ein Netzteil oder einen Adapter an, der in der Bedienungsanleitung oder auf dem Typenschild beschrieben oder von vidaXL ausdrücklich empfohlen wird. Dieses Gerät sollte nicht von Kindern unter 14 Jahren und Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnis im Umgang mit elektronischen Geräten verwendet werden. Elektrizität ist gefährlich. Beschädigung und unsachgemäße Installation, Verwendung oder Veränderung (Austausch einzelner Komponenten) können zu Schäden am Gerät und an der Netzverkabelung führen, was einen elektrischen Schlag und eine Gefahr für den Benutzer bedeutet. Betreiben Sie das Gerät nicht in explosionsgefährdeten Bereichen, wie z.B. in Gegenwart von brennbaren Flüssigkeiten, Gasen und Staub oder bei Temperaturen über 50 Grad Celsius. Schalten Sie das Produkt nicht ein, wenn das Anschlusskabel oder der Adapter sichtbar beschädigt sind. Öffnen oder stecken Sie niemals etwas in elektrische Armaturen oder Geräte. Dies kann zu schwerer Lebensgefahr durch Stromschlag führen. Schalten Sie das Gerät während der Installation und Wartung aus. Vergewissern Sie sich, dass die Glühbirnen abgeköhlt sind. Dieses Produkt ist für die Verwendung im Freien vorgesehen. Wenn das externe flexible Kabel oder die Leitung dieser Leuchte beschädigt ist, muss es ausschließlich durch den Hersteller oder seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden, um eine Gefährdung zu vermeiden. Dieses Produkt ist für die Verwendung im Freien vorgesehen.

FR Ne pas brancher ce produit sur une alimentation électrique ou un adaptateur autre que ceux décrits dans le manuel, sur la plaque signalétique, ou spécifiquement recommandés par vidaXL. Cet appareil ne doit pas être utilisé par des enfants de 14 ans ou moins, ni par des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou qui manquent d'expérience et de connaissances en matière d'utilisation d'appareils électroniques. L'électricité est dangereuse. Les dommages et une installation, une utilisation ou une modification incorrecte (remplacement de composants individuels) peuvent endommager l'appareil et le câblage du réseau, entraînant un choc électrique et un danger pour l'utilisateur. N'utilisez pas ce produit dans des atmosphères explosives, par exemple en présence de liquides, de gaz et de poussières inflammables, ou à une température supérieure à 50 degrés Celsius. Ne mettez pas l'appareil en marche si le câble de connexion ou l'adaptateur sont visiblement endommagés. N'ouvrez jamais ou n'insérez jamais rien dans les installations ou les équipements électriques. Ce genre d'opération peut entraîner un grave danger de mort par électrocution. Coupez le courant pendant l'installation et l'entretien. Assurez-vous que les ampoules ont refroidi. Ce produit est destiné à être utilisé à l'extérieur. Si le câble ou le cordon flexible externe de ce luminaire est endommagé, il doit être remplacé exclusivement par le fabricant ou son agent de service ou une personne qualifiée similaire afin d'éviter tout danger. Ce produit est destiné à être utilisé à l'extérieur.

NL Sluit dit product niet aan op een andere voeding of adapter dan die welke beschreven staat in de handleiding, op het naamplaatje, of specifiek aanbevolen wordt door vidaXL. Dit apparaat mag niet worden gebruikt door kinderen van 14 jaar of jonger en personen met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale capaciteiten of gebrek aan ervaring en kennis met betrekking tot het gebruik van elektronische apparaten. Elektriciteit is gevaarlijk. Beschadiging en onjuiste installatie, gebruik of wijziging (vervanging van afzonderlijke componenten) kunnen leiden tot beschadiging van het apparaat en de netbedrading, wat kan resulteren in een elektrische schok en gevaar voor de gebruiker. Gebruik dit product niet in een explosieve omgeving, zoals in de aanwezigheid van ontvlambare vloeistoffen, gassen en stof, of boven 50 graden Celsius. Schakel het product niet in als de aansluitkabel of adapter zichtbaar beschadigd zijn. Open nooit elektrische aansluitingen of apparatuur en steek er nooit iets in. Dit kan leiden tot ernstig levensgevaar door elektrische schokken. Schakel de stroom uit tijdens installatie en onderhoud. Zorg ervoor dat de lampen zijn afgekoeld. Dit product is bedoeld voor gebruik buitenshuis. Als de externe flexibele kabel of het snoer van deze armatuur beschadigd is, dient deze uitsluitend te worden vervangen door de fabrikant of diens serviceagent of een vergelijkbaar gekwalificeerd persoon om gevaar te voorkomen. Dit product is bedoeld voor gebruik buitenshuis.

ES No conecte este producto a ninguna fuente de alimentación o adaptador que no esté descrito en el manual, en la placa de características o específicamente recomendado por vidaXL. Este aparato no debe ser utilizado por niños de 14 años o menos, ni por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de experiencia y conocimientos sobre el uso de aparatos electrónicos. La electricidad es peligrosa. Los daños y una instalación, uso o alteración inadecuados (sustitución de componentes individuales) pueden provocar daños en la unidad y en el cableado de red, con el consiguiente riesgo de descarga eléctrica y peligro para el usuario. No utilice este producto en atmósferas explosivas, como en presencia de líquidos inflamables, gases y polvo, o por encima de 50 grados centígrados. No encienda el producto si el cable de conexión o el adaptador presentan daños visibles. No abra ni inserte nunca nada en los accesorios o equipos eléctricos. Hacerlo puede suponer un grave peligro de muerte por descarga eléctrica. Desconecte la alimentación eléctrica durante la instalación y el mantenimiento. Asegúrese de que las bombillas se han enfriado. Este producto está diseñado para su uso en exteriores. Si el cable o cordón flexible externo de esta luminaria está dañado, deberá ser sustituido exclusivamente por el fabricante o su agente de servicio o una persona cualificada similar para evitar riesgos. Este producto está diseñado para su uso en exteriores.

IT Non collegare il prodotto ad alimentatori o adattatori diversi da quelli descritti nel manuale, sulla targhetta o specificamente raccomandati da vidaXL. Questo apparecchio non deve essere utilizzato da bambini di 14 anni o meno e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o con scarsa esperienza e conoscenza dell'uso di apparecchi elettronici. L'elettricità è pericolosa. Danneggiamenti e installazioni improprie, uso o modifiche (sostituzione di singoli componenti) possono causare danni all'unità e al cablaggio di rete, con conseguenti scosse elettriche e pericolo per l'utente. Non utilizzare il prodotto in atmosfere esplosive, ad esempio in presenza di liquidi, gas e polveri infiammabili, o a temperature superiori a 50 gradi. Non accendere il prodotto se il cavo di collegamento o l'adattatore sono visibilmente danneggiati. Non aprire o inserire mai nulla nelle apparecchiature elettriche. Questo tipo di operazione può comportare un grave pericolo per la vita a causa di scosse elettriche. Spegnere il prodotto durante l'installazione e la manutenzione. Assicurarsi che le lampadine si siano raffreddate. Questo prodotto è destinato all'uso all'aperto. Se il cavo flessibile esterno o il cavo di questo apparecchio è danneggiato, deve essere sostituito esclusivamente dal produttore o dal suo agente di assistenza o da una persona qualificata simile, al fine di evitare un pericolo. Questo prodotto è destinato all'uso esterno.

PL Nie należy podłączać tego produktu do żadnego zasilacza lub adaptera innego niż opisany w instrukcji, na tabliczce znamionowej lub specjalnie zalecany przez vidaXL. To urządzenie nie powinno być używane przez dzieci w wieku 14 lat lub młodsze oraz osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych lub nieposiadające doświadczenia i wiedzy w zakresie korzystania z urządzeń elektronicznych. Elektryczność jest niebezpieczna. Uszkodzenia i nieprawidłowa instalacja, użytkowanie lub modyfikacje (wymiana poszczególnych komponentów) mogą prowadzić do uszkodzenia urządzenia i okablowania sieciowego, powodując porażenie prądem i zagrożenie dla użytkownika. Nie używaj tego produktu w atmosferze wybuchowej, np. w obecności łatwopalnych cieczy, gazów i pyłów lub w temperaturze powyżej 50 stopni Celsjusza. Nie włączaj produktu, jeśli kabel połączeniowy lub adapter są uszkodzone. Nigdy nie otwieraj ani nie wkładaj niczego do złączy lub urządzeń elektrycznych. Takie postępowanie może prowadzić do poważnego zagrożenia życia w wyniku porażenia prądem elektrycznym. Podczas instalacji i konserwacji należy wyłączyć zasilanie. Upewnij się, że żarówki ostygły. Ten produkt jest przeznaczony do użytku na zewnątrz. Jeśli zewnętrzny elastyczny kabel lub przewód tej oprawy oświetleniowej zostanie uszkodzony, powinien zostać wymieniony wyłącznie przez producenta lub jego przedstawiciela serwisowego lub podobną wykwalifikowaną osobę w celu uniknięcia zagrożenia. Ten produkt jest przeznaczony do użytku na zewnątrz.

CZ Nepřipojujte tento výrobek k žádnému jinému zdroji napájení nebo adaptéru, než který je popsán v příručce, na výrobním štítku nebo výslovně doporučen společností vidaXL. Tento spotřebič by neměl používat děti do 14 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí týkajících se používání elektronických spotřebičů. Elektrický proud je nebezpečný. Poškození a nesprávná instalace, používání nebo úpravy (výměna jednotlivých součástí) mohou vést k poškození přístroje a síťového vedení, což může mít za následek úraz elektrickým proudem a ohrožení uživatele. Nepoužívejte tento výrobek ve výbušném prostředí, například v přítomnosti hořlavých kapalin, plynů a prachu, nebo při teplotě nad 50 stupňů Celsia. Nezapínejte výrobek, pokud je viditelně poškozený připojovací kabel nebo adaptér. Nikdy nic neotvírejte ani nevkładajte do elektrických armatur nebo zařízení. Takové jednání může vést k vážnému ohrožení úrazem elektrickým proudem. Při instalaci a údržbě vypněte napájení. Ujistěte se, že žárovky vychladly. Tento výrobek je určen pro venkovní použití. Pokud dojde k poškození vnějšího ohebného kabelu nebo šňůry tohoto svítidla, musí být vyměněn výhradně výrobcem nebo jeho servisním zástupcem nebo podobně kvalifikovanou osobou, aby se předešlo nebezpečí. Tento výrobek je určen pro venkovní použití.

DK Tilslut ikke dette produkt til andre strømforsyninger eller adaptere end dem, der er beskrevet i manualen, på typeskiltet eller specifikt anbefalet af vidaXL. Dette apparat bør ikke bruges af børn på 14 år eller derunder og personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og viden om brug af elektroniske apparater. Elektricitet er farlig. Beskadigelse og forkert installation, brug eller ændring (udskiftning af individuelle komponenter) kan føre til beskadigelse af enheden og netledningerne, hvilket kan resultere i elektrisk stød og fare for brugeren. Brug ikke dette produkt i eksplosive atmosfærer, f.eks. i nærheden af brændbare væsker, gasser og støv, eller over 50 grader Celsius. Tænd ikke for produktet, hvis tilslutningskabel eller adapteren er synligt beskadiget. Åbn eller sæt aldrig noget ind i elektriske installationer eller udstyr. Den slags kan medføre alvorlig livsfare på grund af elektrisk stød. Sluk for strømmen under installation og vedligeholdelse. Sørg for, at pærerne er kølet ned. Dette produkt er beregnet til udendørs brug. Hvis det eksterne fleksible kabel eller ledningen til dette armatur er beskadiget, skal det udelukkende udskiftes af producenten eller dennes serviceagent eller en lignende kvalificeret person for at undgå fare. Dette produkt er beregnet til udendørs brug.

PT Não ligue este produto a qualquer fonte de alimentação ou adaptador que não esteja descrito no manual, na placa de identificação, ou especificamente recomendado pela vidaXL. Este aparelho não deve ser utilizado por crianças de 14 anos ou menos, e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou com falta de experiência e conhecimento relativamente à utilização de aparelhos electrónicos. A electricidade é perigosa. Os danos e a instalação, utilização ou alteração inadequadas (substituição de componentes individuais) podem provocar danos na unidade e na cablagem de alimentação, resultando em choque eléctrico e perigo para o utilizador. Não utilize este produto em atmosferas explosivas, tais como na presença de líquidos inflamáveis, gases e poeiras, ou acima dos 50 graus Celsius. Não ligue o produto se o cabo de ligação ou o adaptador estiverem visivelmente danificados. Nunca abra ou introduza nada em equipamentos ou acessórios eléctricos. Este tipo de ação pode provocar um grave perigo de vida devido a choques eléctricos. Desligue a alimentação eléctrica durante a instalação e a manutenção. Certifique-se de que as lâmpadas arrefeceram. Este produto destina-se a ser utilizado no exterior. Se o cabo ou o cordão flexível externo dessa luminária estiver danificado, deve ser exclusivamente substituído pelo fabricante ou pelo seu agente de assistência ou por uma pessoa qualificada semelhante, de modo a evitar qualquer perigo. Este produto destina-se a ser utilizado no exterior.

HU Ne csatlakoztassa ezt a terméket más tápegységhez vagy adapterhez, mint ami a kézikönyvben, a névtáblán le van írva, vagy amit a vidaXL kifejezetten ajánl. Ezt a készüléket nem használhatjaék 14 éves vagy annál fiatalabb gyermekek, valamint csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességekkel rendelkező személyek, illetve az elektronikus készülékek használatára vonatkozó tapasztalatok és ismeretek hiánya miatt. Az elektromos áram veszélyes. A készülék sérülése és nem megfelelő telepítése, használat a vagy módosítása (az egyes alkatrészek cseréje) a készülék és a hálózati vezetékek károsodásához vezethet, ami áramütés és a felhasználó veszélyeztetését eredményezheti. Ne üzemeltesse ezt a terméket robbanásveszélyes környezetben, például gúlykénykor folyadékok, gázok és por jelenlétében, vagy 50 Celsius-fok felett. Ne kapcsolja be a terméket, ha a csatlakozókábel vagy az adapter láthatóan sérült. Soha ne nyissa ki a he helyezzen be semmit az elektromos szerelvényekhez vagy berendezésekbe. Az ilyesmi súlyos életveszélyt okozhat áramütés miatt. Telepítés és karbantartás közben kapcsolja ki a készüléket. Győződjön meg róla, hogy az izzók lehűltek. Ez a termék kültéri használatra készült. Ha a lámpatest külső hajlékony kábele vagy zsinórja megsérül, azt a veszély elkerülése érdekében kizárólag a gyártónak vagy szerviznek vagy hasonló képesített rendelkező személynek kell kicserélnie. Ez a termék kültéri használatra készült.

NO Ikke koble dette produktet til en annen strømforsyning eller adapter enn den som er beskrevet i bruksanvisningen, på typeskiltet eller som er spesielt anbefalt av vidaXL. Dette apparatet skal ikke brukes av barn under 14 år eller personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller personer som mangler erfaring og kunnskap om bruk av elektroniske apparater. Elektrisitet er farlig. Skader og feilaktig installasjon, bruk eller endring (utskifting av enkeltkomponenter) kan føre til skade på apparatet og strømmettet, noe som kan føre til elektrisk stød og fare for brukeren. Ikke bruk dette produktet i eksplosjonsfarlige omgivelser, f.eks. i nærheten av brennbare væsker, gasser og støv, eller ved temperaturer over 50 grader Celsius. Ikke slå på produktet hvis tilkoblingskabelen eller adapteren er synlig skadet. Aldri åpne eller stikk noe inn i elektriske installasjoner eller utstyr. Dette kan føre til alvorlig livsfare på grunn av elektrisk stød. Slå av strømmen under installasjon og vedlikehold. Forsikre deg om at pærene er avkjølt. Dette produktet er beregnet for utendørs bruk. Hvis den eksterne fleksible kabelen eller ledningen til denne armaturen blir skadet, skal den utelukkende skiftes ut av produsenten eller dennes serviceagent eller en tilsvarende kvalifisert person for å unngå fare. Dette produktet er beregnet for utendørs bruk.

RO Nu conectați acest produs la nicio sursă de alimentare sau adaptor, altul decât cel descris în manual, pe plăcuța de identificare sau recomandat în mod specific de vidaXL. Acest aparat nu trebuie utilizat de copii cu vârsta mai mică sau egală cu 14 ani și de persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau cu lipsă de experiență și cunoștințe privind utilizarea aparatelor electronice. Electricitatea este periculoasă. Deteriorarea și instalarea, utilizarea sau modificarea necorespunzătoare (înlocuirea componentelor individuale) pot duce la deteriorarea aparatului și a cablurilor de rețea, rezultând șocuri electrice și pericol pentru utilizator. Nu utilizați acest produs în atmosfere explozive, cum ar fi în prezența lichidelor inflamabile, a gazelor și a prafului, sau la peste 50 de grade Celsius. Nu porniți produsul dacă cablul de conectare sau adaptorul sunt deteriorate vizibil. Nu deschideți și nu introduceți niciodată nimic în fittingurile sau echipamentele electrice. Efectuarea acestui tip de lucru poate duce la un pericol grav pentru viață din cauza șocurilor electrice. Închideți alimentarea în timpul instalării și înțreținerii. Asigurați-vă că becurile s-au răcit. Acest produs este destinat utilizării în exterior. În cazul în care cablul sau cablul flexibil extern al acestui corp de iluminat este deteriorat, acesta trebuie înlocuit exclusiv de producător sau de agentul său de service sau de o persoană calificată similară pentru a evita un pericol. Acest produs este destinat utilizării în exterior.

SE Anslut inte denna produkt till någon annan strömförsörjning eller adapter än den som beskrivs i bruksanvisningen, på typeskiltet eller som specifikt rekommenderas av vidaXL. Denna apparat får inte användas av barn som är 14 år eller yngre, eller av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller som saknar erfarenhet och kunskap om användning av elektroniska apparater. Elektricitet är farlig. Skador och felaktig installation, användning eller ändring (byte av enskilda komponenter) kan leda till skador på enheten och nätslutningen, vilket kan leda till elektriska stötar och fara för användaren. Använd inte denna produkt i explosiva miljöer, t.ex. i närheten av brandfarliga vätskor, gaser och damm, eller vid temperaturer över 50 grader Celsius. Slå inte på produkten om anslutningskabeln eller adaptern är synligt skadade. Öppna eller för aldrig in något i elektriska installationer eller utrustning. Om du gör detta kan det leda till allvarlig livsfara på grund av elektriska stötar. Stäng av strömmen under installation och underhåll. Se till att glödlamporna har svalnat. Denna produkt är avsedd för utomhusbruk. Om den externa flexibla kabeln eller sladden på denna armatur skadas ska den endast bytas ut av tillverkaren eller dennes serviceombud eller en liknande kvalificerad person för att undvika fara. Denna produkt är avsedd för utomhusbruk.

BG Не свързвайте този продукт към захранване или адаптер, различни от описаните в ръководството, на табелката с името или изрично препоръчаните от vidaXL. Този уред не трябва да се използва от деца на 14 години или по-млади, както и от лица с намалени физически, сетивни или умствени способности или с липса на опит и познания относно използването на електронни уреди. Електричеството е опасно. Повредите и неправилният монтаж, употреба или промяна (подмяна на отделни компоненти) могат да доведат до повреда на уреда и електрическата мрежа, което да доведе до токов удар и опасност за потребителя. Не използвайте този продукт във взривоопасна атмосфера, например в присъствието на запалими течности, газове и прах, или при температура над 50 градуса по Целзий. Не включвайте продукта, ако свързващият кабел или адаптерът са видимо повредени. Никога не отваряйте и не поставяйте нищо в електрическите арматури или оборудване. Подобни действия могат да доведат до сериозна опасност за живота от токов удар. Изключвайте захранването по време на инсталиране и поддръжка. Уверете се, че крушките са истински. Този продукт е предназначен за използване на открито. Ако външният гъвкав кабел или шнур на това осветително тяло е повреден, той трябва да бъде заменен изключително от производителя или негов сервисен агент, или от подобно квалифицирано лице, за да се избегне опасност. Този продукт е предназначен за употреба на открито.

EE Ärge ühendage seda toodet ühegi muu kui kasutusjuhendis või nimesildil kirjeldatud või vidaXL-i poolt spetsiaalselt soovitatud toiteallika või adapteriga. Seda seadet ei tohi kasutada 14-aastased või nooremad lapsed ega isikud, kellel on vähenenud füüsilised, sensoorsed või vaimsed võimed või kellel puuduvad kogemused ja teadmised elektroonikaseadmete kasutamise kohta. Elekter on ohtlik. Seadme kahjustamine ja ebaõige paigaldamine, kasutamine või muutmine (üksikute komponentide asendamine) võib põhjustada seadme ja võrgukaabli kahjustusi, mille tagajärjeks on elektrilöök ja oht kasutajale. Ärge kasutage seda seadet plehatsusohutuks keskkonnas, näiteks tuleohutlike vedelike, gaaside ja tolm juuresolekul või üle 50 °C. Ärge lülitage toodet sisse, kui ühenduskaabel või adapter on nähtavalt kahjustatud. Ärge kunagi avage ega sisestage midagi elektriliitmikku või -seadmesse. Sellise aja tegemine võib põhjustada tõsist ohtu elule elektrilöögi tõttu. Lülitage seadme paigaldamise ja hooldamise ajal vool välja. Veenduge, et lambid on jahtunud. See toode on mõeldud kasutamiseks välitingimustes. Kui selle valgusti väline painduv kaabel või juhe on kahjustatud, peab selle ohu vältimiseks vahetama eranditult tootja või tema teenindusagent või sarnase kvalifikatsiooniga isik. See toode on ette nähtud kasutamiseks välitingimustes.

FI Älä kytke tätä tuotetta muuhun kuin käyttöoppaassa tai nimikilvessä kuvattuun tai vidaXL:n erityisesti suosittelemaan virtalähteeseen tai sovittimeen. Tätä laitetta eiivät saa käyttää 14-vuotiaat tai sitä nuoremmat lapset eivätkä henkilöt, joilla on heikentyneet fyysiset, sensoriset tai henkiset kyvyt tai joilla ei ole kokemusta ja tietoa elektronisten laitteiden käytöstä. Sähkö on vaarallista. Vahingoittuminen ja virheellinen asennus, käyttö tai muuttaminen (yksittäisten komponenttien vaihtaminen) voi johtaa laitteen ja verkkojohdon vaurioitumiseen, mikä voi aiheuttaa sähköiskun ja vaaran käyttäjälle. Älä käytä tätä tuotetta räjähdysalttiissa tiloissa, kuten syttyvien nesteiden, kaasujen ja pölyn läsnä ollessa tai yli 50 celsiusasteen lämpötilassa. Älä kytke tuotetta päälle, jos liitäntäjohto tai sovitin on näkyvästi vaurioitunut. Älä koskaan avaa tai työnnä mitään liitäntäsennuksia tai -laitteita. Tällaisen tekeminen voi aiheuttaa vaarallan hengenvaaran sähköiskun seurauksena. Katkaise virta asennuksen ja huollon ajaksi. Varmista, että lamput ovat jäähtyneet. Tämä tuote on tarkoitettu ulkokäyttöön. Jos tämän valaisimen ulkoinen taipuisa kaapeli tai johto vaurioituu, valmistaja tai hänen huoltoilikkeensä tai vastaavaan pätevään henkilöön on vaihdettava se yksinomaan vaaran välttämiseksi. Tämä tuote on tarkoitettu ulkokäyttöön.

GR Μην συνδέετε αυτό το προϊόν σε κανένα άλλο τροφοδοτικό ή προσαρμογέα εκτός από εκείνο που περιγράφεται στο εγχειρίδιο, στην πινακίδα τύπου ή συνιστάται ειδικά από τη vidaXL. Αυτή η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από παιδιά ηλικίας 14 ετών ή νεότερα, καθώς και από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή πνευματικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσεων σχετικά με τη χρήση ηλεκτρονικών συσκευών. Ο ηλεκτρισμός είναι επικίνδυνος. Η βλάβη και η ακατάλληλη εγκατάσταση, χρήση ή τροποποίηση (αντικατάσταση μεμονωμένων εξαρτημάτων) μπορεί να οδηγήσει σε βλάβη της συσκευής και της καλωδίωσης του δικτύου, με αποτέλεσμα την πρόκληση ηλεκτροπληξίας και κινδύνου για τον χρήστη. Μην χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν σε εκρηκτικές ατμόσφαιρες, όπως παρουσία εύφλεκτων υγρών, αερίων και σκόνης, ή σε θερμοκρασία άνω των 50 βαθμών Κελσίου. Μην θέσετε σε λειτουργία το προϊόν εάν το καλώδιο σύνδεσης ή ο προσαρμογέας είναι εμφανώς κατεστραμμένα. Ποτέ μην ανοίγετε ή εισάγετε οτιδήποτε σε ηλεκτρικά εξαρτήματα ή εξοπλισμό. Κάτι τέτοιο μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρό κίνδυνο (ζωής από ηλεκτροπληξία). Απενεργοποιήστε το ρεύμα κατά την εγκατάσταση και τη συντήρηση. Βεβαιωθείτε ότι οι λαμπτήρες έχουν κρυώσει. Αυτό το προϊόν προορίζεται για χρήση σε εξωτερικούς χώρους. Εάν το εξωτερικό καυκαμπο καλώδιο ή το καλώδιο αυτού του φωτιστικού έχει υποστεί ζημιά, πρέπει να αντικατασταθεί αποκλειστικά από τον κατασκευαστή ή τον αντιπρόσωπο σέρβις του ή από πρόσωπο εξειδικευμένο άτομο, προκειμένου να αποφευχθεί κίνδυνος. Αυτό το προϊόν προορίζεται για χρήση σε εξωτερικούς χώρους.

HR Nemojte spajati ovaj proizvod na bilo koje napajanje ili adapter osim onog koji je opisan u priručniku, na pločici s nazivom ili koji je posebno preporučio vidaXL. Ovaj uređaj ne smiju koristiti djeca od 14 godina ili mlađa, te osobe sa smanjenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima ili nedostatkom iskustva i znanja o korištenju elektroničkih uređaja. Struja je opasna. Oštećenje i nepravilna instalacija, uporaba ili izmjena (zamjena pojedinačnih komponenti) mogu dovesti do oštećenja jedinice i glavnog ožičenja, što može dovesti do strujnog udara i opasnosti za korisnika. Ne koristite ovaj proizvod u eksplozivnoj atmosferi, kao što je prisutnost zapaljivih tekućina, plinova i prašine, ili iznad 50 stupnjeva Celzijusa. Ne uključujte proizvod ako su spojni kabel ili adapter vidljivo oštećeni. Nikada ne otvarajte niti umetajte bilo što u električne instalacije ili opremu. Ovakve stvari mogu dovesti do ozbiljne opasnosti po život od strujnog udara. Isključite napajanje tijekom instaliranja i održavanja. Provjerite jesu li se žarulje ohladile. Ovaj proizvod je namijenjen za vanjsku upotrebu. Ako je vanjski savitljivi kabel ili kabel ove svjetiljke oštećen, mora ga zamijeniti isključivo proizvođač ili njegov serviser ili slična kvalificirana osoba kako bi se izbjegla opasnost. Ovaj proizvod je namijenjen za vanjsku upotrebu.

LV Nepieslēdziet šo izstrādājumu pie cita barošanas avota vai adaptera, kas nav aprakstīts rokasgrāmātā, uz datu plāksnites vai īpaši ieteiktas vidaXL. Šo ierīci nedrīkst lietot bērni vecumā līdz 14 gadiem vai jaunāki, kā arī personas ar ierobežotām fiziskajām, manu vai garīgajām spējām vai bez pieredzes un zināšanām par elektronisko ierīču lietošanu. Elektrība ir bīstama. Bojājumi un nepareiza uzstādīšana, lietošana vai pārveidošana (atsevišķu sastāvdaļu nomaina) var izraisīt ierīces un elektrotīkla vadu bojājumus, kā rezultātā lietotājs var tikt pakļauts elektrošokam un briesmām. Nedarbīniet šo ierīci sprādzienbīstamā vidē, piemēram, uzliesmojošu šķidrumu, gāzu un putekļu klātbūtnē, kā arī virs 50 grādiem pēc Celsija. Neieslēdziet izstrādājumu, ja savienojuma kabelis vai adapteris ir redzami bojāti. Nekādā gadījumā neatveriet un neievietojiet neko elektroinstalācijās vai iekārtās. Šāda rīcība var izraisīt nopietnu dzīvības apdraudējumu no elektriskās strāvas trieciena. Uzstādīšanas un apkopes laikā izslēdziet strāvas padevi. Pārļiecinieties, ka spuldzes ir atdzišusas. Šis izstrādājums ir paredzēts lietošanai ārpus telpām. Ja ir bojāts šīs apgaismes ierīces ārējais lokālais kabelis vai vads, lai izvairītos no apdraudējuma, tas ir jānomaina tikai ražotājam vai tā servisa pārstāvim, vai līdzīgi kvalificētai personai. Šis ražojums ir paredzēts lietošanai ārpus telpām.

LT Šio gaminio neprijunkite prie jokio kito maitinimo šaltinio ar adapterio, išskyrus aprašytą vadove, vardinėje plokštelėje arba specialiai rekomenduojamą vidaXL. Šio prietaiso neturėtų naudoti 14 metų ar jaunesni vaikai ir asmenys, kurių fizinis, jutiminis ar protinės galimybės yra ribotos arba kuriems trūksta patirties ir žinių, susijusių su elektroninių prietaisų naudojimu. Elektra yra pavojinga. Pažeidus ir netinkamai sumontavus, naudojant ar pakeitus (pakeitus atskirus komponentus), gali būti sukeliamas prietaisais ir elektros tinklo laidai, dėl to gali būti nutrenktas elektros srovės ir kilti pavojus naudotojui. Nenaudokite šio gaminio sprogioje aplinkoje, pavyzdžiui, esant degiems skysčiams, dujoms ir dulkėms, arba aukštesnėje nei 50 laipsnių Celsijaus temperatūroje. Neprijunkite gaminio, jei matomas akivaizdžiai pažeistas jungiamasis kabelis arba adapteris. Niekada nieko neatidarinėkite ir neiškiskite į elektros jungtis ar įrangą. Darant tokius veiksmus gali kilti rimtas pavojus gyvybei dėl elektros smūgio. Montuodami ir atlikdami techninę priežiūrą, išjunkite maitinimą. Įsitikinkite, kad lemputės atvėso. Šis gaminys skirtas naudoti lauke. Jei šio šviestuvo išorinis lankstus kabelis arba laidas yra pažeistas, siekiant išvengti pavojaus, jį turi pakeisti tik gamintojas arba jo aptarnavimo atstovas, arba panašios kvalifikacijos asmuo. Šis gaminys skirtas naudoti lauke.

SK Tento výrobok nepripájajte k žiadnemu inému zdroju napájania alebo adaptéru, ako je popísané v príručke, na výrobnom štítku alebo výslovne odporúčané spoločnosťou vidaXL. Tento spotrebič by nemali používať deti vo veku 14 rokov alebo mladšie a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí týkajúcich sa používania elektronických spotrebičov. Elektrický prúd je nebezpečný. Poškodenie a nesprávna inštalácia, používanie alebo zmena (výmena jednotlivých komponentov) môžu viesť k poškodeniu prístroja a sieťového vedenia, čo môže mať za následok úraz elektrickým prúdom a ohrozenie používateľa. Tento výrobok nepoužívajte vo výbušnom prostredí, napríklad v prítomnosti horľavých kvapalin, plynov a prachu, alebo pri teplote nad 50 stupňov Celzia. Nezapíňajte výrobok, ak je viditeľne poškodený pripojovací kábel alebo adaptér. Nikdy nič neotvárajte ani nevkładajte do elektrických armatúr alebo zariadení. Takéto konanie môže viesť k vážnemu ohrozeniu života úrazom elektrickým prúdom. Počas inštalácie a údržby vypnite napájanie. Uistite sa, že žiarovky vychladli. Tento výrobok je určený na používanie vo vonkajšom prostredí. Ak sa poškodí vonkajší ohybný kábel alebo šnúra tohto svetidla, musí ho vymeniť výlučne výrobca alebo jeho servisný zástupca, alebo podobne kvalifikovaná osoba, aby sa predišlo nebezpečenstvu. Tento výrobok je určený na vonkajšie použitie.

SL Izdelka ne priključujte na noben drug napajalnik ali adapter, razen na tistega, ki je opisan v priručniku, na napisni ploščici ali ki ga izrecno priporoča družba vidaXL. Te naprave ne smejo uporabljati otroci, stari 14 let ali manj, in osebe z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi ali duševnimi sposobnostmi ali s pomanjkanjem izkušenj in znanja o uporabi elektronskih naprav. Električna energija je nevarna. Poškodbe in nepravilna namestitve, uporaba ali spreminjanje (zamenjava posameznih sestavnih delov) lahko povzročijo poškodbe naprave in omrežne napeljave, kar lahko povzroči električni udar in nevarnost za uporabnika. Tega izdelka ne uporabljajte v eksplozivnem okolju, na primer v prisotnosti vnetljivih tekočin, plinov in prahu, ali pri temperaturi nad 50 stopinj Celzija. Izdelka ne vklapljajte, če sta priključni kabel ali adapter vidno poškodovana. Nikoli ne odpirajte in ne vastavljajte ničesar v električne napeljave ali opremo. Takšno početje lahko povzroči resno življenjsko nevarnost zaradi električnega udara. Med nameščanjem in vzdrževanjem izklopite električno napajanje. Prepričajte se, da so se žarnice ohladile. Ta izdelek je namenjen uporabi na prostem. Če je zunanjí bljiljvi kabel ali vrvica te svetilke poškodovana, jo mora zamenjati izključno proizvajalec ali njegov servisni zastopnik ali podobno usposobljena oseba, da bi se izognili nevarnosti. Ta izdelek je namenjen uporabi na prostem.

IS Ekki tengja þessa vöru við neinn afgifaga eða millistykki annan en þann sem lýst er í handbókinni, á nafnplötunni eða sem vidaXL mælir sérstaklega með. Þetta tæki ætti ekki að nota af börnum 14 ára eða yngri, og einstaklingum með skerta líkamlega, skynræna eða andlega getu eða skort á reynslu og þekkingu varðandi notkun rafaindrættækja. Rafmagn er hættulegt. Skemmdir og óvígðingarnir uppsetning, notkun eða breyting (skipti á einstökum íhlutum) geta leitt til skemmda á einingunni og rafliðgnum, sem getur valdið raflofti og hættu fyrir notanda. Ekki nota þessa vöru í sprengifímu andrúmslofti, svo sem í návist eldfimra vökvu, loftgudunga og ryks, eða yfir 50 gráður á Celsíus. Ekki kveikja á rafmagni ef tengisúran eða millistykkið er sjáanlegt skemmd. Aldrei opna eða setja neitt í vörnangstengi eða tæki. Að gera slíkt getur leitt til alvarlegrar lífshættu af raflofti. Slökktu á rafmagni meðan þú sett urr upp og víthaldi. Gakktu úr skugga um að perurnar hafi kólnað. Þessi vara er ætluð til notkunar undandyra. Ef ytri sveigjanleg snúra eða snúra þessa lífsbúnaðar er skemmd skalt framléiðandi eða þróunustaðili hans eða álka hæfur einstaklingur skipta um hana til að forðast hættu. Þessi vara er ætluð til notkunar undandyra.