

ENDo not connect this product to any power supply or adapter other than one described in the manual, on the name plate, or specifically recommended by vidaXL. This product should not be used by children and persons with reduced physical, sensory, or mental capabilities as well as those who lack the experience and knowledge concerning its use. They may only do so if they have been given proper instructions or are under the supervision of a person who is responsible for their safety. Children should not play with the product. Cleaning and user maintenance should not be performed by children without supervision. Electricity is dangerous. Improper installation, use, or alteration (replacement of individual components) can damage the unit and mains wiring which can create an electric shock. Do not operate this product in explosive atmospheres, such as in the presence of flammable liquids, gases, and dust, or in temperatures above 50 degrees Celsius (122 °F). Make sure that the power is off while installing or maintaining the product. Never open or insert anything into the electrical fittings or equipment. Doing so can lead to serious electric shock. Do not change the existing electric circuit of the product. The lamp head/bulb becomes hot when in use! Let the lamp head/bulb cool down before adjusting/ changing it. Replace the diffuser if it shows any signs of crack. The installation cable should be able to resist high temperatures. If the external flexible cable or cord of this luminaire is damaged, it shall be exclusively replaced by the manufacturer or his service agent or a similar qualified person in order to avoid a hazard. This product is intended for outdoor use.

DE Dieses Produkt darf nur an eine Stromversorgung oder einen Adapter angeschlossen werden, die/ der in der Bedienungsanleitung oder auf dem Typenschild beschrieben ist oder von vidaXL ausdrücklich empfohlen wird. Dieses Produkt darf nicht von Kindern und Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten sowie von Personen, denen es an Erfahrung und Kenntnissen bezüglich seiner Verwendung mangelt, verwendet werden. Sie dürfen dies nur tun, wenn sie ordnungsgemäß eingewiesen wurden oder unter der Aufsicht einer Person stehen, die für ihre Sicherheit verantwortlich ist. Kinder dürfen nicht mit dem Produkt spielen. Reinigung und Wartung durch den Benutzer dürfen nicht von Kindern ohne Aufsicht durchgeführt werden. Dieses Produkt kann im Freien verwendet werden. Elektrizität ist gefährlich. Eine unsachgemäße Installation, Verwendung oder Veränderung (Austausch einzelner Komponenten) kann das Gerät und die Netzleitung beschädigen, was zu einem Stromschlag führen kann. Betreiben Sie das Gerät nicht in explosionsgefährdeten Umgebungen, wie z. B. in der Nähe von brennbaren Flüssigkeiten, Gasen und Staub, oder bei Temperaturen über 50 Grad Celsius (122 °F). Vergewissern Sie sich, dass die Stromversorgung ausgeschaltet ist, während Sie das Gerät installieren oder warten. Öffnen Sie niemals die elektrischen Anschlüsse oder Geräte und führen Sie keine Gegenstände in diese ein. Andernfalls kann es zu einem schweren Stromschlag kommen. Ändern Sie nicht den bestehenden Stromkreis des Produkts. Der Lampenkopf/die Glühbirne wird während des Gebrauchs heiß! Lassen Sie den Lampenkopf/die Glühbirne abkühlen, bevor Sie sie einstellen/auswechseln. Ersetzen Sie den Diffusor, wenn er Anzeichen von Rissen aufweist. Das Installationskabel muss hohen Temperaturen standhalten können. Wenn das äußere flexible Kabel oder die Leitung dieser Leuchte beschädigt ist, muss es/sie ausschließlich vom Hersteller oder seinem Kundendienst oder einer ähnlich qualifizierten Person ersetzt werden, um eine Gefährdung zu vermeiden. Dieses Produkt ist für die Verwendung im Freien vorgesehen.

FR Ne pas brancher ce produit sur une alimentation électrique ou un adaptateur autre que ceux décrits dans le manuel, sur la plaque signalétique, ou spécifiquement recommandés par vidaXL. Ce produit ne doit pas être utilisé par des enfants et des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ainsi que par des personnes qui n'ont pas l'expérience et les connaissances nécessaires à son utilisation. Ils ne peuvent l'utiliser que s'ils ont reçu des instructions appropriées ou s'ils sont sous la surveillance d'une personne responsable de leur sécurité. Les enfants ne doivent pas jouer avec le produit. Le nettoyage et l'entretien ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance. Ce produit peut être utilisé à l'extérieur. L'électricité est dangereuse. Une installation, une utilisation ou une modification incorrecte (remplacement de composants individuels) peut endommager l'appareil et le câblage du réseau, ce qui peut provoquer un choc électrique. N'utilisez pas ce produit dans des atmosphères explosives, par exemple en présence de liquides, de gaz et de poussières inflammables, ou à des températures supérieures à 50 degrés Celsius (122 °F). Assurez-vous que l'appareil est hors tension lorsque vous l'installez ou l'entretenez. N'ouvrez jamais et n'insérez jamais rien dans les raccords électriques ou l'équipement. Vous risqueriez de vous électrocuter gravement. Ne modifiez pas le circuit électrique existant du produit. La tête de lampe/l'ampoule devient chaude en cours d'utilisation ! Laissez refroidir la tête de lampe/l'ampoule avant de l'ajuster/la changer. Remplacez le diffuseur si présente des signes de fissure. Le câble d'installation doit pouvoir résister à des températures élevées. Si le câble flexible externe ou le cordon de ce luminaire est endommagé, il doit être remplacé exclusivement par le fabricant ou son agent de service ou une personne qualifiée similaire afin d'éviter tout danger. Ce produit est destiné à être utilisé à l'extérieur.

NL Sluit dit product niet aan op een stroombron of adapter die anders is dan wat is aangegeven in de handleiding of op het typeplaatje of wat specifiek is aanbevolen door vidaXL. Dit apparaat mag niet gebruikt worden door kinderen en personen met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale capaciteiten of een gebrek aan ervaring en kennis met betrekking tot het gebruik van het apparaat. Zij mogen alleen van het apparaat gebruik maken als zij onder toezicht staan of zijn geïnstrueerd over het gebruik van het apparaat door een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid. Kinderen mogen niet met het product spelen. Reiniging en onderhoud mogen niet zonder toezicht door kinderen worden uitgevoerd. Dit product mag buitenshuis gebruikt worden. Elektriciteit is gevaarlijk. Onjuiste installatie, onjuist gebruik of onjuiste wijzigingen (vervanging van afzonderlijke onderdelen) kunnen het apparaat en de netbedrading beschadigen, wat een elektrische schok kan veroorzaken. Gebruik dit product niet in een explosieve omgeving, zoals in de aanwezigheid van ontvlambare vloeistoffen, gassen en stof, of bij temperaturen boven 50 graden Celsius (122 °F). Zorg ervoor dat de stroom is uitgeschakeld terwijl u het product installeert of onderhoudt. Open of steek nooit iets in de elektrische aansluitingen of apparatuur. Dit kan leiden tot ernstige elektrische schokken. Wijzig het bestaande elektrische circuit van het product niet. De lampkop/bol wordt heet tijdens gebruik! Laat de lampkop/bol afkoelen voordat u deze aanpast/vervangt. Vervang de diffuser als deze tekenen van barsten vertoont. De installatiekabel moet bestand zijn tegen hoge temperaturen. Als de externe flexibele kabel of het snoer van deze armatuur beschadigd is, moet deze uitsluitend worden vervangen door de fabrikant of zijn serviceagent of een vergelijkbaar gekwalificeerd persoon om gevaar te voorkomen. Dit product is bedoeld voor gebruik buitenshuis.

ES No conecte este producto a ninguna fuente de alimentación o adaptador que no sea el descrito en el manual, en la placa de características o recomendado específicamente por vidaXL. Este producto no debe ser utilizado por niños ni por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, ni por personas que carezcan de la experiencia y los conocimientos necesarios para su uso. Solo podrá n hacerlo si han recibido las instrucciones adecuadas o están bajo la supervisión de una persona responsable de su seguridad. Los niños no deben jugar con el producto. La limpieza y el mantenimiento del producto no deben ser realizados por niños sin supervisión. Este producto puede utilizarse en exteriores. La electricidad es peligrosa. La instalación, uso o alteración inadecuados (sustitución de componentes individuales) pueden dañar la unidad y el cableado de red, lo que puede provocar una descarga eléctrica. No utilice este producto en atmósferas explosivas, como en presencia de líquidos, gases y polvo inflamables, ni a temperaturas superiores a 50 grados Celsius (122 °F). Asegúrese de que la alimentación está desconectada mientras instala o realiza el mantenimiento del producto. Nunca abra ni inserte nada en los accesorios o equipos eléctricos. De lo contrario, podría sufrir una descarga eléctrica grave. No modifique el circuito eléctrico existente del producto. El foco/la bombilla se calienta cuando está en uso. Deje que se enfrie antes de ajustarla o cambiarla. Sustituya el difusor si muestra algún signo de grieta. El cable de instalación debe resistir altas temperaturas. Si el cable o cordón flexible externo de esta luminaria está dañado, deberá ser sustituido exclusivamente por el fabricante o su agente de servicio o una persona cualificada similar para evitar riesgos. Este producto está destinado al uso en exteriores.

IT Non collegare questo prodotto a nessuna fonte di alimentazione o adattatore diverso da quello descritto nel manuale, sulla targhetta o specificamente raccomandato da vidaXL. Questo prodotto non deve essere utilizzato da bambini e persone con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte, così come da coloro che mancano di esperienza e conoscenze riguardo al suo utilizzo. Possono farlo solo se hanno ricevuto adeguate istruzioni o sono sotto la supervisione di una persona responsabile della loro sicurezza. I bambini non devono giocare con il prodotto. La pulizia e la manutenzione non devono essere eseguite dai bambini senza supervisione. Questo prodotto può essere utilizzato all'aperto. L'elettricità è pericolosa. L'installazione, l'uso o la modifica impropria (sostituzione di singoli componenti) possono danneggiare l'unità e il cablaggio di rete, provocando scosse elettriche. Non utilizzare il prodotto in atmosfere esplosive, come in presenza di liquidi, gas e polveri infiammabili, o a temperature superiori a 50 gradi Celsius (122 °F). Assicurarsi che l'alimentazione sia spenta durante l'installazione o la manutenzione del prodotto. Non aprire o inserire mai nulla nei raccordi o nelle apparecchiature elettriche. Ciò può provocare gravi scosse elettriche. Non modificare il circuito elettrico esistente del prodotto. La testa della lampada/la lampadina si surriscalda durante l'uso! Lasciare raffreddare la testa della lampada/la lampadina prima di regolarla/cambiarla. Sostituire il diffusore se presenta segni di incrinatura. Il cavo di installazione deve essere in grado di resistere alle alte temperature. Se il cavo flessibile esterno o il cavo di questo apparecchio è danneggiato, deve essere sostituito esclusivamente dal produttore o dal suo agente di assistenza o da una persona qualificata simile, al fine di evitare un pericolo. Questo prodotto è destinato all'uso esterno.

PL Nie podłączaj tego produktu do żadnego źródła zasilania lub adaptera innego niż ten opisany w instrukcji, na tabliczce znamionowej lub specjalnie zalecany przez vidaXL. Produkt ten nie powinien być używany przez dzieci oraz osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, a także przez osoby, które nie mają doświadczenia i wiedzy na temat jego użytkowania. Mogą go używać tylko wtedy, gdy otrzymali odpowiednie instrukcje lub znajdują się pod nadzorem osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo. Dzieci nie powinny bawić się tym produktem. Czyszczenia i konserwacji nie powinny wykonywać dzieci bez nadzoru. Produkt może być używany na zewnątrz. Elektryczność jest niebezpieczna. Nieprawidłowa instalacja, użytkowanie lub modyfikacje (wymiana poszczególnych komponentów) mogą spowodować uszkodzenie urządzenia i okablowania sieciowego, co może doprowadzić do porażenia prądem elektrycznym. Nie używaj tego produktu w atmosferze wybuchowej, np. w obecności łatwopalnych cieczy, gazów i pyłów lub w temperaturach powyżej 50 stopni Celsjusza (122 °F). Podczas instalacji lub konserwacji produktu należy upewnić się, że zasilanie jest wyłączone. Nigdy nie otwieraj ani nie wkładaj niczego do złączy elektrycznych lub szprzetu. Może to doprowadzić do poważnego porażenia prądem. Nie należy zmieniać istniejącego obwodu elektrycznego produktu. Głowica/żarówka lampy nagrzewa się podczas użytkowania! Przed regulacją/wymianą żarówki należy odczekać, aż ostygnie. Wymień dyfuzor, jeśli wykazuje jakiegokolwiek oznaki pęknięcia. Przewód instalacyjny powinien być odporny na wysokie temperatury. Jeśli zewnętrzny elastyczny kabel lub przewód tej oprawy oświetleniowej jest uszkodzony, powinien zostać wymieniony wyłącznie przez producenta lub jego przedstawiciela serwisowego lub podobną wykwalifikowaną osobę w celu uniknięcia zagrożenia. Ten produkt jest przeznaczony do użytku na zewnątrz.

CZ Nepřipojujte tento výrobek k žádnému jinému zdroji napájení nebo adaptéru, než který je popsán v příručce, na výrobním štítku nebo výslovně doporučen společnosti vidaXL. Tento výrobek by neměly používat děti a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi, jakož i osoby, které nemají zkušenosti a znalosti týkající se jeho používání. Mohou tak činit pouze v případě, že jim byly poskytnuty příslušné pokyny nebo jsou pod dohledem osoby, která je zodpovědná za jejich bezpečnost. Děti by si s výrobkem neměly hrát. Čištění a údržbové úkony dříbu by neměly provádět děti bez dozoru. Tento výrobek lze používat ve venkovním prostředí. Elektrína je nebezpečná. Nesprávná instalace, používání nebo úpravy (výměna jednotlivých součástí) mohou vést k poškození přístroje a síťového vedení, což může způsobit úraz elektrickým proudem. Nepoužívejte tento výrobek ve výbušném prostředí, například v přítomnosti hořlavých kapalin, plynů a prachu, nebo při teplotách vyšších než 50 stupňů Celsia (122 °F). Při instalaci nebo údržbě výrobku se ujistěte, že je vypnuté napájení. Nikdy neotvírájte ani nevkládáte do elektrických armatur nebo zařízení. Takový postup může vést k vážnému úrazu elektrickým proudem. Neměňte stávající elektrický obvod výrobku. Hlava/žárovka se při používání zahřívá! Před úpravou/ výměnou hlavice/žárovky nechte vychladnout. Pokud difuzor vykazuje známky prasklin, vyměňte jej. Instalaci kabel by měl být schopen odolát vysokým teplotám. Pokud je vnější ohebný kabel nebo šňůra tohoto svítidla poškozena, musí ji vyměnit výhradně výrobce nebo jeho servisní zástupce nebo podobně kvalifikovaná osoba, aby se předešlo nebezpečí. Tento výrobek je určen pro venkovní použití.

DK Tilslut ikke dette produkt til en strømforsyning eller adapter udover den, der er beskrevet i manualen, på typeskiltet, eller som anbefales af vidaXL. Dette produkt må ikke bruges af børn eller personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner, og ej heller af dem med manglende erfaring og viden, hvad angår produktets brug. De må kun anvende produktet, såfremt de er blevet instrueret i brugen eller er under opsyn af en person, der er ansvarlig for deres sikkerhed. Børn må ikke lege med produktet. Rengøring og vedligeholdelse må ikke udføres af børn uden opsyn. Dette produkt kan bruges udenfor. Elektricitet er farlig. Forkert installation, brug eller ændring (udskiftning af individuelle komponenter) kan beskadige enheden og netledningerne, hvilket kan give elektrisk stød. Brug ikke dette produkt i eksplosive atmosfærer, f.eks. i nærheden af brændbare væsker, gasser og støv, eller ved temperaturer over 50 grader Celsius (122 °F). Sørg for, at der er slukket for strømmen, når du installerer eller vedligeholder produktet. Åbn eller indsæt aldrig noget i de elektriske fittings eller udstyr. Den kan føre til alvorligt elektrisk stød. Ændr ikke produktets eksisterende elektriske kredsløb. Lampehovedet/pæren bliver varm, når den er i brug! Lad lampehovedet/pæren køle af, før du justerer/udskifter den. Udskift diffusoren, hvis den viser tegn på revner. Installationskablet skal kunne modstå høje temperaturer. Hvis det eksterne fleksible kabel eller ledningen til dette armatur er beskadiget, skal det udelukkende udskiftes af producenten eller dennes serviceagent eller en lignende kvalificeret person for at undgå fare. Dette produkt er beregnet til udendørs brug.

PT Não ligue este produto a qualquer fonte de alimentação ou adaptador que não seja o descrito no manual, na placa de identificação ou especificamente recomendado pela vidaXL. Este produto não deve ser utilizado por crianças e pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, bem como por pessoas que não tenham experiência e conhecimentos relativos à sua utilização. Só o podem fazer se lhes tiverem sido dadas instruções adequadas ou se estiverem sob a supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança. As crianças não devem brincar com o produto. A limpeza e a manutenção da responsabilidade do utilizador não devem ser efetuadas por crianças sem supervisão. Este produto pode ser utilizado no exterior. A eletricidade é perigosa. A instalação, utilização ou alteração inadequadas (substituição de componentes individuais) podem danificar a unidade e a cablagem de rede, o que pode provocar um choque elétrico. Não utilize este produto em atmosferas explosivas, como na presença de líquidos inflamáveis, gases e poeiras, ou em temperaturas superiores a 50 graus Celsius (122 °F). Certifique-se de que a alimentação elétrica está desligada durante a instalação ou manutenção do produto. Nunca abra nem introduza nada nos encaixes elétricos ou no equipamento. Se o fízer, pode provocar um choque elétrico grave. Não altere o circuito elétrico existente do produto. A cabeça de lâmpada/ lâmpada fica quente quando está a ser utilizada! Deixe a cabeça de lâmpada/ lâmpada arrefecer antes de a ajustar/ mudar. Substitua o difusor se este apresentar sinais de fissura. O cabo de instalação deve ser capaz de resistir a temperaturas elevadas. Se o cabo ou o cordão flexível externo desta luminária estiver danificado, deve ser exclusivamente substituído pelo fabricante ou pelo seu agente de assistência ou por uma pessoa qualificada semelhante, de modo a evitar qualquer perigo. Este produto destina-se a ser utilizado no exterior.

HU Ne csatlakoztassa ezt a terméket semmilyen más tápellátáshoz vagy adapterhez, mint ami a használati útmutatóban, a névjegytáblán, vagy amit a vidaXL kifejezetten ajánlott. Ez a termék nem használható gyermekek és csökkent fizikai, érzékszervi vagy mentális képességekkel rendelkező személyek, illetve azok számára, akik nem rendelkeznek megfelelő tapasztalattal és ismeretekkel a használatával kapcsolatban. Csak akkor használhatják, ha megfelelő utasítást kaptak vagy egy feléltős személy felügyelete alatt állnak, aki biztosítja a biztonságukat. A gyermeknek nem játshatnak a termékkel. A tisztítást és a karbantartást a gyermekek csak felügyelettel végezhetik. Ez a termék kültéri használatra is alkalmas. Az elektromosság veszélyes. A nem megfelelő telepítés, használat vagy módosítás (az egyes alkatrészek cseréje) károsíthatja a készüléket és a házolási vezetékeket, ami áramütést okozhat. Ne üzemeltesse a terméket robbanásveszélyes környezetben, például gázlelökony folyadékok, gázok és por jelenlétében, illetve 50 Celsius-fok (122 °F) feletti hőmérsékleten. Győződjön meg arról, hogy a termék telepítése vagy karbantartása közben a készülék ki van kapcsolva. Soha ne nyissa ki és ne helyezzen be semmit az elektromos szerelvényekbe vagy berendezésekbe. Ennek megtétele súlyos áramütéshöz vezethet. Ne változtassa meg a termék meglévő elektromos áramkörét. A lámpafej/izzó használat közben felforrósodik! Hagyja a lámpafejet/izzót lehűlni, mielőtt beállítja/cseréli. Cserélje ki a diffuzort, ha repedés jeleit mutatja. A szerezőkábelnek ellen kell állnia a magas hőmérsékletnek. Ha a lámpatest külső hajlónyaka kábele vagy zsinórja megérül, azt a veszély elkerülése érdekében kizárólag a gyártónak vagy szervíznek vagy hasonló képestéssel rendelkező személynek kell kicserélnie. Ez a termék kültéri használatra készült.

NO Ikke koble dette produktet til noen annen strømforsyning eller adapter enn den som er beskrevet i håndboken, på navneplaten eller spesifikt anbefalt av vidaXL. Dette produktet skal ikke brukes av barn og personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner, samt de som mangler erfaring og kunnskap om bruken. De kan kun bruke produktet hvis de har fått riktige instruksjoner eller er under tilsyn av en person som er ansvarlig for deres sikkerhet. Barn skal ikke leke med produktet. Rengjøring og vedlikehold skallike utføres av barn uten tilsyn. Dette produktet kan brukes utendørs. Elektrisitet er farlig. Feil installasjon, bruk eller endring (utskifting av enkeltkomponenter) kan skade enheten og strømkablene, noe som kan føre til elektrisk støt. Ikke bruk dette produktet i eksplosjonsfarlige omgivelser, f.eks. i nærheten av brennbare væsker, gasser og støv, eller i temperaturer over 50 grader Celsius (122 °F). Sørg for at strømmen er slått av mens du installerer eller vedlikeholder produktet. Du må aldri åpne eller stikke noe inn i de elektriske koblingene eller utstyret. Dette kan føre til alvorlig elektrisk støt. Ikke endre den eksisterende elektriske kretsen til produktet. Lampehodet/pæren blir varm når den er i bruk! La lampehodet/pæren kjøle seg ned før du justerer/bytter den. Skift ut diffusoren hvis den viser tegn på sprekker. Installasjonskabelen skal kunne motstå høye temperaturer. Hvis den eksterne fleksible kabelen eller ledningen til denne armaturen blir skadet, skal den utelukkende skiftes ut av produsenten eller dennes serviceverksted eller en tilsvarende kvalifisert person for å unngå fare. Dette produktet er beregnet for utendørs bruk.

RO Nu conectați acest produs la nicio sursă de alimentare sau adaptor, altul decât cel descris în manual, pe plăcuța de identificare sau recomandat în mod special de vidaXL. Acest produs nu trebuie utilizat de copii și de persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse, precum și de cei cărora le lipsește experiența și cunoștințele privind utilizarea sa. Aceștia pot face acest lucru numai dacă au primit instrucțiuni adecvate sau sunt sub supravegherea unei persoane care este responsabilă pentru siguranța lor. Copiii nu trebuie să se joace cu produsul. Curățarea și întreținerea de către utilizator nu trebuie efectuate de copii fără supraveghere. Acest produs poate fi folosit în aer liber. Electricitatea este periculoasă. Instalarea, utilizarea sau modificarea necorespunzătoare (înlucirea componentelor individuale) pot deteriora unitatea și cablajul de rețea, ceea ce poate crea un șoc electric. Nu utilizați acest produs în atmosfere explozive, cum ar fi în prezența lichidelor inflamabile, gazelor și prafului sau la temperaturi mai mari de 50 de grade Celsius (122 °F). Așigurați-vă că alimentarea este oprită în timpul instalării sau întreinerii produsului. Nu deschideți și nu introduceți niciodată nimic în fittingurile sau echipamentele electrice. Făcând acest lucru puteți duce la șocuri electrice grave. Nu modificați circuitul electric existent al produsului. Capul/bulbul lămpii se incinge în timpul utilizării! Lăsați capul/bulbul lămpii să se răcească înainte de a-l regla/schimba. Înlucuiți difuzorul dacă prezintă semne de fisurare. Cablul de instalare trebuie să fie capabil să reziste la temperaturi ridicate. În cazul în care cablul sau cablul flexibil extern al acestui corp de iluminat este deteriorat, acesta trebuie înlocuit exclusiv de producător sau de agentul său de service sau de o persoană calificată similară pentru a evita un pericol. Acest produs este destinat utilizării în exterior.

SE Anslut inte denna produkt till något strömförsörjning eller adapter än den som beskrivs i manualen, på namnskylten eller specifikt rekommenderas av vidaXL. Denna produkt ska inte användas av barn eller personer med nedsatta fysiska, sensoriska eller mentala förmågor, samt de som saknar erfarenhet och kunskap om hur den används. De får endast använda produkten om de har fått lämpliga instruktioner eller är under tillsyn av en ansvarig person som ser till deras säkerhet. Barn ska inte leka med produkten. Rengöring och underhåll ska inte utföras av barn utan tillsyn. Denna produkt kan användas utomhus. Elektricitet är farlig. Felaktig installation, användning eller ändring (byte av enskilda komponenter) kan skada enheten och nätkablarna, vilket kan leda till elektriska stötter. Använd inte produkten i explosiva miljöer, t.ex. i närheten av brandfarliga vätskor, gaser och damm, eller i temperaturer över 50 grader Celsius (122 °F). Se till att strömmen är avstängd när du installerar eller underhåller produkten. Öppna eller för aldrig in något i elektriska anslutningar eller utrustning. Detta kan leda till allvariga elektriska stötter. Ändra inte den befintliga elektriska kretsen för produkten. Lamphuvudet/glödlampan blir varm när den används! Låt lamphuvudet/glödlampan svalna innan du justerar/byter den. Byt ut kulan om den visar tecken på sprickbildning. Installationskabeln ska kunna motstå höga temperaturer. Om den externa flexibla kabeln eller sladden på denna armatur skadas ska den endast bytas ut av tillverkaren eller dennes serviceombud eller en liknande kvalificerad person för att undvika fara. Denna produkt är avsedd för utomhusbruk.

BG Не свързвайте този продукт към източник на захранване или адаптер, различни от типа, описан в ръководство, плочата с данни върху продукта или специално препоръчани от vidaXL. Този уред не трябва да се използва от деца или лица с намалени физически, сензорни или ментални възможности или липса на опит и знания относно използването на електрически уреди. Те могат да го използват, ако са получили подходящи инструкции или са под надзора на възрастно лице, отговорно за тяхната безопасност. Децата не трябва да си играят с продукта. Почистването и потребителската поддръжка не трябва да се извършват от деца без надзор. Този продукт може да се използва на открито. Електричеството е опасно. Неправилният монтаж, употреба или промяна (подмяна на отделни компоненти) може да повреди устройството и електрическата мрежа, което може да доведе до токов удар. Не работете с този продукт във въздухопасна среда, като например при наличие на запалими течности, газове и прах, или при температури над 50 градуса по Целзий (122 °F). Уверете се, че захранването е изключено, докато инсталирате или поддържате продукта. Никога не отваряйте и не поставяйте нищо в електрическите фитинги или оборудване. Това може да доведе до сериозен токов удар. Не променяйте съществуващата електрическа верига на продукта. Главата на лампата/крушката се нагрява, когато се използва! Оставете главата на лампата/крушката да изстине, преди да я регулирате/смените. Сменете разсейвателна, ако има признаци на напукване. Монтажният кабел трябва да може да издържа на високи температури. Ако външният гъвкав кабел или шнур на това осветелнило тяло е повреден, той трябва да бъде подменен изключително от производителя или негов сервизен агент, или от подобно квалифицирано лице, за да се избегне опасност. Този продукт е предназначен за използване на открито.

EE Ärge ühendage seda toodet ühtegi toiteallikaga ega adapteriga, mis ei ole käsiraamatus kirjeldatud, nimelplaadil olevat või vidaXLi poolt spetsifiliselt soovitatud. Seade ei ole mõeldud kasutamiseks inimestele, sh lastele, kellel on vähenenud füüsilisel, sensoorsed või vaimsed võimed või kellel puuduvad kogemused ja teadmised seoses selle kasutamiseks. Näd võivad seda teha ainult juhul kui nad tegutsesvad järelevalve all ja saavad juhiseid isikult, kes vastutab nende ohutuse eest. Lapsed ei tohi tootega mängida. Lapsed ei tohi seadet ilma järelevalveta puustada ja hooldada. Elekter on ohtlik. Ebajäige paigaldamine, kasutamine või muutmine (üksikute komponentide asendamine) võib kahjustada seadet ja võrgukaablit, mis võib põhjustada elektrilööki. Ärge kasutage seda seadet plahvatusohtlikus keskkonnas, näiteks tuleohutlike vedelike, gaaside ja niiskete juuresolekul või temperatuuril üle 50 kraadi Celsiuse järgi (122 °F). Veenduge, et toote paigaldamisel või hooldamisel ajal on vool välja lülitatud. Ärge kunagi avage ega seisutage midagi elektriliitmikku või seadmesse. See võib põhjustada tõsise elektrilöögi. Ärge muutke toote olemasolevat vooluahelat. Lambipea/ pirn muutub kasutamise ajal kuuma! Laske lambipiiljail/lahtijal tühjeda enne selle reguleerimist/vahetamist. Vahtagega hajuti välja, kui sellel on märke pragunemisest. Paigalduskasakel peab vastu pidama kõrgetele temperatuuridele. Kui selle valgusti väline painduv kaabel või juhe on kahjustatud, peab selle ohu vältimiseks asendama eranditult tootja või tema teenindusagent või sarnase kvalifikatsiooniga isik. See toode on ette nähtud kasutamiseks välitingimustes.

FI Älä yhdistä tätä tuotetta mihinkään virtalähteeseen tai muuntajaan, jota ei ohjekirjassa, nimilaatassa tai jota vidaXL ei ole erityisesti kuvallut. Tätä laitetta eivät saa käyttää lapset ja henkilöt, joilla on aleneutunut fyysiset, sensoriset tai henkiset kyvyt tai joilla ei ole kokemusta ja tietoa, ellei heillä ole valvontaa tai ohjeistusta laitteen käytöstä henkilöin toimesta, joka on vastuussa heidän turvallisuudestaan. Älä aassa lasten läikättä laitteella. Puhdistusta ja käyttäjälhuolta ei tule suorittaa lasten toimesta ilman valvontaa. Tätä tuotetta voidaan käyttää ulkona. Sähkö on vaarallista. Virheellinen asennus, käyttö tai muutos (yksittäisten komponenttien vaihtaminen) voi vahingoittaa laitetta ja verkkojohtoja, mikä voi aiheuttaa sähköiskun. Älä käytä tätä tuotetta räjähdysalttiissa tiloissa, kuten syttyvien nesteiden, kaasujen ja pölyn läsnä ollessa, tai yli 50 celsiusasteen (122 °F) lämpötiloissa. Varmista, että virta on katkaistu, kun asennat tai huollat tuotetta. Älä koskaan avaa tai työnnä mitään sähköliitäntöjää tai -laitetta. Ei se aiheuttaa vakavaa sähköiskun. Älä muuta tuotteen olemassa olevaa sähköpiiriä. Valaisimen pää/polttimo kuumentee käytön aikana! Anna lampun pää/bulbin jäähtyä ennen sen säätämistä/vaihtamista. Vaihda diffuussori, jos siinä on merkkejä halkeamista. Asennuskasapelin on kestettävä korkeita lämpötiloja. Jos tämän valaisimen ulkoinen taipuisa kaapeli tai johto on vaurioitunut, valmistaja tai tämän huoltoliike tai vastaava pätevä henkilö on vaihdettava se yksinomaan vaaran välttämiseksi. Tämä tuote on tarkoitettu ulkokäyttöön.

GR Μην συνδέετε αυτό το προϊόν σε οποιαδήποτε τροφοδοτικό ή προσαρμογέα εκτός από αυτό που περιγράφεται στο εγχειρίδιο χρήσης, στην πινακίδα στοιχείων ή συνιστάται ειδικά από τη vidaXL. Αυτό το προϊόν δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από παιδιά και άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες, καθώς και από άτομα που δεν έχουν την εμπειρία και τις γνώσεις σχετικά με τη χρήση του. Μπορούν να το πράξουν μόνο εάν τους έχουν δοθεί κατάλληλες οδηγίες ή βρίσκονται υπό την επίβλεψη ενός ατόμου που είναι υπεύθυνο για την ασφάλειά τους. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με το προϊόν. Ο καθαρισμός και η συντήρηση του χρήστη δεν πρέπει να πραγματοποιούνται από παιδιά χωρίς επίβλεψη. Αυτό το προϊόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε εξωτερικούς χώρους. Ο ηλεκτρισμός είναι επικίνδυνος. Η ακατάλληλη εγκατάσταση, χρήση ή τροποποίηση (αντικατάσταση μεμονωμένων εξαρτημάτων) μπορεί να προκαλέσει βλάβη και στην καλωδίωση του δικτύου, η οποία μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία. Μην χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν σε εκρηκτικές ατμόσφαιρες, όπως παρουσία εύφλεκτων υγρών, αερίων και σκόνης, ή σε θερμοκρασίες άνω των 50 βαθμών Κελσίου (122 °F). Βεβαιωθείτε ότι το ρεύμα είναι απενεργοποιημένο κατά την εγκατάσταση ή τη συντήρηση του προϊόντος. Ποτέ μην ανοίγετε ή εισάγετε στήριξη στα ηλεκτρικά εξαρτήματα ή στον εξοπλισμό. Κάτι τέτοιο μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρή ηλεκτροπληξία. Μην αλλάξετε το υπάρχον ηλεκτρικό κύκλωμα του προϊόντος. Η κεφαλή του λαμπτήρα/η λάμπα θερμαίνεται κατά τη χρήση! Αφήστε την κεφαλή/την λαμπτήρα να κρυώσει πριν τη ρυθμίσετε/αλλάξετε. Αντικαταστήστε το διαχύτη εάν παρουσιάζει σημάδια ρωγμών. Το καλώδιο εγκατάστασης θα πρέπει να μπορεί να αντέχει σε υψηλές θερμοκρασίες. Εάν το εξωτερικό εύκαμπτο καλώδιο ή καλώδιο αυτού του φωτιστικού έχει υποστεί ζημιά, πρέπει να αντικατασταθεί αποκλειστικά από τον κατασκευαστή ή τον αντιπροσώπο σέρβις του ή από παρόμοιο εξειδικευμένο άτομο, προκειμένου να αποφευχθεί κίνδυνος. Το προϊόν αυτό προορίζεται για χρήση σε εξωτερικούς χώρους.

HR Ne spajajte ovaj proizvod na bilo koji izvor napajanja ili adapter osim onog koji je opisan u priručniku, na nazivnoj pločici ili koji je posebno preporučio vidaXL. Ovaj proizvod ne smiju upotrebljavati djeca i osobe sa smanjenim fizičkim, osjetiljnim ili mentalnim sposobnostima, kao ni osobe koje nemaju dovoljno iskustva i znanja o njegovoj upotrebi. To smiju učiniti samo ako su dobile odgovarajuće upute ili su pod nadzorom osobe koja je odgovorna za njihovu sigurnost. Djeca se ne smiju igrati proizvodom. Čišćenje i korisničko održavanje ne smiju obavljati djeca bez nadzora. Ovaj proizvod može se upotrebljavati na otvorenom. Struja je opasna. Nepravilna instalacija, uporaba ili izmjena (zamjena pojedinačnih komponenti) može oštetiti jedinicu i mrežno ožičenje što može izazvati strujni udar. Nemojte koristiti ovaj proizvod u eksplozivnim atmosferama, kao što je prisutnost zapaljivih tekućina, plinova i prašine, ili na temperaturama iznad 50 stupnjeva Celzjusa (122 °F). Provjerite je li struja isključena tijekom instaliranja ili održavanja proizvoda. Nikada ne otvarajte niti umetajte bilo što u električne armature ili opremu. To može dovesti do ozbiljnog strujnog udara. Nemojte mijenjati postojeće električni krug proizvoda. Glava/žarulja postaje vruća tijekom uporabe! Pustite da se glava/žarulja ohladi prije podešavanja/promjene. Zamjenite difuzor ako pokazuje bilo kakve znakove pukotina. Instalacijski kabel mora biti otporan na visoke temperature. Ako je vanjski savitljivi kabel ili kabel ove svjetiljke oštećen, mora ga zamijeniti isključivo proizvođač ili njegov serviser ili slična kvalificirana osoba kako bi se izbjegla opasnost. Ovaj proizvod je namijenjen za vanjsku upotrebu.

LV Nelasiēt šo produktu pie jebkura strāvas avota vai adaptera, kas nav aprakstīts lietošanas pamācībā, uz nosaukuma plaknes vai specifiski ieteikts vidaXL. Šo produktu nedrīkst lietot bērni un personas ar ierobežotām fiziskajām, maņu vai garīgajām spējām, kā arī personas, kurām trūkst pieredzes un zināšanu par tā lietošanu, izņemot, ja šīs personas ir saņēmušas atbilstošus norādījumus vai atrodas par viņu drošību atbildīgas personas uzraudzībā. Bērni nedrīkst rotatījaļas ar produktu. Tīrīšanu un lietoāja apkopi nedrīkst veikt bērni bez uzraudzības. Šo produktu var lietot ārpus telpām. Elektrība ir bīstama. Nepareiza uztādīšana, lietošana vai pārveidošana [atsevišķu sastāvdaļu nomainā] var sabojāt ierīci un elektrotiķa vadu, kas var izraisīt elektriskās strāvas triecienu. Nedarbīniet šo ierīci sprādzienbīstamā vidē, piemēram, uzliesmojošu šķidrumu, gāzu un putekļu klātbūtnē, vai temperatūrā, kas pārsniedz 50 grādus pēc Celsija (122 °F). Pārlicinieties, ka produkta uztādīšanas vai apkopes laikā strāvas padevi ir izslēgtas. Nekādā gadījumā neatveriet n neievietojiet neko elektriskās armatūrā vai iekārtās. Šāda rīcība var izraisīt nopietnu elektrošoku. Nemainiet iestrādājuma esošo elektrisko ķēdi. Lietojot lampas galvui/spuldzi, tāt kļūst karsti! Pirms regulēšanas/mainīšanas ļaujiet lampas galvai/spuldim atdzist. Nomainiet izkildējātāju, ja tam ir plaisas pazīmes. Uztādīšanas kabeļim jābūt izturīgam pret augstām temperatūrām. Ja šīs apgaismes ierīces ārējais lokanais kabeļis vai vads ir bojāts, lai izvairītos no apdraudējuma, tas jānomaina tikai ražotājam vai tā servisa pārstāvim, vai līdziņģ kvalificētai personai. Šis ražojums ir paredzēts lietošanai ārpus telpām.

LT Nejunkite šio gaminio prie jokio kito elektros tiekimo šaltinio ar adapterio, nei nurodyta varतोjo vadove, ant duomenų plaketės ar rekomenduota vidaXL. Šis gaminytis neturėtų būti naudojamas vaikų ar asmenų su fizialais, jutimiais ar psichikos sutrikimais, taip pat tų, kuriems trūksta patirties bei žinių ju naudotis. Tai daryti je gali tik tada, jei jiems buvo duotos tinkamos instrukcijos ar, je jie yra prižiūrimi ar jų saugumą atstakę žmogaus. Vaikai neturėtų su gaminiu žaisti. Valymo ir naudotojų priežiūros darbai neturėtų būti atliekami vaikų be priežiūros. Šis gaminis gali būti naudojamas lauke. Elektra yra pavojinga. Netinkamas įrengimas, naudojimas ar keitimas (atskirų komponentų keitimas) gali pažeisti įrenginį ir elektros tinklo laidus, o tai gali sukelti elektros smūgi. Nenaudokite šio gaminio spręgimo aplinkoje, pavyzdyti, asen degiems skyčiams, dujomis ir dūlkėmis, arba aukštesnėje nei 50 laipsnių Celsijaus (122 °F) temperatūroje. Montuodami ar prižiūredami gaminį įsitikinkite, kad matinimus yra išjungtas. Niekada nieko neatidarykite ir neįkiškite į elektros jungtis ar įrangą. Šadie pigiantis galima patirti rimtą elektros smūgį. Nekeiskite esamos gaminio elektros grandinės. Naudojant lempos galvutę / lemputę įkaista! Prieš reguliuodami ir (arba) keisdami lempos galvutę / lemputę, leiskite jai atvėsti. Pakaiskite difuzorių, jei ant jo yra įtrūkimų požymių. Montavimo kabelis turi būti atsparus aukštai temperatūrai. Jei šio įsiviesto išorinis lankstus kabelis arba laidas yra pažeistas, ji turi pakeisti tik gamintojas, jo aptarnavimo išorinis arba panašios kvalifikacijos asmuo, kad būtų išvengta pavojaus. Šis gaminytis skirtas naudoti lauke.

SK Nepripájajte tento výrobek k inému zdroju napájania alebo adaptéru, než k tomu, ktorý je uvedený v návode na použitie, na výrobnom štítku alebo ktorý výslovene odporúča spoločnosť vidaXL. Tento výrobek by nemali používať deti a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami ani osoby s nedostatkom skúseností a vedomostí o používaní tohto výrobku. Výrobok môžu používať len v prípade, že im boli poskytnuté príslušné pokyny alebo sú pod dohľadom osoby zodpovednej za ich bezpečnosť. Deti sa s výrobkom nesmú hrať. Čistenie a údržbu by nemali vykonávať deti bez dozoru. Výrobek sa môže používať v exteriéri. Elektrina je nebezpečná. Nesprávna inštalácia, používanie alebo zmena (výmena jednotlivých komponentov) môže spôsobiť poškodenie jednotky a sieťového vedenia, čo môže spôsobiť úraz elektrickým prúdom. Nepoužívajte tento výrobok vo výbušnom prostredí, napríklad v prítomnosti hořlavých kvapalín, plynov a prachu, alebo pri teplotách vyšších ako 50 stupňov Celsia (122 °F). Počas inštalácie alebo údržby výrobku sa uistite, že je vypnuté napájanie. Nikdy neotvárajte ani nevkládajte nič do elektrickej armatúry alebo zariadenia. Môže to viesť k vážnemu úrazu elektrickým prúdom. Neméňte existujúci elektrický obvod výrobku. Hlava/žiarovka lampy sa pri používaní zahrieva! Pred nastavením/výmennou hlavý/žiarovky nechajte hlavu/žiarovku vychladnúť. Vymeňte difúzor, ak vykazuje akékoľvek známky prasklín. Inštaláciu kabel by mal byť odolný voči vysokým teplotám. Ak je vonkajší ohybný kábel alebo šnúra tohto svietidla poškodená, musí ju vymeniť výlučne výrobca alebo jeho servisný zástupca, alebo podobne kvalifikovaná osoba, aby sa predišlo nebezpečenstvu. Tento výrobek je určený na vonkajšie použitie.

SL Tega izdelka ne priključujte na noben napajalnik ali adapter, razen na tistega, ki je opisan v priručniku, na tablici z imenom ali posebej priporočen s strani vidaXL. Tega izdelka ne smejo uporabljati otroci in osebe z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi ali duševnimi sposobnostmi ter tisti, ki nimajo izkušenj in znanja o njegovi uporabi. To lahko storijo le, če so prejeli ustrezna navodila ali so pod nadzorom osebe, ki je odgovorna za njihovo varnost. Otroci se ne smejo igrati z izdelkom. Čiščenje in uporabišnega vzdrževanja ne smejo izvajati otroci brez nadzora. Ta izdelek se lahko uporablja na prostem. Elektriķa je nevarna. Nepravilna namestitve, uporaba ali sprememba (zamenjava posameznih sestavnih delov) lahko poškoduje enoto in omrežno napeljavo, kar lahko povzroči električni udar. Izdelka ne uporabljajte v eksplozivnih okolišjih, kot so vnetljive tekočine, plini in prah, ali pri temperaturah nad 50 stopinj Celzija (122 °F). Med nameščanjem ali vzdrževanjem izdelka se prepričajte, da je napajanje izklopljeno. Nikoli ne odpirajte in ne vstavljajte ničesar v električne napeljave ali opremo. Če to storite, lahko pride do resnega električnega udara. Ne spreminjajte obstoječega električnega tokokroga izdelka. Glava/žarnica svetil