

EN

Do not connect this product to any power supply other than one described in the manual, on the name plate, or specifically recommended by vidaXL. This appliance should not be used by children of 14 years or younger, and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge concerning use of electronic appliances. Electricity is dangerous. Damage and improper installation, use or alteration (replacement of individual components) can lead to damage to the unit and mains wiring, resulting in electric shock and danger to the user. Do not operate this product in explosive atmospheres, such as in the presence of flammable liquids, gases and dust, or above 50 degrees Celsius. Do not switch on the product if the connecting cable or adapter are visible damaged. If the external flexible cable or cord of this luminaire is damaged, it shall be exclusively replaced by the manufacturer or his service agent or a similar qualified person in order to avoid a hazard. Turn off power while installing and maintaining. Make sure the bulbs have cooled down. For indoor use only, do not use this product outdoors.

DE
Schließen Sie dieses Produkt nur an eine Stromversorgung an, die in der Bedienungsanleitung oder auf dem Typenschild beschrieben ist oder die von vidaXL ausdrücklich empfohlen wird. Dieses Gerät sollte nicht von Kindern unter 14 Jahren und Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnis im Umgang mit elektronischen Geräten verwendet werden. Elektrizität ist gefährlich. Beschädigung und unsachgemäße Installation, Verwendung oder Veränderung (Austausch einzelner Komponenten) können zu Schäden am Gerät und an der Netzverkabelung führen, was einen elektrischen Schlag und eine Gefahr für den Benutzer bedeutet. Betreiben Sie das Gerät nicht in explosionsgefährdeten Bereichen, wie z.B. in Gegenwart von brennbaren Flüssigkeiten, Gasen und Staub oder bei Temperaturen über 50 Grad Celsius. Schalten Sie das Produkt nicht ein, wenn das Anschlusskabel oder der Adapter sichtbar beschädigt sind. Wenn die externe flexible Leitung oder das Kabel dieser Leuchte beschädigt ist, muss sie/es ausschließlich durch den Hersteller oder seinen Kundendienst oder eine ählich qualifizierte Person ersetzt werden, um eine Gefährdung zu vermeiden. Schalten Sie während der Installation und Wartung die Stromzufuhr ab. Vergewissern Sie sich, dass die Glühbirnen abgekühlt sind. Dieses Produkt ist nur für den Innenbereich bestimmt und darf nicht im Außenbereich verwendet werden.

FR
Ne pas brancher ce produit sur une alimentation électrique autre que celle décrite dans le manuel, sur la plaque signalétique, ou spécifiquement recommandée par vidaXL. Cet appareil ne doit pas être utilisé par des enfants de 14 ans ou moins, ni par des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou qui manquent d'expérience et de connaissances en matière d'utilisation d'appareils électroniques. L'électricité est dangereuse. Les dommages et une installation, une utilisation ou une modification incorrecte (remplacement de composants individuels) peuvent endommager l'appareil et le câblage du réseau, entraînant un choc électrique et un danger pour l'utilisateur. N'utilisez pas ce produit dans des atmosphères explosives, par exemple en présence de liquides, de gaz et de poussières inflammables, ou à une température supérieure à 50 degrés Celsius. Ne mettez pas l'appareil en marche si le câble de connexion ou l'adaptateur sont visiblement endommagés. Si le câble ou le cordon flexible externe de ce luminaire est endommagé, il doit être remplacé exclusivement par le fabricant ou son agent de service ou une personne qualifiée similaire afin d'éviter tout danger. Coupez l'alimentation électrique pendant l'installation et l'entretien. Assurez-vous que les ampoules ont refroidi. Pour une utilisation à l'intérieur uniquement, ne pas utiliser ce produit à l'extérieur.

NL

Sluit dit product niet aan op een andere stroomvoorziening dan die welke in de handleiding, op het naamplaatje, of specifiek door vidaXL wordt aanbevolen. Dit apparaat mag niet worden gebruikt door kinderen van 14 jaar of jonger, en personen met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale capaciteiten of gebrek aan ervaring en kennis met betrekking tot het gebruik van elektronische apparaten. Elektriciteit is gevaarlijk. Beschadiging en onjuiste installatie, gebruik of wijziging (vervanging van afzonderlijke componenten) kunnen leiden tot beschadiging van het apparaat en de netbedrading, wat kan resulteren in een elektrische schok en gevaar voor de gebruiker. Gebruik dit product niet in een explosieve omgeving, zoals in de aanwezigheid van ontvlambare vloeistoffen, gassen en stof, of boven 50 graden Celsius. Schakel het product niet in als de aansluitkabel of adapter zichtbaar beschadigd is. Als de externe flexibele kabel of het snoer van deze armatuur beschadigd is, moet deze uitsluitend worden vervangen door de fabrikant of diens serviceagent of een vergelijkbaar gekwalificeerd persoon om gevaar te voorkomen. Schakel de stroom uit tijdens installatie en onderhoud. Zorg ervoor dat de lampen zijn afgekoeld. Alleen voor gebruik binnenshuis, gebruik dit product niet buitenshuis.

ES

No conecte este producto a ninguna fuente de alimentación que no esté descrita en el manual, en la placa de características o recomendada específicamente por vidaXL. Este aparato no debe ser utilizado por niños de 14 años o menos, ni por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de experiencia y conocimientos sobre el uso de aparatos electrónicos. La electricidad es peligrosa. Los daños y una instalación, uso o alteración inadecuados (sustitución de componentes individuales) pueden provocar daños en la unidad y en el cableado de red, con el consiguiente riesgo de descarga eléctrica y peligro para el usuario. No utilice este producto en atmósferas explosivas, como en presencia de líquidos inflamables, gases y polvo, o por encima de 50 grados centígrados. No encienda el producto si el cable de conexión o el adaptador presentan daños visibles. Si el cable o cordón flexible externo de esta luminaria está dañado, deberá ser sustituido exclusivamente por el fabricante o su agente de servicio o una persona cualificada similar para evitar riesgos. Desconecte la alimentación durante la instalación y el mantenimiento. Asegúrese de que las bombillas se han enfriado. Para uso exclusivo en interiores, no utilice este producto en exteriores.

IT

Non collegare il prodotto a un'alimentazione diversa da quella descritta nel manuale, sulla targhetta o specificamente raccomandata da vidaXL. Questo apparecchio non deve essere utilizzato da bambini di 14 anni o meno e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o con scarsa esperienza e conoscenza dell'uso di apparecchi elettronici. L'elettricità è pericolosa. Danneggiamenti e installazioni improprie, uso o modifiche (sostituzione di singoli componenti) possono causare danni all'unità e al cablaggio di rete, con conseguenti scosse elettriche e pericolo per l'utente. Non utilizzare il prodotto in atmosfere esplosive, ad esempio in presenza di liquidi, gas e polveri infiammabili, o a temperature superiori a 50 gradi. Non accendere il prodotto se il cavo di collegamento o l'adattatore sono visibilmente danneggiati. Se il cavo flessibile esterno o il cavo di questo apparecchio è danneggiato, deve essere sostituito esclusivamente dal produttore o dal suo agente di assistenza o da una persona qualificata simile, al fine di evitare un pericolo. Spegnere l'alimentazione durante l'installazione e la manutenzione. Assicurarsi che le lampadine si siano raffreddate. Solo per uso interno, non utilizzare questo prodotto all'aperto.

PL

Nie należy podłączać tego produktu do innego źródła zasilania niż opisane w instrukcji, w tabliczce znamionowej lub wyraźnie zalecanie przez vidaXL. To urządzenie nie powinno być używane przez dzieci w wieku 14 lat lub młodsze oraz osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych lub nieposiadające doświadczenia i wiedzy w zakresie korzystania z urządzeń elektronicznych. Elektryczność jest niebezpieczna. Uszkodzenia i nieprawidłowa instalacja, użytkowanie lub modyfikacje (wymiana poszczególnych komponentów) mogą prowadzić do uszkodzenia urządzenia i okablowania sieciowego, powodując porażenie prądem i zagrożenie dla użytkownika. Nie używaj tego produktu w atmosferze wybuchowej, np. w obecności łatwopalnych cieczy, gazów i pyłów lub w temperaturze powyżej 50 stopni Celsjusza. Nie włączaj produktu, jeśli kabel połączeniowy lub adapter są uszkodzone. Jeśli zewnętrzny elastyczny kabel lub przewód tej oprawy oświetleniowej jest uszkodzony, powinien zostać wymieniony wyłącznie przez producenta lub jego przedstawiciela serwisowego lub podobną wykwalifikowaną osobę w celu uniknięcia zagrożenia. Podczas instalacji i konserwacji należy wyłączyć zasilanie. Upewnij się, że żarówki ostygły. Produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku w pomieszczeniach i nie może być używany na zewnątrz.

CZ

Nepřipojujte tento výrobek k jinému zdroji napájení, než který je popsán v příručce, na výrobním štítku nebo výslovně doporučen společností vidaXL. Tento spotřebič by neměl používat děti do 14 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí týkajících se používání elektronických spotřebičů. Elektrický proud je nebezpečný. Poškození a nesprávná instalace, používání nebo úpravy (výměna jednotlivých součástí) mohou vést k poškození přístroje a síťového vedení, což může mít za následek úraz elektrickým proudem a ohrožení uživatele. Nepoužívejte tento výrobek ve výbušném prostředí, například v přítomnosti hořlavých kapalin, plynů a prachu, nebo při teplotě nad 50 stupňů Celsia. Výrobek nezapínejte, pokud jsou připojovací kabel nebo adaptéř viditelně poškozené. Pokud je vnější ohebný kabel nebo šňůra tohoto svítidla poškozena, musí být výměněna výhradně výrobem nebo jeho servisním zástupcem nebo podobně kvalifikovanou osobou, aby se zabránilo nebezpečí. Při instalaci a údržbě vypněte napájení. Ujistěte se, že žárovky vychladly. Určeno pouze pro vnitřní použití, nepoužívejte tento výrobek venku.

DK

Tilsit ikke dette produkt til en anden strømforsyning end den, der er beskrevet i manualen, på typeskiltet eller specifikt anbefalet af vidaXL. Dette apparat bør ikke bruges af børn på 14 år eller derunder og personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og viden om brug af elektroniske apparater. Elektricitet er farligt. Beskadigelse og forkert installation, brug eller ændring (udskiftning af individuelle komponenter) kan føre til beskadigelse af enheden og netledningerne, hvilket kan resultere i elektrisk stød og fare for brugerne. Brug ikke dette produkt i eksplosive atmosfærer, f.eks. i nærheden af brændbare væsker, gasser og støv, eller over 50 grader Celsius. Tænd ikke for produktet, hvis tilslutningskablet eller adapteren er synligt beskadiget. Hvis det eksterne fleksible kabel eller ledningen til dette armatur er beskadiget, skal det udelukkende udskiftes af producenten eller dennes serviceagent eller en lignende kvalificeret person for at undgå fare. Sluk for strømmen under installation og vedligeholdelse. Sørg for, at pærerne er kølet ned. Kun til indendørs brug, brug ikke dette produkt udendørs.

PT

Não ligue este produto a qualquer fonte de alimentação que não esteja descrita no manual, na placa de identificação ou especificamente recomendada pela vidaXL. Este aparelho não deve ser utilizado por crianças de 14 anos ou menos, e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou com falta de experiência e conhecimento relativamente à utilização de aparelhos electrónicos. A electricidade é perigosa. Os danos e a instalação, utilização ou alteração inadequadas (substituição de componentes individuais) podem provocar danos na unidade e na cablagem de alimentação, resultando em choque elétrico e perigo para o utilizador. Não utilize este produto em atmosferas explosivas, tais como na presença de líquidos inflamáveis, gases e poeiras, ou acima dos 50 graus Celsius. Não ligue o produto se o cabo de ligação ou o adaptador estiverem visivelmente danificados. Se o cabo ou o fio flexível externo dessa luminária estiver danificado, deve ser exclusivamente substituído pelo fabricante ou pelo seu agente de assistência técnica ou por uma pessoa qualificada semelhante, de modo a evitar qualquer perigo. Desligue a alimentação elétrica durante a instalação e a manutenção. Certifique-se de que as lâmpadas arrefeceram. Apenas para utilização em interiores, não utilizar este produto no exterior.

HU

Ne csatlakoztassa ezt a terméket más tápegységhez, mint ami a kézikönyvben, a névtáblán le van írva, vagy amit a vidaXL kifejezetten ajánl. Ezt a készüléket nem használhatják 14 éves vagy annál fiatalabb gyermekek, valamint csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességekkel rendelkező személyek, illetve az elektronikus készülékek használatára vonatkozó tapasztalatok és ismeretek hiánya miatt. Az elektromos áram veszélyes. A készülék sérülése és nem megfelelő telepítése, használatá vagy módosítása (az egyes alkatrészek cseréje) a készülék és a hálózati vezeték károsodásához vezethet, ami áramütést és a felhasználó veszélyeztetését eredményezheti. Ne üzemeltesse ezt a terméket robbanásveszélyes környezetben, például gyúlékony folyadékok, gázok és por jelenlétében, vagy 50 Celsius-fok felett. Ne kapcsolja be a terméket, ha a csatlakozókábel vagy az adapter láthatóan sérült. Ha a lámpatest külső hajlékony kábele vagy zsinórja megsérül, azt a veszély elkerülése érdekében kizárólag a gyártónak vagy szervizének vagy hasonló képesítéssel rendelkező személynek kell kicserélnie. Telepítés és karbantartás közben kapcsolja ki a készüléket. Győződjön meg arról, hogy az izzók lehűltek. Kizárólag beltéri használatra, ne használja ezt a terméket kültéren.

NO

Ikke koble dette produktet til en annen strømforsyning enn den som er beskrevet i bruksanvisningen, på typeskiltet eller som er spesielt anbefalt av vidaXL. Dette apparatet skal ikke brukes av barn under 14 år eller personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller personer som mangler erfaring og kunnskap om bruk av elektroniske apparater. Elektrisitet er farlig. Skader og feilaktig installasjon, bruk eller endring (utskifting av enkeltkomponenter) kan føre til skade på apparatet og strømmettet, noe som kan føre til elektrisk støt og fare for brukeren. Ikke bruk dette produktet i eksplosjonsfarlige omgivelser, f.eks. i nærheten av brennbare væsker, gasser og støv, eller ved temperaturer over 50 grader Celsius. Ikke slå på produktet hvis tilkoblingskabelen eller adapteren er synlig skadet. Hvis den eksterne fleksible kabelen eller ledningen til denne armaturen er skadet, skal den utelukkende skiftes ut av produsenten eller dennes serviceagent eller en tilsvarende kvalifisert person for å unngå fare. Slå av strømmen under installasjon og vedlikehold. Forsikre deg om at pærene er avkjølt. Kun for innendørs bruk, ikke bruk dette produktet utendørs.

RO

Nu conectați acest produs la nicio altă sursă de alimentare decât cea descrisă în manual, pe plăcuța de identificare sau recomandată în mod specific de vidaXL. Acest aparat nu trebuie utilizat de copii cu vârsta mai mică sau egală cu 14 ani și de persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau cu lipsă de experiență și cunoștințe privind utilizarea aparatelor electronice. Electricitatea este periculoasă. Deteriorarea și instalarea, utilizarea sau modificarea necorespunzătoare (încercuirea componentelor individuale) pot duce la deteriorarea aparatului și a cablurilor de rețea, rezultând șocuri electrice și pericol pentru utilizator. Nu utilizați acest produs în atmosfere explozive, cum ar fi în prezența lichidelor, gazelor și prafului inflamabil sau la peste 50 de grade Celsius. Nu porniți produsul dacă cablul de conectare sau adaptorul sunt deteriorate vizibil. Dacă cablul sau cablul flexibil extern al acestui corp de iluminat este deteriorat, acesta trebuie înlocuit exclusiv de producător sau de agentul său de service sau de o persoană calificată similară, pentru a evita un pericol. Închideți alimentarea în timpul instalării și întreținerii. Asigurați-vă că becurile s-au răcit. Numai pentru utilizare în interior, nu utilizați acest produs în exterior.

SE

Anslut inte produkten till någon annan strömkälla än den som beskrivs i bruksanvisningen, på typskylten eller som uttryckligen rekommenderas av vidaXL. Denna apparat får inte användas av barn som är 14 år eller yngre, och personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller bristande erfarenhet och kunskap om användning av elektroniska apparater. Elektricitet är farligt. Skador och felaktig installation, användning eller ändring (byte av enskilda komponenter) kan leda till skador på enheten och nätnätsledning, vilket kan leda till elektriska stötar och fara för användaren. Använd inte denna produkt i explosiva miljöer, t.ex. i närheten av brandfarliga vätskor, gaser och damm, eller vid temperaturer över 50 grader Celsius. Slå inte på produkten om anslutningskabeln eller adaptern är synligt skadade. Om den externa flexibla kabeln eller sladden till denna armatur är skadad ska den endast bytas ut av tillverkaren eller dennes serviceombud eller en liknande kvalificerad person för att undvika fara. Stäng av strømmen under installation och underhåll. Se till att glödlamporna har svalnat. Endast avsedd för inomhusbruk, använd inte denna produkt utomhus.

BG

Не свързвайте този продукт към захранване, различно от описаното в ръководството, на табелката с името или изрично препоръчано от vidaXL. Този уред не трябва да се използва от деца на 14 години или по-млади, както и от лица с намалени физически, сетивни или умствени способности или с липса на опит и познания относно използването на електронни уреди. Електричеството е опасно. Повредите и неправилният монтаж, употреба или промяна (подмяна на отделни компоненти) могат да доведат до повреда на уреда и електрическата мрежа, което да доведе до токов удар и опасност за потребителя. Не използвайте този продукт във взривоопасна атмосфера, например в присъствието на запалими течности, газове и прах, или при температура над 50 градуса по Целзий. Не включвайте продукта, ако свързващият кабел или адаптерът са видимо повредени. Ако външият гъвкав кабел или шнур на това осветително тяло е повреден, той трябва да бъде заменен изключително от производителя или негов сервисен агент, или от подобно квалифицирано лице, за да се избегне опасност. Изключете захранването по време на монтажа и поддръжката. Уверете се, че крушките са изстинали. Само за употреба на закрито, не използвайте този продукт на открито.

EE

Ärge ühendage seda toodet mis tahes muu kui kasutusjuhendis või nimesildil kirjeldatud või vidaXL-i poolt spetsiaalselt soovitatud toiteallikaga. Seda seadet ei tohi kasutada 14-aastased või nooremad lapsed ega isikud, kellel on vähenenud füüsilised, sensoorsed või vaimsed võimed või kellel puuduvad kogemused ja teadmised elektroonikaseadmete kasutamise kohta. Elekter on ohtlik. Seadme kahjustamine ja ebaõige paigaldamine, kasutamine või muutmine (üksikute komponentide asendamine) võib põhjustada seadme ja võrgukaabli kahjustusi, mille tagajärjeks on elektrilöök ja oht kasutajale. Ärge kasutage seda toodet plahvatusohtlike keskkonnas, näiteks tuleohtlike vedelike, gaaside ja tolmu juuresolekul või temperatuuril üle 50 kraadi Celsiuse järgi. Ärge lülitage toodet sisse, kui ühenduskaabel või adapter on nähtavalt kahjustatud. Kui selle valgusti väline painduv kaabel või juhe on kahjustatud, peab selle ohu vältimiseks asendama eranditult tootja või tema teenindusagent või sarnase kvalifikatsiooniga isik. Paigaldamine ja hoolduse ajal lülitage vool välja. Veenduge, et lambid on jahtunud. Kasutage seda toodet ainult siseruumides, ärge kasutage seda välitingimustes.

FI

Älä kytke tätä tuotetta muuhun kuin käyttöoppaassa tai nimikilvessä kuvattuun tai vidaXL:n erityisesti suosittelemaan virtalähteeseen. Tätä laitetta eivät saa käyttää 14-vuotiaat tai sitä nuoremmat lapset eivätkä

henkilöt, joilla on heikentyneet fyysiset, sensoriset tai henkiset kyvyt tai joilla ei ole kokemusta ja tietoa elektronisten laitteiden käytöstä. Sähkö on vaarallista. Vahingoittuminen ja virheellinen asennus, käyttö tai muuttaminen (yksittäisten komponenttien vaihtaminen) voi johtaa laitteen ja verkkojohtoon vaurioitumiseen, mikä voi aiheuttaa sähköiskun ja vaaran käyttäjälle. Älä käytä tätä tuotetta räjähdysalttiissa tiloissa, kuten syttyvien nesteiden, kaasujen ja pölyn läsnä ollessa tai yli 50 celsiusasteen lämpötilassa. Älä kytke tuotetta päälle, jos liitäntäjohto tai sovitin on näkyvästi vaurioitunut. Jos tämän valaisimen ulkoinen taipuisa kaapeli tai johto on vaurioitunut, valmistaja tai hänen huoltoliikkeensä tai vastaavan pätevän henkilön on vaihdettava se yksinomaan vaaran välttämiseksi. Katkaise virta asennuksen ja huollon ajaksi. Varmista, että lamput ovat jäähtyneet. Vain sisäkäyttöön, älä käytä tätä tuotetta ulkona.

GR

Μην συνδέετε αυτό το προϊόν σε οποιοδήποτε άλλο τροφοδοτικό εκτός από αυτό που περιγράφεται στο χειρίριδιο, στην πινακίδα τύπου ή που συνιστάται ειδικά από τη vidaXL. Αυτή η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από παιδιά ηλικίας 14 ετών ή νεότερα, καθώς και από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή πνευματικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσεων σχετικά με τη χρήση ηλεκτρονικών συσκευών. Ο ηλεκτρισμός είναι επικίνδυνος. Η βλάβη και η ακατάλληλη εγκατάσταση, χρήση ή τροποποίηση (αντικατάσταση μεμονωμένων εξαρτημάτων) μπορεί να οδηγήσει σε βλάβη της συσκευής και της καλωδίωσης του δικτύου, με αποτέλεσμα την πρόκληση ηλεκτροπληξίας και κινδύνου για τον χρήστη. Μην λειτουργείτε αυτό το προϊόν σε εκρηκτικές ατμόσφαιρες, όπως παρουσία εύφλεκτων υγρών, αερίων και σκόνης, ή σε θερμοκρασίες άνω των 50 βαθμών Κελσίου. Μην θέτετε σε λειτουργία το προϊόν εάν το καλώδιο σύνδεσης ή ο προσαρμογέας είναι εμφανώς κατεστραμμένα. Εάν το εξωτερικό εύκαμπτο καλώδιο ή το καλώδιο αυτού του φωτιστικού έχει υποστεί ζημιά, πρέπει να αντικατασταθεί αποκλειστικά από τον κατασκευαστή ή τον αντιπροσωπο σέρβις του ή από παρόμοιο εξειδικευμένο άτομο, προκειμένου να αποφευχθεί κίνδυνος. Απενεργοποιήστε την παροχή ρεύματος κατά την εγκατάσταση και τη συντήρηση. Βεβαιωθείτε ότι οι λαμπτήρες έχουν κρυώσει. Για χρήση μόνο σε εσωτερικούς χώρους, μην χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν σε εξωτερικούς χώρους.

HR

Ne spajajte ovaj proizvod na bilo koji drugi izvor napajanja osim onog opisanog u priručniku, na natpisnoj pločici ili onog koji posebno preporučuje vidaXL. Ovaj uređaj ne smiju koristiti djeca mlađa od 14 godina, te osobe sa smanjenim fizičkim, senzornim ili mentalnim sposobnostima ili nedostatkom iskustva i znanja o korištenju elektroničkih uređaja. Električna energija je opasna. Oštećenje i nepravilna instalacija, korištenje ili izmjena (zamjena pojedinačnih komponenti) mogu dovesti do oštećenja uređaja i glavnog ožičenja, što rezultira strujnim udarom i opasnošću za korisnika. Ne koristite ovaj proizvod u eksplozivnim atmosferama, kao što je prisutnost zapaljivih tekućina, plinova i prašine ili iznad 50 stupnjeva Celzija. Ne uključujte proizvod ako su priključni kabel ili adapter vidljivo oštećeni. Ako je vanjski fleksibilni kabel ili kabel ove svjetiljke oštećen, zamijenit će ga isključivo proizvođač ili njegov servisni agent ili slična kvalificirana osoba kako bi se izbjegla opasnost. Isključite napajanje tijekom instalacije i održavanja. Provjerite jesu li se žarulje ohladile. Samo za unutarnju upotrebu, ne koristite ovaj proizvod na otvorenom.

LV

Nepieslēdziet šo izstrādājumu pie cita barošanās avota, kas nav aprakstīts rokasgrāmatā, uz data plāksnītes vai īpaši ieteikts vidaXL. Šo ierīci nedrīkst lietot bērni vecumā līdz 14 gadiem vai jaunāki, kā arī personas ar ierobežotām fiziskajām, maņu vai garīgajām spējām vai bez pieredzes un zināšanām par elektronisko ierīču lietošanu. Elektrība ir bīstama. Būjājumi un nepareiza uzstādīšana, lietošana vai pārveidošana (atsevišķu sastāvdaļu nomainā) var izraisīt ierīces un elektrotīkla vadu bojājumus, kā rezultātā lietotājs var tikt pakļauts elektrošokam un briesmām. Nedarbiniet šo ierīci sprādzienbīstamā vidē, piemēram, uzliesmojošu šķidrumu, gāzu un putekļu klātbūtnē, kā arī virs 50 grādiem pēc Celsija. Neieslēdziet ierīci, ja savienojuma kabelis vai adapteris ir redzami bojāti. Ja šīs apgaismes ierīces ārējais elastīgais kabelis vai vads ir bojāts, lai izvairītos no apdraudējuma, tas ir jānomaina tikai ražotājam vai tā servisa pārstāvim, vai līdzīgi kvalificētai personai. Uzstādīšanas un apkopes laikā izslēdziet strāvas padevi. Pārīecinieties, ka spuldzes ir atdzisušas. Paredzēts lietošanai tikai telpā, nelietojiet šo izstrādājumu ārpus telpām.

LT

Šio gaminio neprijunkite prie jokio kito maitinimo šaltinio, išskyrus tą, kuris aprašytas vadove, vardinėje plokštelėje arba kurį specialiai rekomendavo „vidaXL“. Šio prietaiso neturėtų naudoti 14 metų ar jaunesni vaikai ir asmenys, kurių fizinės, jutiminės ar protinės galimybės yra ribotos arba kuriems trūksta patirties ir žinių, susijusių su elektroninių prietaisų naudojimu. Elektra yra pavojinga. Pažeidus ir netinkamai sumontavus, naudojant ar pakeitus (pakeitus atskirus komponentus), gali būti sugadintas prietaisas ir elektros tinklo laidai, dėl to gali būti nutrenktas elektros srovės ir kilti pavojus naudotojui. Nenaudokite šio gaminio sprogioje aplinkoje, pavyzdžiui, esant degiems skysčiams, dujoms ir dulkėms, arba aukštesnėje nei 50 laipsnių Celsijaus temperatūroje. Neįjunkite gaminio, jei matomas akivaizdžiai pažeistas jungiamasis kabelis arba adapteris. Jei šio šviestuvo išorinis lankstus kabelis arba laidas yra pažeistas, jį turi pakeisti tik gamintojas arba jo aptarnavimo atstovas, arba panašios kvalifikacijos asmuo, kad būtų išvengta pavojaus. Montuodami ir atlikdami techninę priežiūrą išjunkite maitinimą. Įsitikinkite, kad lemputės atvėso. Skirta naudoti tik patalpose, nenaudokite šio gaminio lauke.

SK

Tento výrobek nepřipájte k žádnému inému zdroju napájania, ako je popísané v príručke, na výrobnom štítku alebo výslovne odporúčanému spoločnosťou vidaXL. Tento spotrebič by nemali používať deti vo veku 14 rokov alebo mladšie a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí týkajúcich sa používania elektronických spotrebičov. Elektrický prúd je nebezpečný. Poškodenie a nesprávna inštalácia, používanie alebo zmena (výmena jednotlivých komponentov) môžu viesť k poškodeniu prístroja a sieťového vedenia, čo môže mať za následok úraz elektrickým prúdom a ohrozenie používateľa. Tento výrobek nepoužívajte vo výbušnom prostredí, napríklad v prítomnosti horľavých kvapalín, plynov a prachu, alebo pri teplote nad 50 stupňov Celzia. Nezapínajte výrobok, ak je viditeľne poškodený pripojovací kábel alebo adaptéř. Ak je vonkajší ohýbný kábel alebo šnúra tohto svietidla poškodená, musí ju vymeniť výlučne výrobca alebo jeho servisný zástupca, alebo podobne kvalifikovaná osoba, aby sa predišlo nebezpečenstvu. Počas inštalácie a údržby vypnite napájanie. Uistite sa, že žiarovky vychladli. Určené len na použitie v interiéri, nepoužívajte tento výrobok vo vonkajšom prostredí.

SL

Izdelka ne priključite na noben drug vir napajanja, razen na tistega, ki je opisan v priročniku, na napisni ploščici ali ki ga izrecno priporoča družba vidaXL. Te naprave ne smejo uporabljati otroci, stari 14 let ali manj, in osebe z nedejavnimi fizičnimi, senzoričnimi ali duševnimi sposobnostmi ali s pomanjkanjem izkušenj in znanja o uporabi elektronskih naprav. Električna energija je nevarna. Poškodbe in nepravilna namestitvev, uporaba ali spreminjanje (zamenjava posameznih sestavnih delov) lahko povzročijo poškodbe naprave in omrežne napeljave, kar lahko povzroči električni udar in nevarnost za uporabnika. Tega izdelka ne uporabljajte v eksplozivnem okolju, na primer v prisotnosti vnetljivih tekočin, plinov in prahu, ali pri temperaturi nad 50 stopinj Celzija. Izdelka ne vklapljajte, če sta priključni kabel ali adapter vidno poškodovana. Če je zunanji gibljivi kabel ali kabel te svetilke poškodovan, ga mora zamenjati izključno proizvajalec ali njegov servisni zastopnik ali podobno usposobljena oseba, da bi se izognili nevarnosti. Med nameščanjem in vzdrževanjem izklopite električno napajanje. Prepričajte se, da so se žarnice ohladile. Za uporabo samo v zaprtih prostorih, tega izdelka ne uporabljajte na prostem.

IS

Ekki tengja þessa vöru við neina afgjafa aðra en þá sem lýst er í handbókinni, á nafnplötunni eða sérstaklega mælt er með af vidaXL. Þetta tæki ætti ekki að vera notað af börnum 14 ára og yngri, og einstaklingum með skerta líkamlega, skynjunar- eða andlega getu eða skort á reynslu og þekkingu á notkun rafeindatekja. Rafmagn er hættulegt. Skemmdir og óviðeigandi uppsetning, notkun eða breytingar (skipti á einstökum íhlutum) geta leitt til skemmda á tækinu og rafliðnum, sem getur valdið raflosti og hættu fyrir notandann. Ekki nota þessa vöru í sprengifimur andrúmslofti, svo sem í návist eldfimra vökvu, lofttegunda og ryks, eða yfir 50 gráðum á Celsius. Ekki kveikja á vörnunni ef tengikapallinn eða millistykkið eru snyllega skemmd. Ef ytri sveigjanlegi kapallinn eða snúran á þessum lampa er skemmd, skal frameiðandi eða þjónustuaðili hans eða samberillegur hæfur aðili eingöngu skipta um hann til að forðast hættu. Slökkvið á rafmagninu meðan á uppsetningu og viðhaldi stendur. Gangið úr skugga um að þerurnar hafi kólnað. Aðeins til notkunar innanhúss, ekki nota þessa vöru utandyra.