

EN
Please note to use only certified DC 5V input. Higher voltage may cause overheating to occur and may result in damage to the device and the potential risk of overheating and fire.

Do not connect this product to any power supply other than one described in the manual, on the name plate, or specifically recommended by vidaXL. This appliance should not be used by children of 14 years or younger, and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge concerning use of electronic appliances.

Electricity is dangerous. Damage and improper installation, use or alteration (replacement of individual components) can lead to damage to the unit , resulting in electric shock and danger to the user. Do not operate this product in explosive atmospheres, such as in the presence of flammable liquids, gases and dust, or above 50 degrees Celsius or more. Do not switch on the product if the connecting cable or power supply are visible damaged. If the external flexible cable or cord of this luminaire is damaged, it shall be exclusively replaced by the manufacturer or his service agent or a similar qualified person in order to avoid a hazard. Turn off power while installing and maintaining. Make sure the bulbs have cooled down. The light source of this luminaire is not replaceable; when the light source reaches its end of life the whole luminaire shall be replaced. For indoor use only, do not use this product outdoors.

DE
Bitte beachten: Nur zertifizierten 5-V-Gleichstromeingang verwenden. Eine höhere Spannung kann zu Überhitzung führen und das Gerät beschädigen. Außerdem besteht die Gefahr von Überhitzung und Brand. Dieses Produkt darf nur an eine Stromversorgung angeschlossen werden, die in der Bedienungsanleitung oder auf dem Typenschild beschrieben ist oder von vidaXL ausdrücklich empfohlen wird. Dieses Gerät darf nicht von Kindern unter 14 Jahren oder Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnis im Umgang mit elektronischen Geräten verwendet werden. Elektrizität ist gefährlich. Schäden und unsachgemäße Installation, Verwendung oder Veränderung (Austausch einzelner Komponenten) können zu Schäden am Gerät führen , was zu einem Stromschlag und einer Gefahr für den Benutzer führen kann. Dieses Produkt darf nicht in explosionsgefährdeten Bereichen, wie z. B. in der Nähe von brennbaren Flüssigkeiten, Gasen und Stäuben oder bei Temperaturen über 50 Grad Celsius, betrieben werden. Das Produkt darf nicht eingeschaltet werden, wenn das Anschlusskabel oder das Netzteil sichtbare Schäden aufweisen. Wenn das externe flexible Kabel oder die Schnur dieser Leuchte beschädigt ist, darf es ausschließlich vom Hersteller, seinem Kundendienst oder einer ähnlich qualifizierten Person ausgetauscht werden, um Gefahren zu vermeiden. Schalte die Stromversorgung während der Installation und Wartung aus. Stelle sicher, dass die Glühbirnen abgekühlt sind. Die Lichtquelle dieser Leuchte ist nicht austauschbar; wenn die Lichtquelle das Ende ihrer Lebensdauer erreicht hat, muss die gesamte Leuchte ausgetauscht werden. Nur für den Innenbereich geeignet, nicht im Freien verwenden.

FR
Veuillez noter qu’il convient d’utiliser uniquement une entrée certifiée DC 5V. Une tension plus élevée peut provoquer une surchauffe et endommager l’appareil ainsi qu’un risque potentiel de surchauffe et d’incendie. Ne connectez pas ce produit à une alimentation électrique autre que celle décrite dans le manuel, sur la plaque signalétique, ou spécifiquement recommandée par vidaXL. Cet appareil ne doit pas être utilisé par des enfants de 14 ans ou moins, ni par des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou qui manquent d’expérience et de connaissances en matière d’utilisation d’appareils électroniques. L’électricité est dangereuse. Les dommages et une installation, une utilisation ou une modification incorrecte (remplacement de composants individuels) peuvent endommager l’appareil et entraîner un choc électrique et un danger pour l’utilisateur. N’utilisez pas ce produit dans des atmosphères explosives, par exemple en présence de liquides, de gaz et de poussières inflammables, ou à des températures supérieures à 50 degrés Celsius. Ne mettez pas l’appareil en marche si le câble de connexion ou le bloc d’alimentation sont visiblement endommagés. Si le câble ou le cordon flexible externe de ce luminaire est endommagé, il doit être remplacé exclusivement par le fabricant ou son agent de service ou une personne qualifiée similaire afin d’éviter tout danger. Coupez l’alimentation électrique pendant l’installation et l’entretien. Assurez-vous que les ampoules ont refroidi. La source lumineuse de ce luminaire n’est pas remplaçable ; lorsque la source lumineuse atteint sa fin de vie, l’ensemble du luminaire doit être remplacé. Ce produit ne doit être utilisé qu’à l’intérieur, pas à l’extérieur.

NL
Zorg ervoor dat je alleen gecertificeerde DC 5 V stroomtoevoer gebruikt. Een hogere spanning kan leiden tot oververhitting, wat kan resulteren in schade aan het apparaat en brandgevaar Sluit dit product niet aan op een stroomvoorziening die afwijkt van wat er beschreven is in de handleiding, op het typeplaatje of van wat specifiek door vidaXL is aangeraden. Dit apparaat mag niet gebruikt worden door kinderen van 14 jaar of jonger en personen vermind-erde fysieke, zintuiglijke of mentale capaciteiten of een gebrek aan ervaring en kennis met betrekking tot het gebruik van elektronische apparaten. Elektriciteit is gevaarlijk. Beschadiging en onjuiste installatie, onjuist gebruik en aanpassingen, zoals het vervangen van individuele onderdelen, kunnen leiden tot schade aan het product, resulterend in een elektrische schok en gevaar voor de gebruiker. Gebruik dit product niet in explosieve omgevingen, zoals in de aanwezigheid van ontvlambare vloeistoffen, gassen en stof, of in temperaturen boven de 50 graden Celsius. Schakel het product niet in als het stroomsoer of de adapter zichtbaar beschadigd zijn. Als de externe flexibele kabel of draad van deze armatuur is beschadigd, mag deze alleen worden vervangen door de fabrikant, een geautoriseerd onderhoudscentrum of een vergelijkbaar gekwalifi-ceerd persoon, om gevaren te voorkomen. Schakel de stroom uit tijdens installatie en onderhoud. Verzeker dat de peertjes zijn afgekoeld. De lichtbron van deze armatuur is niet vervangbaar; als de lichtbron het einde van zijn levensduur bereikt, moet het product vervangen worden. Alleen voor gebruik binnenshuis, gebruik dit product niet buitenshuis.

ES
Tenga en cuenta que debe utilizar únicamente una entrada de CC de 5 V certificada. Un voltaje superior puede provocar un sobrecalentamiento y provocar daños en el dispositivo y un riesgo potencial de sobrecalentamiento e incendio. No conecte este producto a ninguna fuente de alimentación que no sea la descrita en el manual, en la placa de identificación o recomendada específicamente por vidaXL. Este aparato no debe ser utilizado por niños de 14 años o menos ni por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de experiencia y conocimientos sobre el uso de aparatos electrónicos. La electricidad es peligrosa. Los daños y la instalación, el uso o la alteración inadecuados (reemplazo de componentes individuales) pueden provocar daños en la unidad, lo que puede provocar una descarga eléctrica y poner en peligro al usuario. No utilice este producto en atmósferas explosivas, como en presencia de líquidos, gases y polvo inflamables, o a temperaturas superiores a 50 grados Celsius o superiores. No encienda el producto si el cable de conexión o la fuente de alimentación están visiblemente dañados. Si el cable flexible externo o el cordón de esta luminaria están dañados, deberán ser reemplazados exclusivamente por el fabricante o su agente de servicio o una persona calificada similar para evitar riesgos. Desconecte la alimentación durante la instalación y el mantenimiento. Asegúrese de que las bombillas se hayan enfriado. La fuente de luz de esta luminaria no es reemplazable; cuando la fuente de luz llegue al final de su vida útil, se deberá reemplazar toda la luminaria. Solo para uso en interiores, no utilice este producto en exteriores.

IT
Si prega di notare di utilizzare solo un ingresso certificato DC 5V. Una tensione più alta potrebbe causare il surriscaldamento e potrebbe danneggiare il dispositivo e comportare un rischio di surriscaldamento e incendio. Non collegare questo prodotto a nessuna fonte di alimentazione diversa da quella descritta nel manuale, sulla targhetta del nome o specificamente raccomandata da vidaXL. Questo apparecchio non deve essere utilizzato da bambini di 14 anni o meno, e persone con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte o senza esperienza e conoscenza sull’uso degli apparecchi elettronici. L’elettricità è pericolosa. Danni e un’installazione, uso o modifica impropria (sostituzi-one di singoli componenti) possono causare danni all’unità, con conseguente scossa elettrica e pericolo per l’utente. Non utilizzare questo prodotto in atmosfere esplosive, come in presenza di liquidi infiammabili, gas e polveri, o a più di 50 gradi Celsius. Non accendere il prodotto se il cavo di collegamento o l’alimentazione sono visibilmente danneggiati. Se il cavo flessibile esterno di questa lampada è danneggiato, deve essere sostituito esclusivamente dal produttore, dal suo agente di servizio o da una persona con qualifiche simili per evitare un pericolo. Spegnere l’alimentazione durante l’installazione e la manutenzione. Assicurarsi che le lampadine si siano raffreddate. La fonte di luce di questo apparecchio non è sostituibile; quando la fonte di luce raggiunge la fine della sua vita utile, l’intero apparecchio deve essere sostituito. Solo per uso interno, non utilizzare questo prodotto all’esterno.

PL
Proszę pamiętać, aby używać tylko certyfikowanego wejścia DC 5V. Wyższe napięcie może spowodować przegrzanie, co może prowadzić do uszkodzenia urządzenia i stanowić potencjalne ryzyko przegrzania i pożaru. Nie podłączaj tego produktu do żadnego źródła zasilania, które nie jest opisane w instrukcji, na tabliczce znamionowej lub specjalnie zalecane przez vidaXL. Urządzenie nie powinno być używane przez dzieci poniżej 14. roku życia oraz osoby z ograniczonymi zdolnościami fizycznymi, sensorycznymi lub umysłowymi, lub brakiem doświadczenia i wiedzy w zakresie użytkowania urządzeń elektronicznych. Prąd elektryczny jest niebezpieczny. Uszkodzenie oraz niewłaściwa instalacja, użytkowanie lub modyfikacja (wymiana pojedynczych elementów) mogą prowadzić do uszkodzenia urządzenia, w wyniku czego może dojść do porażenia prądem i niebezpieczeństwa dla użytkownika. Nie używaj tego produktu w atmosferach wybuchowych, takich jak obecność łatwopal-nych cieczy, gazów i pyłów, ani w temperaturze powyżej 50 stopni Celsjusza. Nie włączaj urządzenia, jeśli kabel łączący lub zasilacz są widocznie uszkodzone. Jeśli zewnętrzny elastyczny kabel lub przewód tego urządzenia jest uszkodzony, należy go wymienić wyłącznie przez producenta, jego przedstawiciela serwisowego lub inną wykwalifikowaną osobę, aby uniknąć zagrożenia. Wyłącz zasilanie podczas instalacji i konserwacji. Upewnij się, że żarówki wystygły. Źródło światła tego urządzenia nie jest wymienne; po zakończeniu okresu użytkowania źródła światła całe urządzenie należy wymienić. Do użytku wewnętrznego, nie używać tego produktu na zewnątrz.

CZ
Upozorňujeme, že je nutné používat pouze certifikovaný vstup stejnosměrného napětí DC 5V. Vyšší napětí může způsobit přehřátí, které může mít za následek poškození zařízení a potenciální riziko přehřátí a požáru. Nepřipojujte tento výrobek k jinému zdroji napájení, než který je popsán v návodu, na výrobním štítku nebo výslovně doporučen společnosti vidaXL. Tento spotřebič by neměly používat děti ve věku 14 let nebo mladší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí týkajících se používání elektronických přístrojů. Elektrický proud je nebezpečný. Poškození a nesprávná instalace, používání nebo úpravy (výměna jednotlivých součástí) mohou vést k poškození přístroje, což může mít za následek zář elektrickým proudem a ohrožení uživatele. Nepoužívejte tento výrobek ve výbušném prostředí, například v přítomnosti hořlavých kapalin, plynů a prachu, nebo při teplotě nad 50 stupňů Celsia. Výrobek nezapínejte, pokud je viditelně poškozen přírodní kabel nebo napájecí zdroj. Pokud je vnější ohebný kabel nebo šňůra tohoto svítidla poškozena, musí být vyměněna výhradně výrobcem nebo jeho servisním zástupcem nebo podobně kvalifikovanou osobou, aby se zabránilo nebezpečí. Při instalaci a údržbě vypněte napájení. Ujistěte se, že žárovky vychladly. Světelný zdroj tohoto svítidla není výměnitelný; po skončení životnosti světelného zdroje je třeba vyměnit celé svítidlo. Určeno pouze pro použití v interiéru, nepoužívejte tento výrobek venku.

DK
Der må kun bruges et certificeret DC 5V-input. Højere spænding kan forårsage overophedning og kan resultere i skader på enheden og potentiel risiko for brand. Tilslut ikke dette produkt til nogen form for strømforsyning, andet end den der er beskrevet i manualen, på typeskiltet, eller som er specifikt anbefalet af vidaXL. Dette apparat må ikke bruges af børn under 14 år, eller af personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring angående brugen af elektroniske apparater. Elektricitet er farlig. Skader og forkeret installation, brug eller ændring (udskiftning af individuelle dele) kan medføre skader på enheden, hukket kan resultere i elektrisk stød og personskader. Dette produkt må ikke betjenes i eksplosive omgivelser, såsom i nærheden af brandbare væsker, gasser og støv, eller over 50 grader celsius. Tænd ikke for produktet, hvis tilslutningskabelt eller strømforsyningen er synligt beskadiget. Hvis armaturets eksterne fleksible kabel er beskadiget, må det kun udskiftes af producenten eller dennes serviceagent eller en lignende kvalificeret person for at undgå skader. Sluk for strømmen under installation og vedligeholdelse. Sørg for, at pærerne er nedkølede. Armaturets lyskilde kan ikke udskiftes; når lyskilden ikke længere virker, skal hele armaturet udskiftes. Kun til indendørs brug. Brug ikke dette produkt udenfor.

PT
Tenha em atenção que só deve utilizar uma entrada certificada de 5V CC. Uma tensão mais alta pode causar sobreaquecimento e pode resultar em danos no dispositivo e no risco potencial de sobreaquecimento e incêndio. Não ligue este produto a qualquer fonte de alimentação que não esteja descrita no manual, na placa de identificação ou especificamente recomendada pela vidaXL. Este aparelho não deve ser utilizado por crianças com 14 anos ou menos, e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou com falta de experiência e conhecimento relativamente à utilização de aparelhos eletrónicos. A electricidade é perigosa. Os danos e a instalação, utilização ou alteração inadequadas (substituição de componentes individuais) podem provocar danos na unidade, resultando em choque elétrico e perigo para o utilizador. Não utilize este produto em atmosferas explosivas, tais como na presença de líquidos inflamáveis, gases e pó, ou acima de 50 graus Celsius ou mais. Não ligue o produto se o cabo de ligação ou a fonte de alimentação estiverem visivelmente danificados. Os danos e a instalação, utilização ou alteração inadequadas (substituição de componentes individuais) podem provocar danos na unidade, resultando em choque elétrico e perigo para o utilizador. Não utilize este produto em atmosferas explosivas, tais como na presença de líquidos inflamáveis, gases e pó, ou acima de 50 graus Celsius ou mais. Não ligue o produto se o cabo de ligação ou a fonte de alimentação estiverem visivelmente danificados. Se o cabo flexível externo ou o cabo de alimentação desta iluminação estiver danificado, deve ser exclusivamente substituído pelo fabricante ou pelo seu agente responsável pela assistência ou por uma pessoa qualificada semelhante, de modo a evitar perigos. Desligue a alimentação elétrica durante a instalação e a manutenção. Certifique-se de que as lâmpadas arrefeceram. A fonte de luz desta iluminação não é substituível; quando a fonte de luz atingir o fim da sua vida útil, toda a iluminação deve ser substituída. Apenas para utilização em espaços interiores, não utilize este produto no exterior.

HU
Kérjük, vegye figyelembe, hogy csak tanúsított DC 5V bemeneti forrást használjon. A magasabb feszültség túlmelegedést okozhat, ami a készülék károsodásához és a túlmelegedés, valamint a tűz veszélyéhez vezethet. Ne csatlakoztassa ezt a terméket más tápegységhez, mint amit a kézikönyv, a névtábla vagy a vidaXL kifejezetten ajánlott. Ez a készülék 14 évesnél fiatalabb gyermekek és a csöknetl fizikai, érzékszervi vagy mentális képességekkel rendelkező személyek, vagy az elektronikus készülékek használatában tapasztalatlanok számára nem használható. Az áram veszélyes. A sérülés, helytelen telepítés, használata vagy módosítás (egyés alkatrészek cseréje) károsíthatja a készüléket, ami áramütést és veszélyt jelenthet a felhasználóra. Ne használja ezt a terméket robbanásveszélyes légkörben, például gyúlékony folyadékok, gázok vagy por jelenlétében, vagy 50 Celsius-fok felett. Ne kapcsolja be a készüléket, ha a csatlakozó kábel vagy a tápegység láthatóan sérült. Ha az eszköz külső hájelőkony kábele vagy vezetékje megsérült, azt kizárólag a gyártónak, a szervizagentúrájának vagy hasonlónak képzett személynek kell kicserélnie a veszély elkerülése érdekében. Kapcsolja ki az áramot a telepítés és karbantartás közben. Győződjön meg róla, hogy a lámpák lehűltek. Ennek a világitótest-nek a fényforrása nem cserélhető; ha a fényforrás elérí élettartamának végét, az egész világitótestet cserélni kell. Csak belső használatra, ne használja ezt a terméket kültéren.

NO
Sørg for å kun bruke sertifisert DC 5V-inngang. Høyere spenning kan føre til overoppheting, skade på enheten og risiko for brann. Ikke koble dette produktet til noen annen strømforsyning enn den som er beskrevet i håndboken, på navneplaten eller spesifikt anbefalt av vidaXL. Dette apparatet skal ikke brukes av barn på 14 år eller yngre, og personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller mangel på erfaring og kunnskap om bruk av elektroniske apparater. Elektrisitet er farlig. Skade og feil installasjon, bruk eller endring (utsifting av individuelle komponenter) kan føre til skade på enheten, noe som resulterer i elektrisk støt og fare for brukeren. Ikke bruk dette produktet i eksplosive atmosfærer, f.eks. i nærheten av brennbare væsker, gasser og støv, eller i temperaturer over 50 °C. Ikke slå på produktet hvis tilkoblingskabelen eller strømforsyningen er synlig skadet. Hvis den eksterne fleksible ledningen til denne armaturen er skadet, skal den utelukkende erstattes av produsenten, serviceagenten eller en lignende kvalifisert person for å unngå fare. Slå av strømmen under installasjon og vedlikehold. Sørg for at lyspærene er avkjølt. Lyskilden til denne armaturen er ikke utskiftbar; når lyskilden når slutten av levetiden skal hele armaturen skiftes ut. Kun for innendørs bruk, ikke bruk dette produktet utendørs.

RO
Vă rugăm să rețineți să utilizați numai o intrare de 5V DC certificată. Tensiunea mai mare poate provoca supraîncălzirea și poate duce la deteriorarea dispozitivului și la riscul potențial de supraîncălzire și incendiu. Nu conectați acest produs la nicio altă sursă de alimentare decât cea descrisă în manual, pe plăcuța de identificare sau recomandată în mod special de vidaXL. Acest aparat nu trebuie utilizat de copii cu vârsta de 14 ani sau mai mici și de persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau cu lipsă de experiență și cunoștințe privind utilizarea aparat-elor electronice. Electricitatea este periculoasă. Deteriorarea și instalarea, utilizarea sau modificarea necorespunzătoare (înlocuirea componentelor individuale) pot duce la deteriorarea unității, ducând la electrocutare și pericol pentru utilizator. Nu utilizați acest produs în atmosfere explozive, cum ar fi în prezența lichidelor inflamabile, gazelor și prafului, sau peste 50 de grade Celsius sau mai mult. Nu porniți produsul în cazul în care cablul de conectare sau sursa de alimentare sunt vizibil deterio-rate. În cazul în care cablul sau cordonul flexibil extern al acestui corp de iluminat este deteriorat, acesta va fi înlocuit exclusiv de producător sau de agentul de service sau de o persoană calificată similară, pentru a evita un pericol. Opriți alimentarea în timpul instalării și întreinerii. Asigurați-vă că becurile s-au răcit. Sursa de lumină a acestui corp de iluminat nu este înlocuibilă; când sursa de lumină ajunge la sfârșitul duratei de viață, întreg corpul de iluminat trebuie înlocuit. Numai pentru utilizare în interior, nu utilizați acest produs în aer liber.

SE
Observera att endast certifierad DC 5V-ingång får användas. Högre spänning kan orsaka överhettning och kan resultera i skador på enheten samt en potentiell risk för överhettning och brand. Anslut inte denna produkt till någon strömkälla annat än den som beskrivs i manualen, på namnskylten eller som specifikt rekommenderas av vidaXL. Denna apparat ska inte användas av barn under 14 år eller personer med nedsatta fysiska, sensoriska eller mentala förmågor eller utan erfarenhet och kunskap om användning av elektroniska apparater. Elektricitet är farlig. Skador och felaktig installation, användning eller modifiering (byteande av enskilda komponenter) kan orsaka skador på enheten och leda till elchock och fara för användaren. Använd inte denna produkt i explosiva atmosfärer, såsom i närvaro av brandfarliga vätskor, gaser och damm, eller vid temperaturer över 50 grader Celsius. Sätt inte på produkten om anslutningskabeln eller strömadaptern är synligt skadade. Om den externa flexibla kabeln eller ledningen för denna armatur är skadad ska den endast bytas ut av tillverkaren eller hans serviceagent eller en liknande kvalificerad person för att undvika fara. Stäng av strömmen vid installation och underhåll. Se till att glödlamporna har svalnat. Ljuskällan i denna armatur är inte utbyttbar; när ljuskällan når slutet av sin livslängd ska hela armaturen bytas ut. För inomhusbruk, använd inte denna produkt utomhus.

BG
Моля, обърнете внимание, че трябва да използвате само сертифициран вход DC 5V. По-високото напрежение може да доведе до прегряване и повреда на устройството и потенциален риск от пожар. Не свързвайте този продукт към захранване, различно от описаното в ръководството, на табелката с данни или изрично препоръчано от vidaXL. Този уред не трябва да се използва от деца под 15 години, както и от лица с намалени физически, сетивни или умствени способности или с липса на опит и познания относно използването на електронни уреди. Електричеството е опасно. Повредите и неправилният монтаж, употреба или модификации (подмяна на отделни компоненти) могат да доведат до повреда на уреда, което да доведе до токов удар и опасност за потребителя. Не използвайте този продукт във взривоопасна атмосфера, като например при наличие на запалими течности, газове и прах, или при температура над 50 градуса по Целзий. Не включвайте продукта, ако свързващият кабел или захранването са видимо повредени. Ако външният гъвкав кабел или захранващ кабел на това осветително тяло е повреден, той трябва да бъде заменен изключително от производителя или негов сервисен агент, или от подобно квалифицирано лице, за да се избегне опасност. Изключете захранването по време на монтажа и поддръжката. Уверете се, че крушките са истински. Светлинният източник на това осветително тяло не може да се замени. Когато светлинният източник достигне края на своя живот, цялото осветително тяло трябва да се замени. Само за употреба на закрито, не използвайте този продукт на открито.

EE
Palun veenduge, et kasutate ainult sertifitseeritud DC 5V sisendit. Kõrgem pingetase võib põhjustada ülekuumenemist, mis võib kahjustada seadet ja tekitada ülekuumenemise ja tulekahju ohu. Ärge ühendage seda toodet mingisse toiteallikasse, mis ei ole toodud kasutusjuhendis, nimeplaadil või vidaXL poolt spetsiaalselt soovitatud. See seade ei ole mõeldud kasutamiseks 14-aastaste ja nooremalt lastel ega isikutel, kellel on vähenenud füüsilised, sensoorsed või vaimsed võimed või puuduvad kogemused ja teadmised elektrooniliste seadmete kasutamises. Elektririk on ohtlik. Kahjustused ja vale paigaldus, kasutamine või muudatused (individuaalsete komponentide vahetamine) võivad põhjustada seadme kahjustusi, mille tagajärjeks on elektrilõhk ja oht kasutajale. Ärge kasutage seda toodet plahvatusohtlikes keskkondades, nagu süttivate vedelike, gaaside ja tolmku hahaloole, ega temperatuuridel, mis ületavad 50 kraadi Celsiuse järgi. Ärge lülitage toodet sisse, kui ühenduskabel või toiteallikas on nähtavalt kahjustatud. Kui selle valgusti väline painedu kaabel või juhe on kahjustatud, tuleb see välja vahetada ainult tootja, tema teenindusagendi või kvalifitseeritud isiku poolt, et vältida ohtu. Lülitage toide välja paigaldamise ja hooldamise ajal. Veenduge, et lambipirnid oleksid jahtunud. Selle valgusti valgusalusall ei saa vahetada; kui valgusalusalla saavutab oma eluaja lõpu, tuleb kogu valgusti välja vahetada. Kasutamiseks ainult siseruumides, ärge kasutage seda toodet õues.

FI
Ole hyvä ja käytä vain DC 5V virtalähdettä. Korkeampi jännite voi johtaa ylikuumenemiseen ja tämä voi vaurioittaa laitetta ja tuottaa potentiaalisesti ylikuumenemisen ja tulipalon riskin. Älä yhdistä tätä tuotetta mihinkään virtalähteeseen tai muuntajaan, jota ei ohjekirjassa, nimilaatassa tai jota vidaXL ei ole erityisesti kuvaillut. Tämä laitteita ei saa käyttää alle 14-vuotiaat lapset ja henkilöt, joilla on alentuneet fyysiset, sensoriset tai henkiset kapasiteetit, jos heillä ei ole kokemusta ja tietoa sähkölaitteiden käytöstä. Sähkö on vaarallista. Vauriot ja vääränlainen käyttö tai muokkaukset (yksittäisen komponentin vaihto) voivat johtaa tuotteen ja johdotuksen vaurioihin, joka voi johtaa sähköiskuihin ja vakaviin vammoihin käyttäjälle. Älä käytä tätä tuotetta räjähdysherkkien aineiden läheillä, kuten tulenarast neesteet, kaasut ja pöly, tai äärimmäisissä yli 50 Celsius asteen lämpötiloissa. Älä lähennä tuotetta päälle, jos johto tai muuntaja on näkkyvästi vaurioitunut. Jos valaisimen ulkoinen joustava johto on vaurioitunut, sen voi vaihtaa vain valmistaja tai heidän huoltoemakeikkansa tai vastaavasti pätevä henkilö, jolla voidaan välttää vaarat. Sammuta virta asennuksen ja huollon ajaksi. Muista varmistaa, että polttimot ovat jäähtyneet. Tämän valaisimen valonlähde ei ole vaihdettavissa; kun valonlähde pääsee käyttökänsä loppuun, koko valaisin tulee vaihtaa. Vain sisäkäyttöön, älä käytä tätä tuotetta ulkona.

GR
Παρακαλούμε σημειώστε ότι χρησιμοποιείτε μόνο πιστοποιημένη είσοδο DC 5V. Η ψηφλοτέρη τάση ενδέχεται να προκαλέσει υπερθέρμανση και ενδέχεται να οδηγήσει σε ζημιά στη συσκευή και πιθανό κίνδυνο υπερθέρμανσης και πυρκαγιάς. Μην συνδέετε αυτό το προϊόν σε οποιοδήποτε τροφοδοτικό εκτός από αυτό που περιγράφεται στο εγχειρίδιο χρήσης, στην πινακίδα στοιχείων ή συνιστάται ειδικά από τη vidaXL. Αυτή η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από παιδιά ηλικίας 14 ετών και κάτω και άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης σχετικά με τη χρήση ηλεκτρικών συσκευών. Η ηλεκτρική ενέργεια είναι επικίνδυνη. Η ζημιά και η ακατάλληλη εγκατάσταση, χρήση ή αλλοίωση (αντικατάσταση μεμονωμένων εξαρτημάτων) μπορεί να οδηγήσει σε ζημιά στη μονάδα, οδηγώντας σε ηλεκτροπληξία και κίνδυνο για τον χρήστη. Μην χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν σε εκρήξιμες ατμόσφαιρες, όπως παρουσία εύφλεκτων υγρών, αερίων και σκόνης ή πάνω από 50 βαθμούς Κελσίου ή περισσότερο. Μην ενεργοποιείτε το προϊόν εάν το καλώδιο σύνδεσης ή η τροφοδοσία είναι εμφανώς κατεστραμμένα. Εάν το εξωτερικό εύκαμπτο καλώδιο ή το σύρμα αυτού του φωτιστικού έχει υποστεί ζημιά, αντικαθίσταται αποκλειστικά από τον κατασκευαστή ή τον αντιπροσωπώ του ή παρόμοιο εξειδικευμένο άτομο, προκειμένου να αποφευχθεί κίνδυνος. Απενεργοποιείτε την τροφοδοσία κατά την εγκατάσταση και τη συντήρηση. Βεβαιωθείτε ότι οι λαμπτήρες έχουν κρυώσει. Η πηγή φωτός αυτού του φωτιστικού δεν μπορεί να αντικατασταθεί. Όταν η πηγή φωτός φτάσει στο τέλος της ζωής της, πρέπει να αντικατασταθεί ολόκληρο το φωτιστικό. Μόνο για χρήση σε εσωτερικούς χώρους, μη χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν σε εξωτερικούς χώρους.

HR
Napominjemo da upotrebljavate samo certificirani ulaz DC 5 V. Viši napon može uzrokovati pregrija-vanje i može dovesti do oštećenja uređaja i potencijalne opasnosti od požara. Nemojte spajati ovaj proizvod na bilo koji izvor napajanja osim onog koji je opisan u priručniku, na nazivnoj pločici ili koji je posebno preporučio vidaXL. Ovaj uređaj ne smiju upotrebljavati djeca od 14 godina ili mlađa i osobe sa smanjenim fizičkim, osjetljivim ili mentalnim sposobnostima ili nedostatkom iskustva i znanja o upotrebi elektroničkih uređaja. Struja je opasna. Oštećenje i nepravilna instalacija, upotreba ili izmjena (zamjena pojedinačnih komponenti) mogu dovesti do oštećenja jedinice, rezultirajući strujnim udarom i opasnošću za korisnika. Nemojte upotrebljavati ovaj proizvod u eksplozivnoj atmosferi, kao što je prisutnost zapaljivih tekućina, plinova i prašine, ili iznad 50 stupnjeva Celzija ili više. Ne uključujte proizvod ako su spojni kabel ili napajanje vidljivo oštećeni. Ako je vanjski savitljivi kabel ili kabel ove svjetiljke oštećen, mora ga zamijeniti isključivo proizvođač ili njegov serviser ili slično kvalificirana osoba kako bi se izbjegla opasnost. Isključite napajanje tijekom instaliranja i održavanja. Provjerite jesu li se žarulje ohladile. Izvor svjetla ove svjetiljke nije zamjenjiv; kad izvor svjetlosti dođe do kraja vijeka trajanja, mora se zamijeniti cijela svjetiljka. Samo za unutarnju upotrebu, nemojte upotrebljavati ovaj proizvod na otvorenom.

LV
Lūdzu, pārliecinieties, ka izmantojat tikai sertificētu DC 5V ievadi. Augstāks spriegums var izraisīt pārkaršanu un bojājumus ierīcē, kā arī potenciālu ugunsgrēkam un pārkaršanas risku. Nepievienojiet šo produktu nekādam citam barošanas avotam, izņemot to, kas aprakstīts lietošanas instrukcijā, uz nosaukuma plātes vai ipaši ieteiktās vidaXL. Šo ierīci nedrīkst lietot bērni līdz 14 gadu vecumam un personas ar samazinātām fiziskajām, sensorajām vai garīgajām spējām vai bez pieredzes un zināšanām par elektronisko ierīču lietošanu. Elektrība ir bīstama. Bojājumi un nepareiza uzstādīšana, lietošana vai izmaiņas (atsevišķu komponentu nomaiņa) var novest pie ierīces bojājumiem, kas var izraisīt elektrošoku un briesmas lietotajām. Neizmantoj šo produktu sprādzienbīstamās atmosfēras apstākļos, piemēram, klātbūtnē ar de-ģķeksidrām vielām, gāzēm vai putekļiem, vai virs 50 grādiem pēc Celsija. Nekad nelietojiet produktu, ja savienojošais kabelis vai barošanas avots ir redzami bojāti. Ja šīs ierīces ārējais elastīgais kabelis vai vads ir bojāts, tas jāaizstāj tikai ar ražotāju, tai servisa agentu vai līdzīgu kvalificētu personu, lai novērstu briesmas. Izsīdziet strāvu uzstādīšanas un apkošanas laikā. Pārliecinieties, ka spuldzes ir atdzišusas. Šī apgaismojuma avots nav aizvietojams; kad apgaismojuma avots sasniedz tā dzīves beigām, jāaizstāj viss apgaismojums. Izmantojiet tikai iekštelpās, nelietojiet šo produktu ārpus telpām.

LT
Atminkite, kad turite naudoti tik sertifikuotą nuolatinės srovės (DC) 5 V įvestį. Aukštesnė įtampa gali sukelti perkaitimą ir sugadinti prietaisą bei sukelti perkaitimo ir gaisro pavojų. Nejunkite šio gaminio prie jokio kito elektros tiekimo šaltinio, nei nurodyta vartotojo vadove, ant domenuojen plokštės ar rekomenduota vidaXL. Šis prietaisas neturėtų būti naudojamas jaunesniui nei 14 metų amžiaus vaikų, fizinių, jutminių ar psichikos sutrikimų turinčių asmenų ar neturinčių pakankamai patirties ir žinių, susijusių su elek-troninių prietaisų naudojimu. Elektra – pavojinga. Pažeidimai ir netinkamas montavimas, naudojimas ar keitimas (atskirų dalių keitimas), gali sugadinti prietaisą, o tai gali sukelti elektros šoką ir pavojų naudotojui. Nenaudokite šio gaminio prie sprogminga galinčių sukelti šaltinių, tokių kaip šalia lengvai užsidegančių skysčių, dujų ir dulkių, ar kai temperatūra yra aukštesnė nei 50 laipsnių Celsijaus. Nejunkite gaminio, jei jo prijungimui skirtas laidas arba elektros tiekimo šaltinis yra akivaizdžiai pažeisti. Jei išorinis lankstus šio šviestuvo kabelis ar laidas yra pažeistas, norint išvengti bet kokių pavojau, jis turi būti pakeistas gamintojo, jo aptarnavimo agento ar panašaus kvalifikuoto asmens. Montavimo ir priežiūros metu išjunkite elektros tiekimą. Įsitinkite, kad lempučių atvėso. Šio šviestuvo šviesto šaltinis nėra pakeičiamas, kai šviesto šaltinis nebeveikia, turėtų būti pakeistas visas šviestuvas. Tik naudojimui patalpose; nenaudokite šio gaminio lauke.

SK
Upozorňujeme, že je potrebné používať len certifikovaný vstup DC 5V. Vyššie napätie môže spôsobiť prehriatie, čo môže viesť k poškodeniu zariadenia a potenciálnemu riziku prehriatia a požiaru. Nepripájajte tento výrobok k inému zdroju napájania, než k tomu, ktorý je uvedený v návode na použitie, na výrobnom štítku alebo ktorý výslovné odporúča spoločnosť vidaXL. Tento spotrebič by nemali používať deti mladšie ako 14 rokov a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a vedomostí v oblasti používania elektronických spotrebičov. Elektra je nebezpečná. Poškodenia a nesprávna inštalácia, používanie alebo úprava (výmena jednotlivých komponentov) môžu viesť k poškodeniu zariadenia, čo môže spôsobiť zásah elektrickým prúdom a nebezpečenstvom pre používateľa. Neprevádzkujte tento výrobok vo výbušných prostrediach, ako napríklad v prítomnosti horľavých kvapalín, plynov a prachu alebo pri teplotách nad 50 stupňov Celzia a viac. Nezapínajte výrobok, ak je pripájací kábel alebo napájací zdroj viditeľne poškodený. Ak dôjde k poškodeniu vonkajšieho ohybného kábla alebo šnúry tohto svietidla, musí ich vymeniť výhradne výrobca alebo jeho servisný zástupca alebo podobne kvalifikovaná osoba, aby sa predišlo nebezpečenstvu. Počas inštalácie a údržby vypnite napájanie. Uistite sa, že žiarovky vychladli. Svetelný zdroj tohto svietidla nie je vymeniteľný; po skončení životnosti svetelného zdroja je nutné vymeniť celé svietidlo. Len na používanie v interiéri, nepoužívajte tento výrobok exteriéri.

SL
Uporabljajte samo certificirani vhod DC 5 V. Višja napetost lahko povzroči pregrevanje in poškoduje napravo ter povzroči potencialno nevarnost pregrevanja in požara. Izdelka ne priključujte na noben drug napajalni razen na tistega, ki je opisan v priručniku, na tablici z imenom ali posebej priporočen s strani vidaXL. Ne naprave ne smejo uporabljati otroci, stari 14 let ali mlajši, ter osebe z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi ali duševnimi sposobnostmi ali s pomanjkanjem izkušenj in znanja o uporabi elektronskih naprav. Elektriika je nevarna. Škoda in nepravilna namestitvev, uporaba ali sprememba (zamenjava posameznih komponent) lahko povzroči poškodbe enote, posledično električni udar in nevarnost za uporabnika. Izdelka ne uporabljajte v eksplozivnem okolju, na primer v prisotnosti vnetljivih tekočin, plinov in prahu, ali pri temperaturah nad 50 stopinj Celzija ali več. Ne vklaplajte izdelka, če sta povezovalni kabel ali napajalni vidno poškodovana. Če je zunanji gibljivi kabel te svetilke poškodovan, ga mora zamenjati izključno proizvajalec ali njegov serviser ali podobno usposobljena oseba, da se izogne nevarnosti. Ne namestitviyo in vzdrževanje izklopite napajanje. Preprijčajte se, da so žarnice ohlajene. Svetlobni vir te svetilke ni zamenljiv, ko svetlobni vir doseže konec življenjske dobe, je treba zamenjati celotno svetilko. Samo za uporabo v notranjih prostorih, tega izdelka ne uporabljajte na prostem.

IS
Vinsamlegast tryggjið að nota aðeins vottaðan DC 5V inngang. Hærrí spennna getur valdið ofhitnun og skemmdum á tækini, sem og mögulegum hættu á ofhitnun og eldi. Tengjið þetta tæki ekki við annan rafmagnshemil en þann sem er lýst í notkunarahandbókinni, á nafntaflunni eða sérstaklega mælt með af vidaXL. Þetta tæki ætti ekki að vera notað af börnum 14 ára og yngri eða einstaklingum með skerta líkamle-ga, skynræna eða andlega getu eða skort á reynslu og þekkingu við notkun raftækja. Rafmagn er hættulegt. Skemmdir og rangar uppsetningar, notkun eða breytingar (skipti á einstaklingshlutum) geta leitt til skemmda á tækinu og valdið rafstöðu og hættu fyrir notandann. Ekki nota þetta tæki í sprenghættulegum umhverfi, eins og þegar brennanlega vökrvar, gæsgundir eða ryk eru til staðar, eða við hitastig sem fer yfir 50 gráður á Celsíus. Ekki kveikja á tækinu ef tengikabelinn eða rafmagnsþyngföngingur eru sýnilega skemmd. Ef ytri sveigjanlegur snúra eða yri þessa ljóskerfis er skemmdur, skal hann aðeins skipta út af framleiðanda, þjónustuaðila hans eða svipaðri fagildri aðila til að forðast hættu. Slökktu á rafmagninu meðan á uppsetningu og viðhaldi stendur. Gakktu úr skugga um að perurnar séu orðnar kaldar. Ljósvaldur þessa ljóskerfis er ekki hægt að skipta út; þegar ljósgjafinn nær lífslokum sínum, verður að skipta út öllum ljóskerfinu. Notkun aðeins innan húss, ekki nota þessa vöru utandyra.