EN

Keep children and pets away from the assembly area until the work is completed. Some parts may contain sharp edges, wear protective gloves if necessary. The gazebo must be positioned and fixed on a flat level surface only. Do not attempt to assemble the gazebo in windy or wet conditions. Do not position your gazebo in an area exposed to excessive wind. If using power tools or a ladder, always follow the manufacturer's safety instructions to avoid injuries. DO NOT use naked flames in the gazebo or near the pavilion. Hot items such as recently used grills, blowtorches, etc. must not be stored in the gazebo. Fasten the gazebo with the provided pegs. Do not operate this product in the presence of explosives, flammable liquids, gases and dust or when the temperature is above 50 degrees Celsius. Do not mix the old batteries with new ones and do not mix different types of batteries. Installed the batteries correctly as per the polarity. Mismatches or incorrect installation may result in overheating and rupture the battery case. If there are strong light sources nearby the lamp might be very dim or may not work. The surface of the solar light must be kept clean for efficient charging. Charge it for a full day to optimize the performance.

DE

Kinder und Haustiere sollten sich bis zum Abschluss der Arbeiten nicht in der Nähe des Aufstellungsorts aufhalten. Einige Teile können scharfe Kanten aufweisen. Bei Bedarf Schutzhandschuhe tragen. Der Pavillon darf nur auf einer ebenen Fläche aufgestellt und befestigt werden. Der Pavillon darf nicht bei Wind oder Nässe aufgebaut werden. Der Pavillon darf nicht an einem Ort aufgestellt werden, der starkem Wind ausgesetzt ist. Bei der Verwendung von Elektrowerkzeugen oder Leitern sind stets die Sicherheitshinweise des Herstellers zu beachten, um Verletzungen zu vermeiden. KEINE offenen Flammen im Pavillon oder in der Nähe des Pavillons verwenden. Heiße Gegenstände wie kürzlich verwendete Grills, Lötlampen usw. dürfen nicht im Pavillon aufbewahrt werden. Den Pavillon mit den mitgelieferten Heringen befestigen. Verwende dieses Produkt nicht in der Nähe von Sprengstoffen, brennbaren Flüssigkeiten, Gasen und Staub oder bei Temperaturen über 50 Grad Celsius. Alte und neue Batterien sowie Batterien unterschiedlichen Typs dürfen nicht zusammen verwendet werden. Die Batterien müssen gemäß der Polarität korrekt eingesetzt werden. Eine falsche Polarität oder ein falscher Einbau kann zu Überhitzung und zum Bruch des Batteriegehäuses führen. Wenn sich starke Lichtquellen in der Nähe befinden, kann die Lampe sehr schwach sein oder nicht funktionieren. Die Oberfläche der Solarleuchte muss für eine effiziente Aufladung sauber gehalten werden. Lade sie einen ganzen Tag lang auf, um die Leistung zu optimieren.

FR

Tenez les enfants et les animaux domestiques à l'écart de la zone d'assemblage jusqu'à ce que le travail soit terminé. Certaines pièces peuvent présenter des arêtes vives, portez des gants de protection si nécessaire. Le gazebo doit être positionné et fixé uniquement sur une surface plane et horizontale. N'essayez pas d'assembler le gazebo dans des conditions venteuses ou humides. Ne placez pas votre gazebo dans une zone exposée à un vent excessif. Si vous utilisez des outils électriques ou une échelle, suivez toujours les instructions de sécurité du fabricant pour éviter les blessures. NE PAS utiliser de flammes nues dans le gazebo ou à proximité du pavillon. Les objets chauds tels que les grils récemment utilisés, les chalumeaux, etc. ne doivent pas être entreposés dans le pavillon de jardin. Fixez le gazebo à l'aide des piquets fournis. Ne pas utiliser ce produit en présence d'explosifs, de liquides, de gaz et de poussières inflammables ou lorsque la température est supérieure à 50 degrés Celsius. Ne pas mélanger des piles usagées avec des piles neuves, ni des piles de types différents. Installez les piles correctement en respectant la polarité. Une mauvaise installation peut entraîner une surchauffe et une rupture du boîtier de la batterie. S'il y a de fortes sources de lumière à proximité, la lampe peut être très faible ou ne pas fonctionner. La surface de la lampe solaire doit être maintenue propre pour une charge efficace. Chargez-la pendant une journée entière pour optimiser ses performances.

NL

Houd kinderen en huisdieren uit de montagezone totdat het werk is voltooid. Sommige onderdelen kunnen scherpe randen bevatten, draag indien nodig beschermende handschoenen. De gazebo moet alleen op een vlakke, egale ondergrond worden geplaatst en vastgezet. Probeer de gazebo niet te monteren bij winderige of natte omstandigheden. Zet de gazebo niet neer in een gebied dat blootstaat aan overmatige wind. Als je gereedschap of een ladder gebruikt, volg dan altijd de veiligheidsinstructies van de fabrikant om verwondingen te voorkomen. GEBRUIK GEEN OPEN VUUR in de gazebo of in de buurt van het prieel. Heet materiaal zoals onlangs gebruikte barbecues, branders, enz. mogen niet in de gazebo worden opgeslagen. Zet de gazebo vast met de meegeleverde haringen. Gebruik dit product niet in de aanwezigheid van explosieven, ontvlambare vloeistoffen, gassen en stof of wanneer de temperatuur boven de 50 graden Celsius is. Meng geen oude en nieuwe batterijen en meng geen verschillende soorten batterijen. Installeer de batterijen correct volgens de polariteit. Verkeerde combinaties of onjuiste installatie kan leiden tot oververhitting en het scheuren van de batterijomhulling. Als er een sterke lichtbron in de buurt is, is de lamp mogelijk erg gedimd of werkt hij mogelijk niet goed. Het oppervlak van de solarlamp moet schoon worden gehouden voor efficiënt opladen.

ES

Mantenga a los niños y las mascotas alejados del área de montaje hasta que finalice el trabajo. Algunas piezas pueden tener bordes afilados; utilice guantes protectores si es necesario. El cenador debe colocarse y fijarse únicamente sobre una superficie plana y nivelada. No intente montar el cenador en condiciones de viento o humedad. No coloque el cenador en un área expuesta a viento excesivo. Si utiliza herramientas eléctricas o una escalera, siga siempre las instrucciones de seguridad del fabricante para evitar lesiones. NO utilice llamas abiertas en el cenador o cerca del pabellón. No se deben almacenar en el cenador elementos calientes como parrillas, sopletes, etc. recientemente utilizados. Fije el cenador con las clavijas proporcionadas. No utilice este producto en presencia de explosivos, líquidos inflamables, gases y polvos o cuando la temperatura sea superior a 50 grados Celsius. No mezcle baterías viejas con nuevas y no mezcle diferentes tipos de baterías. Instale las baterías correctamente según la polaridad. Los desajustes o la instalación incorrecta pueden provocar sobrecalentamiento y rotura de la carcasa de la batería. Si hay fuentes de luz fuertes cerca, la lámpara podría verse muy tenue o no funcionar. La superficie de la luz solar debe mantenerse limpia para una carga eficiente. Cárguelo durante un día completo para optimizar el rendimiento.

IT

Tieni i bambini e gli animali domestici lontani dall'area di assemblaggio fino al completamento del lavoro. Alcuni pezzi potrebbero contenere bordi taglienti, indossa guanti protettivi se necessario. Il gazebo deve essere posizionato e fissato solo su una superficie piana e livellata. Non tentare di assemblare il gazebo in condizioni di vento o umidità. Non posizionare il gazebo in un'area esposta a vento eccessivo. Se si utilizzano strumenti elettrici o una scala, segui sempre le istruzioni di sicurezza del produttore per evitare infortuni. NON usare fiamme libere nel gazebo o nelle vicinanze del padiglione. Oggetti caldi come griglie appena usate, cannelli, ecc. non devono essere conservati nel gazebo. Fissa il gazebo con i picchetti forniti. Non utilizzare questo prodotto in presenza di esplosivi, liquidi infiammabili, gas e polveri o quando la temperatura supera i 50 gradi Celsius. Non mescolare batterie vecchie con nuove né diversi tipi di batterie. Installare le batterie correttamente secondo la polarità indicata. Disallineamenti o installazioni errate possono causare surriscaldamento e rottura del contenitore della batteria. Se ci sono fonti di luce intense nelle vicinanze, la lampada potrebbe essere molto fioca o non funzionare. La superficie della luce solare deve essere mantenuta pulita per una ricarica efficiente. Caricala per un'intera giornata per ottimizzarne le prestazioni.

PL

Trzymaj dzieci i zwierzęta domowe z dala od obszaru montażu, dopóki prace nie zostaną zakończone. Niektóre części mogą zawierać ostre krawędzie, w razie potrzeby noś rękawice ochronne. Altanę należy umieścić i przymocować tylko na płaskiej, poziomej powierzchni. Nie próbuj montować altany w wietrznych lub wilgotnych warunkach. Nie ustawiaj altany w miejscu narażonym na nadmierny wiatr. Jeśli używasz narzędzi elektrycznych lub drabiny, zawsze przestrzegaj instrukcji bezpieczeństwa producenta, aby uniknąć kontuzji. NIE używaj otwartego ognia w altanie ani w pobliżu altany. Gorące przedmioty, takie jak niedawno używane grille, palniki itp., nie powinny być przechowywane w altanie. Przymocuj altanę za pomocą dostarczonych kołków. Nie używaj tego produktu w obecności materiałów wybuchowych, łatwopalnych cieczy, gazów i pyłów ani w temperaturze powyżej 50 stopni Celsjusza. Nie mieszaj starych baterii z nowymi ani różnych typów baterii. Zamontuj baterie prawidłowo zgodnie z oznaczeniem biegunowości. Nieprawidłowe dopasowanie lub instalacja może prowadzić do przegrzania i pęknięcia obudowy baterii. Jeśli w pobliżu znajdują się silne źródła światła, lampa może świecić bardzo słabo lub wcale nie działać. Powierzchnia lampy solarnej musi być czysta, aby zapewnić wydajne ładowanie. Naładuj ją przez cały dzień, aby zoptymalizować wydajność.

CZ

Až do ukončení prací udržujte děti a domácí zvířata mimo prostor montáže. Některé díly mohou obsahovat ostré hrany, v případě potřeby používejte ochranné rukavice. Altán musí být umístěn a upevněn pouze na rovném povrchu. Nepokoušejte se altán montovat za větrného počasí nebo za mokra. Altán neumísťujte na místa vystavená nadměrnému větru. Pokud používáte elektrické nářadí nebo žebřík, vždy dodržujte bezpečnostní pokyny výrobce, aby se předešlo zranění. V altánu ani v jeho blízkosti NEPOUŽÍVEJTE otevřený oheň. V altánu se nesmí skladovat horké předměty, jako jsou nedávno použité grily, letlampy apod. Altán upevněte pomocí dodaných kolíků. Nepoužívejte tento výrobek v přítomnosti výbušných látek, hořlavých kapalin, plynů a prachu nebo při teplotě nad 50 stupňů Celsia. Nemíchejte staré baterie s novými a nemíchejte různé typy baterií. Baterie instalujte správně podle polarity. Nesoulad nebo nesprávná instalace může vést k přehřátí a prasknutí obalu baterie. Pokud se v blízkosti nachází silné zdroje světla, může být lampa velmi slabá nebo nemusí fungovat. Povrch solárního světla musí být pro účinné nabíjení udržován v čistotě. Nabíjejte jej po celý den pro co nejoptimalizovanější výkon.

DK

Hold børn og kæledyr væk fra monteringsområdet, indtil arbejdet er færdigt. Nogle dele kan have skarpe kanter, så brug beskyttelseshandsker, hvis nødvendigt. Pavillonen skal placeres og fastgøres på en plan overflade. Forsøg ikke at samle pavillonen under blæsende eller våde forhold. Placér ikke pavillonen i et område udsat for kraftig vind.
Hvis du bruger elværktøj eller en stige, skal du altid følge producentens sikkerhedsinstruktioner for at undgå skader. BRUG IKKE åben ild i eller nær pavillonen. Varme genstande som nyligt anvendte grill, blæselamper osv. må ikke opbevares i pavillonen. Fastgør pavillonen med de medfølgende pløkker. Betjen ikke dette produkt i nærheden af eksplosiver, brandfarlige væsker, gasser eller støv, eller når temperaturen overstiger 50 grader Celsius. Bland ikke gamle batterier med nye, og bland ikke forskellige typer batterier. Installer batterierne korrekt i henhold til polariteten. Fejljustering eller forkert installation kan føre til overophedning og ødelæggelse af batterikappen. Hvis der er kraftige lyskilder i nærheden, kan lampen lyse meget svagt eller slet ikke fungere. Overfladen på solcellelampen skal holdes ren for at sikre effektiv opladning. Oplad lampen en hel dag for at optimere dens ydeevne.

PT

Mantenha as crianças e os animais domésticos afastados da área de montagem até o trabalho estar concluído. Algumas peças podem conter arestas vivas, utilize luvas de proteção se necessário. O gazebo deve ser posicionado e fixado apenas numa superfície plana e nivelada. Não tente montar o gazebo em condições de vento ou de humidade. Não coloque o gazebo numa área exposta a ventos excessivos. Se utilizar ferramentas elétricas ou uma escada, siga sempre as instruções de segurança do fabricante para evitar ferimentos. NÃO utilize chamas nuas no gazebo ou perto do pavilhão. Não guarde no gazebo objetos quentes, como grelhadores, maçaricos, etc., que tenham sido usados recentemente. Fixe o gazebo com as estacas fornecidas. Não utilize este produto na presença de explosivos, líquidos inflamáveis, gases e pós ou quando a temperatura for superior a 50 graus Celsius. Não misture as pilhas velhas com as novas e não misture diferentes tipos de pilhas. Instale as pilhas corretamente de acordo com a polaridade. Uma instalação incorreta ou inadequada pode resultar em sobreaquecimento e rutura da caixa das pilhas. Se houver fontes de luz fortes nas proximidades, o candeeiro pode ficar muito fraco ou pode não funcionar. A superfície da luz solar deve ser mantida limpa para um carregamento eficiente. Carregue durante um dia inteiro para otimizar o desempenho.

HU

Tartsa távol a gyermekeket és háziállatokat az összeszerelési területtől, amíg a munka be nem fejeződik. Egyes alkatrészek éles széleket tartalmazhatnak, szükség esetén viseljen védőkesztyűt. A pavilont csak sík, vízszintes felületen szabad elhelyezni és rögzíteni. Ne próbálja meg összeszerelni a pavilont szeles vagy esős időjárásban. Ne helyezze el a pavilont olyan területen, amely túlzott szélnek van kitéve. Ha elektromos szerszámot vagy létrát használ, mindig kövesse a gyártó biztonsági utasításait a sérülések elkerülése érdekében. NE használjon nyílt lángot a pavilonban vagy annak közelében. Forró tárgyakat, mint például a nemrég használt grilleket, lángvágókat stb., nem szabad a pavilonban tárolni. Rögzítse a pavilont az előre biztosított cölöpökkel. Ne használja ezt a terméket robbanóanyagok, gyúlékony folyadékok, gázok és por jelenlétében, vagy ha a hőmérséklet meghaladja az 50 Celsius-fokot. Ne keverje az új és régi elemeket, illetve különböző típusú elemeket. Helyezze be az elemeket helyesen a polaritásnak megfelelően. A helytelen illesztés vagy telepítés túlmelegedést és az elem házának repedését okozhatja. Ha erős fényforrások vannak a közelben, a lámpa nagyon halvány lehet, vagy nem működik. A napelemes lámpa felületét tisztán kell tartani a hatékony töltés érdekében. Töltse egész nap, hogy optimalizálja a teljesítményt.

NO

Hold barn og kjæledyr unna monteringsområdet til arbeidet er fullført. Noen deler kan inneholde skarpe kanter, bruk vernehansker om nødvendig. Lysthuset må kun plasseres og festes på en flat, plan overflate. Ikke forsøk å sette sammen paviljongen under kraftig vind eller våte forhold. Ikke plasser paviljongen i et område som er utsatt for mye vind. Hvis du bruker elektroverktøy eller en stige, følg alltid produsentens sikkerhetsinstruksjoner for å unngå skader. IKKE bruk åpen ild i paviljongen eller i nærheten av paviljongen. Varme gjenstander som nylig brukte griller, blåselamper osv. må ikke oppbevares i paviljongen. Fest paviljongen med de medfølgende pluggene. Ikke bruk dette produktet i nærheten av eksplosiver, brennbare væsker, gasser og støv eller når temperaturen er over 50 °C. Ikke bland de gamle batteriene med nye og ikke bland forskjellige typer batterier. Sett inn batteriene riktig i henhold til polariteten. Uoverensstemmelser eller feil installasjon kan føre til overoppheting og sprekke batteridekselet. Hvis det er sterke lyskilder i nærheten, kan lampen være veldig svak eller kanskje ikke fungere. Overflaten på sollyset må holdes ren for effektiv lading. Lad den for en hel dag for å optimere ytelsen.

RO

Țineți copiii și animalele de companie departe de zona de asamblare până la finalizarea lucrărilor. Unele piese pot conține margini ascuțite, purtați mănuși de protecție dacă este necesar. Foișorul trebuie poziționat și fixat numai pe o suprafață plană. Nu încercați să asamblați foișorul în condiții de vânt sau umezeală. Nu poziționați foișorul într-o zonă expusă la vânt excesiv. Dacă utilizați unelte electrice sau o scară, urmați întotdeauna instrucțiunile de siguranță ale producătorului pentru a evita rănirea. NU folosiți flăcări deschise în foișor sau în apropierea foișorului. Articolele fierbinți, cum ar fi grătarele folosite recent, pistoletele etc., nu trebuie depozitate în foișor. Fixați foișorul cu țăruși furnizați. Nu utilizați acest produs în prezența explozivilor, lichidelor inflamabile, gazelor și prafului sau când temperatura este peste 50 de grade Celsius. Nu amestecați bateriile vechi cu altele noi și nu amestecați diferite tipuri de baterii. Instalați bateriile corect, conform polarității. Nepotrivirile sau instalarea incorectă pot duce la supraîncălzirea și ruperea carcasei bateriei. Dacă în apropiere există surse de lumină puternice, lampa poate fi foarte slabă sau poate să nu funcționeze. Suprafața lămpii solare trebuie păstrată curată pentru o încărcare eficientă. Încărcați-o pentru o zi întreagă pentru a optimiza performanța.

SE

Håll barn och husdjur borta från monteringsområdet tills arbetet är klart. Vissa delar kan ha vassa kanter, använd skyddshandskar om det behövs. Gazeboet måste placeras och fästas på en platt och jämn yta. Försök inte montera gazeboet i blåsiga eller våta förhållanden. Placera inte gazeboet på en plats som är utsatt för starka vindar. Om du använder elverktyg eller en stege, följ alltid tillverkarens säkerhetsinstruktioner för att undvika skador. ANVÄND INTE öppna lågor i gazeboet eller nära paviljongen. Hetta föremål som nyligen använda grillar, gasbrännare etc. får inte förvaras i gazeboet. Fäst gazeboet med de medföljande pinnar. Använd inte denna produkt i närvaro av explosiva ämnen, brandfarliga vätskor, gaser och damm eller vid temperaturer över 50 grader Celsius. Blanda inte gamla batterier med nya eller olika typer av batterier. Installera batterierna korrekt enligt polariteten. Felaktig installation eller mismatch kan leda till överhettning och att batterihöljet spricker. Om det finns starka ljuskällor i närheten kan lampan bli mycket svag eller sluta fungera. Solcellslampans yta måste hållas ren för effektiv laddning. Ladda den en hel dag för att optimera prestandan.

BG

Не допускайте деца и домашни любимци в зоната на сглобяване до приключване на работата. Някои части могат да съдържат остри ръбове, носете защитни ръкавици, ако е необходимо. Беседката трябва да се позиционира и фиксира само върху равна и равна повърхност. Не се опитвайте да сглобявате беседката при ветровити или влажни условия. Не позиционирайте беседката в зона, изложена на силен вятър. Ако използвате електрически инструменти или стълба, винаги спазвайте инструкциите за безопасност на производителя, за да избегнете наранявания. НЕ използвайте открит огън в беседката или в близост до нея. В беседката не трябва да се съхраняват горещи предмети, като например наскоро използвани грилове, горелки и др. Закрепете беседката с предоставените колчета. Не използвайте този продукт в присъствието на експлозиви, запалими течности, газове и прах или когато температурата е над 50 градуса по Целзий. Не смесвайте старите батерии с нови и не смесвайте различни видове батерии. Монтирайте батериите правилно според полярността. Несъответствието или неправилният монтаж могат да доведат до прегряване и спукване на корпуса на батерията. Ако наблизо има силни източници на светлина, лампата може да е много слаба или да не работи. Повърхността на соларната лампа трябва да се поддържа чиста за ефективно зареждане. Зареждайте я в продължение на цял ден, за да оптимизирате работата ѝ.

EE

Hoia lapsed ja lemmikloomad eemal paigaldusala juurest kuni töö on lõppenud. Mõned osad võivad sisaldada teravaid servi, kandke kaitsekindaid vajadusel. Gazebo tuleb paigutada ja kinnitada ainult tasasele pinnale. Ära proovi gazebo kokkupanemist tuulistes või niisketes tingimustes. Ära paigalda gazebo kohta, mis on liialt tuulise ala lähedal. Kui kasutad elektritööriistu või redelit, järgi alati tootja turvajaskeid vigastuste vältimiseks. ÄRA kasuta paljaste leekide allikas gazebos ega selle läheduses. Kuumi esemeid, nagu hiljuti kasutatud grillid, keevitusseadmed jne, ei tohi gazebos hoiustada. Kinnitage gazebo pakutud naeltega. Ärge kasutage seda toodet plahvatusohtlike ainete, tuleohtlike vedelike, gaaside ja tolmu läheduses ega siis, kui temperatuur on üle 50 kraadi Celsiuse järgi. Ärge segage vanu patareisid uute ega erinevat tüüpi patareisid. Paigaldage patareid õigesti vastavalt polaarsusele. Vale paigaldus võib põhjustada ülekuumenemist ja patareikesta purunemist. Kui läheduses on tugevad valgusallikad, võib lamp olla väga hämar või mitte töötada. Päikesevalguse pind peab olema puhas, et tagada tõhus laadimine. Laadige lampi terve päev, et optimeerida jõudlust.

FI

Pidä lapset ja lemmikkieläimet poissa kokoamisalueelta, kunnes työ on valmis. Jotkut osat saattavat sisältää teräviä reunoja, käytä tarvittaessa suojakäsineitä. Gazebo on sijoitettava ja kiinnitettävä vain tasaiselle pinnalle. Älä yritä koota gazeboa tuulisissa tai kosteissa olosuhteissa. Älä sijoita gazeboasi alueelle, joka on altis liialliselle tuulelle. Jos käytät sähkötyökaluja tai tikapuita, noudata aina valmistajan turvaohjeita vammojen välttämiseksi. ÄLÄ käytä palavaa tulta gazebossa tai sen läheisyydessä. Kuumia esineitä, kuten äskettäin käytettyjä grillejä, liekkipuhaltimia jne., ei saa säilyttää gazebossa. Kiinnitä gazebo mukana toimitetuilla maakiinnikkeillä. Älä käytä tätä tuotetta räjähteiden, syttyvien nesteiden, kaasujen ja pölyn läheisyydessä tai kun lämpötila on yli 50 astetta Celsius-asteikolla. Älä sekoita vanhoja paristoja uusiin tai käytä eri tyyppisiä paristoja yhdessä. Asenna paristot oikein napaisuuden mukaisesti. Virheellinen asennus voi aiheuttaa ylikuumenemista ja paristokotelon rikkoutumisen. Jos lähellä on voimakkaita valonlähteitä, lamppu voi olla hyvin himmeä tai ei toimi ollenkaan. Aurinkovalaisimen pinta on pidettävä puhtaana tehokkaan latauksen takaamiseksi. Lataa sitä kokonainen päivä parhaan suorituskyvyn saavuttamiseksi.

GR

Κρατήστε τα παιδιά και τα κατοικίδια ζώα μακριά από τον χώρο συναρμολόγησης μέχρι να ολοκληρωθεί η εργασία. Ορισμένα μέρη ενδέχεται να περιέχουν αιχμηρές άκρες, συνεπώς, φοράτε προστατευτικά γάντια εάν είναι απαραίτητο. Το κιόσκι πρέπει να τοποθετηθεί και να στερεωθεί μόνο σε επίπεδη επιφάνεια. Μην επιχειρήσετε να συναρμολογήσετε το κιόσκι σε θυελλώδεις ή υγρές συνθήκες. Μην τοποθετείτε το κιόσκι σας σε περιοχή εκτεθειμένη σε υπερβολικό άνεμο. Εάν χρησιμοποιείτε ηλεκτρικά εργαλεία ή σκάλα, ακολουθείτε πάντα τις οδηγίες ασφαλείας του κατασκευαστή για να αποφύγετε τυχόν τραυματισμούς. Μη χρησιμοποιείτε γυμνές φλόγες στο κιόσκι ή κοντά στο υπόστεγο. Ζεστά αντικείμενα όπως ψησταριές που χρησιμοποιήθηκαν πρόσφατα, πυρσοί κλπ. δεν πρέπει να αποθηκεύονται στο κιόσκι. Στερεώστε το κιόσκι με τους παρεχόμενους πασσάλους. Μην χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν παρουσία εκρηκτικών, εύφλεκτων υγρών, αερίων ή σκόνης ή όταν η θερμοκρασία υπερβαίνει τους 50 βαθμούς Κελσίου. Μην αναμειγνύετε παλιές μπαταρίες με καινούργιες και μην αναμειγνύετε διαφορετικούς τύπους μπαταριών. Τοποθετήστε σωστά τις μπαταρίες σύμφωνα με την πολικότητα. Εσφαλμένη τοποθέτηση μπορεί να προκαλέσει υπερθέρμανση και θραύση της θήκης της μπαταρίας. Αν υπάρχουν ισχυρές πηγές φωτός κοντά, η λάμπα μπορεί να είναι πολύ αμυδρή ή να μη λειτουργεί. Η επιφάνεια του ηλιακού φωτός πρέπει να διατηρείται καθαρή για αποτελεσματική φόρτιση. Φορτίστε το για ολόκληρη την ημέρα για να βελτιστοποιήσετε την απόδοσή του.

HR

Držite djecu i kućne ljubimce podalje od područja sastavljanja dok se radovi ne završe. Neki dijelovi mogu sadržavati oštre rubove, po potrebi nosite zaštitne rukavice. Sjenica mora biti postavljena i pričvršćena samo na ravnu površinu. Ne pokušavajte sastaviti sjenicu u vjetrovitim ili vlažnim uvjetima. Ne postavljajte sjenicu na području izloženo jakom vjetru. Ako upotrebljavate električne alate ili ljestve, uvijek slijedite sigurnosne upute proizvođača kako biste izbjegli ozljede. NEMOJTE upotrebljavati otvoreni plamen u sjenici ili u blizini paviljona. Vrući predmeti kao što su nedavno korišteni roštilji, puhalice itd. ne smiju se spremati u sjenicu. Pričvrstite sjenicu priloženim klinovima. Ne upotrebljavajte ovaj proizvod u prisutnosti eksploziva, zapaljivih tekućina, plinova i prašine ili kad je temperatura iznad 50 stupnjeva Celzija. Ne miješajte stare baterije s novima i ne miješajte različite vrste baterija. Stavite pravilno baterije prema polaritetu. Neusklađenost ili nepravilno stvaljanje mogu dovesti do pregrijavanja i pucanja kućišta baterije. Ako u blizini postoje jaki izvori svjetlosti, svjetiljka bi mogla biti jako slaba ili možda neće raditi. Površina solarnog svjetla mora biti čista za učinkovito punjenje. Punite cijeli dan kako biste optimizirali izvedbu.

LV

Turiet bērnus un mājdzīvniekus prom no montāžas zonas līdz darbs ir pabeigts. Daži elementi var saturēt asas malas, tāpēc nepieciešamības gadījumā valkājiet aizsargcimdus. Altāris jānovieto un jānostiprina tikai uz līdzenas un horizontālas virsmas. Neměģiniet montēt altāri vējainos vai mitros apstākļos. Neuzstādiet altāri vietā, kur tas ir pakļauts pārmērīgam vējam. Ja izmantojat elektroinstrumentus vai kāpnes, vienmēr ievērojiet ražotāja drošības norādījumus, lai izvairītos no traumām. NEDRĪKST izmantot atklātu uguni altārī vai tuvumā. Karstus priekšmetus, piemēram, nesen izmantotas grilus, liesmas metināšanas iekārtas utt., nedrīkst glabāt altārī. Nostipriniet altāri ar piedāvātajiem stiprinājumiem. Nelietojiet šo produktu sprāgstvielu, viegli uzliesmojošu šķidrumu, gāzu vai putekļu tuvumā vai, ja temperatūra pārsniedz 50 grādus pēc Celsija. Nemaisiet vecas baterijas ar jaunām vai dažādu veidu baterijas. Uzstādiet baterijas pareizi, ievērojot polaritāti. Nepareiza uzstādīšana var izraisīt pārkaršanu un bateriju korpusa plaisāšanu. Ja tuvumā ir spēcīgi gaismas avoti, lampa var būt ļoti blāva vai nedarboties. Saules gaismas virsmai jābūt tīrai, lai nodrošinātu efektīvu uzlādi. Uzlādējiet to visu dienu, lai optimizētu veiktspēju.

LT

Į surinkimo vietą neleiskite patekti vaikams ir auginti niams iki darbas nebus baigtas. Kai kurios dalys gali turėti aštrių briaunų – jei reikia, mūvėkite apsaugines pirštines. Pavėsinė turi būti statoma ir tvirtinama tik ant plokščio ir lygaus paviršiaus. Nebandykite surinkinėti pavėsinės vėjuotu ar drėgnu oru. Nestatykite pavėsinės vietoje, kur pučia stiprus vėjas. Jei naudojate elektrinius įrankius ar kopėčias, norėdami išvengti sužalojimų, visada laikykitės gamintojo saugos instrukcijų. Pavėsinėje ar šalia paviljono NENAUDOKITE atviros liepsną skleidžiančių šaltinių. Pavėsinėje nelaikykite tokių įkaitusių daiktų kaip neseniai naudotos kepsninės, degikliai ir kt. Pavėsinę pritvirtinkite pridėtais kuoliukais. Nenaudokite šio gaminio šalia galinčių sprogti medžiagų, pavyzdžiui, degių skysčių, dujų ir dulkių, arba esant aukštesnei nei 50 laipsnių Celsijaus temperatūrai. Nemaišykite senų baterijų su naujomis ir nenaudokite skirtingų tipų baterijų. Įdėkite baterijas tinkamu poliškumu. Netinkamų baterijų įdėjimas ar įdėjus netinkamai, įranga gali perkaisti arba gali būti sugadintas baterijų skyrius. Jei šalia šviestuvo yra stiprią šviesą skleidžiančių šaltinių, šviestuvas gali šviesti labai blankiai arba neveikti. Siekiant užtikrinti efektyvų įkrovimą, saulės energija įkraunamo šviestuvo paviršius turi būti švarus. Norėdami užtikrinti kuo geresnį veikimą, įkraukite jį visą dieną.

SK

Deti a domáce zvieratá udržujte v dostatočnej vzdialenosti od miesta montáže, kým nebude práca dokončená. Niektoré časti môžu obsahovať ostré hrany, v prípade potreby používajte ochranné rukavice. Altánok sa musí umiestniť a upevniť len na rovný povrch. Nepokúšajte sa altánok montovať za veterného počasia alebo keď je mokro. Neumiestňujte altánok na miesta vystavené nadmernému vetru. Ak používate elektrické náradie alebo rebrík, vždy dodržujte bezpečnostné pokyny výrobcu, aby ste predišli zraneniam. V altánku ani v jeho blízkosti NEPOUŽÍVAJTE otvorený oheň. V altánku sa nesmú skladovať horúce predmety, ako napríklad nedávno použité grily, letovacie lampy atď. Upevnite altánok pomocou dodaných kolíkov. Neprevádzkujte tento výrobok v prítomnosti výbušných látok, horľavých kvapalín, plynov a prachu ani pri teplotách nad 50 stupňov Celzia. Nekombinujte staré batérie s novými a nekombinujte ani rôzne typy batérií. Batérie inštalujte podľa správnej polarity. Nesprávna kombinácia alebo nesprávna inštalácia batérií môže viesť k prehriatiu a prasknutiu puzdra na batérie. Lampa môže svietiť veľmi slabo alebo nemusí fungovať, sa v jej blízkosti nachádzajú silné svetelné zdroje. Povrch solárneho svetla sa musí udržiavať v čistote, aby bolo nabíjanie efektívne. Nabíjajte ho po celý deň pre čo najoptimálnejší výkon.

SL

Ohranite otroke in hišne ljubljenčke stran od območja sestavljanja, dokler delo ni zaključeno. Nekateri deli lahko vsebujejo ostre robove, zato nosite zaščitne rokavice, če je to potrebno. Paviljon mora biti postavljen in pritrjen samo na ravno, stabilno površino. Ne poskušajte sestaviti paviljona v vetrovnih ali vlažnih pogojih. Ne postavljajte paviljona na območje, izpostavljeno močnemu vetru. Če uporabljate električna orodja ali lestev, vedno upoštevajte varnostna navodila proizvajalca, da preprečite poškodbe. NE uporabljajte odprtega ognja v paviljonu ali v bližini njega. Vroči predmeti, kot so pred kratkim uporabljeni žari, plamenski gorilniki itd., ne smejo biti shranjeni v paviljonu. Paviljon pritrdite s priloženimi klini. Ne uporabljajte tega izdelka v prisotnosti eksplozivov, vnetljivih tekočin, plinov ali prahu ali ko je temperatura višja od 50 stopinj Celzija. Ne mešajte starih baterij z novimi ali različnimi vrstami baterij. Namestite baterije pravilno glede na polariteto. Napačna namestitev lahko povzroči pregrevanje in razpokanje ohišja baterije. Če so v bližini močni svetlobni viri, je lahko svetilka zelo temna ali pa ne deluje. Površina sončne svetilke mora biti čista za učinkovito polnjenje. Napolnite jo cel dan, da optimizirate njeno delovanje.

IS

Haltu börnum og gæludýrum í burtu frá samsetningarsvæðinu þar til verkinu er lokið. Sumir partar geta innihaldið skarpar brúnir; notaðu hlífðarhanska ef þörf krefur. Aðeins má staðsetja og festa garðskálann á sléttan flöt. Ekki reyna að setja garðskálann saman í vindasömum eða blautum aðstæðum. Ekki staðsetja garðskálann á svæði sem verður fyrir miklum vindi. Ef þú notar rafmagnsverkfæri eða stiga þá skaltu alltaf fylgja öryggisleiðbeiningum framleiðanda til að koma í veg fyrir meiðsli. EKKI vera með opinn eld í garðskálanum eða nálægt skálanum. Ekki má geyma heita hluti á borð við nýlega notuð grill, lóðlampa og slíkt í garðskálanum. Festu garðskálann með meðfylgjandi hælum. Ekki nota þessa vöru nálægt sprengiefnum, ryki, eldfimum vökvum og lofttegundum eða þegar hitastigið fer yfir 50 gráður Celsíus. Ekki blanda gömlum rafhlöðum saman við nýjar og ekki blanda saman mismunandi gerðum af rafhlöðum. Settu rafhlöðurnar rétt upp í samræmi við pólunina. Ósamræmi eða röng uppsetning getur valdið ofhitnun og broti á rafhlöðuhulstrinu. Ef sterkir ljósgjafar eru í nágrenninu þá gæti lampinn verið mjög dimmur eða jafnvel ekki virkað. Yfirborði þessa sólarknúna ljóss verður að vera haldið hreinu svo að ljósið hlaðist á áhrifaríkan hátt. Ef þú vilt hámarka virknina þá er best að hlaða ljósið í heilan dag.