

EN

DO NOT connect this chain electrically to another chain. The lamps are not replaceable.

This product must not be used by children below 14 years, persons with special needs or reduced physical, sensory or mental capabilities and lack of experience concerning the use of electronic appliances.

DO NOT operate this product in the presence of explosives such as flammable liquids, gases and dust or in the extreme temperatures or above 50 degrees Celsius.

DE

Diese Kette darf NICHT elektrisch mit einer anderen Kette verbunden werden. Die Lampen sind nicht austauschbar. Dieses Produkt darf nicht von Kindern unter 14 Jahren, Personen mit besonderen Bedürfnissen oder eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten und mangelnder Erfahrung im Umgang mit elektronischen Geräten verwendet werden.

Dieses Produkt darf NICHT in der Nähe von Sprengstoffen wie brennbaren Flüssigkeiten, Gasen und Staub oder bei extremen Temperaturen oder über 50 Grad Celsius betrieben werden.

FR

NE PAS relier électriquement cette chaîne à une autre chaîne. Les lampes ne sont pas remplaçables. Ce produit ne doit pas être utilisé par des enfants de moins de 14 ans, des personnes ayant des besoins particuliers ou des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites et un manque d’expérience concernant l’utilisation d’appareils électroniques.

NE PAS utiliser ce produit en présence d’explosifs tels que des liquides, des gaz et des poussières inflammables ou à des températures extrêmes ou supérieures à 50 degrés Celsius.

NL

Sluit deze slinger NIET elektrisch aan op een andere slinger. De lampen zijn niet vervangbaar.

Dit apparaat mag niet gebruikt worden door kinderen van 14 jaar of jonger en personen verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale capaciteiten of een gebrek aan ervaring en kennis met betrekking tot het gebruik van elektronische apparaten. Gebruik dit product NIET in de aanwezigheid van explosieve materialen, zoals ontvlambare vloeistoffen, gassen en stof, of in extreme temperaturen en boven de 50 graden Celsius.

ES

NO conecte eléctricamente esta cadena a otra cadena. Las lámparas no son reemplazables.

Este producto no debe ser utilizado por niños menores de 14 años, personas con necesidades especiales o capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas y que carezcan de experiencia en el uso de aparatos electrónicos.

NO utilice este producto en presencia de explosivos como líquidos, gases y polvos inflamables o en temperaturas extremas o superiores a 50 grados Celsius.

IT

NON collegare questa catena elettricamente a un'altra catena. Le lampade non sono sostituibili. Questo prodotto non deve essere utilizzato da bambini al di sotto dei 14 anni, persone con esigenze speciali o capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte e privi di esperienza nell’uso degli apparecchi elettronici. NON utilizzare questo prodotto in presenza di esplosivi, come liquidi infiammabili, gas e polveri, o a temperature estreme o superiori a 50 gradi Celsius.

PL

NIE podłączaj tego łańcucha elektrycznie do innego łańcucha. Lampy nie są wymienne. Produkt ten nie może być używany przez dzieci poniżej 14. roku życia, osoby z wyjątkowymi potrzebami lub ograniczonymi zdolnościami fizycznymi, sensorycznymi lub umysłowymi, a także osoby bez doświadczenia w obsłudze urządzeń elektronicznych. NIE używaj tego produktu w obecności materiałów wybuchowych, takich jak łatwopalne ciecze, gazy i pyły, ani w skrajnych temperaturach lub powyżej 50 stopni Celsjusza.

CZ

NEPŘIPOJUJTE tento řetěz elektricky k jinému řetězu. Světelné zdroje nejsou vyměnitelné.

Tento výrobek nesmí používat dět mladší 14 let, osoby se zvláštními potřebami nebo se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi a s nedostatkem zkušeností a znalostí týkajících se používání elektronických spotřebičů. Tento výrobek NEPOUŽÍVEJTE v přítomnosti výbušných látek, jako jsou hořlavé kapaliny, plyny a prach, ani v extrémních teplotách nebo při teplotách nad 50 stupňů Celsia.

DK

Denne kæde må IKKE tilsluttes elektrisk til en anden kæde. Lamperne kan ikke udskiftes.

Dette produkt må ikke bruges af børn under 14 år eller af personer med særlige behov eller nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring med brugen af elektroniske apparater.

Brug IKKE dette produkt i nærheden af eksplosive stoffer såsom brandbare væsker, gasser og støv, eller i ekstreme temperaturer over 50 grader celsius.

PT

NÃO ligue esta corrente eletricamente a outra corrente. As lâmpadas não são substituíveis.

Este produto não deve ser utilizado por crianças com menos de 14 anos, pessoas com necessidades especiais ou capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas e falta de experiência na utilização de aparelhos eletrónicos.

NÃO utilize este produto na presença de explosivos, tais como líquidos inflamáveis, gases e pós ou em temperaturas extremas ou superiores a 50 graus Celsius.

HU

NE csatlakoztassa ezt a láncot másik lánchoz elektromosan. A lámpák nem cserélhetők. Ez a termék nem használható 14 év alatti gyermekek, speciális igényű személyek, vagy csökkent fizikai, érzékszervi vagy mentális képességekkel rendelkező személyek számára, illetve olyanok számára, akik nem rendelkeznek tapasztalattal az elektronikus készülékek használatában. NE használja ezt a terméket robbanó anyagok, például gyúlékony folyadékok, gázok és porok jelenlétében, vagy szélsőséges hőmérsékletek mellett, illetve 50 Celsius-fok felett.

NO

IKKE koble denne kjeden elektrisk til en annen kjede. Lampene kan ikke byttes ut.

Dette produktet må ikke brukes av barn under 14 år, personer med spesielle behov eller reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner og manglende erfaring med bruk av elektroniske apparater.

IKKE bruk dette produktet i nærheten av eksplosiver som brennbare væsker, gasser og støv eller i temperaturer over 50 °C.

RO

NU conectați acest lanț electric la un alt lanț. Lămpile nu pot fi înlocuite.

Acest produs nu trebuie utilizat de către copii sub 14 ani, persoane cu nevoi speciale sau capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse și lipsă de experiență în utilizarea aparatelor electronice.

NU utilizați acest produs în prezența explozivilor precum lichide inflamabile, gaze și praf sau la temperaturi extreme sau peste 50 de grade Celsius.

SE

Koppla INTE denna kedja elektriskt till en annan kedja. Lamporna är inte utbytbara. Denna produkt får inte användas av barn under 14 år, personer med särskilda behov eller nedsatta fysiska, sensoriska eller mentala förmågor, samt personer utan erfarenhet av användning av elektroniska apparater. ANVÄND INTE denna produkt i närvaro av explosiva ämnen, såsom brandfarliga vätskor, gaser och damm, eller vid extrema temperaturer eller över 50 grader Celsius.

BG

НЕ свързвайте тази верига електрически с друга верига. Лампите не могат да се заменят.

Този продукт не трябва да се използва от деца под 14 години, лица със специални нужди или намалени физически, сетивни или умствени способности и липса на опит относно използването на електронни уреди.

НЕ работете с този продукт в присъствието на експлозиви като запалими течности, газове и прах или при екстремни температури или над 50 градуса по Целзий.

EE

ÄRGE ühendage seda ahelat elektriliselt teise ahelaga. Lambid ei ole vahetatavad.

Seda toodet ei tohi kasutada alla 14-aastased lapsed, erilisi vajadusi omavad isikud ega isikud, kellel on vähenenud füüsilised, sensoorsed või vaimsed võimed ja puudub kogemus elektrooniliste seadmete kasutamisel.

ÄRGE kasutage seda toodet plahvatusohtlikes keskkondades, nagu süttivad vedelikud, gaasid ja tolm, ega äärmuslikes temperatuurides või üle 50 kraadi Celsiuse järgi.

FI

ÄLÄ yhdistä tätä ketjua sähköisesti mihinkään muuhun ketjuun. Lamput eivät ole vaihdettavissa.

Tätä laitetta eivät saa käyttää alle 14-vuotiaat lapset ja henkilöt, joilla on alentuneet fyysiset, sensoriset tai henkiset kapasiteetit, jos heillä ei ole kokemusta ja tietoa sähkölaitteiden käytöstä.

ÄLÄ käytä tätä tuotetta räjähdysherkkien aineiden lähellä, kuten tulenarat nesteet, kaasut ja pöly, tai äärimmäisissä yli 50 Celsius asteen lämpötiloissa.

GR

ΜΗ συνδέετε αυτή την αλυσίδα ηλεκτρικά με άλλη αλυσίδα. Οι λαμπτήρες δεν μπορούν να αντικατασταθούν. Αυτό το προϊόν δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από παιδιά κάτω των 14 ετών, άτομα με ειδικές ανάγκες ή μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες και έλλειψη εμπειρίας σχετικά με τη χρήση ηλεκτρονικών συσκευών. ΜΗ χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν παρουσία εκρηκτικών όπως εύφλεκτα υγρά, αέρια και σκόνη ή σε ακραίες θερμοκρασίες ή πάνω από 50 βαθμούς Κελσίου.

HR

NEMOJTE električno povezivati ovaj lanac s drugim lancem. Svjetiljke nisu zamjenjive.

Ovaj proizvod ne smiju upotrebljavati djeca mlađa od 14 godina, osobe s posebnim potrebama ili smanjenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima i nedostatkom iskustva u upotrebi elektroničkih uređaja.

NEMOJTE upotrebljavati ovaj proizvod u prisutnosti eksploziva kao što su zapaljive tekućine, plinovi i prašina ili na ekstremnim temperaturama ili iznad 50 stupnjeva Celzija.

LV

NELIETOJIE šo ķēdi elektriski savienot ar citu ķēdi. Lampas nav aizvietojamas.

Šo produktu nedrīkst lietot bērni līdz 14 gadu vecumam, personām ar īpašām vajadzībām vai samazinātu fizisko, sensorisko vai garīgo spēju līmeni un trūkumu par elektronisko ierīču lietošanu.

NELIETOJIE šo produktu sprādzienbīstamās atmosfēras apstākļos, piemēram, klātbūtnē ar degšķidrām vielām, gāzēm un putekļiem, vai ārkārtējos temperatūras apstākļos vai virs 50 grādiem pēc Celsija.

LT

NEJUNKITE šios grandinės elektra prie kitos grandinės. Lemputės nekeičiamos.

Šis gaminys neturėtų būti naudojamas jaunesnių nei 14 metų amžiaus vaikų, specialių poreikių ar fizinių, jutiminių ar psichikos sutrikimų turinčių asmenų ar neturinčių pakankamai patirties ir žinių, susijusių su elektroninių prietaisų naudojimu.

NENAUDOKITE šio gaminio šalia galinčių sprogti medžiagų, pavyzdžiui, degių skysčių, dujų ir dulkių, arba esant ekstremaliai ar aukštesnei nei 50 laipsnių Celsijaus temperatūrai.

SK

NEPRIPÁJAJTE túto reťaz elektricky k inej reťazi. Lampy nie sú vymeniteľné.

Tento výrobok nesmú používať deti mladšie ako 14 rokov a osoby so špeciálnymi potrebami alebo zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností v oblasti používania elektronických spotrebičov.

NEPREVÁDZKUJTE tento výrobok v prítomnosti výbušných látok, ako sú horľavé kvapaliny, plyny a prach ani v extrémnych teplotách alebo pri teplotách nad 50 stupňov Celzia.

SL

Te verige NE povezujte električno z drugo verigo. Svetilke niso zamenljive.

Tega izdelka ne smejo uporabljati otroci, mlajši od 14 let, osebe s posebnimi potrebami ali zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi ali duševnimi sposobnostmi ter osebe s pomanjkanjem izkušenj z uporabo elektronskih naprav.

Tega izdelka NE uporabljajte v prisotnosti eksplozivov, kot so vnetljive tekočine, plini ali prah, ali pri ekstremnih temperaturah nad 50 stopinj Celzija.

IS

EKKI tengja þetta keðju rafmagnslega við aðra keðju. Lamparnir eru ekki endurnýjanlegir.

Þessi vara má ekki notast af börnum yngri en 14 ára, einstaklingum með sérstakar þarfir eða skerta líkamlega, skynræna eða andlega getu og skorti á reynslu við notkun raftækja.

EKKI notið þessa vöru í sprengihættulegum umhverfi, eins og í tilvist brennanlegra vökva, gastegunda og ryks, eða við öfgakennnda hita eða yfir 50 gráður Celsíus.