

EN
Do not connect this product to any power supply or adapter other than one described in the manual, on the name plate, or specifically recommended by vidaXL. This appliance should not be used by children of 14 years or younger, and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge concerning use of electronic appliances. Electricity is dangerous. Damage and improper installation, use or alteration (replacement of individual components) can lead to damage to the unit and mains wiring, resulting in electric shock and danger to the user. Do not operate this product in explosive atmospheres, such as in the presence of flammable liquids, gases and dust. Do not switch on the product if the connecting cable or adapter are visible damaged. Never open or insert anything into electrical fittings or equipment. Doing this sort of thing can lead to serious danger to life from electric shock. If the external flexible cable or cord of this luminaire is damaged, it shall be exclusively replaced by the manufacturer or his service agent or a similar qualified person in order to avoid a hazard. Turn off power while installing and maintaining. Make sure the bulbs have cooled down. For indoor use only, do not use this product outdoors.

DE
Dieses Produkt darf nur an eine Stromversorgung oder einen Adapter angeschlossen werden, die/der in der Bedienungsanleitung oder auf dem Typenschild beschrieben ist oder von vidaXL ausdrücklich empfohlen wird. Dieses Gerät darf nicht von Kindern unter 14 Jahren oder Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnis im Umgang mit elektronischen Geräten verwendet werden. Elektrizität ist gefährlich. Schäden und unsachgemäße Installation, Verwendung oder Veränderung (Austausch einzelner Komponenten) können zu Schäden am Gerät und an der Netzverkabelung führen, was einen Stromschlag und eine Gefahr für den Benutzer zur Folge haben kann. Dieses Produkt darf nicht in explosionsgefährdeten Bereichen, wie z. B. in der Nähe von brennbaren Flüssigkeiten, Gasen und Staub, betrieben werden. Das Gerät darf nicht eingeschaltet werden, wenn das Anschlusskabel oder der Adapter sichtbare Schäden aufweisen. Öffne niemals elektrische Anschlüsse oder Geräte und führe keine Gegenstände in diese ein. Dies kann zu lebensgefährlichen Stromschlägen führen. Wenn das externe flexible Kabel oder die Schnur dieser Leuchte beschädigt ist, darf es ausschließlich vom Hersteller oder seinem Kundendienst oder einer ähnlich qualifizierten Person ausgetauscht werden, um Gefahren zu vermeiden. Schalte während der Installation und Wartung die Stromversorgung aus. Stelle sicher, dass die Lampen abgekühlt sind. Nur für den Innenbereich geeignet, nicht im Freien verwenden.

FR
Ne pas brancher ce produit sur une alimentation électrique ou un adaptateur autre que ceux décrits dans le manuel, sur la plaque signalétique, ou spécifiquement recommandés par vidaXL. Cet appareil ne doit pas être utilisé par des enfants de 14 ans ou moins, ni par des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou qui manquent d'expérience et de connaissances en matière d'utilisation d'appareils électroniques. L'électricité est dangereuse. Les dommages et une installation, une utilisation ou une modification incorrecte (remplacement de composants individuels) peuvent endommager l'appareil et le câblage du réseau, entraînant un choc électrique et un danger pour l'utilisateur. N'utilisez pas ce produit dans des atmosphères explosives, par exemple en présence de liquides, de gaz et de poussières inflammables. Ne mettez pas l'appareil en marche si le câble de connexion ou l'adaptateur sont visiblement endommagés. N'ouvrez jamais ou n'insérez jamais rien dans les installations ou les équipements électriques. Si le câble ou le cordon flexible externe de ce luminaire est endommagé, il doit être remplacé exclusivement par le fabricant ou son agent de service ou une personne qualifiée similaire afin d'éviter tout danger. Ce genre d'opération peut entraîner un grave danger de mort par électrocution. Coupez le courant pendant l'installation et l'entretien. Assurez-vous que les ampoules ont refroidi. Ce produit ne doit être utilisé qu'à l'intérieur, pas à l'extérieur.

NL
Sluit dit product niet aan op een stroombron of adapter die anders is dan wat is aangegeven in de handleiding of op het typeplaatje of wat specifiek is aanbevolen door vidaXL. Dit product mag niet gebruikt worden door kinderen van 14 jaar of jonger en personen met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale capaciteiten of een gebrek aan ervaring en kennis met betrekking tot het gebruik van elektronische apparaten. Electriciteit is gevaarlijk. Beschadigingen, onjuist gebruik of onjuiste aanpassingen, zoals het vervangen van individuele onderdelen, kunnen leiden tot schade aan het product en de elektriciteitsdraden, wat resulteert in elektrische schok en ernstige verwonding aan de gebruiker. Gebruik dit product niet in de aanwezigheid van explosieve materialen, zoals onvlambare vloeistoffen, gassen en stof. Schakel het product niet in als het snoer of de adapter zichtbaar beschadigd is. Open de elektrische fittingen of het apparaat nooit en steek er niks in. Dit wel doen, kan leiden tot ernstig levensgevaar door een elektrische schok. Als de externe flexibele kabel of het snoer van deze armatuur is beschadigd, mag deze alleen vervangen worden door de fabrikant, zijn servicemonteur of een vergelijkbaar gekwalificeerd persoon, om gevaren te voorkomen. Schakel de stroom uit tijdens installatie en onderhoud. Verzeker dat de peertjes zijn afgekoeled. Alleen voor gebruik binnenshuis, gebruik dit product niet buitenshuis.

ES
No conecte este producto a ninguna fuente de alimentación o adaptador que no sea el descrito en el manual, en la placa de características o recomendado específicamente por vidaXL. Este aparato no debe ser utilizado por niños de 14 años o menos, ni por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de experiencia y conocimientos sobre el uso de aparatos electrónicos. La electricidad es peligrosa. Los daños y la instalación, el uso o la alteración inadecuados (sustitución de componentes individuales) pueden provocar daños en la unidad y el cableado de la red eléctrica, lo que puede provocar una descarga eléctrica y peligro para el usuario. No utilice este producto en atmósferas explosivas, como en presencia de líquidos, gases y polvo inflamables. No encienda el producto si el cable de conexión o el adaptador están visiblemente dañados. Nunca abra ni introduzca nada en accesorios o equipos eléctricos. Hacer este tipo de cosas puede suponer un grave peligro para la vida por descarga eléctrica. Si el cable flexible externo o el cordón de esta luminaria están dañados, deberán ser reemplazados exclusivamente por el fabricante o su agente de servicio o una persona cualificada similar para evitar un peligro. Desconecte la alimentación durante la instalación y el mantenimiento. Asegúrese de que las bombillas se hayan enfriado. Solo para uso en interiores, no utilice este producto en exteriores.

IT
Non collegare questo prodotto a nessuna fonte di alimentazione o adattatore diverso da quello descritto nel manuale, sulla targhetta o specificamente raccomandato da vidaXL. Questo apparecchio non deve essere utilizzato da bambini di 14 anni o più giovani, né da persone con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte, o privi di esperienza e conoscenza sull'uso di apparecchi elettronici. L'elettricità è pericolosa. Danno e installazione, uso o alterazione impropria (sostituzione di componenti individuali) possono causare danni all'unità e ai cablaggi di rete, con conseguente rischio di scosse elettriche e pericolo per l'utente. Non utilizzare questo prodotto in ambienti esplosivi, come in presenza di liquidi infiammabili, gas e polveri. Non accendere il prodotto se il cavo di collegamento o l'adattatore sono visibilmente danneggiati. Non aprire mai né inserire nulla nelle apparecchiature o nelle prese elettriche. Fare ciò può comportare gravi rischi per la vita a causa di scosse elettriche. Se il cavo flessibile esterno o il cavo di questa lampada sono danneggiati, deve essere sostituito esclusivamente dal produttore o dal suo agente di assistenza o da una persona qualificata simile per evitare pericoli. Spegnere l'alimentazione durante l'installazione e la manutenzione. Assicurarsi che le lampadine si siano raffreddate. Solo per uso interno, non utilizzare all'aperto.

PL
Nie podłączaj tego produktu do żadnego źródła zasilania lub adaptera innego niż ten opisany w instrukcji, w tabliczce znamionowej lub specjalnie zalecany przez vidaXL. To urządzenie nie powinno być używane przez dzieci poniżej 14 roku życia oraz osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, lub brak doświadczenia i wiedzy na temat używania urządzeń elektronicznych. Elektryczność jest niebezpieczna. Uszkodzenia oraz niewłaściwa instalacja, użytkowanie lub zmiana (wymiana poszczególnych komponentów) mogą prowadzić do uszkodzenia urządzenia i okablowania sieciowego, skutkując porażeniem prądem i zagrożeniem dla użytkownika. Nie używaj tego produktu w atmosferach wybuchowych, takich jak w obecności cieczy łatwopalnych, gazów i pyłów. Nie włączaj produktu, jeśli kabl łączeniowy lub adapter są widocznie uszkodzone. Nigdy nie otwieraj ani nie wkładaj niczego do gniazdek elektrycznych lub urządzenia. Takie działania mogą prowadzić do poważnego zagrożenia życia w postaci porażenia prądem. Jeśli zewnętrzny elastyczny kabel lub przewód tego urządzenia jest uszkodzony, powinien zostać wymieniony wyłącznie przez producenta lub jego przedstawiciela serwisowego lub inną osobę o podobnych kwalifikacjach, aby uniknąć zagrożenia. Wyłącz zasilanie podczas instalacji i konserwacji. Upewnij się, że żarówki ostygły. Tylko do użytku wewnętrznego, nie używaj tego produktu na zewnątrz.

CZ
Nepřipojujte tento výrobek k žádnému jinému zdroji napájení nebo adaptéru, než který je popsán v příručce, na výrobním štítku nebo výslovně doporučen společností vidaXL. Tento výrobek by neměli používat děti ve věku 14 let a mladší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí týkajících se používání elektronických spotřebičů. Elektrický proud je nebezpečný. Poškození a nesprávná instalace, používání nebo úpravy (výměna jednotlivých součástí) mohou vést k poškození a ohrožení a síťového vedení, což může mít za následek úraz elektrickým proudem a zranění uživatele. Nepoužívejte tento výrobek ve výbušném prostředí, například v přítomnosti hořlavých kapalin, plynů a prachu. Nezapínejte výrobek, pokud je viditelně poškozený připojovací kabel nebo adaptér. Neotevírejte ani nic nevkládejte do elektrických armatur nebo do zařízení. Pokud je vnější ohebný kabel nebo šňůra tohoto svítidla poškozena, musí být vyměněna výhradně výrobcem, jeho servisním zástupcem nebo podobně kvalifikovanou osobou, aby se zabránilo nebezpečí. To může vést k vážnému ohrožení života elektrickým proudem. Při instalaci a údržbě vypněte napájení. Ujistěte se, že žárovky vychladly. Určeno pouze pro použití v interiéru, nepoužívejte tento výrobek venku.

DK
Tilslut ikke dette produkt til en strømforsyning eller adapter udover den, der er beskrevet i manualen, på typeskiltet, eller som anbefales af vidaXL. Dette apparat må ikke bruges af børn under 14 år, eller af personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og viden om brugen af elektroniske apparater. Elektricitet er farlig. Skader og forkert installation, brug eller modificering (udskiftning af individuelle dele) kan medføre skader på enheden og ledninger, hvilket kan resultere i elektrisk stød og farer for brugeren. Dette produkt må ikke betjenes i eksplosive omgivelser, såsom i nærheden af brandbare væsker, gasser og støv. Tænd ikke produktet, hvis tilslutningskablet eller adapteren er synligt beskadiget. Åbn eller indsæt aldrig noget i de elektriske fittings eller udstyr. Hvis den udvendige fleksible ledning eller kabel på denne lampe er beskadiget, skal den udelukkende udskiftes af producenten, en autoriseret serviceagent eller en tilsvarende kvalificeret person for at undgå fare. Dette kan medføre alvorlig livsfare fra elektrisk stød. Sluk for strømmen under installation og vedligeholdelse. Sørg for, at prærrerne er nedkølede. Kun til indendørs brug – brug ikke dette produkt udendørs.

PT
Não ligue este produto a qualquer fonte de alimentação ou adaptador que não seja o descrito no manual, na placa de identificação ou especificamente recomendado pela vidaXL. Este aparelho não deve ser utilizado por crianças de 14 anos ou menos, e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou com falta de experiência e conhecimento relativamente à utilização de aparelhos eletrónicos. A electricidade é perigosa. Os danos e a instalação, utilização ou alteração inadequadas (substituição de componentes individuais) podem provocar danos na unidade e na cablagem de alimentação, resultando em choque elétrico e perigo para o utilizador. Não utilize este produto em atmosferas explosivas, tais como na presença de líquidos inflamáveis, gases e póis. Não ligue o produto se o cabo de ligação ou o adaptador estiverem visivelmente danificados. Nunca abra nem introduza nada em instalações ou equipamentos elétricos. Se o fízer, pode correr sérios riscos de vida devido a choques elétricos. Se o cabo externo flexível ou o fio deste dispositivo estiver danificado, ele deve ser substituído exclusivamente pelo fabricante, agente de serviço ou pessoa qualificada para evitar riscos. Desligue a alimentação elétrica durante a instalação e a manutenção. Certifique-se de que as lâmpadas arrefeceram. Somente para uso interno, não utilize este produto ao ar livre.

HU
Ne csatlakoztassa ezt a termékét semmilyen más tápellátáshoz vagy adapterhez, mint ami a használati útmutatóban, a névjegytablán, vagy amit a vidaXL kifejezetten ajánlott. Ezt az eszközt 14 évesnél fiatalabb gyermekek, valamint olyan személyek ne használják, akik csökkent fizikai, érzékszervi vagy mentális képességekkel rendelkeznek, vagy nincs tapasztalatuk és tudásuk az elektromos készülékek használatában. Az elektromosság veszélyes. A sérülés, a nem megfelelő telepítés, használat vagy módosítás (egyres alkatrészek cseréje) károsíthatja az eszközt és a házólati vezetékeztést, ami áramütést és veszélyt jelenthet a felhasználóra. Ne működtesse ezt a terméket robbanásveszélyes légkörben, például gyúlékony folyadékok, gázok és por jelenlétében. Ne kapcsolja be a terméket, ha a csatlakozó kábel vagy az adapter láthatóan sérült. Soha ne nyissa ki, és ne helyezzen semmit az elektromos csatlakozókba vagy a berendezésbe. Ilyen dolgok végzése súlyos életveszélyt jelenthet áramütés formájában. Ha a lámpa külső hájlékony kábele vagy vezetéke sérült, azt kizárólag a gyártó vagy annak szervizügynöke, illetve hasonló képesítéssel rendelkező személy cserélheti ki, hogy elkerülje a veszélyt. Kapcsolja ki az áramot a telepítés és karbantartás során. Győződjön meg róla, hogy az izzók lehűltek. Csak belső használatra, ne használja kültéren.

NO
Ikke koble dette produktet til noen annen strømforsyning eller adapter enn den som er beskrevet i håndboken, på navneplaten eller spesifikt anbefalt av vidaXL. Dette apparatet skal ikke brukes av barn på 14 år eller yngre, og personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller mangel på erfaring og kunnskap om bruk av elektroniske apparater. Elektrisitet er farlig. Skader og feil installasjon, bruk eller endring (utskifting av individuelle komponenter) kan føre til skade på enheten og nettleddningene, noe som resulterer i elektrisk stød og fare for brukeren. Ikke bruk dette produktet i eksplosive atmosfærer, f.eks. i nærheten av brennbare væsker, gasser og støv. Ikke slå på produktet hvis tilkoblingskabelen eller adapteren er synlig skadet. Åpne eller sett aldri noe inn i elektriske apparater eller utstyr. Dette kan føre til livsfare på grunn av elektrisk stød. Hvis den eksterne fleksible kabelen til denne armaturen er skadet, skal den utlukkende erstattes av produsenten, serviceagenten eller en lignende kvalifisert person for å unngå fare. Slå av strømmen under installasjon og vedlikehold. Sørg for at lyspærene er avkjølt. Kun for innendørs bruk, ikke bruk dette produktet utendørs.

RO
Nu conectați acest produs la nicio sursă de alimentare sau adaptor, altul decât cel descris în manual, pe plăcuța de identificare sau recomandată în mod special de vidaXL. Acest aparat nu trebuie utilizat de copii cu vârsta de 14 ani sau mai mici și de persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau cu lipsă de experiență și cunoștințe privind utilizarea aparatelor electronice. Electricitatea este periculoasă. Deteriorările și instalarea, utilizarea sau modificarea necorespunzătoare (înlocuirea componentelor individuale) pot duce la deteriorarea unității și a cablurilor de alimentare, ducând la electrocutare și pericol pentru utilizator. Nu utilizați acest produs în atmosfere explosive, cum ar fi în prezența lichidelor inflamabile, gazelor și prafului. Nu porniți produsul în cazul în care cablul de conectare sau adaptorul sunt vizibil deteriorate. Nu deschideți și nu introduceți niciodată nimic în accesoriile sau echipamentele electrice. Efectuarea unor astfel de lucruri poate duce la un pericol grav de viață din cauza șocului electric. În cazul în care cablul extern flexibil sau cordonul acestui corp de iluminat este deteriorat, acesta trebuie înlocuit exclusiv de către producător sau agentul său de service sau de către o persoană calificată similară pentru a evita un pericol. Opriți alimentarea în timpul instalării și întreținerii. Asigurați-vă că becurile s-au răcit. Numai pentru utilizare în interior, nu utilizați acest produs în exterior.

SE
Anslut inte denna produkt till något strömförsörjning eller adapter än den som beskrivs i manualen, på namnskytlen eller specifikt rekommenderas av vidaXL. Denna apparat bör inte användas av barn under 14 år eller personer med nedsatta fysiska, sensoriska eller mentala förmågor eller brist på erfarenhet och kunskap om användning av elektroniska apparater. Elektricitet är farligt. Skador och felaktig installation, användning eller ändring (byte av enskilda komponenter) kan orsaka skador på enheten och nätverkskablar, vilket leder till elchock och fara för användaren. Använd inte denna produkt i explosiva miljöer, såsom i närvaro av brandfarliga vätskor, gaser och damm. Tänd inte på produkten om anslutningskabeln eller adaptern är synligt skadad. Öppna aldrig eller sätt något i elektriska uttag eller utrustning. Att göra detta kan leda till allvarliga livsfarliga risker på grund av elchock. Om den externa flexibla kabeln eller ledningen för denna belysning är skadad, ska den endast bytas ut av tillverkaren eller dess serviceagent eller en liknade kvalificerad person för att undvika fara. Stäng av strömmen vid installation och underhåll. Se till att lamporna har svalnat. Endast för inomhusbruk, använd inte denna produkt utomhus.

BG
Не свързвайте този продукт към източник на захранване или адаптер, различни от типа, описан в ръководството, плочата с данни върху продукта или специално препоръчани от vidaXL. Този продукт не може да бъде използван от деца под 15 години години и хора с намалени физически, сензорни или ментални възможности или липса на опит и знания относно употребата на електронни устройства. Електричеството е опасно. Повреда или неправилна употреба или модификации, като подмяна на индивидуални компоненти, могат да доведат до повреда на продукта и окабеляването, което да причини токов удар и сериозни наранявания на потребителя. Не работете с този продукт в присъствието на експлозиви, като запалими течности, газове и прах. Не включвайте продукта, ако свързващият кабел или адаптера са видимо повредени. Никога не отваряйте и не вкарвайте нищо в електрическите фитинги или оборудването. Това представлява сериозна опасност и може да предизвика токов удар. Ако външният гъвкав кабел или захранващ кабел на това осветително тяло е повреден, той трябва да бъде заменен изключително от производителя или негов сервисен агент, или от подобно квалифицирано лице, за да се избегне опасност. Изключвайте захранването при монтажа и поддръжката. Уверете се, че крушките са се охладили. Само за употреба на закрито, не използвайте този продукт на открито.

EE
Ärge ühendage seda toodet ühtegi toiteallikaga ega adapteriga, mis ei ole käsiraamatus kirjeldatud, nimeplaadil olevat või vidaXLi poolt spetsifitseilist soovitatud. Seda seadet ei tohiks kasutada lapsed, kes on 14 aastat või nooremad, samuti isikud, kellel on füüsilised, aistingulised või vaimsed piirangud või puudub kogemus ja teadlikkus elektrilooste seadmete kasutamiselt. Elektrienergia on ohtlik. Kahjustus ja vale paigaldus, kasutamine või muutmine (üksikute komponentide vahetamine) võivad põhjustada seadme ja toitekaabli kahjustusi, põhjustades elektrilöögi ja ohtu kasutajale. Ärge käitage toodet plahvatushohtlikes keskkondades, nagu kergetisütlivate vedelike, gaaside ja tolmu juuresolek. Ärge lülitage toodet sisse, kui ühenduskabell või adapter on nähtavalt kahjustatud. Ärge avage ega sisestage midagi elektriliitmiike või seadmete sisse. Sellised tegevused võivad põhjustada tõsist ohtu elule elektrilöögi tõttu. Kui selle valgusti võimaline painduv kaabel või juhe on kahjustatud, tuleb see vahetada ainult tootja, haldusagendi või sarnase kvalifikatsiooniga isiku poolt, et vältida ohtu. Lülitage toide välja paigaldamise ja hooldamise ajal. Veenduge, et pirnid oleksid jahtunud. Ainult siseruumides kasutamiseks, ärge kasutage seda toodet väljas.

FI
Älä yhdistä tätä tuotetta mihinkään virtalähteeseen tai muuntajaan, jota ei ohjekirjassa, nimilaatassa tai jota vidaXL ei ole erityisesti kuvallut. Tätä laitetta eivät saa käyttää alle 14-vuotiaat lapset ja henkilöi, joilla on alenteune fyysiset, sensoriset tai henkiset kapasiteetit, jos heillä ei ole kokemusta ja tietoa sähkölaitteiden käytöstä. Sähkö on vaarallista. Vauriot ja vääranlainen käyttö tai muokkaukset (yksittäisen komponentin vaihto) voivat johtaa tuotteen ja johdotuksen vaurioihin, joka voi johtaa sähköiskuihin ja vakaviin vammoihin käyttäjälle. Älä käytä tätä tuotetta räjähdysherkien aineiden lähellä, kuten tulenarat nesteet, kaasut ja pöly. Älä käännä tuotetta päälle, jos johto tai muuntaja on näkyvästi vaurioitunut. Älä koskaan avaa tai laita mitään sähköliittimiin tai laitteeseen. Tämän tekeminen voi johtaa vakavaan vaaraan ja myös sähköiskuihin. Jos tämän valaisimen ulkoinen joustava kaapeli tai johtava vaurioituu, valmistajan, tämän huoltajan tai vastaavan pätevän henkilön on vaihdettava se vaaran välttämiseksi. Sammuta tuote asennuksen ja huollon ajaksi. Muista varmistaa, että polttimet ovat jäähtyneet. Vain sisäkäyttöön, älä käytä tätä tuotetta ulkona.

GR
Μη συνδέετε αυτό το προϊόν σε οποιοδήποτε τροφοδοτικό ή προσαρμογέα εκτός από αυτό που περιγράφεται στο εγχειρίδιο χρήσης, στην πινακίδα στοιχείων ή συνιστάται ειδικά από τη vidaXL. Αυτή η συσκευή ή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από τα παιδιά ηλικίας 14 ετών και κάτω και άτομα με μειωμένες ψυμωτικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης σχετικά με τη χρήση ηλεκτρονικών συσκευών. Η ηλεκτρική ενέργεια είναι επικίνδυνη. Η ζημιά και η ακατάλληλη εγκατάσταση, χρήση ή αλλοίωση (αντικατάσταση μεμονωμένων εξαρτημάτων) μπορεί να οδηγήσει σε ζημιά στη μονάδα και στην καλωδίωση, οδηγώντας σε ηλεκτροπληξία και κίνδυνο για τον χρήστη. Μη χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν σε εκρηκτικές ατμόσφαιρες, όπως παρουσία εύφλεκτων υγρών, αερίων και σκόνης. Μην ενεργοποιείτε το προϊόν εάν το καλώδιο σύνδεσης ή το προσαρμογέα είναι εμφανώς κατεστραμμένα. Μην ανοίγετε ποτέ ή μην εισάγετε τίποτα σε ηλεκτρικά εξαρτήματα ή εξοπλισμό. Κάτι τέτοιο μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρό κίνδυνο για τη ζωή από ηλεκτροπληξία. Εάν το εξωτερικό εύκαμπτο καλώδιο ή το σύρμα αυτού του φωτιστικού έχει υποστεί ζημιά, αντικαθίσταται αποκλειστικά από τον κατασκευαστή ή τον αντιπροσωπώ του ή παρόμοιο εξειδικευμένο άτομο, προκειμένου να αποφευχθεί κίνδυνος. Απενεργοποιείτε την τροφοδοσία κατά την εγκατάσταση ή τη συντήρηση. Βεβαιωθείτε ότι οι λαμπτήρες έχουν κρυώσει. Μόνο για χρήση σε εσωτερικούς χώρους, μη χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν σε εξωτερικούς χώρους.

HR
Ne spajajte ovaj proizvod na bilo koji izvor napajanja ili adapter osim onog koji je opisan u priručniku, na nazivnoj pločici ili koji je posebno preporučio vidaXL. Ovaj uređaj ne smiju upotrebljavati djeca od 14 godina ili mlada i osobe sa smanjenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima ili nedostatkom iskustva i znanja o upotrebi elektroničkih uređaja. Struja je opasna. Oštećenje i nepravilna instalacija, upotreba ili izmjena (zamjena pojedinačnih komponenti) mogu dovesti do oštećenja jedinice i glavnog ožičenja, što može dovesti do strujnog udara i opasnosti za korisnika. Ne upotrebljavajte ovaj proizvod u eksplozivnoj atmosferi, kao što je prisutnost zapaljivih tekućina, plinova i prašine, ili iznad 50 stupnjeva Celzija. Ne uključujte proizvod ako su spojni kabel ili adapter vidljivo oštećeni. Nikad ne otvarajte ni umećite bilo što u električne instalacije ili opremu. Takve stvari mogu dovesti do ozbiljne opasnosti po život od strujnog udara. Ako je vanjski savitljivi kabel ili kabel ove svjetiljke oštećen, mora ga zamijeniti isključivo proizvođač ili njegov serviser ili slično kvalificirana osoba kako bi se izbjegla opasnost. Isključite napajanje tijekom instaliranja i održavanja. Provjerite jesu li se žarulje ohladile. Samo za unutarnju upotrebu, nemojte upotrebljavati ovaj proizvod na otvorenom.

LV
Nelasiēt šo produktu pie jebkura strāvas avota vai adaptera, kas nav aprakstīts lietošanas pamācībā, uz nosaukuma plāksnes vai specifiski ieteikts vidaXL. Šo ierīci nedrīkst izmantot bērni, kas ir 14 gadi vai jaunāki, kā arī personas ar samazinātām fiziskām, sensorām vai garīgām spējām vai pieredzes un zināšanu trūkumu attiecībā uz elektronisko ierīču lietošanu. Elektrība ir bīstama. Bojājumi un nepareiza uzstādīšana, lietošana vai izmaiņas (atsevišķu komponentu nomaiņa) var izraisīt ierīces un tīkla vadu bojājumus, izraisot elektriskās strāvas triecienu un briesmas lietotājam. Nelietojiet šo produktu eksplozīvās atmosfēras, piemēram, uzliesmojošu šķidrumu, gāzu un putekļu klātbūtnē vai temperatūrās. Nenovietojiet produktu ieslēgtu, ja savienojošais kabelis vai adapteris ir redzami bojāti. Nekādā gadījumā neatveriet vai nelieciet neko iekšā elektriskajās pieslēgumos vai iekārtās. Šādi darbinās var radīt nopietnas dzīvības briesmas no elektriskā trieciena. Ja šī apgaisojuma ārējais elastīgais kabelis vai vads ir bojāts, tas jāaizstāj tikai ražotājam vai viņa apkalpošanas aģentam vai līdzīgām kvalifikācijām atbilstoši personai, lai novērstu riskus. Izsledziet strāvu uzstādīšanas un apkalpei laikā. Pārliecinieties, ka spuldzes ir atdziušas. Tikai iekšējās, nelietojiet šo produktu ārpus telpām.

LT
Nejunkite šio gaminio prie jokio kito elektros tiekimo šaltinio ar adapterio, nei nurodyta vartotojo vadove, ant duomenų plokštės ar rekomenduota vidaXL. Šis prietaisas neturėtų būti naudojamas jaunesniui nei 14 metų amžiaus vaikų, fiziinių, jutimiinių ar psichikos sutrikimjų turinčių asmenų, ar neturinčių pakankamai patirties ir žinių, susijusių su elektroninių prietaisų naudojimu. Elektra – pavojinga. Pažeidimai ir netinkamas montavimas, naudojimas ar keitimas (atskirų dalių keitimas), gali sugadinti prietaisą ir pažeisti elektros tiekimo laidus, o tai gali sukelti elektros šoką ir pavojų naudotojui. Nenaudokite šio gaminio prie sprogimą galinčių sukelti šaltinių, tokių kaip šalia lengvai užsidegančių skysčių, dujų ir dulkių. Nejunkite gaminio, jei jo prijungimui skirtas laidas arba adapteris yra akivaizdžiai pažeisti. Niekada neatidarinėkite ir nieko nedėkite į jungiamąsias elektrines dalis ar įrenginius. Dėl tokių veiksmų gali kilti elektros šokas, kuris sukeltų rimtą pavojų gyvybei. Jei išorinis lankstus šio šviestuvo kabelis ar laidas yra pažeistas, norint išvengti bet kokių pavojaus, jis turi būti pakeistas gamintojo, jo aptarnavimo agento ar panašaus kvalifikuoto asmens. Montavimo ir priežiūros metu išjunkite elektros tiekimą. Įsitinkite, kad lemputės atvėso. Tik naudojimui patalpose; nenaudokite šio gaminio lauke.

SK
Nepripájajte tento výrobok k inému zdroju napájania alebo adaptéru, než k tomu, ktorý je uvedený v návode na použitie, na výrobnom štítku alebo ktorý vyslovene odporúča spoločnosť vidaXL. Tento spotrebič by nemali používať deti mladšie ako 14 rokov a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a vedomostí v oblasti používania elektronických spotrebičov. Elektrina je nebezpečná. Poškodenie a nesprávna inštalácia, používanie alebo úprava (výmena jednotlivých komponentov) môže viesť k poškodeniu zariadenia a sieťového vedenia, čo môže spôsobiť závaž elektrickým prúdom a nebezpečenstvo pre používateľa. Neprevádzkajte tento výrobok vo výbušných prostrediach, ako napríklad v prítomnosti horľavých kvapalin, plynov a prachu. Nezapínajte výrobok, ak je pripájací kábel alebo adaptér viditeľne poškodený. Elektrický armatúru ani zariadenie neatvárajte ani do nich nič nevkladajte. Takéto konanie môže spôsobiť vážne ohrozenie života v dôsledku záahu elektrickým prúdom. Ak dôjde k poškodeniu vonkajšieho ohebného kábla alebo šnúry tohto svietidla, musí ich vymeniť výhradne výrobca alebo jeho servisný zástupca alebo podobne kvalifikovaná osoba, aby sa predišlo nebezpečenstvu. Počas inštalácie a údržby vypnite napájanie. Uistite sa, že žiarovky vychladli. Len na používanie v interiéri, nepoužívajte tento výrobok v exteriéri.

SL
Tega izdelka ne priključujte na noben napajalnik ali adapter, razen na tistega, ki je opisan v priročniku, na tablici z imenom ali posebej priporočen s strani vidaXL. Te naprave ne smejo uporabljati otroci, stari 14 let ali mlajši, ter osebe z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi ali duševnimi sposobnostmi ali s pomanjkanjem izkušenj in znanja o uporabi elektronskih naprav. Elekrika je nevarna. Poškodba in nepravilna namestitve, uporaba ali sprememba (zamenjava posameznih komponent) lahko povzroči poškodbe enote in omrežne napeljave, kar lahko povzroči električni udar in nevarnost za uporabnika. Izdelka ne uporabljajte v eksplozivnem okolju, na primer v prisotnosti vnetljivih tekočin, plinov in prahu. Ne vklaplajte izdelka, če sta povezovalni kabel ali adapter vidno poškodovana. Nikoli ne odpirajte ali nastavljajte ničesar v električne napeljave ali opremo. Takšno početje lahko povzroči resno življenjsko nevarnost zaradi električnega udara. Če je zunanji gibljivi kabel ali kabel te svetilke poškodovan, ga mora zamenjati izključno proizvajalec ali njegov serviser ali podobno usposobljena oseba, da se izogne nevarnosti. Med namestitvijo in vzdrževanjem izklopite napajanje. Prepričajte se, da so žarnice ohlajene. Samo za uporabo v zaprtih prostorih, tega izdelka ne uporabljajte na prostem.

IS
Tengdu ekki þessa vöru við nein rafmagnsgröpun eða adapter nema þeir sem eru lýstir í handbókinni, á nafnplötu eða sérstaklega mælt með af vidaXL. Þessi tæknirætti ekki að vera notuð af börnum 14 ára eða yngri, né einstaklingum með minnkaða líkamlega, skynjunar- eða andlega hæfileika eða skort á reynslu og þekkingu á notkun rafarkja. Rafmagn er hættulegt. Skemmdir og rangt uppsetning, notkun eða brotningur (skipt á einstökum hlutum) geta valdið skemmdum á tækinu og netstraumvæðingu, sem leiðir til raflosts og hættu á notandanum. Ekki gangsetja þessa vöru í sprengjuhættu andrúmslöfni, eins og við víðurvist brennannlegra vökra, gastergunda og rykja. Ekki kveikja á vörnum ef tengikablinn eða adapterinn eru sýnilega skemmdir. Opnið aldrei eða settið neitt í rafmagnsþrúða eða búnað. Þetta getur valdið alvarlegri lífshættu vegna raflosts. Ef ytri sveigjanleg snúra þessa lampa er skemmd þá skal einungis frameiðandinn, þjónustuaðili frameiðandans eða sambærilegur hæfur aðili skipta snúrinni út til að koma í veg fyrir hættu. Slökkið við á strámi við uppsetningu og viðhaldi. Tryggið að þurrarn séu kólnaðar. Aðeins til notkunar innandyrna, ekki má nota þessa vöru utandyra. "