

The trampoline shall be assembled by an adult in accordance with the assembly instructions and thereafter checked before the first use. Do not use the mat when it is wet. Empty pockets and hands before jumping. Always Jump in the middle of the mat. Do not eat while jumping. Do not exit by a jump. Limit the time of continuous usage (make regular stops). Do not use in strong wind conditions and secure the trampoline. Warnings. To be used under the direct supervision of an adult. Keep away from fire. Only for domestic use. Not suitable for children under three years.Small parts. Choking hazard. Max 80 kg. Only one user. Collision hazard. Adult supervision required. No somersaults. Read the instruction. Always close the net opening before jumping. The net should be replaced every 2 years. For outdoor use only. Max 50 kg. (92954, 92955) Max 80 kg. (92944, 92948) Max 100 kg. (92453, 92949) Max 150 kg. (92451-92456, 92945-92947, 92950-92953) Direct adult supervision required.

DE — 27

Das Trampolin muss von einem Erwachsenen gemäß der Aufbauanleitung zusammengebaut und vor der ersten Benutzung überprüft werden. Verwenden Sie die Matte nicht, wenn sie nass ist. Leeren Sie vor dem Springen Ihre Taschen und Hände. Springen Sie immer in der Mitte der Matte. Essen Sie nicht während des Springens. Verlassen Sie das Trampolin nicht durch einen Sprung. Begrenzen Sie die Dauer der ununterbrochenen Nutzung (legen Sie regelmäßiĝ Pausen ein). Verwenden Sie das Trampolin nicht bei starkem Wind und sichern Sie es. Warnhinweise. Nur unter direkter Aufsicht eines Erwachsenen verwenden. Von Feuer fernhalten. Nur für den privaten Gebrauch. Nicht für Kinder unter drei Jahren geeignet. Kleine Teile. Erstickungsgefahr. Max. 80 kg. Nur für einen Benutzer. Kollisionsgefahr. Beaufsichtigung durch Erwachsene erforderlich. Keine Saltos. Lesen Sie die Anleitung. Schließen Sie vor dem Springen immer die Netzöffnung. Das Netz sollte alle 2 Jahre ausgetauscht werden. Nur für den Außenbereich. Max. 50 kg. (92954, 92955) Max. 80 kg. (92944, 92948) Max. 100 kg. (92453, 92949) Max. 150 kg. (92451-92456, 92945-92947, 92950-92953) Direkte Aufsicht durch Erwachsene erforderlich.

FR — 27

Le trampoline doit être assemblé par un adulte conformément aux instructions de montage, puis vérifié avant la première utilisation. Ne pas utiliser le tapis lorsqu'il est mouillé. Vider les poches et les mains avant de sauter. Toujours sauter au milieu du tapis. Ne pas manger pendant que l'on saute. Ne pas sortir en sautant. Limiter la durée d'utilisation continue (faire des pauses régulières). Ne pas utiliser par vent fort et sécuriser le trampoline. Avertissements. À utiliser sous la surveillance directe d'un adulte. Tenir à l'écart du feu. Uniquement pour un usage domestique. Ne convient pas aux enfants de moins de trois ans. Petites pièces. Risque d'étouffement. Max. 80 kg. Un seul utilisateur à la fois. Risque de collision. Surveillance d'un adulte requise. Pas de sauts périlleux. Lire les instructions. Toujours fermer l'ouverture du filet avant de sauter. Le filet doit être remplacé tous les 2 ans. Pour usage extérieur uniquement. Max. 50 kg. (92954, 92955) Max. 80 kg. (92944, 92948) Max. 100 kg. (92453, 92949) Max. 150 kg. (92451-92456, 92945-92947, 92950-92953) Surveillance directe d'un adulte requise.

NL — 27

De trampoline moet door een volwassene worden gemonteerd volgens de montage-instructies en daarna worden gecontroleerd voordat deze voor het eerst wordt gebruikt. Gebruik de mat niet als deze nat is. Maak je zakken en handen leeg voordat je gaat springen. Spring altijd in het midden van de mat. Eet niet tijdens het springen. Spring niet van de trampoline af. Beperk de tijd van continu gebruik (neem regelmatig pauzes). Gebruik de trampoline niet bij harde wind en zet hem vast. Waarschuwingen. Te gebruiken onder direct toezicht van een volwassene. Uit de buurt van vuur houden. Alleen voor huishoudelijk gebruik. Niet geschikt voor kinderen jonger dan drie jaar. Kleine onderdelen. Verstikkingsgevaar. Max. 80 kg. Slechts één gebruiker. Gevaar voor botsingen. Toezicht door een volwassene vereist. Geen salto's. Lees de instructies. Sluit altijd de opening van het net voordat u gaat springen. Het net moet om de 2 jaar worden vervangen. Alleen voor gebruik buitenshuis. Max. 50 kg. (92954, 92955) Max. 80 kg. (92944, 92948) Max. 100 kg. (92453, 92949) Max. 150 kg. (92451-92456, 92945-92947, 92950-92953) Direct toezicht door een volwassene vereist.

ES — 27

La cama elástica debe ser montada por un adulto de acuerdo con las instrucciones de montaje y, a continuación, revisada antes de su primer uso. No utilice la lona cuando esté mojada. Vacíe los bolsillos y las manos antes de saltar. Salte siempre en el centro de la lona. No coma mientras salta. No salga saltando. Limite el tiempo de uso continuo (haga pausas regulares). No lo utilice en condiciones de viento fuerte y asegure la cama elástica. Advertencias. Debe utilizarse bajo la supervisión directa de un adulto. Manténgalo alejado del fuego. Solo para uso doméstico. No apto para niños menores de tres años. Piezas pequeñas. Peligro de asfixia. Máximo 80 kg. Solo un usuario. Peligro de colisión. Se requiere la supervisión de un adulto. No dar volteretas. Leer las instrucciones. Cerrar siempre la abertura de la red antes de saltar. La red debe sustituirse cada 2 años. Solo para uso en exteriores. Máximo 50 kg. (92954, 92955) Máximo 80 kg. (92944, 92948) Máximo 100 kg. (92453, 92949) Máximo 150 kg. (92451-92456, 92945-92947, 92950-92953) Se requiere la supervisión directa de un adulto.

IT — 27

Il trampolino deve essere montato da un adulto secondo le istruzioni di montaggio e successivamente controllato prima del primo utilizzo. Non utilizzare il tappeto quando è bagnato. Svuotare le tasche e le mani prima di saltare. Saltare sempre al centro del tappeto. Non mangiare mentre si salta. Non uscire con un salto. Limitare il tempo di utilizzo continuo (fare pause regolari). Non utilizzare in condizioni di vento forte e fissare il trampolino. Avvertenze. Da utilizzare sotto la diretta supervisione di un adulto. Tenere lontano dal fuoco. Solo per uso domestico. Non adatto a bambini di età inferiore a tre anni. Piccole parti. Pericolo di soffocamento. Max 80 kg. Un solo utente alla volta. Pericolo di collisione. È richiesta la supervisione di un adulto. Non eseguire capriole. Leggere le istruzioni. Chiudere sempre l'apertura della rete prima di saltare. La rete deve essere sostituita ogni 2 anni. Solo per uso esterno. Max 50 kg. (92954, 92955) Max 80 kg. (92944, 92948) Max 100 kg. (92453, 92949) Max 150 kg. (92451-92456, 92945-92947, 92950-92953) È richiesta la supervisione diretta di un adulto.

PL — 27

Trampolina powinna zostać zmontowana przez osobę dorosłą zgodnie z instrukcją montażu, a następnie sprawdzona przed pierwszym użyciem. Nie używaj maty, gdy jest mokra. Przed skakaniem opróżnij kieszenie i ręce. Zawsze skacz na środku maty. Nie jedz podczas skakania. Nie schodź z trampoliny skacząc. Ogranicz czas ciągłego użytkowania (rób regularne przerwy). Nie używaj przy silnym wietrze i zabezpiecz trampolinę. Ostrzeżenia. Należy używać pod bezpośrednim nadzorem osoby dorosłej. Trzymaj z dala od ognia. Tylko do użytku domowego. Nieodpowiednia dla dzieci poniżej trzeciego roku życia. Małe części. Ryzyko zadławienia. Maks. 80 kg. Tylko jeden użytkownik. Ryzyko kolizji. Wymagany nadzór osoby dorosłej. Nie wykonywać salto. Przeczytaj instrukcję. Przed skokiem zawsze zamknąć otwór siatki. Siatkę należy wymieniać co 2 lata. Tylko do użytku na zewnątrz. Maks. 50 kg. (92954, 92955) Maks. 80 kg. (92944, 92948) Maks. 100 kg. (92453, 92949) Maks. 150 kg. (92451-92456, 92945-92947, 92950-92953) Wymagany bezpośredni nadzór osoby dorosłej.

CZ — 27

Trampolínu smí sestavit pouze dospělá osoba v souladu s montážním návodem a před prvním použitím ji zkontrolovat. Nepoužívejte trampolínu, pokud je mokrá. Před skákáním vyprázdněte kapsy a ruce. Skákejte vždy uprostřed trampolíny. Během skákání nejezte. Nevystupujte skokem. Omezte dobu nepřetržitého používání (pravidelně si dělejte přestávky). Nepoužívejte za silného větru a trampolínu zajistěte. Varování. Používejte pod přímým dohledem dospělé osoby. Uchovávejte mimo dosah ohně. Pouze pro domácí použití. Nevhodné pro děti do tří let. Malé části. Nebezpečí udušení. Max. 80 kg. Pouze jeden uživatel. Nebezpečí srážky. Vyžaduje dohled dospělé osoby. Žádné salto. Přečtěte si návod. Před skákáním vždy uzavřete otvor sítě. Síť by měla být vyměněna každé 2 roky. Pouze pro venkovní použití. Max. 50 kg. (92954, 92955) Max. 80 kg. (92944, 92948) Max. 100 kg. (92453, 92949)

Max. 150 kg. (92451-92456, 92945-92947, 92950-92953) Vyžaduje přímý dohled dospělé osoby.

DK — 27

Trampolinen skal samles af en voksen i henhold til monteringsvejledningen og derefter kontrolleres inden første brug. Brug ikke matten, når den er våd. Tøm lommer og hænder, før du hopper. Hop altid midt på matten. Spis ikke, mens du hopper. Hop ikke ud af trampolinen. Begræns den kontinuerlige brugstid (hold regelmæssige pauser). Brug ikke trampolinen i stærk vind, og fastgør den. Advarsler. Skal bruges under direkte opsyn af en voksen. Holdes væk fra ild. Kun til privat brug. Ikke egnet til børn under tre år. Små dele. Fare for kvælning. Maks. 80 kg. Kun én bruger. Fare for kollision. Voksenovervågning påkrævet. Ingen saltomortaler. Læs instruktionen. Luk altid netåbningen, før du hopper. Nettet skal udskiftes hvert andet år. Kun til udendørs brug. Maks. 50 kg. (92954, 92955) Maks. 80 kg. (92944, 92948) Maks. 100 kg. (92453, 92949) Maks. 150 kg. (92451-92456, 92945-92947, 92950-92953) Kræver direkte opsyn af en voksen.

PT — 27

O trampolim deve ser montado por um adulto de acordo com as instruções de montagem e, posteriormente, verificado antes da primeira utilização. Não utilize o tapete quando estiver molhado. Esvazie os bolsos e as mãos antes de saltar. Salte sempre no meio do tapete. Não coma enquanto salta. Não saia saltando. Limite o tempo de utilização contínua (faça pausas regulares). Não utilize em condições de vento forte e prenda o trampolim. Avisos. Para ser utilizado sob a supervisão direta de um adulto. Mantenha afastado do fogo. Apenas para uso doméstico. Não adequado para crianças com menos de três anos. Peças pequenas. Risco de asfixia. Máx. 80 kg. Apenas um utilizador. Risco de colisão. É necessária a supervisão de um adulto. Não fazer cambalhotas. Leia as instruções. Feche sempre a abertura da rede antes de saltar. A rede deve ser substituída a cada 2 anos. Apenas para uso no exterior. Máx. 50 kg. (92954, 92955) Máximo 80 kg. (92944, 92948) Máximo 100 kg. (92453, 92949) Máximo 150 kg. (92451-92456, 92945-92947, 92950-92953) É necessária a supervisão direta de um adulto.

HU — 27

A trampulint felnőttnek kell összeállítania a szerelési utasításnak megfelelően, majd az első használat előtt ellenőriznie kell. Ne használja a szőnyeget, ha nedves. Ugrálás előtt ürítse ki a zsebeit és a kezét. Mindig a szőnyeg közepén ugorjon. Ne egyen ugrálás közben. Ne ugorjon le róla. Korlátozza a folyamatos használat idejét (rendszerezsen tartson szünetet). Erős szélben ne használja, és rögzítse a trambulint. Figyelmeztetések. Felnőtt közvetlen felügyelet mellett használható. Tartsa távol tűztől. Csak háztartási használatra. Három év alatti gyermekek számára nem alkalmas. Kís alkatrészek. Fulladásveszély. Max. 80 kg. Csak egy felhasználó. Űtközésveszély. Felnőtt felügyelete szükséges. Nincs szaltó. Olvassa el az utasítást. Ugrás előtt mindig csukja be a háló nyílását. A hálót 2 évente cserélni kell. Csak kültéri használatra. Max. 50 kg. (92954, 92955) Max. 80 kg. (92944, 92948) Max. 100 kg. (92453, 92949) Max. 150 kg. (92451-92456, 92945-92947, 92950-92953) Felnőtt felügyelete szükséges.

NO — 27

Trampolinen skal monteres av en voksen i henhold til monteringsanvisningen og deretter kontrolleres før første gangs bruk. Ikke bruk matten når den er våt. Tøm lommer og hender før du hopper. Hopp alltid midt på matten. Ikke spis mens du hopper. Ikke hopp av trampolinen. Begrens tiden for kontinuerlig bruk (ta regelmessige pauser). Ikke bruk trampolinen i sterk vind, og fest den. Advarsler. Skal brukes under direkte tilsyn av en voksen. Holdes vekk fra ild. Kun til husholdningsbruk. Ikke egnet for barn under tre år. Små deler. Kvelningsfare. Maks. 80 kg. Kun én bruker. Kollisjonsfare. Voksen tilsyn kreves. Ingen saltoer. Les instruksjonene. Lukk alltid nettåpningen før du hopper. Nettet bør skiftes ut hvert 2. år. Kun for utendørs bruk. Maks. 50 kg. (92954, 92955) Maks. 80 kg. (92944, 92948) Maks. 100 kg. (92453, 92949) Maks. 150 kg. (92451-92456, 92945-92947, 92950-92953) Krever direkte tilsyn av en voksen.

RO — 27

Trambulina trebuie asamblată de un adult în conformitate cu instrucțiunile de asamblare și verificată înainte de prima utilizare. Nu utilizați salteaua când este udă. Goliți buzunarele și mâinile înainte de a sări. Săriți întotdeauna în mijlocul saltelei. Nu mâncați în timp ce săriți. Nu ieșiți din trambulină sărind. Limitați timpul de utilizare continuă (faceți pauze regulate). Nu utilizați în condiții de vânt puternic și asigurați trambulina. Avertismente. A se utiliza sub supravegherea directă a unui adult. A se ține departe de foc. Numai pentru uz domestic. Nu este potrivit pentru copii sub trei ani. Piese mici. Pericol de sufocare. Max 80 kg. Doar un singur utilizator. Pericol de coliziune. Este necesară supravegherea unui adult. Nu faceți tumbe. Citiți instrucțiunile. Închideți întotdeauna deschiderea plasei înainte de a sări. Plasa trebuie înlocuită la fiecare 2 ani. Numai pentru uz exterior. Max 50 kg. (92954, 92955) Max. 80 kg. (92944, 92948) Max. 100 kg. (92453, 92949) Max. 150 kg. (92451-92456, 92945-92947, 92950-92953) Este necesară supravegherea directă a unui adult.

SE — 27

Studsattan ska monteras av en vuxen enligt monteringsanvisningarna och därefter kontrolleras före första användningen. Använd inte mattan när den är våt. Töm fickor och händer innan du hoppar. Hoppa alltid i mitten av mattan. Ät inte medan du hoppar. Hoppa inte av trampolinen. Begränsa tiden för kontinuerlig användning (ta regelbundna pauser). Använd inte vid stark vind och säkra trampolinen. Varningar. Ska användas under direkt uppsikt av en vuxen. Hålls borta från Eld. Endast för hemmabruk. Ej lämplig för barn under tre år. Små delar. Kvävningrisk. Max 80 kg. Endast en användare. Kollisionsrisk. Vuxens övervakning krävs. Inga volter. Läs instruktionerna. Stäng alltid nätöppningen innan du hoppar. Nätet bör bytas ut vartannat år. Endast för utomhusbruk. Max 50 kg. (92954, 92955) Max 80 kg. (92944, 92948) Max 100 kg. (92453, 92949) Max 150 kg. (92451-92456, 92945-92947, 92950-92953) Direkt vuxenövervakning krävs.

BG — 27

Батутът трябва да бъде сглобен от възрастен в съответствие с инструкциите за сглобяване и след това да бъде проверен преди първата употреба. Не използвайте матрака, когато е мокър. Изпразнете джобовете и ръцете си, преди да скочите. Винаги скачайте в средата на матрака. Не яжте, докато скачате. Не излизайте с скок. Ограничете времето за непрекъсната употреба (правете редовни почивки). Не използвайте при силен вятър и закрепете батута. Предупреждения. Да се използва под прякото наблюдение на възрастен. Дръжте далеч от огън. Само за домашна употреба. Не е подходящ за деца под три години. Малки части. Опасност от задавяне. Макс. 80 кг. Само за един потребител. Опасност от сблъсък. Необходим е надзор от възрастен. Без салта. Прочетете инструкциите. Винаги затваряйте отвора на мрежата преди да скочите. Мрежата трябва да се сменя на всеки 2 години. Само за външна употреба. Макс. 50 кг. (92954, 92955) Макс. 80 кг. (92944, 92948) Макс. 100 кг. (92453, 92949) Макс. 150 кг. (92451-92456, 92945-92947, 92950-92953) Необходим пряк надзор от възрастен.

EE — 27

Trampoliin peab kokku panema täiskasvanu vastavalt kokkupanekujuhendile ja seejärel enne esimest kasutamist üle kontrollima. Ärge kasutage trampoliini, kui see on märj. Tühjendage taskud ja käed enne hüppamist. Hüppake alati trampoliini keskel. Ärge sööge hüppamise ajal. Ärge hüppake trampoliinilt maha. Piiarata trampoliini pidevat kasutamist (tehke regulaarselt pause). Ärge kasutage trampoliini tugeva tuule korral ja kinnitage trampoliin. Hoiatused. Kasutada ainult täiskasvanu otsese järelevalve all. Hoidke eemal tulest. Ainult koduseks kasutamiseks. Ei sobi alla kolmeaastaste lastele. Väikesed osad. Kõrge lämbumisoht. Maksimaalselt 80 kg. Ainult üks kasutaja. Kokkupõrkeoht. Vajalik täiskasvanu järelevalve. Keelatud on saltod. Lugege juhendit. Sulge alati võrguava enne hüppamist. Võrk tuleks vahetada iga 2 aasta järel. Ainult välistingimustes kasutamiseks. Maksimaalselt 50 kg. (92954, 92955) Maksimaalselt 80 kg. (92944, 92948) Maksimaalselt 100 kg. (92453, 92949) Maksimaalselt 150 kg. (92451-92456, 92945-92947, 92950-92953) Vajalik täiskasvanu otsene järelevalve.

FI — 27

Trampoliini on koottava aikuisen toimesta asennusohjeiden mukaisesti ja sen jälkeen tarkistettava ennen ensimmäistä käyttökertaa. Älä käytä mattoa, kun se on märkä. Tyhjennä taskut ja kädet ennen hyppäämistä. Hyppää aina maton keskelle. Älä syö hyppäämisen aikana. Älä poistu trampoliinilta hyppäämällä. Rajoita jatkuvan käytön aikaa (pidä säännöllisiä taukoja). Älä käytä voimakkaassa tuulessa ja kiinnitä trampoliini. Varoitukset. Käytettävä aikuisen suojassa valvonnassa. Pidä poissa tulen läheisyydestä. Vain kotikäyttöön. Ei sovellu alle kolmen vuoden ikäisille lapsille. Pieniä osia. Tukehtumisvaara. Enintään 80 kg. Vain yksi käyttäjä. Törmäysvaara. Aikuisen valvonta vaaditaan. Ei kuperkeikkoja. Lue ohjeet. Sulje aina verkon aukko ennen hyppäämistä. Verkkö on vaihdettava 2 vuoden välein. Vain ulkokäyttöön. Enintään 50 kg. (92954, 92955) Enintään 80 kg. (92944, 92948) Enintään 100 kg. (92453, 92949) Enintään 150 kg. (92451-92456, 92945-92947, 92950-92953) Aikuisen suora valvonta vaaditaan.

GR — 27

Το τραμπολίνο πρέπει να συναρμολογηθεί από ενήλικα σύμφωνα με τις οδηγίες συναρμολόγησης και στη συνέχεια να ελεγχθεί πριν από την πρώτη χρήση. Μην χρησιμοποιείτε το στρώμα όταν είναι βρεγμένο. Αδειάστε τις τσέπες και τα χέρια σας πριν πηδήξετε. Πηδάτε πάντα στο κέντρο του στρώματος. Μην τρώτε ενώ πηδάτε. Μην βγαίνετε με άλμα. Περιορίστε το χρόνο συνεχούς χρήσης (κάνετε τακτικά διαλείμματα). Μην το χρησιμοποιείτε σε συνθήκες ισχυρού ανέμου και ασφαλίστε το τραμπολίνο. Προειδοποιήσεις. Να χρησιμοποιείται υπό την άμεση επίβλεψη ενήλικα. Κρατήστε το μακριά από τη φωτιά. Μόνο για οικιακή χρήση. Δεν είναι κατάλληλο για παιδιά κάτω των τριών ετών. Μικρά εξαρτήματα. Κίνδυνος πνιγμού. Μέγιστο βάρος 80 kg. Μόνο ένας χρήστης. Κίνδυνος σύγκρουσης. Απαιτείται επίβλεψη από ενήλικα. Απαγορεύονται οι τούμπες. Διαβάστε τις οδηγίες. Πάντα κλείνετε το άνοιγμα του δικτυού πριν πηδήξετε. Το δίχτυ πρέπει να αντικαθίσταται κάθε 2 χρόνια. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μέγιστο βάρος 50 kg. (92954, 92955) Μέγιστο βάρος 80 kg. (92944, 92948) Μέγιστο βάρος 100 kg. (92453, 92949) Μέγιστο βάρος 150 kg. (92451-92456, 92945-92947, 92950-92953) Απαιτείται άμεση επίβλεψη από ενήλικα.

HR — 27

Trampolinu mora sastaviti odrasla osoba u skladu s uputama za sastavljanje, a zatim ga provjeriti prije prve uporabe. Ne koristite podlogu kada je mokra. Ispraznite džepove i ruke prije skakanja. Uvijek skakajte u sredini podloge. Ne jedite dok skakate. Ne izlazite skokom. Ograničite vrijeme neprekidne upotrebe (pravite redovite pauze). Ne koristite pri jakim vjetrovima i osigurajte trampolin. Upozorenja. Koristiti pod izravnim nadzorom odrasle osobe. Držati podalje od vatre. Samo za kućnu upotrebu. Nije prikladno za djecu mlađu od tri godine. Malí dijelovi. Opasnost od gušenja. Maks. 80 kg. Samo za jednu osobu. Opasnost od sudara. Potrebno je nadgledanje odrasle osobe. Bez salta. Pročitajte upute. Uvijek zatvorite otvor mreže prije skakanja. Mrežu treba zamijeniti svake 2 godine. Samo za vanjsku upotrebu. Maks. 50 kg. (92954, 92955) Maks. 80 kg. (92944, 92948) Maks. 100 kg. (92453, 92949) Maks. 150 kg. (92451-92456, 92945-92947, 92950-92953) Potrebno je izravno nadgledanje odrasle osobe.

LV — 27

Batutu drīkst montēt tikai pieaugušais saskaņā ar montāžas instrukcijām, un pirms pirmās lietošanas tas ir jāpārbauda. Nelietojiet matraci, ja tas ir mitrs. Pirms lēkšanas iztukšojiet kabatas un rokas. Vienmēr lēciet matrača vidū. Nelietojiet ēdienu lēkšanas laikā. Neizkāpiet, lēkājot. Ierobežojiet nepārtrauktas lietošanas laiku (veiciet regulāras pārtraukums). Nelietojiet spēcīga vēja apstākļos un nostipriniet batutu. Bīdīnājumi. Lietot pieaugušo tiešā uzraudzībā. Turot tālāk no uguns. Tikai lietošanai mājās. Nav piemērots bērniem līdz trīs gadu vecumam. Mazas detaļas. Rīšanas risks. Maksimālais svars 80 kg. Tikai vienam lietotājam. Sadursmes risks. Nepieciešama pieaugušo uzraudzība. Nekāpties. Izlasiet instrukciju. Pirms lēkšanas vienmēr aizveriet tīkla atvērumu. Tikls jāmaina ik pēc 2 gadiem. Tikai lietošanai ārpus telpām. Maksimālais svars 50 kg. (92954, 92955) Maks. 80 kg. (92944, 92948) Maks. 100 kg. (92453, 92949) Maks. 150 kg. (92451-92456, 92945-92947, 92950-92953) Nepieciešama tieša pieaugušo uzraudzība.

LT — 27

Batutas turi būti surinktas suaugusiojo pagal surinkimo instrukcijas ir prieš pirmąjį naudojimą patikrintas. Nenaudokite kilimėlio, kai jis yra šlapias. Prieš šokdami ištuštinkite kišenes ir rankas. Visada šokite kilimėlio viduryje. Nešokdami nevalgykite. Neiššokite iš batuto. Ribokite nepertraukiamo naudojimo laiką (darykite reguliarius pertraukus). Nenaudokite esant stipriam vėjui ir pritvirtinkite batutą. Įspėjimai. Naudokite tik suaugusiųjų priežiūroje. Laikykite atokiau nuo ugnies. Tik namų naudojimui. Netinka vaikams iki trejų metų. Mažos dalys. Pavojus užspringti. Maks. 80 kg. Tik vienas naudotojas. Susidūrimo pavojus. Reikalinga suaugusiojo priežiūra. Negalima daryti salto. Persikaitykite instrukciją. Prieš šokdami visada uždarykite tinklo angą. Tinklą reikia keisti kas 2 metus. Tik lauko naudojimui. Maks. 50 kg. (92954, 92955) Maks. 80 kg. (92944, 92948) Maks. 100 kg. (92453, 92949) Maks. 150 kg. (92451-92456, 92945-92947, 92950-92953) Reikalinga tiesioginė suaugusiųjų priežiūra.

SK — 27

SK Trampolínu musí zmontovať dospělá osoba v súlade s montážnymi pokynmi a pred prvým použitím ju skontrolovať. Nepoužívajte trampolínu, ak je mokrá. Pred skákaním vyprázdnite vrecká a ruky. Vždy skáčte uprostred trampolíny. Nejedzte počas skákania. Nevystupujte skokom. Obmedzte čas nepretržitého používania (robte pravidelné prestávky). Nepoužívajte za silného vetra a trampolínu zaisťte. Upozornenia. Používať pod priamym dohľadom dospelých. Udržujte mimo dosahu ohňa. Iba na domáce použitie. Nevhodné pre deti do troch rokov. Malé časti. Nebezpečenstvo zadusenía. Max. 80 kg. Iba jeden používateľ. Nebezpečenstvo zrážky. Vyžaduje sa dohľad dospelého. Žiadne kotrmelce. Prečítajte si návod. Pred skákaním vždy uzavrite otvor siete. Sieť by sa mala vymieňať každé 2 roky. Iba na vonkajšie použitie. Max. 50 kg. (92954, 92955) Max. 80 kg. (92944, 92948) Max. 100 kg. (92453, 92949) Max. 150 kg. (92451-92456, 92945-92947, 92950-92953) Vyžaduje sa priamy dohľad dospelých.

SL — 27

Trampolin mora sestaviti odrasla oseba v skladu z navodili za sestavo, nato pa ga je treba pred prvo uporabo pregledati. Ne uporabljajte blazine, ki je mokra. Pred skakanjem izpraznite žepe in roke. Vedno skakajte na sredini blazine. Med skakanjem ne jejte. Ne izstopajte s skokom. Omejite čas neprekinjene uporabe (redno delajte premore). Ne uporabljajte v močnem vetru in trampolin zavarujte. Opozorila. Uporabljajte pod neposrednim nadzorom odrasle osebe. Hranite stran od ognja. Samo za domačo uporabo. Ni primerno za otroke, mlajše od treh let. Majhni deli. Nevarnost zadužitve. Največ 80 kg. Samo en uporabnik. Nevarnost trčenja. Potreben nadzor odrasle osebe. Brez saltojev. Preberite navodila. Pred skakanjem vedno zaprite odprtino mreže. Mrežo je treba zamenjati vsaki 2 leti. Samo za zunanjo uporabo. Največ 50 kg. (92954, 92955) Največ 80 kg. (92944, 92948) Največ 100 kg. (92453, 92949) Največ 150 kg. (92451-92456, 92945-92947, 92950-92953) Potreben je neposreden nadzor odrasle osebe.

IS — 27

Hoppudúnan skal sett saman af fullorðnum í samræmi við samsetningarleiðbeiningarnar og síðan skoðuð áður en henni er fyrst beitt. Ekki nota dýnna þegar hún er blaut. Tæmið vasa og hendur áður en hoppað er. Hoppíð alltaf í miðjunni á dýnunni. Ekki borða á meðan hoppað er. Ekki stökka of dýnunni. Takmarkið hoppunartímann (gerið reglulegar pásur). Ekki nota við mikinn vind og tryggji að trampolínið sé öruggt. Viðvaranir. Aðeins ætlað til notkunar undir beinni umsjón fullorðins. Haldi frá eldi. Aðeins til heimilisnota. Ekki ætlað börnum yngri en þriggja ára. Smáir hlutar. Hætta á köfnun. Hámark 80 kg. Aðeins einn notandi. Áreksþætta. Fullorðins eftirlit nauðsynlegt. Ekki gera salto. Lesið leiðbeiningarnar. Lókið netopnunni alltaf áður en hoppað er. Netíð skal skipt út á veggja ára fresti. Aðeins til utandyra. Hámark 50 kg. (92954, 92955) Hámark 80 kg. (92944, 92948) Hámark 100 kg. (92453, 92949) Hámark 150 kg. (92451-92456, 92945-92947, 92950-92953) Bein eftirlit fullorðins nauðsynlegt.